

Instrukcja obsługi — KODAK RWF-109V

1. Ostrzeżenia i bezpieczeństwo

- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nie narażać ramki na działanie wilgoci, kurzu i wysokich temperatur.
- Nie otwierać obudowy — brak elementów serwisowych dla użytkownika.
- Odłączać od zasilania przed czyszczeniem.
- Używać wyłącznie oryginalnego zasilacza USB-C i kabla dołączonego do zestawu.

2. Zawartość opakowania

- Ramka cyfrowa KODAK RWF-109V
- Zasilacz sieciowy USB-C
- Kabel USB-C
- Podstawa
- Instrukcja obsługi / karta gwarancyjna

3. Najważniejsze cechy

- Ekran IPS 10,9 cala o rozdzielczości 1200 × 1920 px.
- Pamięć wewnętrzna: 32 GB.
- Obsługa kart pamięci SD/SDHC oraz nośników USB (do 32 GB).
- Łączność Wi-Fi do przesyłania zdjęć i wideo.
- Akumulator 3800 mAh (w niektórych wersjach).
- Funkcje: pokaz slajdów, wideo, muzyka, zegar, kalendarz, prognoza pogody.
- Automatyczne włączanie / wyłączanie według harmonogramu.

4. Opis elementów

- Ekran dotykowy – sterowanie wszystkimi funkcjami.
- Slot kart SD/SDHC.
- Port USB 2.0.
- Port ładowania USB-C.
- Przycisk zasilania.
- Głośnik wbudowany.

5. Pierwsze uruchomienie

- Podłączyć ramkę do zasilania kablem USB-C.
- Ramka włączy się automatycznie i wyświetli ekran konfiguracji.

- Wybrać język menu oraz ustawić datę i godzinę.
- Skonfigurować połączenie Wi-Fi (Settings → Network).
- Włożyć kartę pamięci SD/USB lub korzystać z pamięci wewnętrznej 32 GB.

6. Połączenie z aplikacją mobilną

- Pobrać aplikację KODAK Photo Frame (Android/iOS).
- W aplikacji wybrać opcję dodania nowej ramki i zeskanować kod QR z wyświetlacza ramki.
- Po sparowaniu można przysyłać zdjęcia i wideo bezpośrednio z telefonu.

7. Menu główne i funkcje

- Album – przeglądanie i odtwarzanie zdjęć, edycja (obróć, usuwanie, przycinanie).
- Video – odtwarzanie filmów zapisanych w pamięci ramki lub na nośniku.
- Music – odtwarzanie plików audio, regulacja głośności.
- Calendar – wyświetlanie kalendarza, zmiana miesiąca.
- Weather – prognoza pogody po ustawieniu lokalizacji.
- Settings – ustawienia języka, obrazu, sieci i systemu.

8. Ustawienia

- Language – wybór języka interfejsu.
- Brightness/Contrast/Saturation – regulacja obrazu.
- Slideshow setup – czas i efekt przejść slajdów.
- Wi-Fi – konfiguracja sieci bezprzewodowej.
- Auto On/Off – harmonogram automatycznego działania.
- Restore Default – przywracanie ustawień fabrycznych.
- Update – aktualizacja oprogramowania (OTA).

9. Rozwiązywanie problemów

- Ramka nie włącza się – sprawdzić zasilacz, kabel USB-C lub poziom naładowania baterii.
- Brak obrazu – sprawdzić kartę pamięci i format zdjęć (JPEG).
- Brak Wi-Fi – upewnić się, że hasło jest poprawne i sieć działa w paśmie 2.4 GHz.
- Aplikacja nie wykrywa ramki – sprawdzić, czy telefon i ramka są w tej samej sieci Wi-Fi.
- Brak dźwięku – upewnić się, że plik audio jest obsługiwany i głośność nie jest wyciszona.

10. Dane techniczne

- Model: KODAK RWF-109V
- Ekran: 10,9 cala IPS, 1200 × 1920 px

- Pamięć: 32 GB
- Łączność: Wi-Fi
- Porty: SD/SDHC, USB 2.0, USB-C
- Bateria: 3800 mAh (w niektórych wersjach)
- Funkcje: zdjęcia, wideo, muzyka, slideshow, kalendarz, pogoda, zegar

11. Gwarancja i wsparcie

- Produkt objęty gwarancją producenta zgodnie z kartą gwarancyjną.
- W razie problemów skontaktować się z serwisem Kodak lub sprzedawcą.