

Götze & Jensen

TRYMER UNIWERSALNY TR520

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Ładowarkę należy podłączać zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
4. Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnego przewodu.
5. Nie należy ingerować i zmieniać konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne i grozi porażeniem prądem.
6. Nie należy uruchamiać uszkodzonego urządzenia. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone należy przekazać je do serwisu w celu naprawy. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7. Urządzenie jest przeznaczone do trymowania, przycinania, modelowania zarostu. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowa-

nia sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

9. Nie należy pozostawiać bez nadzoru ładowarki podłączonej do gniazda elektrycznego. Należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda elektrycznego po zakończeniu ładowania.
10. Należy chronić przewód ładowarki: nie zginaj, nie owijaj wokół urządzenia, trzymaj z dala od gorących powierzchni i ognia.
11. Nie podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi dłońmi.
12. Produkt nie jest zabawką, należy go chronić przed dziećmi.
13. Nie należy zanurzać urządzenia, zasilacza ani przewodu w wodzie ani innych płynach.
14. Przechowywać urządzenie w suchym, bezpiecznym miejscu.
15. Nie należy używać, umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może wpaść lub zostać wciągnięte do wanny, zlewu lub innego zbiornika z wodą.



16. Nie używać urządzenia, jeżeli ostrze jest uszkodzone, złamane ponieważ grozi to skaleczeniem.
17. Nigdy nie dotykać ostrza trymera w trakcie pracy.
18. Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
19. Zasilacz należy odłączać od gniazda elektrycznego chwytając za wtyczkę, nie należy ciągnąć za przewód zasilający.
20. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.



21. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
22. Nie stosować trymera na zwierzętach.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia	TR520
Zasilanie:	100-240 V~, 50/60 Hz
Napięcie wejściowe:	5 V = 1 A
Bateria:	3.7 V, 600 mAh, 2.22 Wh
Czas ładowania:	około 1,5 h
Czas pracy:	do 60 min

OPIS URZĄDZENIA

1. Trymer
2. Regulator długości wysunięcia nasadki
3. Przycisk włącz/wyłącz
4. Dioda sygnalizująca
5. Gniazdo ładowania
6. Nasadka 11-20mm
7. Nasadka 1-10mm
8. Przewód do ładowania USB-C
9. Szczoteczka do czyszczenia ostrzy



INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Trymer przeznaczony jest do usuwania niechcianego owłosienia na ciele oraz precyzyjnego modelowania włosów, brody lub wąsów.

1. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone.
2. Sprawdź, czy urządzenie jest naładowane.
3. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, aby uruchomić urządzenie.
4. Naciśnij ponownie przycisk włącz/wyłącz, aby wyłączyć urządzenie.
5. Przekręć regulator aby zmienić długość wysunięcia nasadki. Krótsza nasadka posiada zakres 1-10mm, dłuższa posiada zakres 11-20mm.

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem naładuj baterię trymera do pełna. Pełne naładowanie zajmuje około 90 minut. Podczas ładowania wskaźnik będzie świecił na czerwono. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane wskaźnik ładowania zmieni kolor na biały.

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.

4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

UŻYWANIE Z PODŁĄCZONYM PRZEWODEM SIECIOWYM

1. Podłącz wtyczkę zasilacza do sieci elektrycznej, a wtyczkę USB-C przewodu zasilającego do gniazda ładowania.
2. Zalecamy podładować baterię urządzenia przez 3 minuty przed włączeniem urządzenia.

UWAGA!

CZĘSTA PRACA URZĄDZENIA Z PODŁĄCZONYM PRZEWODEM SIECIOWYM MOŻE SPOWODOWAĆ ZMNIEJSZENIE ŻYWOTNOŚCI BATERII.

MONTAŻ NASADEK

Aby uzyskać długości strzyżenia podane na nasadkach należy ustawić przełącznik regulacji długości ostrza w pozycji dolnej.

W zestawie znajdują się dwie nasadki: 1-10mm i 11-20mm.

1. Nasuń nasadkę na ostrze trymera. Usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
2. Ustaw odpowiednią długość według skali podanej na pokrętle, strzałka na trymerze wskaże ustawioną długość.



CZYSZCZENIE

Aby zapewnić długotrwałe działanie trymera, należy regularnie czyścić głowicę z ostrzami oraz korpus.

1. Wyłącz trymer za pomocą przycisku Wł./Wył.
2. Zdemontuj nasadkę wyjmując ją z trymera.
3. Oczyszczyć głowicę oraz komorę z resztek włosów za pomocą szczoteczki do czyszczenia. Nasadki można przepłukać pod bieżącą wodą.



4. Przechowuj trymer i zasilacz w suchym, bezpiecznym miejscu.



UWAGA! NIE NALEŻY ZANURZAĆ URZĄDZENIA I ZASILACZA W WODZIE, ANI INNYCH PŁYNACH.

UWAGA! BRAK REGULARNEGO CZYSZCZENIA I KONSERWOWANIA OSTRZY

TRYMERA MOŻE PROWADZIĆ DO GŁOŚNEJ PRACY URZĄDZENIA ORAZ POGORSZENIA JAKOŚCI STRYŻENIA.

PRZECHOWYWANIE

1. Urządzenie po używaniu należy wyczyścić i pozostawić do wyschnięcia.
2. Należy naładować akumulator urządzenia jeżeli nie będzie używane dłuższy czas.
3. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu z dala od dzieci.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Produkt nie uruchamia się.	Rozładowany akumulator.	Naładuj urządzenie do pełna.
Urządzenie się nie ładuje.	Nieprawidłowe podłączenie.	Upewnij się, że przewód jest podłączony prawidłowo.
Słaba, wolna praca.	Rozładowany akumulator.	Naładuj urządzenie do pełna.
Trymer nie tnie włosów.	Ostrza są zanieczyszczone.	Wyczyść urządzenie.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE TRYMERA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta

- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



PAP

v. 2