

## Instrukcja obsługi

DJI

Osmo Action mocowanie na klatkę piersiową

### Opis

To praktyczne akcesorium DJI pozwala stabilnie przymocować kamerę Osmo Action, DJI Action 2 lub Osmo Action 3 do klatki piersiowej i zapewnia komfort użytkowania. Za jego pomocą z łatwością przygotujesz unikalne ujęcia z perspektywy pierwszej osoby.

Mocowanie umożliwi także regulację kąta nachylenia kamery.

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

### W zestawie

Mocowanie na klatkę piersiową

Śruba blokująca

### Specyfikacja

Producent: DJI

Nazwa: Osmo Action Chest Strap Mount

Wymiary: 340 x 230 x 74 mm

Waga: 216 g

Wymiary śruby blokującej: 55,6 x 23 x 13,3 mm

Waga śruby blokującej: 11,2 g

Kompatybilność: Osmo Action 3, DJI Action 2, Osmo Action