



SUSZARKA DO BUTÓW

model NF-18

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nigdy nie wkładać urządzenia do wody (nie zanurzać)
- Przed użyciem sprawdzić, czy napięcie prądu w sieci użytkownika odpowiada napięciu podanemu na opakowaniu urządzenia.
- Przewód zasilający powinien spoczywać luźno na podłożu, nie powinien być naprężony i nie może leżeć na żadnych ostrych krawędziach innych przedmiotów.
- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru oraz w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych
- Zabrania się użytkowania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- W przypadku uszkodzenia, natychmiast wymienić przewód zasilający na nowy w autoryzowanym punkcie serwisowym.

2. SPOSÓB UŻYCIA

- Włożyć metalowe grzałki urządzenia do butów.
- Podłączyć urządzenie do sieci, wtykając wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego.
- Pozostawić włączone urządzenie z grzałkami włożonymi do butów na czas potrzebny do ich całkowitego wysuszenia.
- W trakcie suszenia zaleca się okresową kontrolę pracy urządzenia i sprawdzanie stopnia wysuszenia butów.
- Po zakończeniu suszenia odłączyć urządzenie od zasilania, wyjmując wtyczkę przewodu z gniazdka sieciowego.

3. EKOLOGIA

- Zużyte lub zepsute urządzenie oddać do punktu skupu surowców wtórnych.

4. DANE TECHNICZNE

- Napięcie i częstotliwość prądu: ~230V / 50Hz, Moc urządzenia: 2 x 5W
- Urządzenie spełnia wymogi Dyrektywy 89/336/EEC (kompatybilność elektromagnetyczna), Dyrektywy 73/23/EEC (bezpieczeństwo elektryczne) oraz Dyrektywy ROHS 2002/95/WE (ograniczenie substancji niebezpiecznych)

5. INFORMACJA O SERWISIE

- W razie jakichkolwiek problemów prosimy kontaktować się z autoryzowanym serwisem lub działem serwisu dystrybutora:

SERWIS CENTRALNY,

ARKA AGD Sp. z o.o., Ul. Strycharska 4, 26-601 RADOM

Telefony: (48) 360 91 40, (48) 360 94 32, (48) 331 13 10

E-mail: serwis@arkaagd.pl