

s_line

MATA POD SPRZĘT FITNESS SA034 / SA035

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Produkt posiada właściwości antypoślizgowe. Jest dostosowany do każdego rodzaju podłogi.
2. Nie należy zostawiać zwierząt w pomieszczeniu gdzie wykonywane są ćwiczenia.
3. Nie należy zostawiać dzieci w pomieszczeniu gdzie znajduje się produkt.
4. Z produktu nie mogą korzystać jednocześnie dwie osoby.
5. Nie należy dokonywać modyfikacji, które mogą wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania.
6. Należy pamiętać, aby każdorazowo sprawdzać stan techniczny przed użyciem produktu.
7. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
8. Zalecane czyszczenie lekko wilgotną ściereczką. Po wyczyszczeniu produkt należy wytrzeć do sucha.
9. Należy przechowywać w suchym oraz zacienionym miejscu.
10. Przed pierwszym użyciem należy przetrzeć produkt wilgotną ściereczką, a następnie wietrzyć przez około dwa dni.
11. Nie należy narażać na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
12. Produkt odporny na wilgoć.
13. Wymień matę, jeśli pojawiają się pęknięcia, nadmierne zużycie lub utrata przyczepności.
14. Trzymaj z dala od ostrych przedmiotów, aby uniknąć przebicia i uszkodzenia produktu.

DANE TECHNICZNE

Model:	SA034 / SA035	
Wymiary	SA034	1700x700x4 mm
	SA035	2000x920x4 mm
Maksymalne obciążenie	do 300 kg	
Materiał wykonania	PVC	

INSTALACJA

1. Rozwiń matę

- Połóż matę płasko na podłodze w wybranym miejscu.
- Pozostaw ją na 1-2 godziny, aby się wyrównała i zniknęły zagięcia powstałe podczas pakowania.

2. Umieść pod sprzętem fitness

- Ustaw matę w miejscu, gdzie ma znajdować się sprzęt fitness.
- Upewnij się, że mata wystaje co najmniej 15-30 cm poza obrys urządzenia, aby zapewnić pełną ochronę podłogi.

3. Zabezpiecz matę (jeśli to konieczne)

- Dla dodatkowej stabilności można opcjonalnie użyć dwustronnej taśmy klejącej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- **Regularne czyszczenie:** Przecieraj matę wilgotną ściereczką z ewentualnym dodatkiem łagodnego detergentu.
- **Suszenie:** Zawsze pozostaw matę do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przed ponownym użyciem.
- **Przechowywanie:** Zwijaj (nie składaj) i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Usuwać odpady z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia

ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE MATY POD SPRZĘT FITNESS

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

