

Garett Kids Tech 4G



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Garrett Kids Tech 4G

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie nie jest odporne na długotrwałe zanurzenie w wodzie.
- Nie wolno pływać i nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.

! Nie wolno pływać w urządzeniu. Norma IP67 nie gwarantuje szczelności smartwatcha w trakcie pływania. Siły oddziałujące na urządzenie podczas pływania mogą doprowadzić do jego rozszczelnienia i uszkodzenia.

OPIS PRODUKTU



1. Dotykowy wyświetlacz
2. Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/wybudzanie/wygaszanie/powrót/SOS)
3. Aparat/kamera
4. Slot na kartę Nano SIM
5. Magnetyczny port ładowania
6. Wymienny pasek

INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Nano SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące wymagania:
 - Karta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego).
 - Karta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania).
 - Karta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie wymagany kod PIN).
 - Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem).
 - Karta musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G, musi posiadać włączoną usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.

! Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.

Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB/miesiąc jest wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejności wykręć śrubkę i wysuń tackę na kartę Nano SIM, znajdującą się po lewej stronie zegarka.
2. Następnie umieść na tacce kartę, układając ją zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem karty w stronę wyświetlacza oraz nacieknięciem rogiem karty w stronę slotu zegarka.
3. Włóż tackę do zegarka, zwracając uwagę na jej prawidłowe dopasowanie oraz ułożenie karty Nano SIM.



OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny(2) przez około 5 sekund. Aby wyłączyć, powtórz akcję oraz zatwierdź wyłączenie.

! W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować. Pojawienie się animacji na ekranie zegarka oznacza rozpoczęcie ładowania.

Po uruchomieniu

Smartwatch obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego oraz przycisku funkcyjnego(2).



ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.



PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

- sygnał WiFi

- zasięg GSM

4G⁺ - połączenie z internetem

- poziom naładowania baterii

Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia podgląd i szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

- sygnał WiFi

- zasięg GSM

4G⁺ - połączenie z internetem

- poziom naładowania baterii

Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia podgląd i szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

- sygnał WiFi

- zasięg GSM

4G⁺ - połączenie z internetem

- poziom naładowania baterii

Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia podgląd i szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

- sygnał WiFi

- zasięg GSM

4G⁺ - połączenie z internetem

- poziom naładowania baterii

Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia podgląd i szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

- sygnał WiFi

- zasięg GSM

4G⁺ - połączenie z internetem

- poziom naładowania baterii

Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia podgląd i szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

- sygnał WiFi

- zasięg GSM

4G⁺ - połączenie z internetem

- poziom naładowania baterii

Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia podgląd i szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

- sygnał WiFi

- zasięg GSM

4G⁺ - połączenie z internetem

- poziom naładowania baterii

Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia podgląd i szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

- Czat: Możliwość wysyłania na zegarek krótkich notatek głosowych (maks. 15 sekund), krótkich wiadomości tekstowych (maks. 30 znaków) oraz zdjęć.

- Geo ogrodzenie: Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru, w którym użytkownik zegarka może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar kliknij **+**, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to **środek geo ogrodzenia**. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (maks. 2 km).

- Lokalizacja: Kliknięcie w tą ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej lokalizacji zegarka.

- Historia: Wyświetla przebytą przez użytkownika zegarka trasę z poprzednich dni.

- Menu podręczne: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji wybranych funkcji zegarka:

- Biała lista: Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z Białej listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dodzwonić się na zegarek.

- Zdalny aparat: Wykonanie zdjęcie za pomocą aparatu zegarka oraz przesłanie go do aplikacji.

- Aktywność: Konfiguracja oraz wyświetlanie aktywności wykonywanych przez użytkownika zegarka, nawet do kilku dni wstecz.

- Czat wideo: Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem a powiązanym zegarkiem. Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne,

- Ustawienia: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji funkcji:

- Numery SOS: Konfiguracja numerów SOS (maks. 3). Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer. Gdy połączenie się nie powiedzie, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer. Gdy połączenie SOS zostanie odebrane przez pocztę głosową, aktywną na jednym z numerów SOS, nie będzie ono przekierowane na kolejny numer. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje się w zasięgu sieci, posiada połączenie z Internetem oraz ma wystarczająco środków na koncie.

- Dane personalne: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych użytkownika:

- Profil: Konfiguracja danych osobowych administratora konta.

- Lista urządzeń: Wyświetlanie oraz możliwość dodawania/edytowania powiązanych urządzeń. Klikając w nazwę urządzenia możemy zmienić jego dane. Opcja **Przełącznik** pozwala przełączać urządzenie jako aktywne, tzn. aktualnie śledzone. Aby usunąć zegarek z listy wybierz **Edycja>Usuń**.

- Zmień hasło: Zmiana hasła używanego w aplikacji.

- Wyloguj: Wylogowanie się z aplikacji.

- Zmiana podglądu mapy: Możliwość zmiany stylu mapy.

- Lokalizacja telefonu: Wskazanie aktualnej lokalizacji telefonu, na którym uruchomiona jest aplikacja.

- Lokalizacja urządzeń: Wskazanie na mapie wszystkich powiązanych w aplikacji urządzeń.

- Przełącznik: Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

- Powiadomienia SMS: Wł./wyl. oraz konfiguracja powiadomień SMS na podany numer telefonu.

- Członkowie rodziny: Lista administratorów, którzy mogą zarządzać zegarkiem.

- Książka telefoniczna: Możliwość dodawania kontaktów, które będą wyświetlane w książce telefonicznej zegarka.

- Strefa czasowa: Konfiguracja strefy czasowej zegarka.

- Język: Możliwość zmiany języka smartwatcha.

- Zarządzanie:

- Klawiatura numeryczna: Możliwość wł./wyl. funkcji klawiatury numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwia użytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie połączenia na dowolny numer (także spoza książki telefonicznej). W przypadku, gdy chcemy, aby użytkownik zegarka nie miał możliwości kontaktu z numerami spoza książki telefonicznej, należy wyłączyć tą funkcję.

- LBS: Możliwość wł./wyl. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku, gdy zegarek traci sygnał GPS.

- Znajdź zegarek: Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.

- Wyłącz zegarek: Zdalne wyłączenie zegarka.

- Restart zegarka: Ponowne uruchomienie smartwatcha.

- Przywróć ustawienia fabryczne: Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.

- Usuń konto: Wystanie próby o usunięcie konta z serwera aplikacji. Konto powinno zostać usunięte w przeciągu godziny.

- Wyloguj: Wylogowanie się z aplikacji.

- W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

- Aparat: Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć (maks. 3) jednym z wbudowanych aparatów zegarka. Aby zrobić zdjęcie kliknij **jednokrotnie ikonę aparatu** w dolnej części ekranu. Zdjęcie zostanie zapisane w **galerii urządzenia**. Istnieje możliwość **wysłania** zdjęcia do administratora zegarka z poziomu **Galerii** smartwatcha. Pojawi się ono w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Zdalny aparat**.

- Galeria: Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **←** - aby **wysłać** lub **→** - aby **usunąć** zdjęcie.

- Kod QR: Wyświetla **kod rejestracyjny REG CODE** oraz **kod QR aplikacji Garrett Tracker**.

- Kalkulator: Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Telefon: Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość **wyłączenia funkcji** poprzez aplikację **Garrett Tracker** w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka, *** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, *** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, *** Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), *** VoLTE:** Możliwość wł./wyl. technologii VoLTE, *** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, *** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, *** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania, *** Sieć komórkowa:** Możliwość wł./wyl. danych mobilnych oraz transmisji danych w roamingu, a także konfiguracji ustawień APN.

- Poł. wideo: Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem, a powiązanym zegarkiem, dostępny również czat grupowy. Wybierz osobę i **naciśnij ikonę zielonej słuchawki**, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny(2)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną lub przyciskiem funkcyjnym(2)**. Istnieje możliwość **regulacji głośności** podczas rozmowy - **ikoną głośnika**.

- Brak zasięgu GSM (ikona - [sygnał]): *** Brak zasięgu GSM (ikona - [sygnał]):** *** Sprawdź, czy format karty SIM jest prawidłowy,** *** Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slotcie (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji),** *** Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),** *** Wyłącz oraz ponownie uruchom urządzenie,** *** Sprawdź działanie zegarka z inną kartą SIM.**

- Brak połączenia z internetem (brak ikony - [sygnał] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker „Urządzenie nie jest w sieci”): *** Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),** *** Przeprowadź konfigurację APN w ustawieniach zegarka lub przy użyciu specjalnych komend SMS:**

Z dowolnego telefonu komórkowego **wyślij SMS** na numer, który jest w zegarku (**karta SIM musi być w zegarku, zegarek musi być włączony, wielkość liter ma znaczenie**):

Trześ pierwszej wiadomości SMS: **pw,123456,ts#**

Po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź zawierającą dokładne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI, adres IP i inne. Aby zegarek działał poprawnie, pole **ip_url** musi zawierać: **ip_url:52.28.132.157; port:8001;**

- Niedokładna lokalizacja GPS: *** Sprawdź, czy zegarek posiada sygnał GPS (ikona - [sygnał]),** *** Zegarek musi znajdować się na otwartym terenie (gdy zegarek traci sygnał GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej).**

- Nie można się dodzwonić na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny: *** Sprawdź, czy numer z którego dzwonisz posiada środki na koncie,**

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Telefon: Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację Garrett Tracker w zakładce Zarządzanie>Klawiatura numeryczna.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka, *** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, *** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, *** Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), *** VoLTE:** Możliwość wł./wyl. technologii VoLTE, *** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, *** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, *** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania, *** Sieć komórkowa:** Możliwość wł./wyl. danych mobilnych oraz transmisji danych w roamingu, a także konfiguracji ustawień APN.

- Poł. wideo: Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem, a powiązanym zegarkiem, dostępny również czat grupowy. Wybierz osobę i naciśnij ikonę zielonej słuchawki, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając ikonę czerwonej słuchawki lub przycisk funkcyjny(2). Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą ikony zielonej słuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwoną lub przyciskiem funkcyjnym(2). Istnieje możliwość regulacji głośności podczas rozmowy poprzez kliknięcie ikony głośnika.

- Brak zasięgu GSM (ikona - [sygnał]): *** Brak zasięgu GSM (ikona - [sygnał]):** *** Sprawdź, czy format karty SIM jest prawidłowy,** *** Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slotcie (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji),** *** Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),** *** Wyłącz oraz ponownie uruchom urządzenie,** *** Sprawdź działanie zegarka z inną kartą SIM.**

- Brak połączenia z internetem (brak ikony - [sygnał] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker „Urządzenie nie jest w sieci”): *** Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),** *** Przeprowadź konfigurację APN w ustawieniach zegarka lub przy użyciu specjalnych komend SMS:**

Z dowolnego telefonu komórkowego **wyślij SMS** na numer, który jest w zegarku (**karta SIM musi być w zegarku, zegarek musi być włączony, wielkość liter ma znaczenie**):

Trześ pierwszej wiadomości SMS: **pw,123456,ts#**

Po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź zawierającą dokładne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI, adres IP i inne. Aby zegarek działał poprawnie, pole **ip_url** musi zawierać: **ip_url:52.28.132.157; port:8001;**

- Niedokładna lokalizacja GPS: *** Sprawdź, czy zegarek posiada sygnał GPS (ikona - [sygnał]),** *** Zegarek musi znajdować się na otwartym terenie (gdy zegarek traci sygnał GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej).**

- Nie można się dodzwonić na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny: *** Sprawdź, czy numer z którego dzwonisz posiada środki na koncie,**

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Telefon: Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację Garrett Tracker w zakładce Zarządzanie>Klawiatura numeryczna.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka, *** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, *** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, *** Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), *** VoLTE:** Możliwość wł./wyl. technologii VoLTE, *** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, *** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, *** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania, *** Sieć komórkowa:** Możliwość wł./wyl. danych mobilnych oraz transmisji danych w roamingu, a także konfiguracji ustawień APN.

- Poł. wideo: Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem, a powiązanym zegarkiem, dostępny również czat grupowy. Wybierz osobę i naciśnij ikonę zielonej słuchawki, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając ikonę czerwonej słuchawki lub przycisk funkcyjny(2). Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą ikony zielonej słuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwoną lub przyciskiem funkcyjnym(2). Istnieje możliwość regulacji głośności podczas rozmowy poprzez kliknięcie ikony głośnika.

- Brak zasięgu GSM (ikona - [sygnał]): *** Brak zasięgu GSM (ikona - [sygnał]):** *** Sprawdź, czy format karty SIM jest prawidłowy,** *** Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slotcie (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji),** *** Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),** *** Wyłącz oraz ponownie uruchom urządzenie,** *** Sprawdź działanie zegarka z inną kartą SIM.**

- Brak połączenia z internetem (brak ikony - [sygnał] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker „Urządzenie nie jest w sieci”): *** Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),** *** Przeprowadź konfigurację APN w ustawieniach zegarka lub przy użyciu specjalnych komend SMS:**

Z dowolnego telefonu komórkowego **wyślij SMS** na numer, który jest w zegarku (**karta SIM musi być w zegarku, zegarek musi być włączony, wielkość liter ma znaczenie**):

Trześ pierwszej wiadomości SMS: **pw,123456,ts#**

Po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź zawierającą dokładne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI, adres IP i inne. Aby zegarek działał poprawnie, pole **ip_url** musi zawierać: **ip_url:52.28.132.157; port:8001;**

- Niedokładna lokalizacja GPS: *** Sprawdź, czy zegarek posiada sygnał GPS (ikona - [sygnał]),** *** Zegarek musi znajdować się na otwartym terenie (gdy zegarek traci sygnał GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej).**

- Nie można się dodzwonić na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny: *** Sprawdź, czy numer z którego dzwonisz posiada środki na koncie,**

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Telefon: Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację Garrett Tracker w zakładce Zarządzanie>Klawiatura numeryczna.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka, *** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, *** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, *** Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), *** VoLTE:** Możliwość wł./wyl. technologii VoLTE, *** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, *** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, *** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania, *** Sieć komórkowa:** Możliwość wł./wyl. danych mobilnych oraz transmisji danych w roamingu, a także konfiguracji ustawień APN.

- Poł. wideo: Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem, a powiązanym zegarkiem, dostępny również czat grupowy. Wybierz osobę i naciśnij ikonę zielonej słuchawki, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając ikonę czerwonej słuchawki lub przycisk funkcyjny(2). Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą ikony zielonej słuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwoną lub przyciskiem funkcyjnym(2). Istnieje możliwość regulacji głośności podczas rozmowy poprzez kliknięcie ikony głośnika.

- Brak zasięgu GSM (ikona - [sygnał]): *** Brak zasięgu GSM (ikona - [sygnał]):** *** Sprawdź, czy format karty SIM jest prawidłowy,** *** Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slotcie (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji),** *** Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),** *** Wyłącz oraz ponownie uruchom urządzenie,** *** Sprawdź działanie zegarka z inną kartą SIM.**

- Brak połączenia z internetem (brak ikony - [sygnał] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker „Urządzenie nie jest w sieci”): *** Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),** *** Przeprowadź konfigurację APN w ustawieniach zegarka lub przy użyciu specjalnych komend SMS:**

Z dowolnego telefonu komórkowego **wyślij SMS** na numer, który jest w zegarku (**karta SIM musi być w zegarku, zegarek musi być włączony, wielkość liter ma znaczenie**):

Trześ pierwszej wiadomości SMS: **pw,123456,ts#**

Po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź zawierającą dokładne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI, adres IP i inne. Aby zegarek działał poprawnie, pole **ip_url** musi zawierać: **ip_url:52.28.132.157; port:8001;**

- Niedokładna lokalizacja GPS: *** Sprawdź, czy zegarek posiada sygnał GPS (ikona - [sygnał]),** *** Zegarek musi znajdować się na otwartym terenie (gdy zegarek traci sygnał GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej).**

- Nie można się dodzwonić na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny: *** Sprawdź, czy numer z którego dzwonisz posiada środki na koncie,**

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Telefon: Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację Garrett Tracker w zakładce Zarządzanie>Klawiatura numeryczna.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka, *** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, *** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, *** Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), *** VoLTE:** Możliwość wł./wyl. technologii VoLTE, *** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, *** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, *** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania, *** Sieć komórkowa:** Możliwość wł./wyl. danych mobilnych oraz transmisji danych w roamingu, a także konfiguracji ustawień APN.

- Poł. wideo: Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem, a powiązanym zegarkiem, dostępny również czat grupowy. Wybierz osobę i naciśnij ikonę zielonej słuchawki, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając ikonę czerwonej słuchawki lub przycisk funkcyjny(2). Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą ikony zielonej słuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwoną lub przyciskiem funkcyjnym(2). Istnieje możliwość regulacji głośności podczas rozmowy poprzez kliknięcie ikony głośnika.

- Brak zasięgu GSM (ikona - [sygnał]): *** Brak zasięgu GSM (ikona - [sygnał]):** *** Sprawdź, czy format karty SIM jest prawidłowy,** *** Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slotcie (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji),** *** Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),** *** Wyłącz oraz ponownie uruchom urządzenie,** *** Sprawdź działanie zegarka z inną kartą SIM.**

- Brak połączenia z internetem (brak ikony - [sygnał] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker „Urządzenie nie jest w sieci”): *** Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),** *** Przeprowadź konfigurację APN w ustawieniach zegarka lub przy użyciu specjalnych komend SMS:**

Z dowolnego telefonu komórkowego **wyślij SMS** na numer, który jest w zegarku (**karta SIM musi być w zegarku, zegarek musi być włączony, wielkość liter ma znaczenie**):

Trześ pierwszej wiadomości SMS: **pw,123456,ts#**

Po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź zawierającą dokładne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI, adres IP i inne. Aby zegarek działał poprawnie, pole **ip_url** musi zawierać: **ip_url:52.28.132.157; port:8001;**

- Niedokładna lokalizacja GPS: *** Sprawdź, czy zegarek posiada sygnał GPS (ikona - [sygnał]),** *** Zegarek musi znajdować się na otwartym terenie (gdy zegarek traci sygnał GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej).**

- Nie można się dodzwonić na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny: *** Sprawdź, czy numer z którego dzwonisz posiada środki na koncie,**

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Telefon: Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację Garrett Tracker w zakładce Zarządzanie>Klawiatura numeryczna.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka, *** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, *** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, *** Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), *** VoLTE:** Możliwość wł./wyl. technologii VoLTE, *** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, *** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, *** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania, *** Sieć komórkowa:** Możliwość wł./wyl. danych mobilnych oraz transmisji danych w roamingu, a także konfiguracji ustawień APN.

- Poł. wideo: Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem, a powiązanym zegarkiem, dostępny również czat grupowy. Wybierz osobę i naciśnij ikonę zielonej słuchawki, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając ikonę czerwonej słuchawki lub przycisk funkcyjny(2). Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą ikony zielonej słuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwoną lub przyciskiem funkcyjnym(2). Istnieje możliwość regulacji głośności podczas rozmowy poprzez kliknięcie ikony głośnika.

- Brak zasięgu GSM (ikona - [sygnał]): *** Brak zasięgu GSM (ikona - [sygnał]):** *** Sprawdź, czy format karty SIM jest prawidłowy,** *** Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slotcie (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji),** *** Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),** *** Wyłącz oraz ponownie uruchom urządzenie,** *** Sprawdź działanie zegarka z inną kartą SIM.**

- Brak połączenia z internetem (brak ikony - [sygnał] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker „Urządzenie nie jest w sieci”): *** Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),** *** Przeprowadź konfigurację APN w ustawieniach zegarka lub przy użyciu specjalnych komend SMS:**

Z dowolnego telefonu komórkowego **wyślij SMS** na numer, który jest w zegarku (**karta SIM musi być w zegarku, zegarek musi być włączony, wielkość liter ma znaczenie**):

Trześ pierwszej wiadomości SMS: **pw,123456,ts#**

Po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź zawierającą dokładne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI, adres IP i inne. Aby zegarek działał poprawnie, pole **ip_url** musi zawierać: **ip_url:52.28.132.157; port:8001;**

- Niedokładna lokalizacja GPS: *** Sprawdź, czy zegarek posiada sygnał GPS (ikona - [sygnał]),** *** Zegarek musi znajdować się na otwartym terenie (gdy zegarek traci sygnał GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej).**

- Nie można się dodzwonić na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny: *** Sprawdź, czy numer z którego dzwonisz posiada środki na koncie,**

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Telefon: Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację Garrett Tracker w zakładce Zarządzanie>Klawiatura numeryczna.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka, *** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, *** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, *** Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), *** VoLTE:** Możliwość wł./wyl. technologii VoLTE, *** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, *** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, *** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania, *** Sieć komórkowa:** Możliwość wł./wyl. danych mobilnych oraz transmisji danych w roamingu, a także konfiguracji ustawień APN.

- Poł. wideo: Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem, a powiązanym zegarkiem, dostępny