

INSTRUKCJA OBSŁUGI WOLNOOBROTOWEJ WYCISKARKI

DLA PRODUKTU **KB-7869**

- 01** Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie części, które można zdemontować (oprócz silnika).
- 02** Złóż elementy sokowirówki zgodnie z oznaczeniami
- 03** Włóż ślimak i sitko do soku do miski na sok
- 04** Załóż szczelnie zatyczkę i zamontuj pojemniki na sok/miąższ
- 05** Umieść tacka na produkty na górze zsypu
- 06** Przed uruchomieniem podłącz urządzenie do prądu i pozostaw wylączone
- 07** Przygotuj składniki – obierz, usuń pestki, pokrój na małe kawałki
- 08** Włącz sokowirówkę za pomocą przełącznika
- 09** Wkładaj składniki za pomocą popychacza (nigdy nie używaj palców)
- 10** Użyj biegu wstecznego „R”, jeśli jedzenie się zatka lub utknie
- 11** Wylącz i odłącz od zasilania po zakończeniu pracy – natychmiast wyczyść części



klausberg[®]