

s_line



ZESTAW LAMPEK ROWEROWYCH BL103

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

To urządzenie jest zasilane bateriami CR2032. Nie wrzucaj lampek do ognia, ponieważ grozi to wybuchem.

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania

1

poza zasięgiem dzieci.

4. Lampki mogą być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub z brakiem doświadczenia i znajomości sprzętu, pod warunkiem

3

urządzenia.

2. Nie należy uruchamiać ani używać lampek, jeżeli obudowa lub elementy urządzenia są uszkodzone.
3. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się

2

zapewnienia odpowiedniego nadzoru lub instruktazu w zakresie bezpiecznego użytkowania. Dzieci nie powinny bawić się lampkami ani samodzielnie czyścić sprzętu, konserwować go ani wymieniać baterii.

5. Nie należy wrzucać lam-

4

pek do ognia. Urządzenia zasilane są bateriami guzikowymi CR2032, które mogą eksplodować w wysokiej temperaturze lub w ogniu.

6. Należy przechowywać baterie CR2032 poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii guzikowych może spowodować poważne obrażenia wewnętrzne, w tym oparzenia chemiczne przełyku w ciągu zaledwie 2 godzin, co wymaga natychmiastowego wezwania pomocy medycznej.

5

nim słońcu ani w pobliżu gorących powierzchni. Nadmierne nagrzewanie może doprowadzić do uszkodzenia baterii, skrócenia jej żywotności lub ryzyka eksplozji.

8. Nie należy zanurzać lampek w wodzie ani

7

innych płynach. Produkt jest odporny jedynie na zachłapania w normalnych warunkach użytkowania.

7. Nie należy pozostawiać lampek na bezpośred-

6

innym słońcu ani w pobliżu gorących powierzchni. Nadmierne nagrzewanie może doprowadzić do uszkodzenia baterii, skrócenia jej żywotności lub ryzyka eksplozji.

9. Oświetlenie należy ustawić tak, żeby nie oślepiło innych uczestników ruchu drogowego.
10. Oświetlenie powinno być

8

zamontowane nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni.

11. Zaleca się używanie światła stałego podczas jazdy nocą, ponieważ migające światło może rozpraszać innych uczestników ruchu.

9

niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	BL103
Rodzaj	Zestaw lampek rowerowych.
Zasilanie	2x CR2032 3.0 V - lampka przednia, 2x CR2032 3.0 V - lampka tylna. Baterie znajdują się w zestawie.
Tryby świecenia	Światło ciągłe, intensywne miganie, umiarkowane miganie.
Kolor światła	Biały (lampka przednia), czerwony (lampka tylna).
Wymiary	115x25x21 mm (lampka przednia), 115x25x21 mm (lampka tylna)

11

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **S_LINE**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania

10

Wymienna bateria	Tak
------------------	-----

OPIS URZĄDZENIA



12

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Aktywacja Baterii:
 - Odwróć lampki i sprawdź, czy pomiędzy bateriami znajduje się zabezpieczenie (plastikowa folia) - Jeśli tak, wyjmij ją by baterie mogły zacząć działać.
2. Montaż na rowerze:
 - Przednia lampka: Umieść lampkę na uchwycie kierownicy, owiń silikonową opaskę wokół kierownicy i zahacz ją o haczyk znajdujący się z tyłu lampki.
 - Tylna lampka: Zamocuj uchwyt

13

5. Zmiana trybów świecenia:
 - Kolejne naciśnięcia przycisku zmieniają tryb świecenia.

WYMIANA BATERII

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Chwyć aluminiową obudowę lampki i delikatnie przekręć ją w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aż całkowicie się odkręci. Następnie zdejmij obudowę.
3. Wyciągnij rozładowane baterie i włóż nowe w odpowiedni sposób (+ do góry).
4. Umieść aluminiową obudowę z powrotem

15

na sztycy podsiodłowej lub ramie roweru. Owiń silikonową opaskę wokół rury i zahacz ją o haczyk z tyłu lampki.

3. Ustawienie kąta świecenia:
 - Tylną lampkę ustaw tak, aby była dobrze widoczna dla uczestników ruchu jadących za Tobą.
 - Przednią lampkę ustaw tak, aby oświetlała drogę, ale nie oślepiała innych.
4. Włączenie lampki:
 - Włącz lampkę, naciskając przycisk na jej obudowie. Lampka uruchomi się w trybie światła stałego.

14

i przekręć ją w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aż poczujesz wyraźne zablokowanie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz lampki od roweru.
 - Zawsze czyść lampki, gdy są wyłączone, jeśli to możliwe wyjmij baterie.
2. Użyj szmatki z mikrofibry.
 - Delikatnie przetrzyj obudowę.
3. Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników.
 - Unikaj alkoholu, benzyny, acetonu - mogą uszkodzić powierzchnie lampek.

16

i przekręć ją w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aż poczujesz wyraźne zablokowanie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz lampki od roweru.
 - Zawsze czyść lampki, gdy są wyłączone, jeśli to możliwe wyjmij baterie.
2. Użyj szmatki z mikrofibry.
 - Delikatnie przetrzyj obudowę.
3. Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników.
 - Unikaj alkoholu, benzyny, acetonu - mogą uszkodzić powierzchnie lampek.
8. Przechowuj lampki w suchym i bez-piecznym miejscu.
 - Unikaj skrajnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 40°C).
9. Regularnie sprawdzaj stan mocowania.
 - Co jakiś czas sprawdź, czy silikonowa opaska nie jest przetarta, rozciągnięta lub uszkodzona. W razie potrzeby wymień pasek lub lampkę.

16

18

4. Szybkę lampek (soczewkę) przecieraj miękką, suchą ściereczką.
 - Jeśli lampki są mocno zabrudzone, lekko zwilż ściereczkę wodą.
5. Nie zanurzaj lampek w wodzie.
 - Lampki są odporne na zachlapania (np. deszcz), ale nie są przeznaczone do mycia pod wodą.
6. Jeśli lampki nie będą używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, by zapobiec wyciekom i korozji.
7. Kontroluj stan baterii i wnętrza lampek.
 - Jeśli zauważysz wyciek, korozję lub biały nalot - nie używaj lampek, oczyść styki i wymień baterie.

17

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	▪ Folia zabezpieczająca baterię nie została usunięta. ▪ Baterie są włożone nieprawidłowo. ▪ Bateria jest całkowicie rozładowana.	▪ Usuń folię zabezpieczającą. ▪ Sprawdź bieguność (+ do góry) i popraw włożenie baterii. ▪ Wymień baterię na nową.
Nie można zmienić trybu świecenia.	▪ Przycisk nie jest obsługiwany zgodnie z instrukcją.	▪ Naciśnij przycisk zgodnie z instrukcją obsługi.
Lampka gaśnie po kilku minutach.	▪ Na stykach baterii pojawił się nalot lub utlenienie. ▪ Bateria jest słaba lub wyczerpana.	▪ Wyłącz lampkę i oczyść styki. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem. ▪ Wymień baterię na nową.

19

Słaba intensywność światła.	- Bateria jest częściowo rozładowana. - Styki są zabrudzone lub utlenione.	- Wymień baterię na nową. - Oczyść styki baterii.
Nieregularne migotanie światła.	- Przycisk nie działa prawidłowo. - Bateria jest słaba lub włożona nieprawidłowo.	- Sprawdź mechanizm przycisku i oczyść obszar wokół niego. - Wymień baterię i sprawdź biegowość.
Lampka wyłącza się podczas jazdy.	- Lampka jest narażona na wstrząsy lub jest nieprawidłowo zamocowana. - Na stykach baterii znajduje się wilgoć.	- Zamocuj lampkę prawidłowo do uchwyty. - Osusz styki i sprawdź działanie lampki.

20

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejscowymi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

22

Parowanie lub wilgoć w środku lampki.	Użytkowanie w bardzo wilgotnych warunkach.	Otwórz lampkę i pozostaw do wyschnięcia w suchym miejscu.
---------------------------------------	--	---

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



21

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ZESTAWU LAMPEK ROWEROWYCH

- ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.

23

3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,

24

urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

26

- c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę

25

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

27

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92,
92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer
Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

