

s_line



ZESTAW LAMPEK ROWEROWYCH BL102

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

To urządzenie jest zasilane bateriami CR2032. Nie wrzucaj lampek do ognia, ponieważ grozi to wybuchem.

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Nie należy uruchamiać ani używać lampek, jeżeli obudowa lub elementy urządzenia są uszkodzone.

1

Dzieci nie powinny bawić się lampkami ani samodzielnie czyścić sprzętu, konserwować go ani wymieniać baterii.

5. Nie należy wrzucać lampek do ognia. Urządzenia zasilane są bateriami guzikowymi CR2032, które mogą eksplodować w wysokiej temperaturze lub w ogniu.
6. Należy przechowywać baterie CR2032 poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii guzikowej może spowodować poważne

3

3. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
4. Lampki mogą być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub z brakiem doświadczenia i znajomości sprzętu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru lub instruktazu w zakresie bezpiecznego użytkowania.

2

obrażenia wewnętrzne, w tym oparzenia chemiczne przełyku w ciągu zaledwie 2 godzin, co wymaga natychmiastowego wezwania pomocy medycznej.

7. Nie należy pozostawiać lampek na bezpośrednim słońcu ani w pobliżu gorących powierzchni. Nadmierne nagrzewanie może doprowadzić do uszkodzenia baterii, skrócenia jej żywotności lub ryzyka eksplozji.
8. Nie należy zanurzać lampek

4

w wodzie ani innych płynach. Produkt jest odporny jedynie na zachlapania w normalnych warunkach użytkowania.

9. Oświetlenie należy ustawić tak, żeby nie oślepiało innych uczestników ruchu drogowego.
10. Oświetlenie powinno być zamontowane nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni.
11. Zaleca się używanie światła stałego podczas jazdy nocą, ponieważ migające światło

5

DANE TECHNICZNE

Model	BL102
Zasilanie dla każdej z lampek	2x CR2032 3.0 V (w zestawie)
Tryby świecenia	Stałe, wolne miganie, szybkie miganie
Wymiary	42 x 36 x 30 mm
Wymienna bateria	Tak

OPIS URZĄDZENIA



7

może rozpraszać innych uczestników ruchu.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **S_LINE**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

6

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Aktywacja baterii:
 - Odwróć lampki i sprawdź, czy pomiędzy bateriami znajduje się zabezpieczenie (plastikowa folia) - jeśli tak, wyjmij ją by baterie mogły zacząć działać.
2. Montaż na rowerze:
 - Przednia lampka: umieść lampkę na uchwycie kierownicy, owiń silikonowy pasek wokół kierownicy i zahacz go o haczyk znajdujący się z tyłu lampki.
 - Tylna lampka: zamocuj uchwyt na sztycy podsiodłowej lub ramie roweru. Owiń silikonowy pasek wokół rury i zahacz go o haczyk z tyłu lampki.
3. Ustawienie kąta świecenia:
 - Tylną lampkę ustaw tak, aby była dobrze widoczna dla uczestników ruchu jadących za Tobą.
 - Przednią lampkę ustaw tak, aby oświetlała drogę, ale nie oślepiała innych.

8

4. Włączenie lampki:
 - Włącz lampkę, naciskając przycisk na jej obudowie. Lampka uruchomi się w trybie światła stałego.
5. Zmiana trybów świecenia:
 - Kolejne naciśnięcia przycisku zmieniają tryb świecenia.

WYMIANA BATERII

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Wyciągnij gumową zaślepkę znajdującą się z tyłu obudowy lampki.
3. Włóż monetę lub płaskie narzędzie w otwór na środku osłony baterii i przekręć ją w prawo do momentu zablokowania.
4. Podważ osłonę baterii, korzystając z przygotowanego otworu.
5. Wyciągnij rozładowane baterie i włóż nowe w odpowiedni sposób (+ do góry).
6. Załóż osłonę baterii z powrotem i za pomocą monety lub innych narzędzi przekręć ją w lewo, aż zostanie pewnie zamknięta.
7. Nałóż gumową zaślepkę na swoje miejsce.

9

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz lampki od roweru.
 - Zawsze czyść lampki, gdy są wyłączone, jeśli to możliwe wyjmij baterie.
2. Użyj szmatki z mikrofibry.
 - Delikatnie przetrzyj obudowę.
3. Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników.
 - Unikaj alkoholu, benzyny, acetonu - mogą uszkodzić powierzchnie lampek
4. Szybką lampek (soczewkę) przecieraj miękką, suchą ściereczką.
 - Jeśli lampki są mocno zabrudzone, lekko zwilż ściereczkę wodą.
5. Nie zanurzaj lampek w wodzie.
 - Lampki są odporne na zachlapania (np. deszcz), ale nie są przeznaczone do mycia pod wodą.
6. Jeśli lampki nie będą używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, by zapobiec wyciekom i korozji.
7. Kontroluj stan baterii i wnętrza lampek.
 - Jeśli zauważysz wyciek, korozję lub biały

10

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz lampki od roweru.
 - Zawsze czyść lampki, gdy są wyłączone, jeśli to możliwe wyjmij baterie.
2. Użyj szmatki z mikrofibry.
 - Delikatnie przetrzyj obudowę.
3. Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników.
 - Unikaj alkoholu, benzyny, acetonu - mogą uszkodzić powierzchnie lampek
4. Szybką lampek (soczewkę) przecieraj miękką, suchą ściereczką.
 - Jeśli lampki są mocno zabrudzone, lekko zwilż ściereczkę wodą.
5. Nie zanurzaj lampek w wodzie.
 - Lampki są odporne na zachlapania (np. deszcz), ale nie są przeznaczone do mycia pod wodą.
6. Jeśli lampki nie będą używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, by zapobiec wyciekom i korozji.
7. Kontroluj stan baterii i wnętrza lampek.
 - Jeśli zauważysz wyciek, korozję lub biały

10

nalot - nie używaj lampek, oczyść styki i wymień baterie.

8. Przechowuj lampki w suchym i bezpiecznym miejscu.
 - Unikaj skrajnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 40°C).
9. Regularnie sprawdzaj stan mocowania.
 - Co jakiś czas sprawdź, czy silikonowa opaska nie jest przetarta, rozciągnięta lub uszkodzona. W razie potrzeby wymień pasek lub lampkę.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	• Folia zabezpieczająca baterię nie została usunięta. • Baterie są włożone nieprawidłowo. • Bateria jest całkowicie rozładowana.	• Usuń folię zabezpieczającą. • Sprawdź bieguność (+ do góry) i popraw włożenie baterii. • Wymień baterię na nową.

11

Nie można zmienić trybu świecenia.	• Przycisk nie jest obsługiwany zgodnie z instrukcją.	• Naciśnij przycisk zgodnie z instrukcją obsługi.
Lampka gaśnie po kilku minutach.	• Na stykach baterii pojawił się nalot lub utlenienie. • Bateria jest słaba lub wyczerpana.	• Wyłącz lampkę i oczyść styki. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem. • Wymień baterię na nową.
Słaba intensywność światła.	• Bateria jest częściowo rozładowana. • Styki są zabrudzone lub utlenione.	• Wymień baterię na nową. • Oczyść styki baterii.
Nieregularne migotanie światła.	• Przycisk nie działa prawidłowo. • Bateria jest słaba lub włożona nieprawidłowo.	• Sprawdź mechanizm przycisku i oczyść obszar wokół niego. • Wymień baterię i sprawdź biegowość.
Lampka wyłącza się podczas jazdy.	• Lampka jest narażona na wstrząsy lub jest nieprawidłowo zamocowana. • Na stykach baterii znajduje się wilgoć.	• Zamocuj lampkę prawidłowo do uchwyty. • Oczyszczaj styki i sprawdź działanie lampki.

12

i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ZESTAWU LAMPEK ROWEROWYCH

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

14

Parowanie lub wilgoć w środku lampki.	Użytkowanie w bardzo wilgotnych warunkach.	Otwórz lampkę i pozostaw do wyschnięcia w suchym miejscu.
---------------------------------------	--	---

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi

13

4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant

15

może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej

ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, v.1
info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego
0000354059.

