

s_line



ZESTAW LAMPEK ROWEROWYCH BL201

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

To urządzenie jest zasilane bateriami AAA. Nie wrzucaj lampek do ognia, ponieważ grozi to wybuchem.

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Nie należy uruchamiać ani używać lampek, jeżeli obu-

1

czenia i znajomości sprzętu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru lub instruktażu w zakresie bezpiecznego użytkowania. Dzieci nie powinny bawić się lampkami ani samodzielnie czyścić sprzętu, konserwować go ani wymieniać baterii.

5. Nie należy wrzucać lampek do ognia. Urządzenia zasilane są bateriami AAA, które mogą eksplodować

3

dowa lub elementy urządzenia są uszkodzone.

3. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
4. Lampki mogą być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub z brakiem doświad-

2

w w wysokiej temperaturze lub w ogniu.

6. Należy przechowywać baterie AAA poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia wewnętrzne, w tym oparzenia chemiczne przełyku w ciągu zaledwie 2 godzin, co wymaga natychmiastowego wezwania pomocy medycznej.

4

7. Nie należy pozostawiać lampek na bezpośrednim słońcu ani w pobliżu gorących powierzchni. Nadmierne nagrzewanie może doprowadzić do uszkodzenia baterii, skrócenia jej żywotności lub ryzyka eksplozji.
8. Nie należy zanurzać lampek w wodzie ani innych płynach. Produkt jest odporny jedynie na zachlapania

5

łto może rozpraszać innych uczestników ruchu.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **S_LINE**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

7

w normalnych warunkach użytkowania.

9. Oświetlenie należy ustawić tak, żeby nie oślepiało innych uczestników ruchu drogowego.
10. Oświetlenie powinno być zamontowane nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni.
11. Zaleca się używanie światła stałego podczas jazdy nocą, ponieważ migające świa-

6

DANE TECHNICZNE

Model	BL201
Zasilanie	3xAAA 1.5 V lampka przednia, 2xAAA 1.5 V lampka tylna
Tryby świecenia (lampka przednia)	Światło stałe, miganie
Tryby świecenia (lampka tylna)	Światło stałe, miganie, miganie naprzemienne
Wymiary (z mocowaniem)	Przednia lampka (8,4 x 4 x 7 cm) Tylna lampka (8,5 x 6 x 5 cm)
Wymienna bateria	Tak

OPIS URZĄDZENIA



8



INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Aktywacja Baterii:
 - Do zasilania potrzebnych jest 5 baterii typu AAA (niedołączone do zestawu)
 - Otwórz komorę baterii:
 - przednia lampka - przytrzymaj przycisk umieszczony z tyłu obudowy i jednocześnie unieś jej górną część do góry,
 - tylna lampka - odciągnij czerwoną część obudowy od tylnej, zwalniając zatrzask.
 - Umieść baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów (+ / -).

9

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz lampki od roweru.
 - Zawsze czyść lampki, gdy są wyłączone, jeśli to możliwe wyjmij baterie.
2. Użyj szmatki z mikrofibry.
 - Delikatnie przetrzyj obudowę.
3. Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników.
 - Unikaj alkoholu, benzyny, acetonu - mogą uszkodzić powierzchnie lampek.
4. Szybkę lampek (soczewkę) przecieraj miękką, suchą ściereczką.
 - Jeśli lampki są mocno zabrudzone, lekko zwilż ściereczkę wodą.
5. Nie zanurzaj lampek w wodzie.
 - Lampki są odporne na zachlapania (np. deszcz), ale nie są przeznaczone do mycia pod wodą.
6. Jeśli lampki nie będą używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, by zapobiec wyciekom i korozji.
7. Kontroluj stan baterii i wnętrza lampek.

11

- Zamknij komory, upewniając się, że zatrzasknęły się prawidłowo.
2. Montaż na rowerze:
 - Przednią lampkę umieść w jej uchwycie, a następnie zamocuj uchwyt na kierownicy.
 - Tylną lampkę zamocuj w uchwycie, a uchwyt przymocuj do sztycy podsiodłowej lub ramy roweru.
 3. Ustawienie kąta świecenia:
 - Tylną lampkę ustaw tak, aby była dobrze widoczna dla uczestników ruchu jadących za Tobą.
 - Przednią lampkę ustaw tak, aby oświetlała drogę, ale nie oślepiła innych.
 4. Włączenie lampki:
 - Włącz lampkę, naciskając przycisk na jej obudowie.
 5. Zmiana trybów świecenia:
 - Kolejne naciśnięcia przycisku zmieniają tryb świecenia.

10

- Jeśli zauważysz wyciek, korozję lub biały nalot - nie używaj lampek, oczyść styki i wymień baterie.
8. Przechowuj lampki w suchym i bezpiecznym miejscu.
 - Unikaj skrajnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 40°C).
 9. Regularnie sprawdzaj stan mocowania.
 - Co jakiś czas sprawdź, czy uchwyt nie jest przetarty lub uszkodzony. W razie potrzeby wymień uchwyt lub lampkę.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie są włożone nieprawidłowo. • Bateria jest całkowicie rozładowana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź biegunowość i popraw włożenie baterii. • Wymień baterię na nową.
Nie można zmienić trybu świecenia.	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk nie jest obsługiwany zgodnie z instrukcją. 	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk zgodnie z instrukcją obsługi.

12

Lampka gaśnie po kilku minutach.	<ul style="list-style-type: none"> • Na stykach baterii pojawił się nalot lub utlenienie. • Bateria jest słaba lub wyczerpana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz lampkę i oczyść styki. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem. • Wymień baterię na nową.
Słaba intensywność światła.	<ul style="list-style-type: none"> • Bateria jest częściowo rozładowana. • Styki są zabrudzone lub utlenione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wymień baterię na nową. • Oczyść styki baterii.
Nieregularne migotanie światła.	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk nie działa prawidłowo. • Bateria jest słaba lub włożona nieprawidłowo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź mechanizm przycisku i oczyść obszar wokół niego. • Wymień baterię i sprawdź biegunowość.
Lampka wyłącza się podczas jazdy.	<ul style="list-style-type: none"> • Lampka jest narażona na wstrząsy lub jest nieprawidłowo zamocowana. • Na stykach baterii znajduje się wilgoć. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zamocuj lampkę prawidłowo do uchwyty. • Osusz styki i sprawdź działanie lampki.

13

do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ZESTAWU LAMPEK ROWEROWYCH

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od

15

Parowanie lub wilgoć w środku lampki.	• Użytkowanie w bardzo wilgotnych warunkach.	• Otwórz lampkę i pozostaw do wyschnięcia w suchym miejscu.
---------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się

14

producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.

16

- Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego
0000354059.

