





**Eliminação correta das baterias neste produto**  
(Aplicável em países com sistemas de recolha em separado)  
Este símbolo significa que o produto contém uma bateria incorporada abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha nomeadas pelo governo ou pelas autoridades locais.  
A eliminação correta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos eletrónicos e baterias. Siga as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.

**AVISO:** Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, volte a colocar as pilhas.  
**AVISO:** Este produto contém uma pilha tipo moeda. Uma pilha tipo moeda pode provocar queimaduras químicas internas graves se for ingerida.  
**AVISO:** Deite fora as pilhas usadas imediatamente. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se achar que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas em qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.

#### APRESENTAÇÃO

- |                                                  |                          |                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. Botão "Eliminar"                              | 3. Superfície de escrita | 5. Compartimento da bateria  |
| 2. Orifício para pendurar (ligação não incluída) | 4. Caneta                | 6. Botão bloquear eliminação |

#### GUIA DE INICIO

Usa lo stilo per scrivere o disegnarle sul tablet. Premi il pulsante di cancellazione per ricominciare da capo!

**Estêncis**  
6 folhas incluídas para aprender a desenhar e escrever.  
Al primo utilizzo, rimuovi le forme dallo stencil che desideri usare premendolo leggermente.

**Botão bloquear eliminação**  
Para bloquear o ecra, prima o botão para a direita. Já não pode eliminar seu desenho.  
Para desbloquear prima o mesmo botão para a esquerda.

#### MANUTENÇÃO E GARANTIAE

Não pressione demasiado nem utilize outros objectos que possam danificar a superfície de escrita. Não é possível ligar o tablet a um computador, nem gravar imagens. Para limpar o tablet, utilize apenas um pano de limpeza seco e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade.

**Nota:** Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (Europa unicamente). Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomendamos que guarde a caixa para uma future referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

**ATENÇÃO!** Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento – peças pequenas.  
Referência: CRT10series  
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China  
© Lexibook®  
Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:  
**savcomfr@lexibook.com**  
**www.lexibook.com**

**Indicações para a protecção do meio ambiente**  
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.

#### NEDERLANDS

#### IN DE VERPAKKING

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:  
1 x E-link tentekentablet 1 x pen 6 x sjablonen 1 x Gebruikershandleiding

**OPGELET:** Al het verpakkingsmateriaal zoals plakband, plastic velen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

#### STROOMVOORZIENING

De E-link tentekentablet werkt op een CR2025 3V  $\text{---}$  lithium batterij (meegeleverd).

**Om de batterij te vervangen:**  
1. Open het batterijkvak met behulp van een schroevendraaier (zie locatie in productbeschrijving).  
2. Installeer een nieuwe CR2025 3V  $\text{---}$  batterij en let hierbij op de juiste polariteit, plus-kant naar de voorkant van de tablet gericht.  
3. Sluit het batterijkvak en draai de schroef vast.

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, moet de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwaakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

**Juste verwijdering van de batterijen in dit product**  
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)  
Dit symbool geeft aan dat het product een geïntegreerde batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU valt en niet met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. Alle batterijen mogen niet met het gemeenschappelijk huisvuil worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelpunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, en de gezondheid van mens en dier te voorkomen. Zoek naar informatie over het inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten, en batterijen die in uw gemeente van kracht is. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het gewone huisvuil. Voor meer informatie over het weggooiën van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelpunt.

**WAARSCHUWING:** Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequentie-interferentie of een elektrostatische ontleding. Indien er zich een abnormale functie voordoet, verwijder en verbind opnieuw de batterijen.  
**WAARSCHUWING:** Dit product bevat een muntbatterij. Een muntbatterij kan bij inslikken ernstige interne chemische brandwonden veroorzaken.  
**WAARSCHUWING:** Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geïmplaat, vraag dan onmiddellijk medische hulp.

#### PRESENTATIE

- |                                           |                   |                          |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Wissen-knop                            | 3. Tekenooppervla | 5. Batterijkvak          |
| 2. Ophanggat (koppeling niet meegeleverd) | 4. Pen            | 6. Wisvergrendeling knop |

#### OPSTARTGIDS

Gebruik de stylus om op de tablet te schrijven of te tekenen. Druk op de wissen-knop om helemaal opnieuw te beginnen!

**Sjablonen**  
6 velen inbegrepen om te leren tekenen en schrijven.  
Bij gebruik/nutten, duw de voorgesloten vorm lichtjes richting de achterkant van het karton uit om de gewenste sjabloon te gebruiken.

**Wisvergrendeling knop**  
Om het scherm te vergrendelen, duw de schakelaar naar rechts. Het is dan niet meer mogelijk om het scherm te wissen din tekening. Om het te ontgrendelen, duw dezelfde schakelaar naar links.

#### ONDERHOUD EN GARANTIE

Oefen geen overmatige druk uit en gebruik geen instrumenten die het schrijfpoppervlak kunnen beschadigen. De tablet kan niet worden aangesloten op een computer en kan geen afbeeldingen opslaan. Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een droge reinigingsdoek. Alle detergenten zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen.

**Opmerking:** gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatieve bevat.

Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopdienst, moet je te richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid, ...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar - kleine onderdelen.

Referentie: CRT10series  
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China  
© Lexibook®  
For service na verkoop, neem contact op met onze teams:  
**savcomfr@lexibook.com**  
**www.lexibook.com**

**Richtlijnen voor milieubescherming**  
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.

#### DANISH

#### EMBALLAGENS INDHOLD

Når du pakker enheden ud, skal du sørge for at følgende dele indgår:  
1 x e-link tegnetavle 1 x stylus 6 x stencilsark 1 x brugsanvisning

**ADVARSEL:** Alle emballagematerialer, såsom tape, plasticark, kabelsamlere og mærker, er ikke en del af dette legetøj og bør fjernes af hensyn til det barns sikkerhed.

#### STRØMKILDER

Produktet fungerer med 1 x 3V  $\text{---}$  CR2025-batterier (medfølger).

**Batterioplysninger**  
1. Using a screw driver, open the battery door (see location in product description).  
2. Insert 1 x 3V  $\text{---}$  CR2025 battery, positive side facing the front of the tablet.  
3. Sæt batteriskuffedækslet på igen og stram skruen.

Batterier, der ikke er egnede til genopladning, må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, før de lades op. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Bland ikke batterityper, og sæt ikke brugte batterier sammen med nye. Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type, som de anbefalede. Batterierne skal isættes, så polerne vender rigtigt. De to poler må aldrig kortsluttes. Kast ikke batterier i åben ild. Hvis du ikke skal bruge din robot eller fjernbetjening i længere tid, skal du tage batterierne ud. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme, såsom solskin, ild eller lignende. Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet. Opbrugte batterier må ikke smides i restaffald, men skal afleveres på genbrugsstationen eller i en opstillet batteriboks.

Korrekt bortskaftelse af batterierne i dette produkt (gældende i lande med separate indsamlingssystemer)  
Dette symbol betyder, at produktet indeholder et batteri, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU, der ikke må bortskaftes med almindeligt husholdningsaffald. Alle batterier skal bortskaftes separat fra den kommunale affaldsstrøm via indsamlingsfaciliteter, der er udrustet af regeringen eller de lokale myndigheder. Ved at bortskafte dine gamle batterier korrekt, forhindrer du potentielt negative konsekvenser for miljøet, og dyrs og menneskers sundhed. Følg oplysninger om det lokale separate indsamlingssystem til elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaft aldrig produktet og batterierne med normalt husholdningsaffald. For flere oplysninger om bortskaftelse af dine gamle batterier, bedes du kontakte din kommune eller din lokale genbrugsplads.

**ADVARSEL:** Fejlfunktion eller tab af hukommelse kan skyldes stærk frekvenspåvirkning eller elektrostatiske udladning. Hvis legetøjet reagerer unormalt, tages batterierne ud og isættes igen.  
**ADVARSEL:** Dette produkt indeholder et mentibatteri. Et mentibatteri kan forårsage alvorlige indre kemiske forbrændinger, hvis det sluges.  
**ADVARSEL:** Bortskaft brugte batterier straks. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller anbragt i en del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

#### PRODUKT BESKRIVELS

- |                                    |               |                 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. Sletningsknap                   | 3. Tegneflade | 5. Batteriummet |
| 2. Hængehul (link ikke inkluderet) | 4. Stylus     | 6. Låseknap     |

#### BRUG

Brug stylus til at skrive eller tegne på tabletten. Tryk på knappen "Clear" (rydde) for at starte forfra igen!

**Stencils**  
6 ark er inkluderet, så du kan lære at tegne og skrive.  
Ved første brug skal du skubbe den forudskaarne form let ind mod bagsiden af tavle for at bruge den ønskede stencil.

**Låseknap**  
Du kan låse skærmen ved at skubbe kontakten til højre for at låse skærmen. Du kan ikke længere slette din tegning. For at låse den op, skal du trykke på den samme kontakt til venstre.

#### VEDLIGEHOLDELSE OG GARANTI

Du må ikke anvende ekstremt tryk eller bruge værktøj, der kan beskadige skrivefladen. Tabletten ikke forbindelse til en computer og kan ikke gemme billeder.  
**VEDLIGEHOLDELSE:** Benyt kun bløde, let fugtige klude til rengøring af legetøjet. Brug ikke rengøringsmiddel. Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller andre værmeikilder. Produktet må ikke nedsænkes i vand. Produktet må ikke skilles ad eller tabes. Produktet må ikke vrides eller bøjes.  
Gør venligst al emballage til fremtidig reference, da der står vigtige oplysninger på den.

Dette produkt er dækket af vores 2-års garanti.  
For ethvert krav under garantien eller eftersalgsservice, bedes du kontakte din forhandler og præsentere et gyldigt købsbevis. Vores garanti omfatter alle produktions-, materiale- og fabrikationsfejl, med undtagelse af formlinger der er en følge af manglende overholdelse af brugervejledningen eller skadeløs behandling af varen (såsom demtering, udsættelse for varme og fugt, etc.). Det anbefales at gemme emballagen til fremtidig reference. Som et led i vores løbende indsats for at forbedre vores produkter, kan der forekomme ændringer i farver og detaljer fra produktet vist på emballagen.  
**ADVARSEL!** Ikke egnet til barn under 3 år. Kvælningsfare - Små dele.

Reference: CRT10series  
Designet og udviklet i Europa - fremstillet i Kina  
© Lexibook®  
For eftersalgsservice bedes du kontakte os på **savcomfr@lexibook.com**  
**www.lexibook.com**

**Miljøbeskyttelse**  
Uønskede elektriske apparater kan genanvendes og bør ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald! Understøt aktiv bevaring af ressourcer og Hjælp med at beskytte miljøet ved at returnere dette apparat til et opsamlingscenter (hvis tilgængeligt).

#### ČESKÝ

#### VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Při vybalování se ujistěte, že jsou v balení následující prvky:

1 x digitální kreslicí tablet/ 1 x stylus / 6 x Šablony / 1 x návod k použití

**UPOZORNĚNÍ:** Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, drátěné pásky a visáčky, nejsou součástí balení. součástí této hračky a měly by být v zájmu bezpečnosti vašeho dítěte zlikvidovány.

#### ZDROJE NAPĚTÍ

Výrobek funguje na 1 x 3V  $\text{---}$  baterii CR2025 (je součástí dodávky).

**Instalace baterie**  
1. Pomocí šroubováku otevřete kryt baterie (viz umístění v části popisu výrobku).  
2. Vložte 1 x 3V  $\text{---}$  baterii CR2025, kladnou stranou směrem k přední straně tabletu.  
3. Zavřete příhrádku na baterie a utáhněte šroub.

Baterie, které nejsou určeny k dobití, nedobíjejte. Dobíjecí baterie před dobitím vyjměte ze zařízení. Dobíjecí baterie dobíjejte vždy pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte zároveň baterie různých druhů, případně nové a použité baterie. Doporučujeme používat baterie stejného nebo ekvivalentního typu. Baterie vložte do správného polaritou. Nenechávejte vybité baterie uvnitř zařízení. Nezkraťujte přírodní svorky. Baterie nevyhazujte do ohně. Pokud hračku nebudete používat po delší dobu, vyberte z ní baterie. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teple jako například slunečnímu záření, požáru apod.

**Správná likvidace baterií v tomto výrobku**  
(Platí v zemích se separovanými systémy sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii podléhající evropské směrnici 2013/56/EU, kterou nelze odfodit do běžného komunálního odpadu. Všechny baterie se musí likvidovat odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst, které jsou určeny vládou nebo místními úřady. Správná likvidace starých baterií přispívá ke snížení jejich negativního vlivu na zdraví lidí a zvířat. Důrazně doporučujeme, abyste zanesli váš výrobek do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska pro profesionální likvidaci dobitých baterií. Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a akumulátorů. Postupujte podle místních pravidel a nikdy nevyhazujte výrobek a nabíjecí baterie a běžným komunálním odpadem. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na vašem městském úřadu nebo na servisním místě likvidace odpadu.

**VAROVÁNÍ:** Porucha nebo ztráta paměti může být způsobena silným rušením nebo elektrostatickým výbojem. V případě nestandardních funkcí zařízení vyjměte baterie a poté je vložte zpět.  
**VAROVÁNÍ:** Tento výrobek obsahuje mincovní baterii. Mincová baterie může při požití způsobit vážné vnitřní chemické poškození.  
**VAROVÁNÍ:** Použíte-li baterie okamžitě zlikvidujte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny do jakéhokoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### POPIS VÝROBKU

- |                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1. Tlačítko smazat                     | 4. Stylus               |
| 2. Upinací spona (odkaz není součástí) | 5. Příhrádka na baterie |
| 3. Vícebarevná kreslicí plocha         | 6. Tlačítko zámku       |

#### POUŽITÍ

Pomocí stylusu můžete na tabletu psát nebo kreslit. Stisknutím tlačítka vymaže začáteční znovul

**Šablony**  
Součástí balení je 6 listů pro výuku kreslení a psaní. Při prvním použití můžete zatlačit předefinovaný tvar směrem k zadní straně desky a použítte požadovanou šablonu.

**Tlačítko zámku**  
Chcete-li obrazovku zamknout, stiskněte přepínač doprava. Na obrazovce již nelze mazat ani psát. Chcete-li ji odemknout, stiskněte stejný přepínač doleva.

#### ÚDRŽBA A ŽÁRUKA

Nevyvíjejte extrémní tlak ani nepoužívejte žádné nástroje, které by mohly poškodit psací plochu. Tablet není k pochtání a nelze do něj ukládat obrázky.

K čištění přístroje používejte pouze měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla. Neponořujte jednotku do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupouštějte. Nepokoušejte se jednotku kroutit nebo chytit.  
**Poznámky:** Doporučujeme se uchovávat návod pro jakoukoli příští referenci.

Na tento výrobek poskytujeme 2-letou záruku. Pro jakýkoli nárok vyplývající ze záruky nebo požadování servisu vyhledejte vašeho distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka pokrývá jakékoli vady na materiálu nebo výrobě, výjima jakéhokoli poškození vyplývajícího z nedodržení návodu k obsluze nebo jakékoli neopatrné činnosti s tímto výrobkem (jako je rozebrání, vystavení horku a větru apd.). Doporučujeme se uchovávat obalu pro jakoukoli příští referenci. V zájmu zlepšování našich služeb jsme mohli provést změny barev a detailů na výrobku ve srovnání s obrázkem na obalu.

**POZOR!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení - malé části.

Potřebu: CRT10series  
Narváno a vyvinuto v Evropě - Vyrobeno v Číně  
© LEXIBOOK®

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11,  
91940 Les Ulis, France

Pro poprodenní servis se obraťte na náš tým:  
**savcomfr@lexibook.com**  
**www.lexibook.com**

**Ochrana životního prostředí:**  
Nepotřebné elektrická zařízení lze recyklovat a nesmí se odhazovat společně s běžným domovním odpadem! Chráňte prosím přírodní zdroje a životní prostředí a odevzdejte toto zařízení na sběrném místě (pokud existuje).

#### POLSKI

#### ROZPAKOWYWANIE URZĄDZENIA

Podczas rozpakowywania upewnij się, że w zestawie znajdują się następujące elementy:  
1 x cyfrowy tablet do rysowania/ 1x rysik / 6 x szablony 1 x instrukcja obsługi

**OSTRZEŻENIE:** Wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak taśma, plastikowe arkusze, opaski druciane i metki nie są częścią tej zabawki i należy je wyrzucić, dla bezpieczeństwa dziecka.

#### ŹRÓDŁA ZASILANIA

Produkt działa z 1 baterią 3V  $\text{---}$  CR2025 (w zestawie).

**Zakładanie baterii**  
1. Za pomocą śrubokręta otwórz komorę baterii (patrz lokalizacja w opisie produktu).  
2. Włóż 1 baterię 3V  $\text{---}$  CR2025, stroną dodatnią skierowaną do przodu tabletu.  
3. Zamknij komorę baterii i dokręć śrubę.

Nie należy ładować baterii jednorazowych. Baterie akumulatrowe należy przed ładowaniem wyjąć z produktu. Baterie akumulatrowe należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnych typów lub baterii nowych i używanych. Należy używać wyłącznie baterii zalecanego typu lub równoważnych. Baterie należy zakładać zgodnie z oznaczeniami biegunów. Rozładowane baterie należy wyjąć z produktu. Nie zwracać wypróżnionych zasilań. Nie wrzucać baterii do ognia. Jeżeli urządzenie przez dłuższy czas nie będzie używane, należy wyjąć z niego baterie. Baterie należy chronić przed nadmiernym nagraniem, np. promieniami słonecznymi, ogniem, itp.

Właściwe wyrzucanie baterii z produktu  
(dotyczy państw mających własne systemy zbiórki). Symbol ten oznacza, że urządzenie zawiera wbudowane baterie akumulatrowe, objęte europejską dyrektywą 2013/56/EU, które nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Wszystkie baterie należy wyrzucić oddzielnie w odpowiednich punktach zbiórki, wyznaczonych przez władze państwowe lub samorządny terytorialnie. Właściwe wyrzucanie starych baterii zapobiega potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi i zwierząt. Główny zalecany odniesienie produktu do oficjalnego punktu zbiórki lub ośrodka serwisowego, by wyjąć baterię akumulatrową. Zapoznaj się z lokalnym systemem oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegaj lokalnych rozporządzeń i nigdy nie wyrzucaj produktu i baterii akumulatrowych ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wyrzuceniu starych baterii, skontaktować się z urzędem miasta lub punktem odpadu.

**OSTRZEŻENIE:** Silne zakłócenia elektromagnetyczne lub wyładowania elektrostatyczne mogą powodować niewłaściwe działanie urządzenia lub utratę danych zapisanych w pamięci. W razie wystąpienia nietypowego działania, należy wyjąć i ponownie założyć baterie.  
**OSTRZEŻENIE:** Ten produkt zawiera baterie pastylkową. Pokłnięcie baterii pastylkowej może spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne.  
**OSTRZEŻENIE:** Zużyte baterie należy natychmiast utylizować. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że baterie mogły zostać pokłnięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

#### OPIS PRODUKTU

- |                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Przycisk wymazywania                          | 4. Rysik             |
| 2. Pasek na nadgarstek (link nie jest dołączony) | 5. Komora na baterię |
| 3. Wielokolorowa powierzchnia do rysowania       | 6. Przycisk blokady  |

#### UŻYTKOWANIE

Używaj rysika do pisania lub rysowania na tablecie. Naciśnij przycisk wymazywania, aby rozpocząć wszystko od nowa!

**Szablony**  
W komplecie znajduje się 6 arkuszy do nauki rysowania i pisania. Przy pierwszym użyciu, aby użyć wybranego szablonu, należy lekko przesunąć wstępnie wycięty kształt w stronę tylnej części płytki.

**Przycisk blokady**  
Aby zablokować ekran, wystarczy przesunąć przełącznik w prawo. Ekranu nie da się zmaszać, ani nie można już na nim pisać. Aby go odblokować, należy przesunąć ten sam przełącznik w lewo.

#### UTRZYMANIE I GWARANCJA

Nie wywieraj silnego nacisku ani nie używaj żadnych narzędzi, które mogłyby uszkodzić powierzchnię do pisania. Tablet nie łączy się z komputerem i nie może zapisywać obrazów.

Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie miękkiej, lekkiej wilgotnej szmatki. Nie używać detergentów. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie należy demontować ani upuszczać urządzenia. Nie próbować skręcać lub zginąć urządzenia.  
**UWAGA:** Prosimy zachować niniejszą instrukcję, podane są w niej ważne informacje.

Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją. Aby skorzystać z gwarancji lub serwisu obsługi posprzedażowej, prosimy skontaktować się z dystrybutorem i przedstawić ważny dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje produkcyjne wady materiałowe i wykonawcze, z wyjątkiem zuzycia spowodowanego nieprzestrzeganiem zaleceń instrukcji oraz przypadków niedbalego lub nierozważnego postępowania (np. demontaż, wystawienie na działanie wysokich temperatur lub wilgoci, itp.). Zaleca się zachować opakowanie na przyszłość. W związku z nieustannym udoskonalaniem naszych usług, kolor i szczegóły produktu mogą się zmienić w stosunku do tych, które pokazano na opakowaniu.  
**OSTRZEŻENIE!** Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. Zagrożenie udławieniem - małe części.

Referencyjny: CRT10series  
Zaprojektowano i opracowano w Europie – Wyprodukowano w Chinach  
© LEXIBOOK®

Polska By skontaktować się z serwisem posprzedażowym, zwróć się do naszych ekip: **savcomfr@lexibook.com**  
**www.lexibook.com**

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes, Bâtiment 11,  
91940 Les Ulis, France

**Ochrona środowiska**  
Zbędny sprzęt elektryczny można utylizować i nie można go wyrzucać ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego! Wspieraj aktywnie zachowanie zasobów i pomóż chronić środowisko - w tym celu oddaj urządzenie do punktu zbiórki (jeśli jest to możliwe).

#### MAGYAR

#### A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA

Kicsomagoláskor győződjön meg arról, hogy a következő elemek benne vannak:

1 x digitális rajztábla / 1 x érintőceruza / 6 x sablonok / 1 x használati útmutató

**FIGYELMEZTETÉS:** inden csomagolóanyag, például szalag, műanyag lap, drótkötegelő és címke nem ennek a játéknak a részét képezi, és a gyermeke biztonsága érdekében el kell dobní őket.

#### TÁFORRÁSOK

A termék 1 x 3V  $\text{---}$  CR2025 elemmel működik (tartozék).

**Az elemek berakása**  
1. Egy csavarhúzóval nyissa ki az elemtartó ajtaját (lásd a helyét a termékleírás).  
2. Helyezzen be 1 db 3 V-os  $\text{---}$  CR2025 elemet, a pozitív oldal a táblagép elejével szemben.  
3. Zárja be az elemtartót, és húzza meg a csavart.

Ne töltsd fel az újra nem tölthető elemeket. A töltés előtt az újratölthető elemeket el kell távolítani a játékból. Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni. Ne keverjen össze különböző típusú, új vagy használt elemeket. Csak az ajánlott vagy által megegyező típusú elemeket használjon. Az elemeket a polaritásnak megfelelően kell behelyezni. A lemerült elemeket távolítsa el a játékból. Ne zárja rövide a tápegység kivezetését. Ne dobja tűzbe az elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a játékok, vegye ki az elemeket. Ne tegye ki az elemet magas hőmérsékletnek, például napfénynek, tűznek vagy ehhez hasonlóknak.

**A termékben lévő akkumulátorok helyes ártalmatlanítása**  
(a szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban