

 Read this user manual and especially the safety notes before using the product. Please keep the user manual for future reference and include it when you pass the product on to someone else. Esprinet S.p.A. will not be held responsible in any way for injuries or damage caused to people or things resulting from improper use of the product.

Safety Notes
Do not use the product if it is damaged. Never touch the product with wet or damp hands. Use the product only indoors. Do not use in humid environments or in the rain. Do not insert metal objects such

as keys or paper clips into openings on the product. To prevent malfunction or damage to the product, avoid accidental drops, do not crush, puncture or apply a high level of pressure to the product. Keep away from moisture, water or other liquids. If the product comes into contact with water, moisture or other liquids, do not use it to avoid electric shock or damage. Do not store or expose the product to heat sources, direct sunlight, radiators, stoves or other heat sources such as the car dashboard in summer. Never use the product without supervision. During operation, the housing may become hot. Do not cover the product during use.

Never use the product when moving from a cold to a hot environment. Condensation may occur and, in some cases, damage the product. Allow the product to reach room temperature before plugging in and using it again. It may take several hours. Usage temperature: 0–40°C. Do not attempt to modify, repair or disassemble the product. Risk of explosion! Do not use a damaged product. Stop using the product immediately if you notice swelling, leakage or other abnormalities. Do not under any circumstances use aggressive detergents, alcohol or other chemical cleaning solutions as they can damage the housing or even compromise the functionality of the product. Do not immerse the product in water or other liquids. There are no serviceable parts inside the

product. Never open/disassemble it. Keep the product out of the reach of children. Do not allow children or people with disabilities to use electrical products without supervision. Make sure children do not play with the plastic wrap. They may swallow it during play and suffocate.

Make sure the battery inside the product is intact and does not short circuit the product.

Warnings
Use (instructions for use)

POWER ON
Before turning on the device, open the back cover and remove the white tab which serves to prevent accidental turning on of the device. The product will make a sound, pairing mode will be started.

COMBINATION
Place the product and device within 1 meter of each other. Open the Find My app on your iOS device. Click “Add Item” and then click “Other Supported Item”, wait for searching items Click the product “Tag reflector for bike”, type a name for your product and select an emoji from those available. Click agree to confirm pairing with your Apple ID. once the pairing has been made, the product will be visible among your objects.

AUTOMATIC CONNECTION:
Once Tag reflector for bike and your pairing device have been paired, they will automatically remain connected. The Tag reflector for bike location will update whenever an iOS device is nearby.

PRODUCT FIND FUNCTION:
Open the find my app, click on your objects table, then select the object you want to find. Click on the “Play sound” function and find the object. You can also view the location of your device via the map, which will precisely show the location and distance in real time.

DEVICE DELETION:
Open the Find My app and click on the item you want to remove. Select remove object and confirm the operation. Please ensure “Lost Mode” is disabled Once the product is unpaired, the Tag reflector for bike will sound. There will therefore be the possibility of recoupling the product to another object in the following 10 minutes.

SHUTDOWN
Open the back of the product and easily remove the battery CR2032, to shut it down correctly.

AUTOMATIC SHUTDOWN
If the connection does not occur within 10 minutes, the device will automatically turn off.

Enabling “NOTIFY WHEN LEFT BEHIND”:
Open Find My app and select the “Items” tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your Tag reflector for bike from the list. Under “Notifications” enable the “Notify When Left Behind” toggle. You will receive a notification when you leave your Tag reflector for bike behind and it’s no longer in range of your device.

Cleaning
Remove the battery before cleaning. If

necessary, clean the product with a damp cloth and let it dry completely before use. Use a clean brush with soft, long bristles to remove dust. Do not use solvents, corrosive or gaseous detergents. Make sure that no water or other liquids enter the housing.

Storage
Store the product in a clean, dry area. Keep it away from direct sunlight.


Battery replacement
When the battery is almost empty the device sends a notification to the application. Replace the battery by removing the cover, respecting the correct polarity and the CR2032 model.

Technical specifications
Wireless version: 5.2

Battery type: CR2032 lithium battery, 230mAh/3.0V (replaceable)
Standby time: 10 months
Frequency: 2,402 GHz – 2,480 GHz
Maximum radiated power: <20mW
Operating temperature: -10° - +40°
Apps: Apple Find My app
Material: PC + ABS
Operating System: iPhone models with iOS 14.5 or later / iPad models with iPadOS 14.5 or later
Waterproof rating: IPX7
Connection distance: 20m internal, 100m external
Dimensions: 52.5x52.5x25mm


To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS. Use of the Works with Apple badge means

that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries. The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

 Works with Apple Find My

 **Disposal of the product**
(Applicable in countries with separate collection systems of recyclable materials)
Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. The user must, therefore, give the equipment that has reached the end of its life free of charge to the appropriate municipal centers for the separate collection of electrical and electronic waste, or return it to the retailer, on a

one-by-one basis, or free of charge for devices with smaller external dimensions. at 210 cm. Adequate separate collection for the subsequent sending of the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoiding possible negative effects on the environment and health and promotes the reuse and/or recycling of the materials it is made of the equipment. Illegal disposal of equipment, batteries and accumulators by the user entails the application of the sanctions referred to in current legislation. This ensures that old products are recycled in a professional manner and rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

 This product complies with RoHS 2011/56/ EU – RoHS 2015/863/EU. The product bears the CE mark and complies with the safety standards established by the European Union. Esprinet SpA hereby declares that the product complies with Directive 2014/53/ EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazioni_di_conformita/BIKEFINDERBK/DOC_BIKEFINDERBK.pdf NOTE FOR USERS: Correct disposal of this product (Directive 2006/66/EC) (Applicable in countries with separate collection systems)

This product contains an alkaline battery that should not be disposed of with other domestic waste. To avoid environmental damage or human health from uncontrolled waste disposal, the user is encouraged to separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. The domestic users should contact the retailer where the product was purchased or the local office responsible for all the information on separate collection and recycling for this type of material. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial waste. **Celly® is a trademark owned by Esprinet S.p.A. All brands are registered trademarks of**

their respective owners. Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italy Made in China.



 Leggere questo manuale utente e soprattutto le note sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Conservare il manuale dell'utente per riferimento futuro e includerlo quando si passa il prodotto a qualcun altro. Esprinet S.p.A. non sarà ritenuta responsabile in alcun modo per lesioni o danni provocati a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

Note sulla sicurezza
Non utilizzare il prodotto se è danneggiato. Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide. Utilizzare il prodotto solo in ambienti

interni. Non utilizzare in ambienti umidi o sotto la pioggia. Non inserire oggetti metallici come chiavi o graffette nelle aperture del prodotto. Per evitare malfunzionamenti o danni al prodotto, evitare cadute accidentali, non schiacciare, forare o applicare un livello elevato di pressione al prodotto. Tenere lontano da umidità, acqua o altri liquidi. Se il prodotto entra in contatto con acqua, umidità o altri liquidi, non utilizzarlo per evitare scosse elettriche o danni. Non conservare né esporre il prodotto a fonti di calore, luce solare diretta, termosifoni, stufe o altre fonti di calore come il cruscotto dell'auto in estate. Non utilizzare mai il prodotto senza supervisione. Durante il funzionamento

l'alloggiamento potrebbe surriscaldarsi. Non coprire il prodotto durante l'uso. Non utilizzare mai il prodotto quando si passa da un ambiente freddo a uno caldo. Potrebbe formarsi condensa e, in alcuni casi, danneggiare il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo nuovamente. Potrebbero essere necessarie diverse ore. Temperatura di utilizzo: 0–40°C. Non tentare di modificare, riparare o smontare il prodotto. Rischio di esplosione! Non utilizzare un prodotto danneggiato. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto se si notano gonfiori, perdite o altre anomalie. Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni detergenti chimiche poiché potrebbero danneggiare l'involucro o addirittura

compromettere la funzionalità del prodotto. Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. All'interno del prodotto non sono presenti parti riparabili. Non aprirlo/smontarlo mai. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non consentire a bambini o persone con disabilità di utilizzare prodotti elettrici senza supervisione. Assicurarsi che i bambini non giochino con la pellicola trasparente. Potrebbero ingoiarlo durante il gioco e soffocare. Assicurarsi che la batteria all'interno del prodotto sia intatta e non cortocircuiti il prodotto.

Avvertenze

Utilizzo (istruzioni per l'uso)

ACCENSIONE

Prima di accendere il dispositivo, aprire la

cover posteriore e rimuovere la linguetta bianca che serve ad evitare l'accensione accidentale del dispositivo. Il prodotto emetterà un suono e verrà avviata la modalità di accoppiamento.

COMBINAZIONE

Posizionare il prodotto e il dispositivo entro 1 metro l'uno dall'altro. Apri l'applicazione "Dov'è" sul tuo dispositivo iOS.

Fai clic su "Aggiungi oggetto", quindi su "Altro elemento supportato", attendi la ricerca degli elementi

Clicca sul prodotto "Tag catarifrangente per bici", digita un nome per il tuo prodotto e seleziona un emoji tra quelli disponibili. Fai clic su Accetto per confermare l'associazione con il tuo ID Apple.

ELIMINAZIONE DEL DISPOSITIVO:

Apri l'app Dov'è e fai clic sull'elemento che desideri rimuovere. Selezionare rimuovi

tuo BIKEFINDERBK: Dopo aver rimosso con successo BIKEFINDERBK dall'app Trova la mia, è necessario spegnere/accendere la batteria cinque volte per ripristinarla nuovamente. Il ripristino ha esito positivo se si sente un suono di accensione diverso. BIFEFINDERBK a casa e non è più nel raggio d'azione del tuo dispositivo.

FERMARE

Aprire il retro del prodotto e rimuovere facilmente la batteria CR2032, per spegnerlo correttamente.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Se la connessione non avviene entro 10 minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

Abilitazione di "NOTIFICA QUANDO LASCIATO INDIETRO":

Apri l'app Dov'è e seleziona la scheda

Magazzinaggio

Conservare il prodotto in un'area pulita e asciutta. Tenerlo lontano dalla luce solare diretta.

Sostituzione della batteria

Quando la batteria è quasi scarica il dispositivo invia una notifica all'applicazione. Sostituire la batteria rimuovendo il coperchio, rispettando la corretta polarità e il modello CR2032.

Pulizia

Rimuovere la batteria prima della pulizia. Se necessario, pulire il prodotto con un panno umido e lasciarlo asciugare completamente prima dell'uso. Utilizzare una spazzola pulita con setole morbide e lunghe per rimuovere la polvere. Non utilizzare solventi, detergenti corrosivi o gassosi. Assicurarsi che nell'alloggiamento non penetrino acqua o altri liquidi.

Specifiche tecniche

Versione wireless: 5.2
Tipo di batteria: batteria al litio CR2032, 230 mAh/3,0 V (sostituibile)
Tempo di attesa: 10 mesi
Frequenza: 2.402 GHz – 2.480 GHz
Potenza massima irradiata: <20mW
Temperatura di funzionamento: -10° - +40°

oggetto e confermare l'operazione. Assicurati che la "Modalità smarrito" sia disabilitata. Una volta disaccoppiato il prodotto, il riflettore Tag per bici emetterà un suono. Ci sarà quindi la possibilità di riaccoppiare il prodotto ad un altro oggetto nei successivi 10 minuti.

FERMARE

Aprire il retro del prodotto e rimuovere facilmente la batteria CR2032, per spegnerlo correttamente.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Se la connessione non avviene entro 10 minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

Abilitazione di "NOTIFICA QUANDO LASCIATO INDIETRO":

Apri l'app Dov'è e seleziona la scheda

"Oggetti" oppure apri l'app Trova elementi sul tuo Apple Watch. Tocca il tuo BIKEFINDERBK dall'elenco. In "Notifiche" attiva l'interruttore "Notifica quando lasciato indietro". Riceverai una notifica quando lasci il tuo BIKEFINDERBK a casa e non è più nel raggio d'azione del tuo dispositivo.

ABILITAZIONE "NOTIFICA QUANDO TROVATO"

Nella sezione "Notifiche", attiva l'interruttore "Notifica quando trovato". Quando il tuo BIKFEINDERBK viene rilevato da un altro dispositivo di rete Dov'è. Riceverai una notifica della sua posizione.

Nota:

"Notifica quando trovato" può essere attivato solo quando BIKEFINDERBK è fuori portata.

Ripristina le impostazioni di fabbrica del

tu BIKEFINDERBK: Dopo aver rimosso con successo BIKEFINDERBK dall'app Trova la mia, è necessario spegnere/accendere la batteria cinque volte per ripristinarla nuovamente. Il ripristino ha esito positivo se si sente un suono di accensione diverso. BIKEFINDERBK è ora ripristinato e pronto per essere associato a un nuovo ID Apple

Magazzinaggio

Conservare il prodotto in un'area pulita e asciutta. Tenerlo lontano dalla luce solare diretta.

Sostituzione della batteria

Quando la batteria è quasi scarica il dispositivo invia una notifica all'applicazione. Sostituire la batteria rimuovendo il coperchio, rispettando la corretta polarità e il modello CR2032.

Pulizia

Rimuovere la batteria prima della pulizia. Se necessario, pulire il prodotto con un panno umido e lasciarlo asciugare completamente prima dell'uso. Utilizzare una spazzola pulita con setole morbide e lunghe per rimuovere la polvere. Non utilizzare solventi, detergenti corrosivi o gassosi. Assicurarsi che nell'alloggiamento non penetrino acqua o altri liquidi.

Specifiche tecniche

Versione wireless: 5.2
Tipo di batteria: batteria al litio CR2032, 230 mAh/3,0 V (sostituibile)
Tempo di attesa: 10 mesi
Frequenza: 2.402 GHz – 2.480 GHz
Potenza massima irradiata: <20mW
Temperatura di funzionamento: -10° - +40°

Applicazioni: app Trova la mia di Apple
Materiale: policarbonato + ABS
Sistema operativo: modelli iPhone con iOS 14.5 o successivi/modelli iPad con iPadOS 14.5 o successivi
Grado di impermeabilità: IPX7
Distanza di connessione: 20m interni, 100m esterni
Dimensioni: 102,10 x 102,10 x 210 mm

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and

regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries. The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

Smaltimento del prodotto

(Applicabile nei paesi con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili)

I vecchi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Se ad un certo punto il prodotto non fosse più utilizzabile, smaltitelo secondo le norme in vigore nel vostro paese. L'utente dovrà, quindi, consegnare gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli appositi centri comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore, singolarmente, oppure gratuitamente per apparecchi di dimensioni esterne inferiori a 210cm. L'adeguata raccolta differenziata per il successivo avvio delle apparecchiature dismesse al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o il riciclo dei materiali di cui sono costituite le apparecchiature. Lo smaltimento

abusivo di apparecchiature, batterie e accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla normativa vigente. Ciò garantisce che i vecchi prodotti vengano riciclati in modo professionale ed esclude conseguenze negative per l'ambiente. Per questo motivo le apparecchiature elettriche sono contrassegnate dal simbolo qui riportato.

Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS 2011/56/UE – RoHS 2015/863/UE. Il prodotto reca il marchio CE ed è conforme agli standard di sicurezza stabiliti dall'Unione Europea.

Esprinet SpA dichiara che il prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente

indirizzo Internet: www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazioni_di_conformita_BIKEFINDERBK/DOC_BIKEFINDERBK.pdf

NOTA PER GLI UTENTI: Smaltimento corretto di questo prodotto (Direttiva 2006/66/CE) (Applicabile nei paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Questo prodotto contiene una batteria alcalina che non deve essere smaltita insieme agli altri rifiuti domestici. Per evitare danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, l'utente è incoraggiato a separare questi articoli da altri tipi di rifiuti e a riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono rivolgersi al rivenditore dove è stato acquistato il prodotto o all'ufficio locale competente per tutte le

Celly® è un marchio di proprietà di Esprinet S.p.A. Tutti i marchi sono marchi registrati e dei rispettivi proprietari.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italia Prodotto in Cina.



Lea este manual de usuario y especialmente las notas de seguridad antes de utilizar el producto. Guarde el manual del usuario para consultarlo en el futuro e inclúyalo cuando le pase el producto a otra persona. Esprinet S.p.A. no se hace responsable en modo alguno de las lesiones o daños causados a personas o cosas como resultado de un uso inadecuado del producto.

Notas de seguridad
No utilice el producto si está dañado. Nunca toque el producto con las manos mojadas o húmedas. Utilice el producto únicamente en

ES
Manual de instrucciones
LOCALIZADOR REFLECTANTE
Modelo: BIKEFINDERBK
Rev02 - 05.01.2023

interiores. No utilizar en ambientes húmedos o bajo la lluvia. No inserte objetos metálicos como llaves o clips en las aberturas del producto. Para evitar un mal funcionamiento o daños al producto, evite caídas accidentales, no aplaste, perfore ni aplique un alto nivel de presión al producto. Mantener alejado de la humedad, agua u otros líquidos. Si el producto entra en contacto con agua, humedad u otros líquidos, no lo utilice para evitar descargas eléctricas o daños. No almacene ni exponga el producto a fuentes de calor, luz solar directa, radiadores, estufas u otras fuentes de calor como el tablero del automóvil en verano. Nunca utilice el producto sin

supervisión. Durante el funcionamiento, la carcasa puede calentarse. No cubra el producto durante su uso. Nunca utilice el producto cuando se traslade de un ambiente frío a uno cálido. Puede producirse condensación y, en algunos casos, dañar el producto. Deje que el producto alcance la temperatura ambiente antes de enchufarlo y usarlo nuevamente. Pueden pasar varias horas. Temperatura de uso: 0–40°C. No intente modificar, reparar o desmontar el producto. ¡Riesgo de explosión! No utilice un producto dañado. Deje de usar el producto inmediatamente si nota hinchazón, fugas u otras anomalías. No utilice bajo ninguna circunstancia detergentes agresivos, alcohol u otras soluciones de limpieza químicas, ya que pueden dañar la carcasa o incluso comprometer la funcionalidad del producto. No sumerja el producto en agua

u otros líquidos. No hay piezas reparables dentro del producto. Nunca lo abras/ desmontes. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No permita que niños o personas con discapacidad utilicen productos eléctricos sin supervisión. Asegúrese de que los niños no jueguen con el envoltorio de plástico. Pueden tragarlo durante el juego y asfixiarse. Asegúrese de que la batería dentro del producto esté intacta y no provoque un cortocircuito en el producto. Advertencias
Uso (instrucciones de uso)

ENCENDIDO
Antes de encender el dispositivo, abra la tapa trasera y retire la pestaña blanca que sirve para evitar el encendido accidental del dispositivo. El producto

emitirá un sonido y se iniciará el modo de emparejamiento. **COMBINACIÓN**
Coloque el producto y el dispositivo a una distancia de 1 metro entre sí. Abra la aplicación "FindMy" en su dispositivo iOS. Haga clic en "Agregar artículo" y luego haga clic en "Otro artículo admitido", espere a que se busquen artículos. Haga clic en el producto "Etiqueta reflector para bicicleta", escriba un nombre para su producto y seleccione un emoji de los disponibles. También puedes ver la ubicación de tu dispositivo a través del mapa, que mostrará con precisión la ubicación y la distancia en tiempo real. **ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO:**
Abra la aplicación FindMy y haga clic en el elemento que desea eliminar. Seleccione

dispositivo de emparejamiento se hayan emparejado, permanecerán conectados automáticamente. El reflector de etiqueta para la ubicación de bicicletas se actualizará cada vez que haya un dispositivo iOS cerca. **FUNCIÓN DE BÚSQUEDA DE PRODUCTO:**
Abra la aplicación "FindMy", haga clic en su tabla de objetos y luego seleccione el objeto que desea encontrar. Haga clic en la función "Reproducir sonido" y busque el objeto. También puedes ver la ubicación de tu dispositivo a través del mapa, que mostrará con precisión la ubicación y la distancia en tiempo real. **APAGADO AUTOMÁTICO**
Si la conexión no se produce dentro de los 10 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente. **Habilitar "NOTIFICAR CUANDO SE QUEDA ATRÁS":**
Abra la aplicación Buscar mi y seleccione

eliminar objeto y confirme la operación. Asegúrese de que el "Modo perdido" esté desactivado. Una vez desemparejado el producto sonará el reflector Tag para bicicleta. Por tanto, será posible volver a acoplar el producto a otro objeto en los siguientes 10 minutos. **CERRAR**
Abra la parte posterior del producto y retire fácilmente la batería CR2032 para apagarlo correctamente. **Especificaciones técnicas**
Versión inalámbrica: 5.2
Tipo de batería: batería de litio CR2032, 230 mAh/3,0 V (reemplazable)
Tiempo en espera: 10 meses
Frecuencia: 2.402 GHz – 2.480 GHz
Potencia máxima radiada: <20mW
Temperatura de funcionamiento: -10º - +40º
Aplicaciones: aplicación Apple Find My

la pestaña "Elementos" o abra la aplicación Buscar elementos en su Apple Watch. Toque su BIKEFINDERBK de la lista. En "Notificaciones", habilite la opción "Notificar cuando se quede atrás". Recibirá una notificación cuando deje su BIFEFINDERBK y ya no esté dentro del alcance de su dispositivo. **HABILITAR "NOTIFICAR CUANDO SE ENCUENTRE"**
En "notificaciones", habilite la opción "Notificar cuando se encuentre". Cuando otro dispositivo Buscar mi red ve su BIKFEINDERBK. Recibirás una notificación de su ubicación. Nota: "Notificar cuando se encuentre" solo se puede activar cuando su BIKEFINDERBK está fuera del alcance. **Restablecimiento de fábrica de su BIKEFINDERBK:**

Después de eliminar con éxito el BIKEFINDERBK de la aplicación Find My, deberá apagar/encender la batería cinco veces para restablecerla nuevamente. El reinicio se realiza correctamente si escucha un sonido de encendido diferente. El BIKEFINDERBK ahora está reiniciado y listo para emparejarse con una nueva ID de Apple **Limpieza**
Retire la batería antes de limpiarla. Si es necesario, limpie el producto con un paño húmedo y déjelo secar completamente antes de usarlo. Utilice un cepillo limpio con cerdas suaves y largas para quitar el polvo. No utilice disolventes, detergentes corrosivos o gaseosos. Asegúrese de que no entre agua u otros líquidos en la carcasa. **Almacenamiento**

Guarde el producto en un lugar limpio y seco. Manténgalo alejado de la luz solar directa. **Cambio de batería**
Cuando la batería está casi agotada el dispositivo envía una notificación a la aplicación. Reemplace la batería quitando la tapa, respetando la correcta polaridad y el modelo CR2032. **Especificaciones técnicas**
Versión inalámbrica: 5.2
Tipo de batería: batería de litio CR2032, 230 mAh/3,0 V (reemplazable)
Tiempo en espera: 10 meses
Frecuencia: 2.402 GHz – 2.480 GHz
Potencia máxima radiada: <20mW
Temperatura de funcionamiento: -10º - +40º
Aplicaciones: aplicación Apple Find My

Material: ordenador + ABS
Sistema operativo: modelos de iPhone con iOS 14.5 o posterior/modelos de iPad con iPadOS 14.5 o posterior
Clasificación impermeable: IPX7
Distancia de conexión: 20 m interna, 100 m externa
Dimensiones: 102,10 x 102,10 x 210 mm
To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.
Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries. The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch. **Works with Apple Find My**

Eliminación del producto
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva de materiales reciclables)
¡Los productos viejos no se deben tirar a la basura doméstica! Si el producto ya no pudiera utilizarse en algún momento, deséchelo de acuerdo con las normas vigentes en su país. El usuario deberá, por tanto, entregar gratuitamente el equipo que haya llegado al final de su vida útil a los correspondientes centros municipales de recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos, o devolverlo al distribuidor, uno a uno. , o de forma gratuita para dispositivos con dimensiones externas más pequeñas. a 210cm. Una adecuada recogida selectiva para el posterior envío de los equipos fuera de servicio para su reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y promueve la reutilización y/o el reciclaje de los materiales con los que están fabricados los equipos. La eliminación ilegal de equipos, pilas y acumuladores por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la legislación vigente. Esto garantiza que los productos viejos se reciclen de manera profesional y descarta consecuencias negativas para el medio ambiente. Por este motivo, los equipos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Este producto cumple con RoHS 2011/56/UE – RoHS 2015/863/UE. El producto lleva el marcado CE y cumple con los estándares de seguridad establecidos por la Unión Europea.
Esprinet SpA declara que el producto cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazioni_di_conformita_BIKEFINDERBK/DOC_BIKEFINDERBK.pdf
NOTA PARA LOS USUARIOS: Eliminación correcta de este producto (Directiva 2006/66/CE) (Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) Este producto contiene una batería alcalina que no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Para evitar daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, se anima al usuario a separar estos artículos de otros tipos de residuos y reciclarlos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben contactar con el comercio minorista donde adquirieron el producto o con la oficina local responsable de toda la información sobre recogida selectiva y reciclaje de este tipo de material. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor y consultar los términos y condiciones del contrato. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben mezclarse con otros residuos comerciales. **Celly® es una marca registrada de propiedad de Esprinet S.p.A. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.** Esprinet S.p.A., via EnergyPark 20, 20871 Vimercate (MB) - Italia Hecho en China



 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und legen Sie sie bei, wenn Sie das Produkt an eine andere Person weitergeben. Esprinet S.p.A. haftet in keiner Weise für Verletzungen oder Schäden an Personen oder Sachen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

Sicherheitshinweise
Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

Benutzen Sie das Produkt niemals ohne Aufsicht. Während des Betriebs kann das Gehäuse heiß werden. Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht ab. Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn Sie von einer kalten in eine heiße Umgebung wechseln. Es kann zu Kondensation kommen, die in manchen Fällen das Produkt beschädigen kann. Lassen Sie das Produkt Raumtemperatur erreichen, bevor Sie es wieder anschließen und verwenden. Es kann mehrere Stunden dauern. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren, zu reparieren oder zu zerlegen. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Beenden Sie die Verwendung des Produkts sofort, wenn Sie Schwellungen, Undichtigkeiten oder andere Anomalien bemerken. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Reinigungslösungen, da diese das Gehäuse beschädigen oder sogar die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen können. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Im Inneren des Produkts befinden sich keine zu wartenden Teile. Öffnen/zerlegen Sie es niemals. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erlauben Sie Kindern oder Menschen mit Behinderungen nicht, elektrische Produkte ohne Aufsicht zu benutzen. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Plastikfolie spielen. Sie könnten es beim Spielen verschlucken und ersticken.

Stellen Sie sicher, dass die Batterie im Produkt intakt ist und das Produkt nicht kurzschließt.

Warnungen
Verwendung (Gebrauchsanweisung)

EIN
Öffnen Sie vor dem Einschalten des Geräts die hintere Abdeckung und entfernen Sie die weiße Lasche, die ein versehentliches Einschalten des Geräts verhindert. Das Produkt gibt einen Ton von sich und der Pairing-Modus wird gestartet.

KOMBINATION
Platzieren Sie das Produkt und das Gerät in einem Abstand von höchstens 1 Meter voneinander. Öffnen Sie die Anwendung „Find my“ auf Ihrem iOS-Gerät. Klicken Sie auf „Element hinzufügen“ und dann auf „Andere unterstützte Elemente“ und warten Sie auf die Suche nach Elementen

Klicken Sie auf das Produkt „Reflektor für Fahrrad markieren“, geben Sie einen Namen für Ihr Produkt ein und wählen Sie eines der verfügbaren Emojis aus. Klicken Sie auf „Zustimmen“, um die Kopplung mit Ihrer Apple-ID zu bestätigen. Sobald die Kopplung erfolgt ist, ist das Produkt unter Ihren Objekten sichtbar.

AUTOMATISCHE VERBINDUNG:
Sobald BIKEFINDERBK und Ihr Kopplungsgerät gekoppelt wurden, bleiben sie automatisch verbunden. Der Tag-Reflektor für den Fahrradstandort wird aktualisiert, sobald sich ein iOS-Gerät in der Nähe befindet.

PRODUKTFINDEN-FUNKTION:
Öffnen Sie die Anwendung „FindMy“, klicken Sie auf Ihre Objektabelle und wählen Sie dann das Objekt aus, das Sie suchen möchten. Klicken Sie auf die Funktion „Ton abspielen“

und suchen Sie das Objekt. Sie können den Standort Ihres Geräts auch über die Karte anzeigen, die den Standort und die Entfernung in Echtzeit genau anzeigt.

LÖSCHEN DES GERÄTS:
Öffnen Sie die Find My-App und klicken Sie auf das Element, das Sie entfernen möchten. Wählen Sie Objekt entfernen und bestätigen Sie den Vorgang. Bitte stellen Sie sicher, dass der „Verloren-Modus“ deaktiviert ist. Sobald das Produkt entkoppelt ist, ertönt der Tag-Reflektor für Fahrrad. Es besteht daher die Möglichkeit, das Produkt in den folgenden 10 Minuten wieder an ein anderes Objekt anzuschließen.

ABSCHALTEN
Öffnen Sie die Rückseite des Produkts und entnehmen Sie einfach die CR2032-Batterie, um es ordnungsgemäß herunterzufahren. Klicken Sie auf die Funktion „Benachrichtigen, wenn gefunden“, wenn Sie das Produkt nicht innerhalb von 10 Minuten zustande kommt, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Aktivieren von „BENACHRICHTIGEN, WENN ZURÜCKGELASSEN WIRD“:
Öffnen Sie die App „Meine suchen“ und wählen Sie die Registerkarte „Artikel“ oder öffnen Sie die App „Artikel suchen“ auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie in der Liste auf Ihr BIKEFINDERBK. Aktivieren Sie unter „Benachrichtigungen“ den Schalter „Benachrichtigen, wenn Sie zurückgelassen werden“. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie Ihr BIFEINDERBK zurücklassen und es sich nicht mehr in Reichweite Ihres Geräts befindet.

„BENACHRICHTIGEN, WENN GEFUNDEN“ AKTIVIEREN
Aktivieren Sie unter „Benachrichtigungen“ den Schalter „Benachrichtigen, wenn gefunden“.

Reinigung
Entfernen Sie vor der Reinigung den Akku.

Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und lassen Sie es vor der Verwendung vollständig trocknen. Verwenden Sie zum Entfernen von Staub eine saubere Bürste mit weichen, langen Borsten. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.


Lagerung
Lagern Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Ort. Halten Sie es von direkter Sonneneinstrahlung fern.


Batterieersatz
Wenn der Akku fast leer ist, sendet das Gerät eine Benachrichtigung an die Anwendung. Ersetzen Sie die Batterie, indem Sie die Abdeckung entfernen und dabei auf die richtige Polarität und das CR2032-Modell achten.

Technische Spezifikationen
Drahtlose Version: 5.2
Batterietyp: CR2032-Lithiumbatterie, 230 mAh/3,0 V (austauschbar)
Standby-Zeit: 10 Monate
Frequenz: 2.402 GHz – 2.480 GHz
Maximale Strahlungsleistung: <20 mW
Betriebstemperatur: -10° - +40°
Apps: Apple Find My-App
Material: PC + ABS
Betriebssystem: iPhone-Modelle mit iOS 14.5 oder höher / iPad-Modelle mit iPadOS 14.5 oder höher
Wasserdichtigkeit: IPX7
Verbindungsentfernung: 20 m intern, 100 m extern
Abmessungen: 102,10 x 102,10 x 210 mm

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.
Use of the Works with Apple badge means

that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.
Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.
The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

 Works with Apple Find My

 **Entsorgung des Produkts**
(Gilt in Ländern mit separaten für wiederverwertbare Materialien)
Altprodukte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Sollte das Produkt irgendwann nicht mehr verwendbar sein, entsorgen Sie es gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Der Benutzer muss daher das Gerät, das das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, kostenlos bei den entsprechenden städtischen Zentren für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikschrott abgeben oder es einzeln beim Händler zurückgeben, bzw. kostenlos für Geräte mit kleineren Außenmaßen. bei 210 cm. Eine angemessene

getrennte Sammlung für die anschließende Weiterleitung der ausgemusterten Geräte zur Wiederverwertung, Aufbereitung und umweltgerechten Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und fördert die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen die Geräte hergestellt sind. Die illegale Entsorgung von Geräten, Batterien und Akkus durch den Benutzer zieht die Anwendung der in der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen Sanktionen nach sich. Dadurch wird sichergestellt, dass Altprodukte fachgerecht recycelt werden und negative Folgen für die Umwelt ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund sind elektrische Geräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

 Dieses Produkt entspricht RoHS 2011/56/EU – RoHS 2015/863/EU. Das Produkt trägt das CE-

Zeichen und entspricht den von der Europäischen Union festgelegten Sicherheitsstandards. Hiermit erklärt Esprinet SpA, dass das Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazioni_di_conformita/BIKEFINDERBK/DOC_BIKEFINDERBK.pdf

HINWEIS FÜR BENUTZER: Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Richtlinie 2006/66/EG) (Anwendbar in Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Dieses Produkt enthält eine Alkalibatterie, die nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Um Umweltschäden oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, wird dem Benutzer empfohlen, diese Gegenstände von anderen Abfallarten zu trennen und verantwortungsvoll zu recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Privatanwender sollten sich für alle Informationen zur getrennten Sammlung und zum Recycling dieser Art von Material an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder an die zuständige örtliche Behörde. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Vertragsbedingungen prüfen. Dieses Produkt und sein elektronisches Zubehör dürfen nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

Celly® ist ein registriertes Markenzeichen, das Eigentum der Firma Esprinet S.p.A. ist. Alle registrierten Markenzeichen sind Eigentum ihrer Besitzer.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italien
Hergestellt in China



FR

Manuel d'instructions
LOCALISATEUR RÉFLÉCHISSANT
Modèle : BIKEFINDER
Rev02 - 05.01.2023



Lisez ce manuel d'utilisation et surtout les notes de sécurité avant d'utiliser le produit. Veuillez conserver le manuel d'utilisation pour référence future et l'inclure lorsque vous transmettez le produit à quelqu'un d'autre. Esprinet S.p.A. ne pourra en aucun cas être tenue responsable des blessures ou des dommages causés aux personnes ou aux choses résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Notes de sécurité

N'utilisez pas le produit s'il est endommagé. Ne touchez jamais le produit avec les mains mouillées ou humides. Utilisez le produit uniquement à l'intérieur.

Ne pas utiliser dans des environnements humides ou sous la pluie. N'insérez pas d'objets métalliques tels que des clés ou des trombones dans les ouvertures du produit. Pour éviter un dysfonctionnement ou des dommages au produit, évitez les chutes accidentelles, n'écrasez pas, ne percez pas et n'appliquez pas de pression élevée sur le produit. Tenir à l'écart de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides. Si le produit entre en contact avec de l'eau, de l'humidité ou d'autres liquides, ne l'utilisez pas pour éviter un choc électrique ou des dommages.

Ne stockez pas et n'exposez pas le produit à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, à des radiateurs, des poêles ou

à d'autres sources de chaleur telles que le tableau de bord de la voiture en été. N'utilisez jamais le produit sans surveillance. Pendant le fonctionnement, le boîtier peut devenir chaud. Ne couvrez pas le produit pendant son utilisation. N'utilisez jamais le produit lorsque vous passez d'un environnement froid à un environnement chaud. De la condensation peut se produire et, dans certains cas, endommager le produit.

Laissez le produit atteindre la température ambiante avant de le brancher et de le réutiliser. Cela peut prendre plusieurs heures. Température d'utilisation : 0–40°C. N'essayez pas de modifier, réparer ou démonter le produit. Risque d'explosion ! N'utilisez pas un produit endommagé.

Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si vous remarquez un gonflement, une fuite ou d'autres anomalies. N'utilisez en aucun cas de détergents agressifs, d'alcool ou d'autres solutions de nettoyage chimiques car ils

pourraient endommager le boîtier ou même compromettre la fonctionnalité du produit. Ne plongez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur du produit. Ne l'ouvrez/ démontez jamais. Gardez le produit hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser des produits électriques sans surveillance.

Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec le film plastique. Ils pourraient l'avaler pendant le jeu et s'étouffer. Ouvrez l'application « FindMy » sur votre appareil iOS. Cliquez sur "Ajouter un élément", puis cliquez sur "Autre élément pris en charge", attendez la recherche d'éléments Cliquez sur le produit « Tag réflecteur pour vélo », saisissez un nom pour votre produit et sélectionnez un emoji parmi ceux disponibles. Cliquez sur accepter pour confirmer le couplage avec votre identifiant Apple.

une fois l'appairage réalisé, le produit sera visible parmi vos objets. **Assurements** Utilisation (mode d'emploi)

ALLUMER

Avant d'allumer l'appareil, ouvrez le capot arrière et retirez la languette blanche qui

sert à empêcher une mise sous tension accidentelle de l'appareil. Le produit émettra un son et le mode d'appairage sera démarré. Le réflecteur Tag pour la localisation du vélo sera mis à jour chaque fois qu'un appareil iOS est à proximité.

FONCTION DE RECHERCHE DE PRODUIT :

Ouvrez l'application « FindMy », cliquez sur votre tableau d'objets, puis sélectionnez l'objet que vous souhaitez rechercher. Cliquez sur la fonction « Jouer le son » et recherchez l'objet.

Vous pouvez également visualiser l'emplacement de votre appareil via la carte, qui affichera précisément l'emplacement et la distance en temps réel.

SUPPRESSION DE L'APPAREIL :

Ouvrez l'application Find My et cliquez sur l'élément que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez Supprimer l'objet et confirmez

l'opération. Veuillez vous assurer que le « Mode perdu » est désactivé Une fois le produit dissocié, le réflecteur Tag pour vélo sonnera. Il y aura donc la possibilité de recoupler le produit à un autre objet dans les 10 minutes suivantes.

FERMER

Ouvrez l'arrière du produit et retirez facilement la pile CR2032, pour l'éteindre correctement.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Si la connexion ne se produit pas dans les 10 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Activation de « NOTIFIER QUAND LAISSÉ DERRIÈRE » :

Ouvrez l'application Find My et sélectionnez l'onglet « Éléments » ou ouvrez l'application Find Items sur votre Apple Watch. Appuyez

sur votre BIKEFINDERBK dans la liste. Sous « Notifications », activez la bascule « Notifier lorsque vous êtes laissé pour compte ».

Vous recevrez une notification lorsque vous laisserez votre BIFEFINDERBK derrière vous et qu'il n'est plus à portée de votre appareil.

ACTIVATION DE « NOTIFIER LORSQUE TROUVÉ »

Sous « Notifications », activez la bascule « Notifier une fois trouvé ».

Lorsque votre BIKFEINDERBK est vu par un autre appareil réseau Find My. Vous recevrez une notification de son emplacement.

Remarque : « Notifier une fois trouvé » ne peut être activé que lorsque votre BIKEFINDERBK est hors de portée.

Réinitialisez votre BIKEFINDERBK aux paramètres d'usine :

Après avoir supprimé avec succès le

BIKEFINDERBK de l'application Find My, vous devez éteindre/rallumer la batterie cinq fois pour la réinitialiser à nouveau. La réinitialisation est réussie si vous entendez un son de mise sous tension différent. Le BIKEFINDERBK est maintenant réinitialisé et prêt à être associé à un nouvel identifiant Apple.

Nettoyage

Retirez la batterie avant de la nettoyer. Si nécessaire, nettoyez le produit avec un chiffon humide et laissez-le sécher complètement avant utilisation. Utilisez une brosse propre à poils longs et doux pour enlever la poussière. Ne pas utiliser de solvants, de détergents corrosifs ou gazeux. Assurez-vous qu'aucune eau ou autre liquide ne pénètre dans le boîtier.

Stockage

Conservez le produit dans un endroit propre


et sec. Gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil. Indice d'étanchéité : IPX7 Distance de connexion : 20 m interne, 100 m externe Dimensions : 102,10 x 102,10 x 210 mm

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark

of Cisco in the U.S. and other countries. The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.



Élimination du produit

(Applicable dans les pays dotés de systèmes de collecte séparée des matières recyclables) Les anciens produits ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Si le produit ne peut plus être utilisé à un moment donné, éliminez-le conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

L'utilisateur doit donc remettre gratuitement l'équipement arrivé en fin de vie aux centres municipaux compétents pour la collecte sélective des déchets électriques et électroniques, ou le restituer au revendeur, un par un. , ou gratuitement pour les appareils aux dimensions extérieures plus petites. à 210 cm. Une collecte sélective adéquate pour l'envoi ultérieur des équipements mis hors service au recyclage, au traitement et à une élimination respectueuse de l'environnement contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux dont sont constitués les équipements.

L'élimination illégale des équipements, piles et accumulateurs par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur. Cela garantit que les anciens produits sont recyclés de manière professionnelle et exclut toute conséquence négative pour l'environnement. C'est pour cette raison que les équipements électriques portent le symbole illustré ici.

CE Ce produit est conforme à RoHS 2011/56/UE – RoHS 2015/863/UE. Le produit porte le marquage CE et est conforme aux normes de sécurité établies par l'Union européenne.

Estrinet SpA déclare par la présente que le produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazioni_di_conformita_BIKEFINDERBK/DOC_BIKEFINDERBK.pdf

appartenant à Esprinet S.p.A. Toutes les marques enregistrées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italie Made in Chine.

REMARQUE POUR LES UTILISATEURS : Élimination correcte de ce produit (Directive 2006/66/CE) (Applicable dans les pays dotés de systèmes de collecte sélective) Ce produit contient une pile alcaline qui ne doit pas être jetée avec les autres déchets ménagers. Pour éviter les dommages environnementaux ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, l'utilisateur est encouragé à séparer ces articles des autres types de déchets et à les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs domestiques doivent contacter le détaillant où le produit a été acheté ou le bureau local responsable pour toutes les informations sur la collecte sélective et le recyclage de ce type de matériaux. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux.

CE est une marque enregistrée



! Před použitím výrobku si přečtete tento návod k použití a zejména bezpečnostní pokyny. Uchovejte si uživatelskou příručku pro budoucí použití a přiložte ji, až budete výrobek předávat někomu jinému. Esprinet S.p.A. nenes žádnou odpovědnost za zranění nebo škody způsobené lidem nebo věcem v důsledku nesprávného použití produktu.

Bezpečnostní poznámky
Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte jej. Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama. Výrobek používejte pouze uvnitř.

záření, radiátorům, kamnům nebo jiným zdrojům tepla, jako je v létě přístrojová deska automobilu. Nikdy nepoužívejte výrobek bez dozoru. Během provozu se kryt může zahřát. Během používání výrobek nezakrývejte. Nikdy nepoužívejte výrobek při přechodu z chladného do horkého prostředí. Může dojít ke kondenzaci a v některých případech k poškození produktu. Před zapojením a opětovným použitím nechte produkt dosáhnout pokojové teploty. Může to trvat několik hodin. Teplota použití: 0–40°C. Nepokoušejte se výrobek upravovat, opravovat nebo rozebírat. Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte poškozený výrobek. Okamžitě přestaňte produkt používat, pokud zaznamenáte otok, prosakování nebo jiné abnormality. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol nebo jiné chemické čisticí roztoky, protože mohou poškodit kryt nebo dokonce ohrozit funkčnost výrobku. Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. Uvnitř produktu nejsou žádné opravitelné díly. Nikdy jej neotevírejte/nerozbírejte. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat elektrické výrobky bez dozoru. Zajistěte, aby si děti nehrály s plastovým obalem. Mohou ho během hry spolknout a udusit se. Ujistěte se, že baterie uvnitř produktu je neporušená a nezkratuje produkt.

Varování
Použití (návod k použití)
ZAPNUTÍ
Před zapnutím zařízení otevřete zadní kryt a sejměte bílý jazýček, který slouží k zamezení náhodného zapnutí zařízení. Produkt vydá zvuk, spustí se režim párování.
KOMBINACE
Umístěte produkt a zařízení do vzdálenosti 1 metru od sebe. Otevřete na svém iOS zařízení aplikaci „Find my“. Klikněte na „Přidat položku“ a poté na „Další podporovaná položka“ a počkejte na vyhledání položek. Klikněte na produkt „Označit odrazku pro kolo“, zadejte název produktu a vyberte emotikony z dostupných. Kliknutím na Souhlasím potvrďte spárování se svým Apple ID. po spárování bude produkt viditelný mezi vašimi objekty.
AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ:
Po spárování BIKEFINDERBK a vašeho

párovacího zařízení zůstanou automaticky připojeny. Reflektor značky pro umístění kola se aktualizuje vždy, když je v blízkosti zařízení iOS.
FUNKCE VYHLEDÁVÁNÍ PRODUKTU:
Otevřete aplikaci „FindMy“, klikněte na tabulku objektů a vyberte objekt, který chcete najít. Klikněte na funkci „Přehrát zvuk“ a najděte objekt. Polohu svého zařízení si můžete prohlédnout také prostřednictvím mapy, která přesně ukáže polohu a vzdálenost v reálném čase.
VYMAZÁNÍ ZAŘÍZENÍ:
Otevřete aplikaci Najít a klikněte na položku, kterou chcete odstranit. Vyberte odstranit objekt a potvrďte operaci. Ujistěte se, že je vypnutý režim „Ztracený režim“.

Jakmile se produkt nespáruje, ozve se odrazka Tag pro kolo. V následujících 10 minutách tedy bude možné produkt znovu připojit k jinému objektu.
VYPNOUT
Otevřete zadní část produktu a snadno vyjměte baterii CR2032, abyste jej správně vypnuli.
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Pokud k připojení nedojde do 10 minut, zařízení se automaticky vypne.
Povolení „OZNAMOVAT PŘI VLEVO ZA“:
Otevřete aplikaci Najít a vyberte kartu „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klepněte na svůj BIKEFINDERBK v seznamu. V části "Oznámení" povolte přepínač "Upozornit, když zůstanete pozadu". Obdržíte upozornění, když zanecháte

BIFEFINDERBK a už není v dosahu vašeho zařízení.
POVOLENÍ „OZNÁMIT PŘI NALEZENÍ“
V části „Oznámení“ aktivujte přepínač „Upozornit, když bude nalezen“. Když váš BIKEFINDERBK uvidí jiné síťové zařízení Find My. Obdržíte oznámení o jeho umístění. Poznámka: „Upozornit při nález“ lze aktivovat pouze tehdy, když je váš BIKEFINDERBK mimo dosah.
Obnovení továrního nastavení vašeho BIKEFINDERBK:
Po úspěšném odstranění BIKEFINDERBK z aplikace Find My musíte pětkrát vypnout/zapnout baterii, abyste ji znovu resetovali. Reset je úspěšný, pokud uslyšíte jiný zvuk při zapnutí. BIKEFINDERBK je nyní resetován a připraven ke spárování s novým Apple ID
that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries. The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

Works with Apple Find My
Likvidace produktu
(Platí v zemích se systémy tříděného sběru recyklovatelných materiálů)
Staré výrobky se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Pokud již výrobek nebude možné v určitém okamžiku používat, zlikvidujte jej v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi. Uživatel proto musí zařízení, které dosloužilo, bezplatně odevzdat do příslušných komunálních středisek pro oddělený sběr elektroodpadu, nebo je vrátit prodejci, a to po jednom. , nebo zdarma u zařízení s menšími vnějšími rozměry. na 210 cm. Adekvátní oddělený sběr pro následné odeslání vyřazeného zařízení k recyklaci, zpracování a ekologicky kompatibilní likvidaci přispívá k zamezení možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobeno. Nelegální likvidace zařízení, baterií a akumulátorů uživatelem má za následek uplatnění sankcí uvedených v platné legislativě. Tím je zajištěna odborná recyklace starých výrobků a vyloučeny negativní dopady na životní prostředí. Z tohoto důvodu je elektrická zařízení označena zde uvedeným symbolem.
CE Tento produkt je v souladu s RoHS 2011/56/EU – RoHS 2015/863/EU. Výrobek nese značku CE a vyhovuje bezpečnostním normám stanoveným Evropskou unií.

Esprinet SpA tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazione_di_conformita_BIKEFINDERBK/DOC_BIKEFINDERBK.pdf
POZNÁMKA PRO UŽIVATELE: Správná likvidace tohoto produktu (Směrnice 2006/66/EC) (Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento výrobek obsahuje alkalickou baterii, která by neměla být likvidována s jiným domovním odpadem. Aby se zabránilo poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, doporučuje se uživateli, aby tyto položky oddělil od jiných typů odpadu a odpovědně je recykloval, aby se podpořilo udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Domácí uživatel by se měli obrátit na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen, nebo na místní úřad odpovědný za veškeré informace o odděleném sběru a recyklaci tohoto typu materiálu. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by nemělo být směřováno s jiným komerčním odpadem.
Celly® je obchodní značka vlastněná společností Esprinet S.p.A. Všechny značky jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italie Made in Chine.



Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod na použitie a najmä bezpečnostné pokyny. Ušchovajte si návod na použitie pre budúce použitie a priložte ho, keď budete produkt odovzdávať inej osobe. Esprinet S.p.A. nebude žiadnym spôsobom zodpovedať za zranenia alebo škody spôsobené ľuďom alebo veciam v dôsledku nesprávneho používania produktu.

Bezpečnostné poznámky
Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený. Nikdy sa nedotýkajte produktu mokrymi alebo vlhkými rukami. Výrobok používajte iba v interiéri.

SK
Návod na použitie
REFLEXNÝ LOKALIZÁTOR
Model: BIKEFINDER
Rev02 - 05.01.2023

iným zdrojom tepla, ako je napríklad palubná doska auta v lete. Nikdy nepoužívajte výrobok bez dozoru. Počas prevádzky môže byť kryt horúci. Počas používania výrobok nezakrývajte. Nikdy nepoužívajte výrobok pri prechode z chladného do horúceho prostredia. Môže dôjsť ku kondenzácii av niektorých prípadoch k poškodeniu produktu. Pred zapojením a opätovným použitím nechajte produkt dosiahnuť izbovú teplotu. Môže to trvať niekoľko hodín. Teplota použitia: 0–40°C. Nepokúšajte sa produkt upravovať, opravovať alebo rozoberať. Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte poškodený výrobok. Okamžite prestaňte produkt používať, ak spozorujete opuch, presakovanie alebo iné abnormality. V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, alkohol alebo iné

chemické čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť kryt alebo dokonca ohroziť funkčnosť výrobku. Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín. Vo vnútri produktu sa nenachádzajú žiadne opraviteľné diely. Nikdy ho neotvárajte/nerozoberajte. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím používať elektrické výrobky bez dozoru. Dbajte na to, aby sa deti nehrali s plastovým obalom. Počas hry ho môžu prehltnúť a udusiť sa. Uistite sa, že batéria vo vnútri produktu je neporušená a neskratuje produkt.

Varovania
Použitie (návod na použitie)

ZAPNUTIE
Pred zapnutím zariadenia otvorte zadný kryt a odstráňte bielu plošku, ktorá slúži na zabránenie náhodnému zapnutiu zariadenia. Produkt vydá zvuk, spustí sa režim párovania.

KOMBINÁCIA
Produkt a zariadenie umiestnite do vzdialenosti 1 metra od seba. Na svojom zariadení so systémom iOS otvorte aplikáciu „Find my“. Kliknite na „Pridať položku“ a potom kliknite na „Iná podporovaná položka“, počkajte na vyhľadávanie položiek. Kliknite na produkt „Označiť reflektor na bicykel“, zadajte názov produktu a vyberte emotikony z dostupných. Kliknutím na tlačidlo Súhlasím potvrdíte spárovanie s vaším Apple ID.

VYMAZANIE ZARIADENIA:
Otvorte aplikáciu Nájsť a kliknite na položku, ktorú chcete odstrániť. Vyberte odstrániť objekt a potvrdte operáciu. Uistite sa, že je vypnutý režim „Stratený

AUTOMATICKÉ PRIPOJENIE:
Po spárovaní BIKEFINDERBK a vášho párovacieho zariadenia zostanú automaticky pripojené. Reflektor značky pre umiestnenie bicykla sa aktualizuje vždy, keď je v blízkosti zariadenie so systémom iOS.

FUNKCIA VYHĽADÁVANIA PRODUKTU:
Otvorte aplikáciu „FindMy“, kliknite na tabuľku objektov a vyberte objekt, ktorý chcete nájsť. Kliknite na funkciu „Prehrať zvuk“ a nájdite objekt. Polohu svojho zariadenia si môžete pozrieť aj cez mapu, ktorá presne ukáže polohu a vzdialenosť v reálnom čase.

VYMAZANIE ZARIADENIA:
Otvorte aplikáciu Nájsť a kliknite na položku, ktorú chcete odstrániť. Vyberte odstrániť objekt a potvrdte operáciu. Uistite sa, že je vypnutý režim „Stratený

režim“.
Akonáhle sa produkt nespáruje, zaznie odrazka Tag pre bicykel. V priebehu nasledujúcich 10 minút bude teda možné produkt opätovne spojiť s iným objektom.

VYPNÚŤ
Otvorte zadnú časť produktu a jednoducho vyberte batériu CR2032, aby ste ho správne vypli.

AUTOMATICKÉ VYPÍNANIE
Ak k pripojeniu nedôjde do 10 minút, zariadenie sa automaticky vypne.

Povolenie „UPOZORŇOVAŤ, KEĎ VLEVO ZA“:
Otvorte aplikáciu Find My a vyberte kartu „Items“ alebo otvorte aplikáciu Find Items na hodinách Apple Watch. Klepnite na svoj BIKEFINDERBK v zozname. V časti „Upozornenia“ povoľte prepínač

režim“.
Keď zanecháte svoj BIFEFINDERBK a už nie je v dosahu vášho zariadenia, dostanete upozornenie.

POVOLENIE „UPOZORNIŤ PRI NÁJDE“
V časti „Upozornenia“ aktivujte prepínač „Upozorniť, keď sa nájde“.
Keď váš BIKFEINDERBK uvidí iné sieťové zariadenie Find My. Dostanete upozornenie o jeho umiestnení. Poznámka: Funkciu „Upozorniť, keď sa nájde“ je možné aktivovať iba vtedy, keď je váš BIKEFINDERBK mimo dosahu.

Obnovenie továrenských nastavení vášho BIKEFINDERBK:
Po úspešnom odstránení BIKEFINDERBK z aplikácie Find My musíte päťkrát vypnúť/zapnúť batériu, aby ste ju znova resetovali. Resetovanie je úspešné, ak počujete iný zvuk pri zapnutí. BIKEFINDERBK je teraz

resetovaný a pripravený na spárovanie s novým Apple ID

Upratovanie
Pred čistením vyberte batériu. V prípade potreby očistite výrobok vlhkou handričkou a pred použitím ho nechajte úplne vyschnúť. Na odstránenie prachu použite čistú kefu s mäkkými, dlhými štetinami. Nepoužívajte rozpúšťadlá, korozívne alebo plynne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby sa do krytu nedostala voda ani iné tekutiny.


Skladovanie
Výrobok skladujte na čistom a suchom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Výmena batérie
Keď je batéria takmer vybitá, zariadenie odošle upozornenie do aplikácie.

Vymeňte batériu odstránením krytu, pričom dodržte správnu polaritu a model CR2032.

Technické špecifikácie
Bezdrôtová verzia: 5.2
Typ batérie: CR2032 lítiová batéria, 230mAh/3,0V (vymeniteľná)
Pohotovostná doba: 10 mesiacov
Frekvencia: 2 402 GHz – 2 480 GHz
Maximálny vyžiarovaný výkon: <20mW
Prevádzková teplota: -10° - +40°
Aplikácie: Aplikácia Apple Find My
Materiál: PC + ABS
Operačný systém: Modely iPhone s iOS 14.5 alebo novším / modely iPad s iPadOS 14.5 alebo novším
Vodotesnosť: IPX7
Vzdialenosť pripojenia: 20 m vnútorná, 100 m vonkajšia
Rozmery: 102,10 x 102,10 x 210 mm

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.



Likvidácia produktu
(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu recyklovateľných materiálov)
Staré výrobky sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu! Ak sa výrobok v určitom okamihu už nebude dať používať, zlikvidujte ho v súlade s predpismi platnými vo vašej krajine. Používateľ musí preto zariadenie, ktoré doslúžilo, bezplatne odovzdať príslušným komunálnym strediskám na separovaný zber elektrického a elektronického odpadu alebo ho odovzdať predajcovi jednotlivo.

, alebo bezplatne pre zariadenia s menšími vonkajšími rozmermi. na 210 cm. Adekvátny separovaný zber na následné odoslanie vyradeného zariadenia na recykláciu, spracovanie a ekologickú likvidáciu prispieva k predchádzaniu možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené. Nelegálna likvidácia zariadení, batérií a akumulátorov zo strany užívateľa má za následok uplatnenie sankcií uvedených v platnej legislatíve. To zaisťuje profesionálnu recykláciu starých produktov a vylučuje negatívne dôsledky pre životné prostredie. Z tohto dôvodu sú elektrické zariadenia označené tu zobrazeným symbolom.

CE Tento produkt je v súlade s RoHS 2011/56/EU – RoHS 2015/863/EU. Výrobok nesie označenie CE a spĺňa bezpečnostné normy stanovené Európskou úniou.

Esprinet SpA týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese: www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazioni_di_conformita_BIKEFINDERBK/DOC_BIKEFINDERBK.pdf

POZNÁMKA PRE UŽÍVATEĽOV: Správna likvidácia tohto produktu (Smernica 2006/66/ES) (Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento výrobok obsahuje alkalickú batériu, ktorá by sa nemala likvidovať s iným domácim odpadom. Aby sa predišlo poškodeniu životného

prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, odporúčame používateľovi oddeliť tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklovať, aby sa podporilo udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Domáci používatelia by sa mali obrátiť na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený, alebo na miestny úrad zodpovedný za všetky informácie o separovanom zbere a recyklácii tohto typu materiálu. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať zmluvné podmienky. Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo by sa nemali miešať s iným komerčným odpadom.

Celly® je obchodná značka vlastnená spoločnosťou Esprinet S.p.A.
Všetky značky sú registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italy
Vyrobené v Číne



πατήστε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική
αφορά και συμπεριλάβετε το όταν
παραδίδετε το προϊόν σε κάποιον άλλο. Η
Sprinet S.p.A. δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη
κανέναν τρόπο για τραυματισμούς ή ζημιές
που προκλήθηκαν σε άτομα ή πράγματα που
οφείλονται από ακατάλληλη χρήση του
προϊόντος.

Μην αγγίζετε ποτέ το προϊόν με βρεγμένα ή

να αντικείμενα όπως
στα ανοίγματα του
επιτοίχια ή ζημιά στο
τυχαίες πτώσεις, μην
ασκείτε υψηλή πίεση
μέρο ή άλλα υγρά. Εάν
φή με νερό, υγρασία
χρησιμοποιείτε για να
να ή ζημιά.
ην εκθέτετε το προϊόν
πευθείας ηλιακό φως,

Μπορείτε να καταπνίξετε το προϊόν σε νερό ή αν-
Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μ-
να επισκευαστούν μέσα στο προϊόν.
ανοίγεται/αποσυναρμολογείται από-
Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδι-
επιτρέπεται σε παιδιά ή άτομα με αν-
να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά τ-
χωρίς επίβλεψη. Βεβαιωθείτε ότι τα
δεν παίζουν με την πλαστική με-
Μπορεί να το καταπνίγουν κατά τη διάρ-

οποιοποιήσετε, να συναρμολογήσετε έκρηξης! Μην μισμένο προϊόν. χρησιμοποιείτε το οίδημα, διαρροή α περίπτωση μην απορρυπαντικά, παιχνιδιού και να πνιγούν. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία στο εσωτερικό προϊόντος είναι άθικτη και δεν βραχυκυκλώσει το προϊόν.

Προειδοποιήσεις
Χρήση (οδηγίες χρήσης)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Τοποθετήστε το προϊόν και τη συσκευή σε απόσταση 1 μέτρου το ένα από το άλλο.
Ανοίξτε την εφαρμογή "Find my" στη συσκευή σας iOS.
Κάντε κλικ στο «Προσθήκη στοιχείου» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Άλλο υποστηριζόμενο στοιχείο», περιμένετε για την αναζήτηση στοιχείων
Κάντε κλικ στο προϊόν "Ετικέτα ανακλαστήρας

τα διαθέσιμα. Θε

Η σύζευξη του BIKEFINDERBK και της συσκευής σύζευξης, θα παραμείνουν τα συνδεδεμένα.

Οι ετικέτες ετικετών για την τοποθέσία δηλώτου θα ενημερώνεται κάθε φορά που η συσκευή iOS βρίσκεται κοντά.

την εφαρμογή «FindMy», κάντε τον πίνακα αντικειμένων σας και μετά πάλι κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να βρείτε. Μετά κλικ στη λειτουργία «Αναπαραγωγή» και θα βρείτε το αντικείμενο.

Επίσης να δείτε τη θέση της συσκευής σας μέσω του χάρτη, ο οποίος ενημερώνει με ακρίβεια την τοποθεσία και την ταχύτητα σε πραγματικό χρόνο.

Ανοίξτε το πίσω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε εύκολα την μπαταρία να κλείσει σωστά.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Εάν η σύνδεση δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε 10 λεπτά, η συσκευή θα ενεργοποιήσει αυτόματα.

Βεβαιωθείτε ότι το BIKEFINDERBK είναι το σωστό στοιχείο που έχετε εισαγάγει στην λίστα. Πατήστε στο BIKEFINDERBK σας από τη λίστα. Στην ενότητα "Ειδοποιήσεις" ενεργοποιήστε την εναλλαγή "Ειδοποίηση όταν μένουν πίσω". Θα λάβετε μια ειδοποίηση όταν αφήσετε πίσω σας το BIFEFINDERBK και δεν βρίσκεται

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ "ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΑΝ ΒΡΕΘΕΙ"

Στην ενότητα "ειδοποιήσεις", ενεργοποιήστε την εναλλαγή "Ειδοποίηση όταν βρέθηκε". Όταν το BIKFEINDERBK σας φαίνεται από άλλη συσκευή δικτύου Find My. Θα λάβετε μια ειδοποίηση για την τοποθεσία του.

Σημείωση: Το "Notify When Found" μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν το BIKEFINDERBK

ΒIKEFINDERBK από την εφαρμογή Find My, πρέπει να απενεργοποιήσετε/ανοίξετε την μπαταρία πέντε φορές για να την επαναφέρετε πάλι. Η επαναφορά είναι επιτυχής εάν ούσετε διαφορετικό ήχο ενεργοποίησης. Το **BIKEFINDERBK** έχει πλέον μωδεμιστεί και είναι έτοιμο για σύζευξη με ένα νέο Apple ID.

Προβλεπόμενα χαρακτηριστικά: Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το προϊόν με ένα υγρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιήστε μια καθαρή βούρτσα με μαλακές, μακριές τρίχες για να αφαιρέσετε τη σκόνη. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, βερνίκια ή αέρια απορρυπαντικά. Προβλέπεται ότι δεν εισέρχεται νερό ή άλλα υγρά στο περίβλημα.

Αδιάβροχη βαθμολογία: IPX7
Απόσταση σύνδεσης: 20m εσωτερική, 10m εξωτερική
Διαστάσεις: 102,10 x 102,10 x 210 mm

To use the Apple Find My app to locate item, the latest version of iOS, iPadOS,

that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple's requirements. Apple is not responsible for operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.


Works with
Apple Find My

 **Απόρριψη του προϊόντος**
(Ισχύει σε χώρες με χωριστά
■ συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων
υλικών)
Τα παλιά προϊόντα δεν πρέπει να

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τα πρότυπα RoHS 2011/56/ΕΥ και 2015/863/ΕΥ. Το προϊόν φέρει το CE και συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό το προϊόν περιέχει αλκαλική μπαταρία που δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Για να αποφευχθεί η περιβαλλοντική ζημιά ή η ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ο χρήστης ενθαρρύνεται να διαχωρίζει αυτά τα είδη από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώνει υπεύθυνα για να προωθήσει τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το κατάστημα λιανικής από όπου αγοράστηκε το προϊόν ή με το τοπικό γραφείο που είναι υπεύθυνο για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη

ο.Α., Οδός Energy Park
Vimercate (MB) - Italy
ina.



Ürünü kullanmadan önce bu kullanım klavuzunu ve özellikle güvenlik notlarını okuyun. Lütfen kullanım klavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın ve ürünü başka birine verirken de ekleyin. Esprinet S.p.A., ürünün uygunsuz kullanımından kaynaklanan yaralanmalardan veya insanlara veya eşyalara gelebilecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Güvenlik notları
Hasar görmüşse ürünü kullanmayın. Ürüne asla ıslak veya nemli ellerle dokunmayın. Ürünü yalnızca iç mekanlarda kullanın.

Nemli ortamlarda veya yağmurda kullanmayınız. Ürün üzerindeki açıklıklara anahtar veya ataç gibi metal nesneler sokmayın. Ürünün arızalanmasını veya hasar görmesini önlemek için kazara düşmekten kaçının, ürünü ezmeyin, delmeyin veya yüksek düzeyde basınç uygulamayın. Nemden, sudan veya diğer sıvılardan uzak tutun. Ürün su, nem veya diğer sıvılarla temas ederse elektrik çarpmasını veya hasar görmesini önlemek için ürünü kullanmayınız. Ürünü yaz aylarında ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına, radyatörlere, sobalara veya arabanın ön paneli gibi diğer ısı kaynaklarına saklamayın veya maruz

bırakmayın. Ürünü asla gözetimsiz kullanmayın. Çalışma sırasında gövde ısınabilir. Kullanım sırasında ürünün üzerini örtmeyin. Soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama geçerken ürünü kesinlikle kullanmayın. Yoğuşma meydana gelebilir ve bazı durumlarda ürüne zarar verebilir. Ürünü prize takıp tekrar kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Birkaç saat sürebilir. Kullanım sıcaklığı: 0–40°C. Ürünü değiştirmeye, onarmaya veya parçalarına ayırmaya çalışmayın. Patlama riski! Hasarlı bir ürünü kullanmayın. Şişme, sızıntı veya başka anormallikler fark ederseniz derhal ürünü kullanmayı bırakın. Hiçbir durumda agresif deterjanlar, alkol veya diğer kimyasal temizlik solüsyonlarını kullanmayın; bunlar muhafazaya zarar verebilir ve hatta ürünün işlevselliğini

tehlikeye atabilir. Ürünü suya veya başka sıvılara batırmayın. Ürün içerisinde servis yapılabilecek parça bulunmamaktadır. Asla açmayın/sökmeyin. Ürünü çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Çocukların veya engelli kişilerin elektrikli ürünleri gözetimsiz kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların plastik ambalajla oynamadığından emin olun. Oyun sırasında yutabilir ve boğulabilirler. Ürünün içindeki pilin sağlam olduğundan ve üründe kısa devre yapmadığından emin olun.

Uyarılar

Kullanım (kullanım talimatları)

AÇIK

Cihazı açmadan önce arka kapağı açın ve cihazın yanlışlıkla açılmasını engellemeye yarayan beyaz tırnağı çıkarın. Ürün ses çıkaracak ve eşleştirme modu

başlatılacaktır. **KOMBİNASYON** Ürünü ve cihazı birbirine 1 metre mesafeye yerleştirin. İOS cihazınızda “Bul” uygulamasını açın. “Öge Ekle”ye tıklayın ve ardından “Diğer Desteklenen Öge”ye tıklayın, öğelerin aranmasını bekleyin. Ayrıca cihazınızın konumunu, gerçek zamanlı olarak konumu ve mesafeyi tam olarak gösterecek olan harita aracılığıyla da görüntüleyebilirsiniz. **CIHAZIN SİLİNMESİ:** Bul uygulamasını açın ve kaldırmak istediğiniz öğeye tıklayın. Nesneyi kaldır seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın. Lütfen “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. Ürünün eşleşmesi kaldırıldığında bisiklet için Etiket reflektörü ses çıkarır. Bu nedenle

başlatılacaktır. **KOMBİNASYON** Ürünü ve cihazı birbirine 1 metre mesafeye yerleştirin. İOS cihazınızda “Bul” uygulamasını açın. “Öge Ekle”ye tıklayın ve ardından “Diğer Desteklenen Öge”ye tıklayın, öğelerin aranmasını bekleyin. Ayrıca cihazınızın konumunu, gerçek zamanlı olarak konumu ve mesafeyi tam olarak gösterecek olan harita aracılığıyla da görüntüleyebilirsiniz. **CIHAZIN SİLİNMESİ:** Bul uygulamasını açın ve kaldırmak istediğiniz öğeye tıklayın. Nesneyi kaldır seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın. Lütfen “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. Ürünün eşleşmesi kaldırıldığında bisiklet için Etiket reflektörü ses çıkarır. Bu nedenle

başlatılacaktır. **KOMBİNASYON** Ürünü ve cihazı birbirine 1 metre mesafeye yerleştirin. İOS cihazınızda “Bul” uygulamasını açın. “Öge Ekle”ye tıklayın ve ardından “Diğer Desteklenen Öge”ye tıklayın, öğelerin aranmasını bekleyin. Ayrıca cihazınızın konumunu, gerçek zamanlı olarak konumu ve mesafeyi tam olarak gösterecek olan harita aracılığıyla da görüntüleyebilirsiniz. **CIHAZIN SİLİNMESİ:** Bul uygulamasını açın ve kaldırmak istediğiniz öğeye tıklayın. Nesneyi kaldır seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın. Lütfen “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. Ürünün eşleşmesi kaldırıldığında bisiklet için Etiket reflektörü ses çıkarır. Bu nedenle

başlatılacaktır. **KOMBİNASYON** Ürünü ve cihazı birbirine 1 metre mesafeye yerleştirin. İOS cihazınızda “Bul” uygulamasını açın. “Öge Ekle”ye tıklayın ve ardından “Diğer Desteklenen Öge”ye tıklayın, öğelerin aranmasını bekleyin. Ayrıca cihazınızın konumunu, gerçek zamanlı olarak konumu ve mesafeyi tam olarak gösterecek olan harita aracılığıyla da görüntüleyebilirsiniz. **CIHAZIN SİLİNMESİ:** Bul uygulamasını açın ve kaldırmak istediğiniz öğeye tıklayın. Nesneyi kaldır seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın. Lütfen “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. Ürünün eşleşmesi kaldırıldığında bisiklet için Etiket reflektörü ses çıkarır. Bu nedenle

başlatılacaktır. **KOMBİNASYON** Ürünü ve cihazı birbirine 1 metre mesafeye yerleştirin. İOS cihazınızda “Bul” uygulamasını açın. “Öge Ekle”ye tıklayın ve ardından “Diğer Desteklenen Öge”ye tıklayın, öğelerin aranmasını bekleyin. Ayrıca cihazınızın konumunu, gerçek zamanlı olarak konumu ve mesafeyi tam olarak gösterecek olan harita aracılığıyla da görüntüleyebilirsiniz. **CIHAZIN SİLİNMESİ:** Bul uygulamasını açın ve kaldırmak istediğiniz öğeye tıklayın. Nesneyi kaldır seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın. Lütfen “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. Ürünün eşleşmesi kaldırıldığında bisiklet için Etiket reflektörü ses çıkarır. Bu nedenle

başlatılacaktır. **KOMBİNASYON** Ürünü ve cihazı birbirine 1 metre mesafeye yerleştirin. İOS cihazınızda “Bul” uygulamasını açın. “Öge Ekle”ye tıklayın ve ardından “Diğer Desteklenen Öge”ye tıklayın, öğelerin aranmasını bekleyin. Ayrıca cihazınızın konumunu, gerçek zamanlı olarak konumu ve mesafeyi tam olarak gösterecek olan harita aracılığıyla da görüntüleyebilirsiniz. **CIHAZIN SİLİNMESİ:** Bul uygulamasını açın ve kaldırmak istediğiniz öğeye tıklayın. Nesneyi kaldır seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın. Lütfen “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. Ürünün eşleşmesi kaldırıldığında bisiklet için Etiket reflektörü ses çıkarır. Bu nedenle

başlatılacaktır. **KOMBİNASYON** Ürünü ve cihazı birbirine 1 metre mesafeye yerleştirin. İOS cihazınızda “Bul” uygulamasını açın. “Öge Ekle”ye tıklayın ve ardından “Diğer Desteklenen Öge”ye tıklayın, öğelerin aranmasını bekleyin. Ayrıca cihazınızın konumunu, gerçek zamanlı olarak konumu ve mesafeyi tam olarak gösterecek olan harita aracılığıyla da görüntüleyebilirsiniz. **CIHAZIN SİLİNMESİ:** Bul uygulamasını açın ve kaldırmak istediğiniz öğeye tıklayın. Nesneyi kaldır seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın. Lütfen “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. Ürünün eşleşmesi kaldırıldığında bisiklet için Etiket reflektörü ses çıkarır. Bu nedenle

başlatılacaktır. **KOMBİNASYON** Ürünü ve cihazı birbirine 1 metre mesafeye yerleştirin. İOS cihazınızda “Bul” uygulamasını açın. “Öge Ekle”ye tıklayın ve ardından “Diğer Desteklenen Öge”ye tıklayın, öğelerin aranmasını bekleyin. Ayrıca cihazınızın konumunu, gerçek zamanlı olarak konumu ve mesafeyi tam olarak gösterecek olan harita aracılığıyla da görüntüleyebilirsiniz. **CIHAZIN SİLİNMESİ:** Bul uygulamasını açın ve kaldırmak istediğiniz öğeye tıklayın. Nesneyi kaldır seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın. Lütfen “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. Ürünün eşleşmesi kaldırıldığında bisiklet için Etiket reflektörü ses çıkarır. Bu nedenle

başlatılacaktır. **KOMBİNASYON** Ürünü ve cihazı birbirine 1 metre mesafeye yerleştirin. İOS cihazınızda “Bul” uygulamasını açın. “Öge Ekle”ye tıklayın ve ardından “Diğer Desteklenen Öge”ye tıklayın, öğelerin aranmasını bekleyin. Ayrıca cihazınızın konumunu, gerçek zamanlı olarak konumu ve mesafeyi tam olarak gösterecek olan harita aracılığıyla da görüntüleyebilirsiniz. **CIHAZIN SİLİNMESİ:** Bul uygulamasını açın ve kaldırmak istediğiniz öğeye tıklayın. Nesneyi kaldır seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın. Lütfen “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. Ürünün eşleşmesi kaldırıldığında bisiklet için Etiket reflektörü ses çıkarır. Bu nedenle

başlatılacaktır. **KOMBİNASYON** Ürünü ve cihazı birbirine 1 metre mesafeye yerleştirin. İOS cihazınızda “Bul” uygulamasını açın. “Öge Ekle”ye tıklayın ve ardından “Diğer Desteklenen Öge”ye tıklayın, öğelerin aranmasını bekleyin. Ayrıca cihazınızın konumunu, gerçek zamanlı olarak konumu ve mesafeyi tam olarak gösterecek olan harita aracılığıyla da görüntüleyebilirsiniz. **CIHAZIN SİLİNMESİ:** Bul uygulamasını açın ve kaldırmak istediğiniz öğeye tıklayın. Nesneyi kaldır seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın. Lütfen “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. Ürünün eşleşmesi kaldırıldığında bisiklet için Etiket reflektörü ses çıkarır. Bu nedenle

başlatılacaktır. **KOMBİNASYON** Ürünü ve cihazı birbirine 1 metre mesafeye yerleştirin. İOS cihazınızda “Bul” uygulamasını açın. “Öge Ekle”ye tıklayın ve ardından “Diğer Desteklenen Öge”ye tıklayın, öğelerin aranmasını bekleyin. Ayrıca cihazınızın konumunu, gerçek zamanlı olarak konumu ve mesafeyi tam olarak gösterecek olan harita aracılığıyla da görüntüleyebilirsiniz. **CIHAZIN SİLİNMESİ:** Bul uygulamasını açın ve kaldırmak istediğiniz öğeye tıklayın. Nesneyi kaldır seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın. Lütfen “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. “Kayıp Modu”nun devre dışı bırakıldığından emin olun. Ürünün eşleşmesi kaldırıldığında bisiklet için Etiket reflektörü ses çıkarır. Bu nedenle



Ürünün imhası
(Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı toplama sistemlerine sahip ülkelerde geçerlidir)
Eski ürünler ev çöpüne atılamaz! Ürün belirli bir süre sonra artık kullanılamayacak duruma gelirse, ülkenizde yürürlükte olan yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Bu nedenle kullanıcı, kullanım ömrü dolmuş ekipmanı elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanması için belediyenin ilgili merkezlerine ücretsiz olarak vermeli veya tek tek satıcıya iade etmelidir. veya daha küçük dış boyutlara sahip cihazlar için ücretsiz. 210 cm'de. Hizmet dışı bırakılan ekipmanın daha sonra geri dönüşüm, arıtma ve çevreye uyumlu imha için gönderilmesi için yeterli düzeyde ayrı toplanması, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkıda bulunur ve ekipmandan üretilen malzemelerin yeniden kullanımını ve/veya geri dönüşümünü teşvik eder. Ekipmanların, pillerin ve akümülatörlerin kullanıcı tarafından yasa dışı olarak imha edilmesi, mevcut mevzuatta belirtilen yaptırımların uygulanmasını gerektirir. Bu, eski ürünlerin profesyonel bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlar ve çevre açısından olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasını sağlar. Bu nedenle elektrikli ekipmanlar burada gösterilen sembolle işaretlenmiştir.

Bu ürün RoHS 2011/56/ EU – RoHS 2015/863/EU ile uyumludur. Ürün CE işaretini taşımakta olup Avrupa Birliği tarafından belirlenen güvenlik standartlarına uygundur. Esprinet SpA, ürünün 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki İnternet adresinde mevcuttur: www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazioni_di_conformita/BIKEFINDERBK/DÖC_BIKEFINDERBK.pdf

KULLANICILAR İÇİN NOT: Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesi (Direktif 2006/66/EC) (Ayrı toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir) Bu ürün, diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gereken bir alkalin pil içerir. Kontrolsüz atık imhasından kaynaklanan çevresel zararları veya insan sağlığını önlemek için, kullanıcının bu maddeleri diğer atık türlerinden ayırması ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden

kullanımını teşvik etmek amacıyla bunları sorumlu bir şekilde geri dönüştürmesi teşvik edilir. Ev kullanıcıları, bu tür malzemelerin ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesiyle ilgili tüm bilgiler için ürünü satın aldıkları perakendeciyle veya sorumlu yerel ofisle iletişime geçmelidir. Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle iletişime geçmeli ve sözleşmenin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır. **Celly®, Esprinet S.p.A. şirketine ait bir ticari markadır. Tüm markalar ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır.** Esprinet S.p.A. Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - İtalya Çin Malıdır.



Leia este manual do usuário e principalmente as notas de segurança antes de usar o produto. Guarde o manual do usuário para referência futura e inclua-o quando entregar o produto a outra pessoa. A Esprinet S.p.A. não se responsabiliza de forma alguma por lesões ou danos causados a pessoas ou coisas resultantes do uso indevido do produto.

Notas de segurança
Não utilize o produto se estiver danificado. Nunca toque no produto com as mãos molhadas ou úmidas. Use o produto apenas em ambientes internos. Não use em ambientes úmidos ou na chuva. Não insira objetos metálicos, como chaves ou cliques de papel, nas aberturas do produto. Para evitar mau funcionamento ou danos ao produto, evite quedas acidentais, não esmague, perfure ou aplique um alto nível de pressão ao produto. Mantenha longe de umidade, água ou outros líquidos. Se o produto entrar em contato com água, umidade ou outros líquidos, não o utilize para evitar choque elétrico ou danos. Não armazene nem exponha o produto a fontes de calor, luz solar direta, radiadores, fogões ou outras fontes de calor, como o painel do carro, no verão.

Nunca use o produto sem supervisão. Durante a operação, a caixa pode ficar quente. Não cubra o produto durante o uso. Nunca use o produto ao passar de um ambiente frio para um ambiente quente. Pode ocorrer condensação e, em alguns casos, danificar o produto. Deixe o produto atingir a temperatura ambiente antes de conectá-lo e usá-lo novamente. Pode demorar várias horas. Temperatura de uso: 0–40°C. Não tente modificar, reparar ou desmontar o produto. Risco de explosão! Não use um produto danificado. Pare de usar o produto imediatamente se notar inchaço, vazamento ou outras anormalidades. Não utilize em hipótese alguma detergentes agressivos, álcool ou outras soluções químicas de limpeza, pois podem danificar a carcaça ou até mesmo comprometer a funcionalidade do produto. Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos. Não há peças que possam ser reparadas dentro do produto. Nunca abra/ desmonte-o. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não permita que crianças ou pessoas com deficiência utilizem produtos elétricos sem supervisão. Certifique-se de que as crianças não brinquem com o filme plástico. Eles podem engoli-lo durante a brincadeira e sufocar.

Certifique-se de que a bateria dentro do produto esteja intacta e não provoque curto-circuito no produto.

Avisos
Uso (instruções de uso)

LIGAR

CONEXÃO AUTOMÁTICA:
Assim que o BIKEFINDERBK e o seu dispositivo de emparelhamento forem emparelhados, eles permanecerão automaticamente conectados. O refletor de tags para localização de bicicletas será atualizado sempre que um dispositivo iOS estiver próximo.

COMBINAÇÃO
Coloque o produto e o dispositivo a uma distância de 1 metro um do outro. Abra o aplicativo “Find my” em seu dispositivo iOS. Clique em “Adicionar Item” e depois clique em “Outro Item Suportado”, aguarde a pesquisa de itens

FUNÇÃO DE ENCONTRO DO PRODUTO:
Abra o aplicativo “FindMy”, clique na tabela de objetos e selecione o objeto que deseja encontrar. Clique na função “Reproduzir som” e encontre o objeto. Você também pode visualizar a localização do seu dispositivo através do mapa, que mostrará com precisão a localização e a distância em tempo real.

EXCLUSÃO DO DISPOSITIVO:
Abra o aplicativo Find My e clique no item que deseja remover. Selecione remover

Objeto e confirme a operação. Certifique-se de que o “Modo Perdido” esteja desativado. Assim que o produto for desemparelhado, o refletor Tag para bicicleta soará. Haverá, portanto, a possibilidade de reacoplar o produto a outro objeto nos 10 minutos seguintes.

Desligar
Abra a parte traseira do produto e remova facilmente a bateria CR2032, para desligá-lo corretamente.

Reinicialize seu BIKEFINDERBK de fábrica:
Depois de remover com sucesso o BIKEFINDERBK do aplicativo Find My, você precisa desligar/ligar a bateria cinco vezes para redefinir-la novamente. A reinicialização foi bem-sucedida se ouvir um som de inicialização diferente. O BIKEFINDERBK agora está redefinido e pronto para ser emparelhado com um novo ID Apple

Limpeza
Remova a bateria antes de limpar. Se necessário, limpe o produto com pano úmido e deixe secar completamente antes de usar. Use uma escova limpa com cerdas longas e macias para remover a poeira. Não utilize solventes, detergentes corrosivos ou gasosos. Certifique-se de que não entre água ou outros líquidos na caixa.

Ativando “NOTIFICAR QUANDO ENCONTRADO”
Em “notificações”, ative o botão “Notificar quando encontrado”. Quando seu BIKFEINDERBK é visto por outro dispositivo de rede Find My. Você receberá uma notificação de sua localização. Nota: “Notificar quando encontrado” só pode ser ativado quando seu BIKEFINDERBK estiver fora de alcance.

Armazenar
Armazene o produto em local limpo e seco. Mantenha-o longe da luz solar direta.

Substituição da bateria
Quando a bateria está quase vazia o aparelho envia uma notificação para o aplicativo. Substitua a bateria retirando a tampa, respeitando a polaridade correta e o modelo CR2032.

Sistema operacional: modelos de iPhone com iOS 14.5 ou posterior/modelos de iPad com iPadOS 14.5 ou posterior
Classificação à prova d'água: IPX7
Distância de conexão: 20m interno, 100m externo
Dimensões: 102,10 x 102,10 x 210 mm

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Ativando “NOTIFICAR QUANDO DEIXADO PARA TRÁS”:
Abra o aplicativo Find My e selecione

Eliminação do produto
(Aplicável em países com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis)

My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries. The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

doméstico! Caso o produto já não possa ser utilizado em algum momento, elimine-o de acordo com os regulamentos em vigor no seu país. O utilizador deve, portanto, entregar gratuitamente o equipamento que chegou ao fim da sua vida útil aos centros municipais competentes para recolha selectiva de resíduos eléctricos e electrónicos, ou devolvê-lo ao revendedor, um a um. , ou gratuitamente para dispositivos com dimensões externas menores. em 210 cm. A coleta seletiva adequada para posterior envio dos equipamentos desativados para reciclagem, tratamento e descarte ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde e promove a reutilização e/ou reciclagem dos materiais de que são feitos os equipamentos. A eliminação ilegal de equipamentos, pilhas e acumuladores por parte do utilizador implica a aplicação das sanções referidas na legislação em vigor. Isto garante que os produtos antigos sejam reciclados de forma profissional e elimina consequências negativas para o ambiente. Por esta razão, os equipamentos eléctricos são marcados com o símbolo mostrado aqui.

CE Este produto está em conformidade com RoHS 2011/56/UE – RoHS 2015/863/EU. O produto possui a marca CE e cumpre as normas de segurança estabelecidas pela União Europeia.

A Esprinet SpA declara que o produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no

seguinte endereço Internet: www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazioni_di_conformita/BIKEFINDERBK/DOC_BIKEFINDERBK.pdf

local responsável para obter todas as informações sobre coleta seletiva e reciclagem deste tipo de material. Os utilizadores empresariais devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato. Este produto e seus acessórios eletrônicos não devem ser misturados com outros resíduos comerciais.

Celly® é uma marca comercial de propriedade da Esprinet S.p.A. Todas as marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Itália

Feito na china.



! Przed użyciem produktu przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi, a zwłaszcza uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości i dołączyć ją do przekazania produktu innej osobie. Esprinet S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wyrządzone osobom lub rzeczom, powstałe w wyniku niewłaściwego użycia produktu.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony. Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami. Używaj produktu wyłącznie w

lub innych źródeł ciepła, takich jak deska rozdzielcza samochodu w lecie. Nigdy nie używaj produktu bez nadzoru. Podczas pracy obudowa może się nagrzewać. Nie zakrywać produktu podczas użytkowania. Nigdy nie używaj produktu podczas przenoszenia z zimnego do gorącego otoczenia. Może wystąpić kondensacja, która w niektórych przypadkach może spowodować uszkodzenie produktu. Przed podłączeniem i ponownym użyciem poczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową. Może to zająć kilka godzin. Temperatura stosowania: 0–40°C. Nie próbuj modyfikować, naprawiać ani demontować produktu. Ryzyko eksplozji! Nie używaj uszkodzonego produktu. W przypadku zauważenia obrzęku, wycieku lub innych nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu. W żadnym wypadku nie należy

używać agresywnych detergentów, alkoholu ani innych chemicznych roztworów czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub nawet pogorszyć funkcjonalność produktu. Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych płynach. Wewnątrz produktu nie znajdują się żadne części nadające się do serwisowania. Nigdy go nie otwieraj/nie demontuj. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom ani osobom niepełnosprawnym na korzystanie z produktów elektrycznych bez nadzoru. Upewnij się, że dzieci nie bawią się folią. Mogą go połknąć podczas zabawy i udusić się. Upewnij się, że bateria wewnątrz produktu jest nienaruszona i nie powoduje zwarcia produktu.

Ostrzeżenia
Sposób użycia (Instrukcja użytkowania)

ZASILANIE WŁĄCZONE
Przed włączeniem urządzenia otwórz tylną pokrywę i usuń białą zakładkę, która służy do zapobiegania przypadkowemu włączeniu urządzenia. Produkt wyda dźwięk i rozpocznie się tryb parowania.

POŁĄCZENIE
Umieść produkt i urządzenie w odległości nie większej niż 1 metr od siebie. Otwórz aplikację „Znajdź mój” na swoim urządzeniu iOS. Kliknij „Dodaj element”, a następnie kliknij „Inny obsługiwany element” i poczekaj na wyszukanie elementów. Kliknij produkt „Oznacz reflektor do roweru”, wpisz nazwę swojego produktu i wybierz emoji z dostępnych. Kliknij „Zgadzam się, aby potwierdzić parowanie ze swoim Apple ID.” po dokonaniu parowania produkt będzie widoczny wśród Twoich obiektów.

POŁĄCZENIE AUTOMATYCZNE:
Po sparowaniu BIKEFINDERBK i urządzenia do parowania urządzenia automatycznie pozostaną połączone. Reflektor znacznika lokalizacji roweru zostanie zaktualizowany, gdy w pobliżu znajdzie się urządzenie z systemem iOS.

FUNKCJA ZNAJDOWANIA PRODUKTU:
Otwórz aplikację „FindMy”, kliknij tabelę obiektów, a następnie wybierz obiekt, który chcesz znaleźć. Kliknij funkcję „Odtwórz dźwięk” i znajdź obiekt. Możesz także zobaczyć lokalizację swojego urządzenia za pomocą mapy, która dokładnie pokaże lokalizację i odległość w czasie rzeczywistym.

USUWANIE URZĄDZENIA:
Otwórz aplikację Znajdź mój i kliknij element, który chcesz usunąć. Wybierz opcję usunięcia

obiektu i potwierdź operację. Upewnij się, że „Tryb utracony” jest wyłączony. Po rozparowaniu produktu rozlegnie się sygnał odbłaskowy Tag dla roweru. Będzie zatem możliwość ponownego podłączenia produktu do innego obiektu w ciągu kolejnych 10 minut.

ZAMKNIĘCIE
Otwórz tylną część produktu i z łatwością wyjmij baterię CR2032, aby prawidłowo go wyłączyć.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane w ciągu 10 minut, urządzenie automatycznie się wyłączy.

Włączenie opcji „POWIADOMIENIE, KIEDY POZOSTANIESZ”:
Otwórz aplikację Znajdź moje i wybierz kartę „Elementy” lub otwórz aplikację Znajdź

elementy na zegarku Apple Watch. Stuknij w swój BIKEFINDERBK na liście. W sekcji „Powiadomienia” włącz przełącznik „Powiadom, gdy zostaniesz pozostawiony”. Otrzymasz powiadomienie, gdy zostawisz BIKEFINDERBK i nie będzie on już w zasięgu Twojego urządzenia.

WŁĄCZENIE „POWIADOMIENIA GDY ZNALEZIONO”
W sekcji „powiadomienia” włącz przełącznik „Powiadom o znalezieniu”. Gdy Twoje BIKEFINDERBK jest widoczne przez inne urządzenie sieciowe Find My. Otrzymasz powiadomienie o jego lokalizacji. Uwaga: „Powiadom o znalezieniu” można aktywować tylko wtedy, gdy BIKEFINDERBK jest poza zasięgiem.

Zresetuj ustawienia fabryczne swojego BIKEFINDERBK:
Przechowywać produkt w czystym i suchym miejscu. Trzymaj go z dala od bezpośredniego

światła słonecznego.

Wymiana baterii
Gdy bateria jest prawie wyczerpana, urządzenie wysyła powiadomienie do aplikacji. Wymień baterię, zdejmując pokrywę, przestrzegając właściwej polaryzacji i modelu CR2032.

Specyfikacja techniczna
Wersja bezprzewodowa: 5.2
Typ baterii: bateria litowa CR2032, 230 mAh/3,0 V (wymienna)
Czas czuwania: 10 miesięcy
Częstotliwość: 2402 GHz – 2480 GHz
Maksymalna moc promieniowania: <20 mW
Temperatura pracy: -10° - +40°
Aplikacje: aplikacja Apple Find My
Materiał: PC + ABS
System operacyjny: modele iPhone'a z systemem iOS 14.5 lub nowszym / modele

iPada z systemem iPadOS 14.5 lub nowszym
Stopień wodoodporności: IPX7
Odległość połączenia: 20 m wewnątrz, 100 m na zewnątrz
Wymiary: 102,10 x 102,10 x 210 mm

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.
Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.
Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is

a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.
The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

Użytkownik ma zatem obowiązek bezpłatnie oddać zużyty sprzęt do odpowiednich gminnych ośrodków selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go pojedynczo do sprzedawcy. Wymiarach zewnętrznych. na 210cm. Odpowiednia selektywna zbiórka w celu późniejszego wystawienia wycofanego z użytku sprzętu do recyklingu, przetworzenia i utylizacji zgodnej z ochroną środowiska przyczynia się do uniknięcia możliwych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia oraz promuje ponowne użycie i/lub recykling materiałów, z których wykonany jest sprzęt. Nielegalna utylizacja sprzętu, baterii i akumulatorów przez użytkownika wiąże się z nałożeniem sankcji przewidzianych w obowiązujących przepisach. Daje to pewność, że stare produkty zostaną poddane recyklingowi w sposób profesjonalny i wykluczy negatywne skutki

dla środowiska. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone pokazanym tutaj symbolem.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/56/UE – RoHS 2015/863/UE. Produkt posiada znak CE i jest zgodny z normami bezpieczeństwa ustanowionymi przez Unię Europejską.

Niniejszym Esprinet SpA oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym: www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazioni_di_conformita_BIKEFINDERBK/DOC_BIKEFINDERBK.pdf

UWAGA DLA UŻYTKOWNIKÓW: Prawidłowa


utylizacja tego produktu (Dyrektywa 2006/66/WE) (Zastosowanie w krajach posiadających systemy selektywnej zbiórki)

Ten produkt zawiera baterię alkaliczną, której nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby uniknąć szkód dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów, zachęca się użytkownika do oddzielania tych przedmiotów od innych rodzajów odpadów i odpowiedzialnego ich recyklingu, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, lub z lokalnym biurem odpowiedzialnym za wszelkie informacje na temat selektywnej zbiórki i recyklingu tego typu materiałów. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy. Tego

produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi.

Celly® jest znakiem towarowym należącym do Esprinet S.p.A.
Wszystkie marki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Esprinet S.p.A. przez Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Włochy Wyprodukowano w Chinach.



Turvaohjeet

Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut. Älä koskaan kosketa tuotetta märillä tai kosteilla käsillä.

Käytä tuotetta vain sisätiloissa. Älä käytä kosteissa olosuhteissa tai sateessa.

esiintyä ja joissakin sähkölaitteita ilman valvontaa. Varmista, etteivät lapset leiki muovikelmulla. He voivat niellä sen leikin aikana ja tukehtua.

VIRTA PÄÄLLE
Ennen kuin käynnistät laitteen, avaa takakansi ja poista valkoinen kieleke, joka estää laitteen tahattoman käynnistymisen. Laitteesta kuuluu ääni, pariliitostila käynnistyy.

it myös tarkastella laitteesi sijaintia Jos yhteyttä ei synny 10 minuutin BIKFEINDERBK-laitteen sen sijainnista. Huomautus: "Ilmoita k

tuotteen pariliitos on katkaistu, ilmoita, kun se jää taakse -kytkin. Saat ilmoituksen, kun jätät BIFEFINDERBK:n taakse ja se ei ole enää laitteesi kantaman sisällä.

ilmoituksen	harjakset pölyn poistamiseen. Älä käytä	Taajuus: 2 402 GHz – 2 480 GHz	requi
tyy" voidaan	liuottimia, syövyttäviä tai kaasumaisia	Suurin säteilyteho: <20mW	the o
	pesuaineita. Varmista, ettei koteloon	Käyttölämpötila: -10° - +40°	prod

Akun vaihto
Kun akku on melkein tyhjä, laite lähettää ilmoituksen sovellukselle.

Vaihda paristo irrottamalla kansi noudattaen oikeaa napaisuutta ja CR2032-mallia.

Ulkoinen
Mitat: 102,10 x 102,10 x 210 mm

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

Use of the Works with Apple badge means

ts. Apple ei ole vastuussa laitteesta aiheutuvista vaurioista tai vahingoista, jotka johtuvat tämän laitteen käytöstä tai sen käytöstä. Apple ei ole vastuussa laitteesta aiheutuvista vaurioista tai vahingoista, jotka johtuvat tämän laitteen käytöstä tai sen käytöstä.

One way to locate compatible items using the Find My app on iPhone, iPad, Mac, or the Find My app on Apple Watch.


asia	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen	Kotimaisten käyttäjien tulee ottaa
jen	koko teksti on saatavilla seuraavasta	yhteyttä jälleenmyyjään, josta tuote
/tai	Internet-osoitteesta:	on ostettu, tai paikalliseen toimistoon,

Tämä tuote sisältää alkalipariston, jota ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Valvottoman jätteiden hävittämisen aiheuttamien ympäristö- tai ihmisten terveydellisten vaikkojen




 Läs denna bruksanvisning och särskilt säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida referens och inkludera den när du lämnar över produkten till någon annan. Esprinet S.p.A. kommer inte att hållas ansvarigt på något sätt för skador eller skador som orsakats på människor eller saker som är ett resultat av felaktig användning av produkten.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten om den är skadad. Rör aldrig produkten med våta eller fuktiga händer.




Använd produkten endast inomhus. Använd inte i fuktiga miljöer eller i regn. För inte in metallföremål som nycklar eller gem i öppningarna på produkten. För att förhindra funktionsfel eller skada på produkten, undvik oavsiktliga droppar, krossa, punktera inte eller utöva högt tryck på produkten. Håll borta från fukt, vatten eller andra vätskor. Om produkten kommer i kontakt med vatten, fukt eller andra vätskor, använd den inte för att undvika elektriska stötar eller skador. Använd inte under några omständigheter aggressiva rengöringsmedel, alkohol eller andra kemiska rengöringslösningar eftersom de kan skada höljet eller till och med äventyra produktens funktionalitet. Sänk inte ned produkten i vatten eller



andra vätskor. Det finns inga servicebara delar inuti produkten. Öppna/plocka aldrig isär den. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Låt inte barn eller personer med funktionshinder använda elektriska produkter utan uppsikt. Se till att barn inte leker med plastfolien. De kan svälja den under lek och kvävas. Se till att batteriet inuti produkten är intakt och inte kortsluter produkten. **Varningar**
Användning (bruksanvisning)


STRÖM PÅ
Innan du slår på enheten, öppna bakstycket och ta bort den vita fliken som tjänar till att förhindra att enheten slås på av misstag. Produkten kommer att avge ett ljud, ihopkopplingsläget startas.



KOMBINATION
Placera produkten och enheten inom 1 meter från varandra. Öppna appen "Hitta min" på din iOS-enhet. Klicka på "Lägg till objekt" och klicka sedan på "Andra som stöds", vänta på att du söker efter objekt. Klicka på produkten "Tag reflektor för cykel", skriv ett namn för din produkt och välj en emoji från de tillgängliga. Klicka på godkänn för att bekräfta ihopkopplingen med ditt Apple-ID. när ihopparningen har gjorts kommer produkten att synas bland dina objekt. **AUTOMATISK ANSLUTNING:**
När BIKEFINDERBK och din ihopparningsenhet har parats förblir de automatiskt anslutna. Tag-reflektorn för cykelplats kommer att uppdateras när en iOS-enhet är i närheten. **STÄNGA AV**
Öppna baksidan av produkten och ta



FUNKTION FÖR HITTA PRODUKT:
Öppna "FindMy"-applikationen, klicka på din objekttabell och välj sedan det objekt du vill hitta. Klicka på funktionen "Spela upp ljud" och hitta objektet. Du kan också se platsen för din enhet via kartan, som exakt visar platsen och avståndet i realtid. **RADERING AV ENHET:**
Öppna appen Hitta min och klicka på objektet du vill ta bort. Välj ta bort objekt och bekräfta åtgärden. Se till att "Lost Mode" är inaktiverat. När produkten är operad kommer Tag-reflektorn för cykel att ljuda. Det kommer därför att finnas möjlighet att återkoppla produkten till ett annat objekt inom de följande 10 minuterna. **STÄNGA AV**
Öppna baksidan av produkten och ta




enkelt bort batteriet CR2032, för att stänga av det korrekt. **AUTOMATISK AVSTÄNGNING**
Om anslutningen inte sker inom 10 minuter stängs enheten av automatiskt. **Aktivera "MEDDELANDE NÄR LÄNST BAKOM":**
Öppna Find My-appen och välj fliken "Items" eller öppna Find Items-appen på din Apple Watch. Tryck på din BIKEFINDERBK från listan. Under "Meddelanden" aktivera växeln "Meddela när lämnas bakom". Du kommer att få ett meddelande när du lämnar din BIFEFINDERBK bakom dig och den inte längre är inom räckhåll för din enhet. **Rengöring**
Ta bort batteriet innan rengöring. Vid behov, rengör produkten med en fuktig trasa och låt den torka helt före användning. Använd en ren borste med mjuka, långa borst för att ta bort damm. Använd inte lösningsmedel, frätande eller gasformiga rengöringsmedel. Se till att inget vatten eller andra vätskor kommer in i huset. **Lagring**
Förvara produkten på en ren, torr plats. Håll den borta från direkt solljus. **Batteribyte**
När batteriet nästan är tomt skickar enheten ett meddelande till applikationen. Byt ut batteriet genom att ta bort locket, respektera korrekt polaritet och CR2032-modellen. **Tekniska specifikationer**
Trådlös version: 5.2
Batterityp: CR2032 litiumbatteri, 230mAh/3.0V (utbytbar)



My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries. The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.  **Avfallshantering av produkten**
(Gäller i länder med separata insamlingssystem för återvinningsbart material)
Gamla produkter får inte slängas i hushållsavfallet! Om produkten vid någon tidpunkt inte längre kan användas, kassera den i enlighet med gällande bestämmelser i ditt land. Användaren måste därför lämna utrustningen som har nått slutet av sin livslängd gratis till lämpliga kommunala centra för separat insamling av elektriskt och elektroniskt avfall, eller lämna tillbaka den till återförsäljaren, en i taget. , eller gratis för enheter med mindre yttermått. vid 210 cm. Adekvat separat insamling för efterföljande sändning av den avvecklade utrustningen för återvinning, behandling och miljöanpassad avfallshantering bidrar till att undvika eventuella negativa effekter på miljö och hälsa och främjar återanvändning och/eller återvinning av materialen den är gjord av utrustningen. Olaglig kassering av utrustning, batterier och ackumulatorer av användaren medför tillämpning av de sanktioner som avses i gällande lagstiftning. Detta säkerställer att gamla produkter återvinns på ett professionellt sätt och utesluter negativa konsekvenser för miljön. Av denna anledning är elektrisk utrustning märkt med symbolen som visas här.  Denna produkt uppfyller RoHS 2011/56/EU - RoHS 2015/863/EU. Produkten är CE-märkt och uppfyller säkerhetsstandarder som fastställts av Europeiska Unionen. Esprinet SpA intygar härmed att produkten överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran

om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazioni_diconformita/BikefinderBK/DOC_BikefinderBK.pdf OBS FÖR ANVÄNDARE: Korrekt kassering av denna produkt (Direktiv 2006/66/EG) (Gäller i länder med separata insamlingssystem) Denna produkt innehåller ett alkaliskt batteri som inte ska slängas med annat hushållsavfall. För att undvika miljöskador eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, uppmanas användaren att separera dessa föremål från andra typer av avfall och återvinna dem på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren där produkten köptes eller det lokala kontor som ansvarar för all information om separat

insamling och återvinning för denna typ av material. Affärsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i avtalet. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med annat kommersiellt avfall. **Celly® är ett varumärke som ägs av Esprinet S.p.A.** Alla varumärken är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italien Tillverkad i Kina



Прочитајте ово упутство за употребу, а посебно безбедносне напомене пре употребе производа.

Сачувајте упутство за употребу за будућу употребу и укључите га када производ дате неком другом. Еспринет С.п.А. неће се сматрати одговорним ни на који начин за повреде или штету нанесену људима или стварима која су резултат неправилне употребе производа.

Безбедносне напомене

Немојте користити производ ако је оштећен.

Никада не додирујте производ мокрим или влажним рукама.

Користите производ само у затвореном простору. Не користите у влажним срединама или на киши.

Немојте уметати металне предмете као што су кључеви или спајалице у отворе на производу.

Да бисте спречили квар или оштећење производа, избегавајте случајне падове, немојте ломити, бушити или вршити велики притисак на производ.

Чувати даље од влаге, воде или других течности. Ако производ дође у контакт са водом, влагом или другим течностима, немојте га користити да бисте избегли струјни удар или оштећење.

Немојте складиштити нити излагати производ изворима топлоте, директној сунчевој светлости, радијаторима, пећима или другим изворима топлоте као што је контролна табла аутомобила лети. Никада не користите производ без надзора. Током рада, кућиште се може загрејати. Не покривајте производ током употребе.

Никада не користите производ када прелазите из хладног у топло окружење. Може доћи до кондензације и, у неким случајевима, оштећења производа.

Држите производ ван домаћаја деце. Не дозволите деци или особама са инвалидитетом да користе електричне производе без надзора. Уверите се да се деца не играју пластичном фолијом. Могу да га прогутāju током игре и да се угуше.

Уверите се да је батерија унутар производа нетакнута и да не ствара кратки спој на производу.

Упозорења

Употреба (упутства за употребу)

ПОВЕР ОН

Пре него што укључите уређај, отворите задњи поклопац и уклоните бели језичак који служи да спречи случајно укључивање уређаја. Производ ће се огласити, режим упаривања ће се покренути.

КОМБИНАЦИЈА

Поставите производ и уређај на удаљености од 1 метар један од другог.

Отворите апликацију „Пронађи моју“ на свом иОС уређају.

Кликните на „Додај ставку“, а затим на „Друга подржана ставка“, сачекајте да претражујете ставку

Кликните на производ „Таг рефлектор за бицикл“, откуцајте име за свој производ и изаберите емоји од доступних.

Кликните на сагласни да потврдите упаривање са вашим Аппле ИД-ом.

Када се упаривање изврши, производ ће бити видљив међу вашим објектима.

АУТОМАТСКО ПОВЕЗИВАЊЕ:

Када се БИКЕФИНДЕРБК и ваш уређај за упаривање упаре, они ће аутоматски остати повезани.

Таг рефлектор за локацију бицикла ће се ажурирати кад год је иОС уређај у близини.

ФУНКЦИЈА ПРОНАЛАЗЕЊА

Отворите апликацију „ФиндМи“, кликните на табелу са својим објектима, а затим изаберите објект који желите да пронађете. Кликните на функцију „Пустити звук“ и пронађите објект.

Такође можете да видите локацију свог уређаја преко мапе, која ће прецизно приказати локацију и удаљеност у реалном времену.

БРИСАЊЕ УРЕЂАЈА:

Отворите апликацију Финд Ми и кликните

на ставку коју желите да уклоните. Изаберите Уклони објект и потврдите операцију. Уверите се да је „Изгубљени режим“ онемогућен

Када се производ не упари, огласиће се Таг рефлектор за бицикл. Стога ће постојати могућност поновног спајања производа на други објект у наредних 10 минута.

ИСКЉУЧИТИ

Отворите задњу страну производа и лако уклоните батерију ЦР2032 да бисте је исправно искључили.

АУТОМАТСКО ИСКЉУЧИВАЊЕ

Ако се веза не успостави у року од 10 минута, уређај ће се аутоматски искључити.

Омогућавање „ОБАВЕШТАЈ КАДА СЕ ОСТАВЉА“:

Отворите апликацију Финд Ми и изаберите картицу „Ставке“ или отворите апликацију Финд Итемс на свом Аппле Ватцх-у. Додирните свој БИКЕФИНДЕРБК са листе.

У одељку „Обавештења“ омогућите прекидач „Обавести када останете иза“.

Добићете обавештење када оставите свој БИФЕФИНДЕРБК и он више није у домету вашег уређаја.

Омогућавање „ОБАВЕШТАЈ КАДА СЕ ПРОНАЂЕ“

У одељку „обавештења“ омогућите прекидач „Обавести када се пронађе“.

Када ваш БИКФЕИНДЕРБК види други мрежни уређај Финд Ми. Добићете обавештење о његовој локацији.

Напомена: „Обавести када се пронађе“ може да се активира само када је ваш БИКЕФИНДЕРБК ван домета.

Фабрички ресетујте свој БИКЕФИНДЕРБК:

Отворите апликацију Финд Ми и изаберите картицу „Ставке“ или отворите апликацију Финд Итемс на свом Аппле Ватцх-у. Додирните свој БИКЕФИНДЕРБК са листе.

У одељку „Обавештења“ омогућите прекидач „Обавести када останете иза“.

Добићете обавештење када оставите свој БИФЕФИНДЕРБК и он више није у домету вашег уређаја.

Омогућавање „ОБАВЕШТАЈ КАДА СЕ ПРОНАЂЕ“

У одељку „обавештења“ омогућите прекидач „Обавести када се пронађе“.

Када ваш БИКФЕИНДЕРБК види други мрежни уређај Финд Ми. Добићете обавештење о његовој локацији.

Напомена: „Обавести када се пронађе“ може да се активира само када је ваш БИКЕФИНДЕРБК ван домета.

Фабрички ресетујте свој БИКЕФИНДЕРБК:

Чувајте производ на чистом и сувом месту. Држите га даље од директне сунчеве светлости.

Замена батерије

Када је батерија скоро празна, уређај шаље обавештење апликацији.

Замените батерију тако што ћете уклонити поклопац, поштујући исправан поларитет и модел ЦР2032.

Техничке спецификације

Бежична верзија: 5.2

Тип батерије: ЦР2032 литијумска батерија, 230mAh/3.0В (заменљива)

Време приправности: 10 месеци

Фреквенција: 2,402 GHz – 2,480 GHz

Максимална снага зрачења: <20mW

Радна температура: -10° - +40°

Апликације: Аппле Финд Ми апл

Материјал: ПЦ + АБС

Оперативни систем: иПхоне модели са

иОС 14.5 или новијим / иПад модели са иПадОС 14.5 или новијим

Оцена водоотпорности: ИПКС7


Удаљеност везе: 20м унутрашња, 100м спољашња

Димензије: 102,10 к 102,10 к 210 мм

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and



Одлагање производа

(Применљиво у земљама са посебним системима сакупљања материјала који се могу рециклирати)

Стари производи се не смеју одлагати у кућни отпад! Ако производ више није у могућности да се користи у неком тренутку, одложите га у складу са прописима који су на снази у вашој земљи.

Корисник је, дакле, дужан да опрему која је истекла свог животног века бесплатно преда одговарајућим општинским центрима за одвојено сакупљање електричног и електронског отпада или да је врати продавцу, појединачно. , или бесплатно за уређаје мањих спољашњих димензија. на 210 цм. Одговарајуће одвојено прикупљање за накнадно слање расходоване опреме на рециклажу, третман и еколошки прихватљиво одлагање доприноси избегавању могућих негативних утицаја на животну средину и здравље и промовише поновну употребу и/или рециклажу материјала од којих је направљена опрема.

Незаконито одлагање опреме, батерија и акумulatorа од стране корисника повлачи за собом примену санкција из важећег законодавства.

Ово осигурава да се стари производи рециклирају на професионалан начин и искључују негативне последице по животну средину. Из тог разлога, електрична опрема је означена овде приказаним симболом.

Овај производ је усклађен са РоХС 2011/56/EU – РоХС 2015/863/EU. Производ носи ознаку ЦЕ и усклађен је са сигурносним стандардима које је успоставила Европска унија.

Еспринет СпА овим изјављује да је производ усклађен са Директивом 2014/53/EU. Комплетан текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси: www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazioni_di_conformita/

BIKEFINDERBK/DOC_BIKEFINDERBK.pdf

НАПОМЕНА ЗА КОРИСНИКЕ: Правилно одлагање овог производа (Директива 2006/66/ЕЦ) (примењиво у земљама са посебним системима сакупљања)


Овај производ садржи алкалну батерију коју не треба одлагати са другим кућним отпадом. Да би се избегла штета по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, корисник се подстиче да одвоји ове предмете од других врста отпада и да их одговорно рециклира како би промовисао одрживо поновно коришћење материјалних ресурса. Домаћи корисници треба да се обрате продавцу код којег је производ купљен или локалној канцеларији одговорној за све информације о одвојеном прикупљању и рециклажи за ову врсту материјала. Пословни корисници треба да контактирају свог добављача и провере услове уговора. Овај производ и његов електронски прибор не треба мешати са другим комерцијалним отпадом.

Џелли® је заштитни знак компаније Esprinet С.п.А.

Сви заштитни знаци су регистровани заштитни знакови њихових власника.

Преко Esprinet С.п.А., Енерги Парк 20, 20871 Вимерцате (МБ) - Италија

Произведено у Кини



 Прочетете това ръководство за потребителя и особено бележките за безопасност, преди да използвате продукта. Моля, запазете ръководството за потребителя за бъдещи справки и го включете, когато предавате продукта на някой друг. Esprinet S.p.A. няма да носи отговорност по какъвто и да е начин за наранявания или щети, причинени на хора или неща в резултат на неправилна употреба на продукта.

Бележки за безопасност
Не използвайте продукта, ако е повреден. Никога не докосвайте продукта с мокри или влажни ръце.

BG
Инструкция за употреба
ОТРАЗИТЕЛЕН ЛОКАЛИЗАТОР
Модел: BIKEFINDER
Rev02 - 05.01.2023

таблото на автомобила през лятото. Никога не използвайте продукта без надзор. По време на работа корпусът може да се нагорещи. Не покривайте продукта по време на употреба. Никога не използвайте продукта, когато преминавате от студена към гореща среда. Може да възникне кондензация и в някои случаи да повреди продукта. Оставете продукта да достигне стайна температура, преди да го включите и използвате отново. Може да отнеме няколко часа. Температура на използване: 0–40°C. Не се опитвайте да модифицирате, ремонтирате или разглобявате продукта. Опасност от експлозия! Не използвайте повреден продукт. Незабавно спрете да използвате продукта, ако забележите подуване, изтичане или други аномалии. При никакви обстоятелства не използвайте

агресивни препарати, алкохол или други химически почистващи разтвори, тъй като те могат да повредят корпуса или дори да компрометират функционалността на продукта. Не потапяйте продукта във вода или други течности. Вътре в продукта няма подлежащи на обслужване части. Никога не го отваряйте/разглобявайте. Съхранявайте продукта на недостъпно за деца място. Не позволявайте на деца или хора с увреждания да използват електрически продукти без надзор. Уверете се, че децата не си играят с пластмасовото фолио. Те могат да го погълнат по време на игра и да се задушат. Уверете се, че батерията в продукта е непохътната и не предизвиква късо съединение в продукта.

Предупреждения

Употреба (указания за употреба)

ВКЛЮЧЕНО
Преди да включите устройството, отворете задния капак и отстранете бялото езиче, което служи за предотвратяване на случайно включване на устройството. Продуктът ще издаде звук, режимът на сдвояване ще се стартира.

КОМБИНАЦИЯ
Поставете продукта и устройството на разстояние до 1 метър едно от друго. Отворете приложението „Намери моя“ на вашето iOS устройство. Щракнете върху „Добавяне на елемент“ и след това върху „Друг поддържан елемент“, изчакайте за търсене на елементи. Щракнете върху продукта „Етикет на рефлектор за велосипед“, въведете име за вашия продукт и изберете емоджи от наличните.

Щракнете върху съгласие, за да потвърдите сдвояването с вашия Apple ID. След като сдвояването бъде направено, продуктът ще бъде видим сред вашите обекти.

АВТОМАТИЧНО ВРЪЗВАНЕ:
След като BIKEFINDERBK и вашето устройство за сдвояване бъдат сдвоени, те автоматично ще останат свързани. Рефлекторът на маркера за местоположението на велосипеда ще се актуализира винаги, когато iOS устройство е наблизо.

ФУНКЦИЯ НАМЕРЯВАНЕ НА ПРОДУКТ:
Отворете приложението „FindMy“, щракнете върху таблицата с вашите обекти, след което изберете обекта, който искате да намерите. Кликнете върху функцията „Възпроизвеждане на звук“ и намерете

обекта. Можете също така да видите местоположението на вашето устройство чрез картата, която ще покаже точно местоположението и разстоянието в реално време.

ИЗТРИВАНЕ НА УСТРОЙСТВО:
Отворете приложението Find My и изберете раздела „Items“ или отворете приложението Find Items на вашия Apple Watch. Докоснете щракнете върху елемента, който искате да премахнете. Изберете премахване на обект и потвърдете операцията. Моля, уверете се, че „Lost Mode“ е деактивиран. След като продуктът бъде раздвоен, рефлекторът за етикети за велосипед ще прозвучи. Следователно ще има възможност за повторно свързване на продукта към друг обект през следващите 10 минути.

ИЗКЛЮЧАМ
Отворете задната част на продукта и лесно извадете батерията CR2032, за да го

изключите правилно.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Ако връзката не се осъществи в рамките на 10 минути, устройството автоматично ще се изключи.

Активиране на „УВЕДОМЯВАНЕ, КОГАТО ИЗОСТАНЕ“:
Отворете приложението Find My и изберете раздела „Items“ или отворете приложението Find Items на вашия Apple Watch. Докоснете щракнете върху елемента, който искате да премахнете. Изберете премахване на обект и потвърдете операцията. Моля, уверете се, че „Lost Mode“ е деактивиран. След като продуктът бъде раздвоен, рефлекторът за етикети за велосипед ще прозвучи. Следователно ще има възможност за повторно свързване на продукта към друг обект през следващите 10 минути.

ИЗКЛЮЧАМ
Отворете задната част на продукта и лесно извадете батерията CR2032, за да го

изключите правилно.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Ако връзката не се осъществи в рамките на 10 минути, устройството автоматично ще се изключи.

Активиране на „УВЕДОМЯВАНЕ, КОГАТО ИЗОСТАНЕ“:
Отворете приложението Find My и изберете раздела „Items“ или отворете приложението Find Items на вашия Apple Watch. Докоснете щракнете върху елемента, който искате да премахнете. Изберете премахване на обект и потвърдете операцията. Моля, уверете се, че „Lost Mode“ е деактивиран. След като продуктът бъде раздвоен, рефлекторът за етикети за велосипед ще прозвучи. Следователно ще има възможност за повторно свързване на продукта към друг обект през следващите 10 минути.


ИЗКЛЮЧАМ
Отворете задната част на продукта и лесно извадете батерията CR2032, за да го


изключите правилно.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Ако връзката не се осъществи в рамките на 10 минути, устройството автоматично ще се изключи.

Активиране на „УВЕДОМЯВАНЕ, КОГАТО ИЗОСТАНЕ“:
Отворете приложението Find My и изберете раздела „Items“ или отворете приложението Find Items на вашия Apple Watch. Докоснете щракнете върху елемента, който искате да премахнете. Изберете премахване на обект и потвърдете операцията. Моля, уверете се, че „Lost Mode“ е деактивиран. След като продуктът бъде раздвоен, рефлекторът за етикети за велосипед ще прозвучи. Следователно ще има възможност за повторно свързване на продукта към друг обект през следващите 10 минути.

ИЗКЛЮЧАМ
Отворете задната част на продукта и лесно извадете батерията CR2032, за да го



 **Изхвърляне на продукта**
(Приложимо в страни със системи за разделно събиране на рециклируеми материали)

Старите продукти не трябва да се изхвърлят при битовите отпадъци! Ако продуктът вече не може да се използва в даден момент, изхвърлете го в съответствие с действащите разпоредби във вашата страна. Поради това потребителят трябва да предаде безплатно оборудването, което е достигнало края на живота си, в съответните общински центрове за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци или да го върне на търговеца на дребно, едно по едно, или безплатно за устройства с по-малки външни размери. на 210 см. Подходящото разделно събиране за последващо изпращане на изведеното от експлоатация оборудване за рециклиране, обработка и екологосъобразно изхвърляне допринася за избягване на възможни отрицателни ефекти върху околната среда и здравето и насърчава повторната употреба и/или рециклирането на материалите, от които е направено оборудването.

Незаконното изхвърляне на оборудване, батерии и акумулатори от потребителя води до прилагане на санкциите, предвидени в действащото законодателство. Това гарантира, че старите продукти се рециклират по професионален начин и изключва отрицателни последици в околната среда. Поради тази причина електрическото оборудване е маркирано с показания тук символ.

Този продукт отговаря на RoHS 2011/56/ EU – RoHS 2015/863/ EU. Продуктът носи маркировка CE и отговаря на стандартите за безопасност, установени от Европейския съюз.

Esprinet SpA декларира, че продуктът отговаря на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazioni_di_conformita/BIKEFINDERBK/DOC_BIKEFINDERBK.pdf

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
Правилно изхвърляне на този продукт (Директива 2006/66/EO) (Приложимо в страни със системи за разделно събиране) Този продукт съдържа алкална батерия, която не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. За да се избегнат щети за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, потребителите се насърчават да отделят тези елементи от други видове отпадъци и да ги рециклират отговорно, за да насърчат устойчивото повторно използване на материални ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът, или с местния офис, отговорен за цялата информация относно

Celly® е търговска марка, собственост на Esprinet S.p.A.
Всички марки са регистрирани търговски марки и търговски марки на съответните им собственици.
Esprinet S.p.A., през Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) – Италия
Произведено в Китай.



Citiți acest manual de utilizare și în special notele de siguranță înainte de a utiliza produsul. Vă rugăm să păstrați manualul de utilizare pentru referințe viitoare și să îl includeți atunci când transmiteți produsul altcuiva. Esprinet S.p.A. nu va fi trasă la răspundere în niciun fel pentru vătămrile sau daunele cauzate persoanelor sau lucrurilor rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Note de siguranță

Nu utilizați produsul dacă este deteriorat. Nu atingeți niciodată produsul cu mâinile ude sau umede.

RO
Manual de instrucțiuni
LOCALIZATOR REFLECTIV
Model: BIKEFINDER
Rev02 - 05.01.2023

calorifere, sobe sau alte surse de căldură, cum ar fi bordul mașinii vara. Nu utilizați niciodată produsul fără supraveghere. În timpul funcționării, carcasa se poate încinge. Nu acoperiți produsul în timpul utilizării. Nu utilizați niciodată produsul când treceți dintr-un mediu rece în unul cald. Poate apărea condens și, în unele cazuri, poate deteriora produsul. Lăsați produsul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta și de a-l utiliza din nou. Poate dura câteva ore. Temperatura de utilizare: 0–40°C. Nu încercați să modificați, reparați sau dezamblați produsul. Pericol de explozie! Nu utilizați un produs deteriorat. Opriti imediat utilizarea produsului dacă observați umflături, scurgeri sau alte anomalii. Nu utilizați în niciun caz detergenți

agresivi, alcool sau alte soluții de curățare chimice, deoarece acestea pot deteriora carcasa sau chiar pot compromite funcționalitatea produsului. Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide. Nu există piese reparabile în interiorul produsului. Nu îl deschideți/ dezamblați niciodată.

Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu dizabilități să folosească produse electrice fără supraveghere. Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu folie de plastic. Îl pot înghiți în timpul jocului și se pot sufoca.

Asigurați-vă că bateria din interiorul produsului este intactă și că nu scurtcircuita produsul.

Avertizări
Utilizare (instrucțiuni de utilizare)

odată ce asocierea a fost realizată, produsul va fi vizibil printre obiectele tale.

CONECTARE AUTOMATĂ:

Odată ce BIKEFINDERBK și dispozitivul dvs. de asociere au fost asociate, acestea vor rămâne automat conectate. Reflectorul de etichetă pentru locația bicicletei se va actualiza ori de câte ori un dispozitiv iOS este în apropiere.

FUNCȚIA GĂSIRE PRODUS:

Deschideți aplicația „FindMy”, faceți clic pe tabelul cu obiecte, apoi selectați obiectul pe care doriți să îl găsiți. Faceți clic pe funcția „Redați sunet” și găsiți obiectul. De asemenea, puteți vizualiza locația dispozitivului dvs. prin intermediul hărții, care va afișa cu precizie locația și distanța în timp real.

ȘTERGERE DISPOZITIV:

Deschideți aplicația Find My și faceți clic pe elementul pe care doriți să îl eliminați. Selectați Eliminare obiect și confirmați operația. Asigurați-vă că „Modul pierdut” este dezactivat. Odată ce produsul este deconectat, reflectorul Tag pentru bicicletă va suna. Va exista deci posibilitatea de a recupera produsul la un alt obiect în următoarele 10 minute.

ÎNCHIDE

Deschideți spatele produsului și scoateți cu ușurință bateria CR2032, pentru a o închide corect.

OPRIRE AUTOMATĂ

Dacă conexiunea nu are loc în 10 minute, dispozitivul se va opri automat.

APRINDE

Înainte de a porni dispozitivul, deschideți capacul din spate și îndepărtați urechea albă care servește la prevenirea pornirii accidentale a dispozitivului. Produsul va emite un sunet, modul de asociere va fi pornit.

COMBINAȚIE

Așezați produsul și dispozitivul la o distanță de 1 metru unul de celălalt. Deschideți aplicația „Găsește-mi” pe dispozitivul tău iOS. Faceți clic pe „Adăugați articol”, apoi faceți clic pe „Alt articol acceptat”, așteptați să căutați articole. Faceți clic pe produsul „Etichetați reflector pentru bicicletă”, introduceți un nume pentru produsul dvs. și selectați un emoji dintre cele disponibile. Faceți clic pe Accept pentru a confirma asocierea cu ID-ul dvs. Apple.

și uscată. Păstrați-l departe de lumina directă a soarelui.

Inlocuire baterie

Când bateria este aproape goală, dispozitivul trimite o notificare către aplicație. Înlocuiți bateria prin îndepărtarea capacului, respectând polaritatea corectă și modelul CR2032.

Specificatii tehnice

Versiunea wireless: 5.2
Tip baterie: baterie cu litiu CR2032, 230mAh/3.0V (inlocuibil)
Timp de așteptare: 10 luni
Frecvență: 2.402 GHz – 2.480 GHz
Puterea maximă radiată: <20mW
Temperatura de functionare: -10° - +40°
Aplicații: aplicația Apple Find My
Material: PC + ABS
Sistem de operare: modele iPhone cu iOS

Depozitare

Depozitați produsul într-o zonă curată

Activarea „NOTIFICAȚI CÂND LĂSAȚI ÎN urmă”:

Deschideți aplicația Găsește-mi și selectează fila „Articole” sau deschide aplicația Găsește articole pe Apple Watch. Atingeți BIKEFINDERBK din listă. Sub „Notificări” activați comutatorul „Notificare când sunt lăsate în urmă”. Veți primi o notificare când lăsați BIFEINDERBK în urmă și nu mai este în raza de acțiune a dispozitivului dvs.

ACTIVAREA „NOTIFICAȚI CÂND GĂSIT”

Sub „notificări”, activați comutatorul „Notificare când este găsit”. Când BIKFEINDERBK-ul dvs. este văzut de un alt dispozitiv Find My network. Veți primi o notificare cu privire la locația sa. Notă: „Notificare când este găsit” poate fi activat numai când BIKEFINDERBK este în afara razei de acoperire.

Depozitare

Depozitați produsul într-o zonă curată

Curatenie

Scoateți bateria înainte de curățare. Dacă este necesar, curățați produsul cu o cârpă umedă și lăsați-l să se usuce complet înainte de utilizare. Utilizați o perie curată cu peri moi și lungi pentru a îndepărta praful. Nu folosiți solvenți, detergenți corozivi sau gazoși. Asigurați-vă că nu pătrunde apă sau alte lichide în carcasă.

Eliminarea produsului

(Aplicabil în țările cu sisteme de colectare separată a materialelor reciclabile)
Produsele vechi nu pot fi aruncate

Depozitare

Depozitați produsul într-o zonă curată

Resetați din fabrică BIKEFINDERBK:

După ce ați eliminat cu succes BIKEFINDERBK din aplicația Find My, trebuie să opriți/porniți bateria de cinci ori pentru a o reseta din nou. Resetarea are succes dacă auziți un sunet diferit de pornire. BIKEFINDERBK este acum resetat și gata pentru a fi asociat cu un nou ID Apple

Curatenie

Scoateți bateria înainte de curățare. Dacă este necesar, curățați produsul cu o cârpă umedă și lăsați-l să se usuce complet înainte de utilizare. Utilizați o perie curată cu peri moi și lungi pentru a îndepărta praful. Nu folosiți solvenți, detergenți corozivi sau gazoși. Asigurați-vă că nu pătrunde apă sau alte lichide în carcasă.

Depozitare

Depozitați produsul într-o zonă curată

My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

Curatenie

Scoateți bateria înainte de curățare. Dacă este necesar, curățați produsul cu o cârpă umedă și lăsați-l să se usuce complet înainte de utilizare. Utilizați o perie curată cu peri moi și lungi pentru a îndepărta praful. Nu folosiți solvenți, detergenți corozivi sau gazoși. Asigurați-vă că nu pătrunde apă sau alte lichide în carcasă.

Depozitare

Depozitați produsul într-o zonă curată

Aruncarea ilegală a echipamentelor, bateriilor și acumulatorilor de către utilizator atrage după sine aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

Acest lucru asigură că produsele vechi sunt reciclate într-o manieră profesională și exclude consecințele negative asupra mediului. Din acest motiv, echipamentele electrice sunt marcate cu simbolul prezentat aici.

Acest produs respectă RoHS 2011/56/EU – RoHS 2015/863/EU. Produsul poartă

marcajul CE și respectă standardele de siguranță stabilite de Uniunea Europeană. Esprinet SpA declară prin prezenta că produsul respectă Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

www.celly.com/exchange/CELLYSPA/ Dichiarazioni di conformita/ BIKEFINDERBK/DOC_BIKEFINDERBK.pdf

NOTĂ PENTRU UTILIZATOR: Eliminarea corectă a acestui produs (Directiva 2006/66/CE) (Aplicabil în țările cu sisteme de colectare separată) Acest produs conține o baterie alcalină care nu trebuie aruncată împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a evita daunele mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, utilizatorul este încurajat să separe aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le recicleze în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul sau biroul local responsabil pentru toate informațiile privind colectarea separată și reciclarea

pentru acest tip de material. Utilizatorii de afaceri trebuie să-și contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului. Acest produs și accesorii sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale. **Celly® este o marcă comercială deținută de Esprinet S.p.A. Toate mărcile sunt mărci comerciale înregistrate și mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.** Esprinet S.p.A., prin Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italia Fabricate în China.



Lees deze gebruikershandleiding en vooral de veiligheidsinstructies voordat u het product gebruikt.

Bewaar de gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik en geef deze mee als u het product aan iemand anders doorgeeft. Esprinet S.p.A. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade veroorzaakt aan mensen of zaken als gevolg van onjuist gebruik van het product.

Veiligheidsoptmerkingen
Gebruik het product niet als het beschadigd is.
Raak het product nooit aan met natte of

vochtige handen.
Gebruik het product alleen binnenshuis.
Niet gebruiken in vochtige omgevingen of in de regen.
Steek geen metalen voorwerpen zoals sleutels of paperclips in de openingen van het product.
Om defecten of schade aan het product te voorkomen, moet u voorkomen dat het per ongeluk valt, en mag u het product niet pletten, doorboren of er hoge druk op uitoefenen.
Uit de buurt houden van vocht, water of andere vloeistoffen. Als het product in contact komt met water, vocht of andere vloeistoffen, gebruik het dan niet om elektrische schokken of schade te

voorkomen. Bewaar het product niet en stel het niet bloot aan warmtebronnen, direct zonlicht, radiatoren, kachels of andere warmtebronnen zoals het dashboard van de auto in de zomer.

Gebruik het product nooit zonder toezicht. Tijdens bedrijf kan de behuizing heet worden. Bedek het product niet tijdens gebruik.

Gebruik het product nooit wanneer u van een koude naar een warme omgeving gaat. Er kan condensatie optreden en in sommige gevallen kan het product beschadigd raken. Laat het product op kamertemperatuur komen voordat u het aansluit en opnieuw gebruikt. Het kan enkele uren duren.

Gebruikstemperatuur: 0–40°C.

Probeer het product niet te wijzigen, repareren of demonteren. Explosiegevaar! Gebruik geen beschadigd product.

Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u zwelling, lekkage of andere

afwijkingen opmerkt.

Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, alcohol of andere chemische schoonmaakmiddelen, aangezien deze de behuizing kunnen beschadigen of zelfs de functionaliteit van het product in gevaar kunnen brengen.

Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.

Er bevinden zich geen onderdelen in het product die onderhouden kunnen worden. Open/demonteer het nooit.

Houd het product buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen of mensen met een beperking niet zonder toezicht elektrische producten gebruiken. Zorg ervoor dat kinderen niet met de plasticfolie spelen. Ze kunnen het tijdens het spelen inslikken en stikken.

Zorg ervoor dat de batterij in het product intact is en het product niet kortsluit.

Waarschuwingen
Gebruik (instructies voor gebruik)

AAN
Voordat u het apparaat inschakelt, opent u de achtercover en verwijdert u het witte lipje dat dient om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld. Het product maakt een geluid en de koppelingsmodus wordt gestart.

COMBINATIE
Plaats het product en apparaat binnen 1 meter van elkaar.
Open de applicatie “Vind mijn” op uw iOS-apparaat.
Klik op “Item toevoegen” en vervolgens op “Ander ondersteund item”, wacht tot er items zijn gezocht
Klik op het product “Tag reflector voor fiets”, typ een naam voor uw product en selecteer een emoji uit de beschikbare emoji’s.

Klik op akkoord om de koppeling met uw Apple ID te bevestigen.

zodra de koppeling tot stand is gebracht, is het product zichtbaar tussen uw objecten.

AUTOMATISCHE VERBINDING:
Zodra BIKEFINDERBK en uw koppelapparaat zijn gekoppeld, blijven ze automatisch verbonden.
De Tag-reflector voor fietslocatie wordt bijgewerkt wanneer een iOS-apparaat in de buurt is.

PRODUCT ZOEKFUNCTIE:
Open de toepassing “FindMy”, klik op uw objectentabel en selecteer vervolgens het object dat u wilt vinden. Klik op de functie “Geluid afspelen” en zoek het object.
U kunt de locatie van uw toestel ook bekijken via de kaart, die de locatie en afstand in realtime nauwkeurig weergeeft.

APPARAAT VERWIJDEREN:
Open de Zoek mijn-app en klik op het item dat u wilt verwijderen. Selecteer object verwijderen en bevestig de bewerking. Zorg ervoor dat de “Verloren-modus” is uitgeschakeld
Zodra het product is ontkoppeld, klinkt de Tag-reflector voor de fiets. Er bestaat dus de mogelijkheid om het product binnen de volgende 10 minuten opnieuw aan een ander object te koppelen.

AFSLUITEN
Open de achterkant van het product en verwijder eenvoudig de CR2032-batterij om het correct uit te schakelen.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
Als de verbinding niet binnen 10 minuten tot stand komt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

“MELDEN WANNEER ACHTERLAAT” inschakelen:
Open de Zoek mijn-app en selecteer het tabblad 'Items' of open de app 'Items zoeken' op uw Apple Watch. Tik op uw BIKEFINDERBK uit de lijst.
Schakel onder 'Meldingen' de schakelaar 'Melden bij achterlaten' in.
U ontvangt een melding wanneer u uw BIFEFINDERBK achterlaat en deze zich niet meer binnen het bereik van uw apparaat bevindt.

INSCHAKELEN VAN “MELDEN WANNEER GEVONDEN”
Schakel onder 'Meldingen' de schakelaar 'Melden bij gevonden' in.
Wanneer uw BIKFEINDERBK wordt gezien door een ander Zoek mijn netwerkapparaat. Gebruik een schone borstel met zachte, lange haren om stof te verwijderen. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen. Zorg ervoor dat er

geen water of andere vloeistoffen in de behuizing terechtkomen.

Opslag
Bewaar het product op een schone, droge plaats. Houd het uit de buurt van direct zonlicht.

Batterij vervanging
Wanneer de batterij bijna leeg is, stuurt het apparaat een melding naar de applicatie. Vervang de batterij door het deksel te verwijderen, waarbij u de juiste polariteit en het CR2032-model respecteert.

AFSLUITEN
Open de achterkant van het product en verwijder eenvoudig de CR2032-batterij om het correct uit te schakelen.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
Als de verbinding niet binnen 10 minuten tot stand komt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

“MELDEN WANNEER ACHTERLAAT” inschakelen:
Open de Zoek mijn-app en selecteer het tabblad 'Items' of open de app 'Items zoeken' op uw Apple Watch. Tik op uw BIKEFINDERBK uit de lijst.
Schakel onder 'Meldingen' de schakelaar 'Melden bij achterlaten' in.
U ontvangt een melding wanneer u uw BIFEFINDERBK achterlaat en deze zich niet meer binnen het bereik van uw apparaat bevindt.

INSCHAKELEN VAN “MELDEN WANNEER GEVONDEN”
Schakel onder 'Meldingen' de schakelaar 'Melden bij gevonden' in.
Wanneer uw BIKFEINDERBK wordt gezien door een ander Zoek mijn netwerkapparaat. Gebruik een schone borstel met zachte, lange haren om stof te verwijderen. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen. Zorg ervoor dat er

buiten bereik is.

Fabrieksinstellingen van uw BIKEFINDERBK:
Nadat u de BIKEFINDERBK met succes uit de Zoek mijn-app hebt verwijderd, moet u de batterij vijf keer uit- en weer inschakelen om deze opnieuw te resetten.
Het resetten is gelukt als u een ander inschakelgeluid hoort. De BIKEFINDERBK is nu gereset en klaar om te worden gekoppeld aan een nieuwe Apple ID

Schoonmaak
Verwijder de batterij voordat u deze schoonmaakt. Maak het product indien nodig schoon met een vochtige doek en laat het volledig drogen voordat u het gebruikt. Gebruik een schone borstel met zachte, lange haren om stof te verwijderen. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen. Zorg ervoor dat er

geen water of andere vloeistoffen in de behuizing terechtkomen.

Opslag
Bewaar het product op een schone, droge plaats. Houd het uit de buurt van direct zonlicht.

Batterij vervanging
Wanneer de batterij bijna leeg is, stuurt het apparaat een melding naar de applicatie. Vervang de batterij door het deksel te verwijderen, waarbij u de juiste polariteit en het CR2032-model respecteert.

AFSLUITEN
Open de achterkant van het product en verwijder eenvoudig de CR2032-batterij om het correct uit te schakelen.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
Als de verbinding niet binnen 10 minuten tot stand komt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

regulatory standards.
Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.
The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.
Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and

Oude producten mogen niet bij het huisvuil worden gegooid! Mocht het product op een bepaald moment niet meer kunnen worden gebruikt, voer het dan af in overeenstemming met de in uw land geldende regelgeving. De gebruiker moet de apparatuur die het einde van zijn levensduur heeft bereikt daarom één voor één gratis afgeven aan de bevoegde gemeentelijke centra voor de gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval, of terugbrengen naar de detailhandelaar. , of gratis voor apparaten met kleinere buitenafmetingen. op 210 cm. Een adequate gescheiden inzameling voor de daaropvolgende verzending van de buiten gebruik gestelde apparatuur voor recycling, behandeling en milieuvriendelijke verwijdering draagt bij aan het vermijden van mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid en bevordert het hergebruik en/of recycling van de materialen

waarvan de apparatuur is gemaakt. Illegale verwijdering van apparatuur, batterijen en accu's door de gebruiker brengt de toepassing van de sancties met zich mee waarnaar in de huidige wetgeving wordt verwezen. Dit zorgt ervoor dat oude producten op een professionele manier worden gerecycled en sluit negatieve gevolgen voor het milieu uit. Om deze reden is elektrische apparatuur gemarkeerd met het hier weergegeven symbool.

CE Dit product voldoet aan RoHS 2011/56/EU – RoHS 2015/863/EU. Het product is voorzien van het CE-keurmerk en voldoet aan de veiligheidsnormen van de Europese Unie.


Esprinet SpA verklaart hierbij dat het product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op

het volgende internetadres:
www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazioni_di_conformita_BIKEFINDERBK/DOC_BIKEFINDERBK.pdf

OPMERKING VOOR GEBRUIKERS:
Correcte verwijdering van dit product (Richtlijn 2006/66/EG) (Van toepassing in landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Dit product bevat een alkalische batterij die niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, wordt de gebruiker aangemoedigd deze artikelen van andere soorten afval te scheiden en op verantwoorde wijze te recylen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met

de detailhandelaar waar het product is gekocht of met het plaatselijke kantoor dat verantwoordelijk is voor alle informatie over de gescheiden inzameling en recycling van dit soort materiaal. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het contract controleren. Dit product en de elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval worden gemengd.

Celly® is een handelsmerk van Esprinet S.p.A.
Alle merken zijn geregistreerde handelsmerken en handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italië
Gemaakt in China.



 Перед использованием продукта прочтите данное руководство пользователя и особенно указания по безопасности. Пожалуйста, сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования и приложите его при передаче продукта кому-либо другому. Esprinet S.p.A. не несет никакой ответственности за травмы или ущерб, причиненный людям или вещам в результате неправильного использования продукта.

Примечания по безопасности
Не используйте изделие, если оно повреждено. Никогда не прикасайтесь к изделию мокрыми или влажными руками.

или других источников тепла, таких как приборная панель автомобиля летом. Никогда не используйте продукт без присмотра. Во время работы корпус может нагреваться. Не накрывайте изделие во время использования. Никогда не используйте изделие при переходе из холодного помещения в жаркое. Может образоваться конденсат, который в некоторых случаях может повредить изделие. Дайте изделию нагреться до комнатной температуры, прежде чем подключать его к сети и использовать снова. Это может занять несколько часов. Температура использования: 0–40°C. Не пытайтесь модифицировать, ремонтировать или разбирать изделие. Опасность взрыва! Не используйте поврежденный продукт. Немедленно прекратите использование продукта, если заметите отек, подтекание или другие отклонения. Ни при каких обстоятельствах

не используйте агрессивные моющие средства, спирт или другие химические чистящие средства, поскольку они могут повредить корпус или даже нарушить функциональность изделия. Не погружайте изделие в воду или другие жидкости. Внутри изделия нет обслуживаемых частей. Никогда не открывайте/разбирайте его. Храните продукт в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям или людям с ограниченными возможностями использовать электроприборы без присмотра. Следите за тем, чтобы дети не играли с полиэтиленовой пленкой. Они могут проглотить его во время игры и задохнуться. Убедитесь, что аккумулятор внутри изделия не поврежден и не вызывает короткого замыкания изделия.

Предупреждения
Использование (инструкция по применению)

ВКЛЮЧИТЬ
Перед включением устройства откройте заднюю крышку и снимите белую защелку, которая предотвращает случайное включение устройства. Изделие издает звуковой сигнал, запустится режим сопряжения.

КОМБИНАЦИЯ
Разместите изделие и устройство на расстоянии не более 1 метра друг от друга. Откройте приложение «Найти меня» на своем устройстве iOS. Нажмите «Добавить элемент», а затем нажмите «Другой поддерживаемый элемент», дождитесь поиска элементов. Нажмите на продукт «Отметить отражатель для велосипеда», введите название вашего продукта и выберите смайлик из доступных. Нажмите «Согласиться», чтобы подтвердить сопряжение с вашим Apple ID. Как только соединение будет выполнено, продукт будет

виден среди ваших объектов.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
После сопряжения BIKEFINDERBK и вашего устройства сопряжения они автоматически останутся подключенными. Отражатель тегов местоположения велосипеда будет обновляться всякий раз, когда поблизости находится устройство iOS.

ФУНКЦИЯ ПОИСКА ПРОДУКТА:
Откройте приложение «Find My», щелкните таблицу объектов, затем выберите объект, который хотите найти. Нажмите на функцию «Воспроизвести звук» и найдите объект. Вы также можете просмотреть местоположение вашего устройства с помощью карты, которая точно покажет местоположение и расстояние в режиме реального времени.

УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА:
Откройте приложение «Локатор» и нажмите на элемент, который хотите удалить. Выберите «Удалить объект» и подтвердите операцию. Убедитесь, что «Режим пропажи» отключен. Как только изделие будет отключено, прозвучит звуковой сигнал отражателя метки для велосипеда. Таким образом, появится возможность переподключения продукта к другому объекту в течение следующих 10 минут.

НЕИСПРАВНОСТЬ
Откройте заднюю часть продукта и легко извлеките батарею CR2032, чтобы правильно выключить его.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Если соединение не произойдет в течение 10 минут, устройство автоматически выключится.

Включение «УВЕДОМЛЕНИЯ, КОГДА ОСТАВЛЕНО»:
Откройте приложение «Найти мои» и выберите вкладку «Элементы» или откройте приложение «Найти элементы» на Apple Watch. Нажмите на свой BIKEFINDERBK из списка. В разделе «Уведомления» включите переключатель «Уведомлять, когда вы остались позади». Вы получите уведомление, когда оставите свой BIKEFINDERBK и он больше не будет находиться в зоне действия вашего устройства.

ВКЛЮЧЕНИЕ «УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИ НАЙДЕНИИ»
В разделе «Уведомления» включите переключатель «Уведомлять при обнаружении». Когда ваш BIKEFINDERBK виден другому сетевому устройству Find My. Вы получите уведомление о его местонахождении. Примечание. «Уведомить при обнаружении»

можно активировать только в том случае, если ваш BIKEFINDERBK находится вне зоны действия.

Хранилище
Храните продукт в чистом и сухом месте. Держите его подальше от прямых солнечных лучей.

Замена батареи
Когда аккумулятор почти разряжен, устройство отправляет уведомление в приложение. Замените батарею, сняв крышку, соблюдая правильную полярность и модель CR2032.

Технические характеристики
Беспроводная версия: 5.2
Тип батареи: литиевая батарея CR2032, 230 мАч/3,0 В (сменная)
Время ожидания: 10 месяцев
Частота: 2402–2480 ГГц

Максимальная излучаемая мощность: <20 мВт
Рабочая температура: -10° - +40°
Приложения: приложение Apple «Найти мое».
Материал: ПК + АБС
Операционная система: модели iPhone с iOS 14.5 или новее / модели iPad с iPadOS 14.5 или новее.
Рейтинг водонепроницаемости: IPX7.
Расстояние подключения: 20 м внутреннее, 100 м внешнее.
Размеры: 102,10 x 102,10 x 210 мм.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

системой сбора вторсырья)
Старые изделия нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами! Если в какой-то момент продукт станет непригоден для использования, утилизируйте его в соответствии с правилами, действующими в вашей стране. Поэтому пользователь должен бесплатно передать оборудование, срок службы которого истек, в соответствующие муниципальные центры для раздельного сбора электрических и электронных отходов или вернуть его продавцу по одному. , или бесплатно для устройств с меньшими внешними размерами. на высоте 210 см. Адекватный раздельный сбор для последующей отправки выведенного из эксплуатации оборудования на переработку, переработку и экологически безопасную утилизацию способствует предотвращению возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье и способствует повторному использованию

и/или вторичной переработке материалов, из которых изготовлено оборудование. Незаконная утилизация пользователем оборудования, аккумуляторов и аккумуляторов влечет за собой применение санкций, предусмотренных действующим законодательством. Это гарантирует профессиональную переработку старых изделий и исключает негативные последствия для окружающей среды. По этой причине электрооборудование маркируется показанным здесь символом.

Этот продукт соответствует требованиям RoHS 2011/56/EU – RoHS 2015/863/EU. Продукт имеет маркировку CE и соответствует стандартам безопасности, установленным Европейским Союзом. Esprinet SpA настоящим заявляет, что продукт соответствует Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: www.celly.com/exchange/CELLYSPA/Dichiarazioni_di_conformita/BIKEFINDERBK/DOC_BIKEFINDERBK.pdf

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
Правильная утилизация данного продукта. (Директива 2006/66/ЕС (Применимо в странах с раздельной системой сбора))
Данное изделие содержит щелочную батарею, которую нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы избежать ущерба окружающей среде или здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, пользователю рекомендуется отделять эти предметы от других типов отходов и ответственно перерабатывать их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Бытовым пользователям следует обратиться к продавцу, у которого было приобретено изделие, или в местный офис, ответственный за всю информацию о раздельном сборе и переработке материалов этого типа. Бизнес-пользователям следует связаться со своим поставщиком и проверить условия контракта. Данное изделие и его электронные аксессуары не следует смешивать с другими коммерческими отходами.

Celly® является торговой маркой, принадлежащей Esprinet S.p.A. Все бренды являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
Esprinet SpA, через Energy Park 20, 20871 Вимеркате - МВ (ИТАЛИЯ)
Сделано в Китае

 Works with Apple Find My

 Утилизация продукта (Применимо в странах с раздельной