

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aparat Natychmiastowy dla Dzieci

XREC P02

Model: P02 | Firma: XREC

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup aparatu natychmiastowego **XREC P02**. To innowacyjne urządzenie łączy funkcję aparatu, kamery, drukarki termicznej oraz centrum rozrywki. Zostało zaprojektowane z myślą o dzieciach – jest proste w obsłudze, bezpieczne i niezwykle kreatywne.

2. Zawartość zestawu

W opakowaniu znajdują się:

- ✓ Aparat XREC P02
- ✓ 3 rolki papieru termicznego 57 mm
- ✓ Karta pamięci MicroSD 32 GB
- ✓ Kabel USB-C → USB-A
- ✓ Pasek do aparatu
- ✓ Instrukcja

Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych akcesoriów – wszystko jest gotowe do użycia!

3. Budowa urządzenia

- Obrotowy obiektyw 180°** – do zdjęć i selfie
- Przycisk migawki** – robienie zdjęć
- Przycisk szybkiego druku**
- Kolorowy ekran 2,4"**
- Głośnik**
- Wejście USB-C** – ładowanie i transfer

7. **Slot na kartę MicroSD**
 8. **Port wyjścia papieru**
 9. **Lampa LED do zdjęć w słabym świetle**
-

4. Pierwsze uruchomienie

1. Włóż **kartę microSD** w odpowiednie miejsce.
 2. Upewnij się, że bateria jest naładowana.
 3. Naciśnij przycisk **POWER**, aby włączyć urządzenie.
 4. Po uruchomieniu pojawi się menu w języku polskim.
-

5. Ładowanie baterii

- Użyj dołączonego kabla USB-C.
 - Czas ładowania: ok. 2–3 h
 - Pełne naładowanie pozwala na ok. **6,5 h** pracy.
-

6. Instalacja papieru do druku

1. Otwórz komorę papieru z tyłu aparatu.
2. Włóż rolkę tak, aby **papier wychodził do przodu** i delikatnie wystawał.
3. Zamknij pokrywę.
4. Papier 57 mm to standardowa rolka – możesz dokupić w wielu miejscach.

W zestawie 3 rolki (ok. 280 odbitek).

7. Robienie zdjęć

1. Włącz aparat.
2. Ustaw obiektyw – jeśli chcesz selfie, obróć go o **180°**.
3. Skieruj obiektyw na obiekt.
4. Wykadruj ujęcie na ekranie.
5. Naciśnij przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.

Opcje zdjęć:

- Rozdzielczość: 1–48 MP
- Zoom cyfrowy 16×
- Ponad 30 filtrów i ramek LIVE
- Możliwość zapisu daty i godziny

8. Drukowanie zdjęć

A. Druk automatyczny

- Po wykonaniu zdjęcia aparat sam proponuje wydruk.
- Jeśli chcesz drukować automatycznie — potwierdź.

B. Druk ręczny

- Możesz zapisać zdjęcie bez drukowania.
- Aby wydrukować później — **wejdź w galerię** i wybierz zdjęcie → Drukuj.

C. Przycisk szybkiego druku

- Wydruk ostatniego zdjęcia jednym kliknięciem.
- Dzięki temu dziecko samo decyduje, czy chce zdjęcie zapisać czy wydrukować.

Ustawienia druku:

- Regulacja gęstości (7 poziomów)
- Dwa tryby: **punktowy / szary**

9. Nagrywanie filmów

1. W menu wybierz ikonę „Film”.
2. Ustaw obiektyw i rozpocznij nagrywanie.
3. Zapis w jakości: **1080p lub 720p**
4. Pliki są przechowywane na karcie microSD.

10. Funkcje dodatkowe

Filtry i ramki (ponad 30)

Dostępne w czasie rzeczywistym podczas robienia zdjęć.

Gry edukacyjne (5 szt.)

W menu wybierz ikonę „Gry”.
Zawierają proste łamigłówki wspierające rozwój.

Odtwarzanie muzyki MP3

1. Wejdź w ikonę z nutką.
 2. Wybierz utwór z karty pamięci.
 3. Obsługiwany format: MP3.
-

12. Przeglądanie zdjęć i filmów

1. Wejdź w ikonę „Galeria”.
 2. Wybierz zdjęcie lub film do podglądu.
 3. Z tego poziomu możesz też drukować.
-

13. Ustawienia menu

W sekcji „Ustawienia” dostępne są:

- Język (polski i inne)
 - Format daty i godziny
 - Regulacja jasności ekranu
 - Ustawienia dźwięków klawiszy
 - Reset do ustawień fabrycznych
 - Informacje o pamięci
-

14. Parametry techniczne

- Matryca: 2 MP
 - Zdjęcia: aż do 48 MP
 - Video: 1080p / 720p
 - Bateria: 1500 mAh
 - Ekran: 2,4”
 - Obiektyw: obrotowy 180°
 - Wydruk: termiczny (bez tuszu)
 - MicroSD do 32 GB (w zestawie)
 - Waga: 210 g
 - Wymiary: 8,5 × 10 × 5,5 cm
 - Menu PL
 - Wiek: 3+
-

16. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie drukuje	Brak papieru / źle założona rolka	Założ nową rolkę, upewnij się, że papier wystaje
Niska jakość wydruku	Zbyt wysoka/niska gęstość	Zmień ustawienia w menu druku
Aparat nie włącza się	Rozładowana bateria	Podłącz do ładowania
Nie zapisuje zdjęć	Brak/pełna karta	Włóż kartę microSD lub usuń dane

17. Konserwacja i czyszczenie

- Przecieraj aparat miękką, suchą ściereczką.
 - Unikaj środków chemicznych.
 - Chronić przed upadkiem i wilgocią.
 - Przechowuj papier termiczny z dala od słońca.
-

Dystrybutor: SystemBank S.C. / Os. Awdańców 28 / 64-010 Krzywiń / POLAND / www.systembank.pl