

Bezpieczeństwo obsługi

- Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
- Przed pierwszym użyciem usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety. Umyć części. Zob. ustęp pt. „Czyszczenie”.
- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy Kenwood lub upoważnionego przez firmę Kenwood zakładu naprawczego w celu uniknięcia zagrożenia.
- **NIE rozdrabniać składników gorących.**
- **Nie używać urządzenia bez przerwy przez czas dłuższy niż czasy podane poniżej. Nieprzerwana praca przez czas dłuższy może spowodować uszkodzenie urządzenia.**

Funkcja/nasadka	Maksymalny czas pracy	Długość przerwy pomiędzy etapami pracy
Końcówki do ubijania i mieszania	6 minut	Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i odczekać 15 minut, aż urządzenie ostygnie
Końcówki do zagniatania Gęste mieszanki na ciasto na słodko Ciasto na chleb	3 minuty	

- Nie zanurzać korpusu miksera w wodzie ani nie dopuszczać do zamoczenia wtyczki bądź przewodu zasilającego.
- Przed użyciem miksera należy sprawdzić, czy przewód zasilający jest całkowicie rozwinięty.
- Nie zbliżać palców ani przyborów kuchennych do obracających się części miksera i nie dopuszczać, by w ich pobliżu dostały się włosy lub części garderoby.
- Nie dopuszczać, by przewód zasilający stykał się z gorącymi przedmiotami lub zwisał z blatów lub powierzchni w miejscach dostępnych dla dzieci, ponieważ dziecko może pociągnąć za przewód i rzucić urządzenie.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia. W razie awarii oddać je do sprawdzenia lub naprawy (zob. ustęp pt. „Serwis i punkty obsługi klienta”).
- Nigdy nie stosować niezatwierdzonych przez firmę nasadek.
- Przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru oraz przed jego demontażem, montażem oraz czyszczeniem należy zawsze wyłączyć je i odłączyć od źródła zasilania.
- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub osoby niemające doświadczenia ani wiedzy na temat zastosowania tych urządzeń, o ile korzystają z nich pod nadzorem odpowiedniej osoby lub otrzymały instrukcje dotyczące ich bezpiecznej obsługi i rozumieją zagrożenia związane z ich użytkowaniem.
- Stosowanie urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem może grozić wypadkiem.

- Moc znamionowa oparta jest na wynikach końcówki siekającej. Pobór mocy innych przystawek może być mniejszy.
- Dzieci należy nadzorować i nie dopuszczać, by bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie nie wolno obsługiwać dzieciom. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

Czyszczenie **N**

- Przed przystąpieniem do czyszczenia mikser należy wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i wysunąć końcówki do ubijania lub końcówki do zagniatania.
- Nie zanurzać korpusu miksera w wodzie ani nie dopuszczać do zamoczenia wtyczki bądź przewodu zasilającego.
- Do czyszczenia elementów urządzenia nie używać środków ściernych.

Metalowa miska

- Nigdy nie używać szczotki drucianej, waty stalowej ani wybielacza do czyszczenia naczyń ze stali nierdzewnej. Do usuwania kamienia stosować ocet. Przechowywać z dala od źródeł ciepła (palników kuchenki, piecyków, kuchenek mikrofalowych).

Przed podłączeniem do sieci

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada danym znamionowym podanym na tyle obudowy urządzenia.
- Urządzenie spełnia wymogi rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 1935/2004 dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Oznaczenia

- ① Przełącznik prędkości i trybu pracy przerywanej
- ② Przycisk SureEject™ do wyjmowania mieszadeł
- ③ Mikser
- ④ Końcówki do ubijania i mieszania
- ⑤ Ubijak z przekładnią
- ⑥ Końcówka do zagniatania
- ⑦ Końcówka do zagniatania z przekładnią
- ⑧ Miska do miksowania
- ⑨ Ramię z obsadą miksera
- ⑩ Przycisk zwalniający mikser
- ⑪ Przycisk zwalniający ramię
- ⑫ Stojak
- ⑬ Osłona przeciwozpryskowa

Eksploatacja miksera ręcznego

Mocowanie ubijaków/końcówek do zagniatania

Zob. ilustracje **A - **C****

Wsunąć ubijak/końcówkę do zagniatania z plastikową przekładnią do gniazda oznaczonego symbolem .

Przygotowywanie miski i stojaka

Zob. ilustracje **D - **H****

- 1 W mikserze zamocować ubijaki/końcówki do zagniatania.

- 2 Przytrzymać przednią część ramienia z obsadą miksera i unieść ramię, naciskając przycisk zwalniający ramię.
 - 3 W stojaku zamocować miskę.
 - 4 Mikser umieścić w ramieniu z obsadą i nacisnąć go, aby zabezpieczyć przed poluzowaniem.
- Uwaga: Sprawdzić, czy ubijak/końcówka z plastikową przekładnią jest zrównana z przekładnią napędu w obsadzie.**
- 5 Dodać wszystkie składniki, a następnie opuścić ramię z obsadą, trzymając uchwyt miksera i jednocześnie naciskając przycisk zwalniający ramię.
 - 6 Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego i wybrać prędkość (zob. tabela zalecanego sposobu użycia).

P Tryb pracy przerywanej

Przesunąć przełącznik prędkości do pozycji (P), aby użyć trybu pracy przerywanej (krótkich serii pracy na najwyższej prędkości obrotów).
 Uwaga: Silnik będzie pracować tak długo, jak długo przycisk będzie utrzymywany w tej pozycji.

Ośłona przeciwozpryskowa

W razie konieczności zamocować osłonę przeciwozpryskową **G**.

Po użyciu

Zob. ilustracje I - K

- 1 Przesunąć przełącznik prędkości do pozycji „O” (WYŁĄCZONY).
- 2 Przytrzymać mikser za uchwyt i unieść ramię z obsadą, naciskając przycisk zwalniający ramię.
- 3 Zdjąć mikser z ramienia z obsadą, naciskając przycisk zwalniający i wyjmując mikser.
- 4 Przesunąć przycisk SureEject™ w dół, aby wyjąć mieszadła.

Uwaga: Mieszadła będzie można wyjąć wyłącznie wtedy, gdy przełącznik prędkości będzie znajdować się w pozycji „O” (wyłączony).

Uwaga: Podczas wyjmowania mieszadeł mikser trzymać nad miską.

Rowek na przewód zasilający **L**

Owinąć przewód sieciowy wokół rowka w korpusie miksera. Następnie umieścić mikser na stojaku do przechowywania.





Porady i wskazówki

- Zacząć na niskiej prędkości i zwiększać ją w miarę gęstnienia składników.
- Jeśli urządzenie zacznie zwalniać lub się przesilać, należy zwiększyć obroty.
- W regularnych odstępach czasu zgarniać składniki z boków i dna miski, aby wspomóc proces mieszania.
- Ucierając składniki na ciasta na słodko, używać masła lub margaryny w temperaturze pokojowej lub zmiekczyć je przed użyciem.
- Najlepsze wyniki przy niewielkiej ilości składników daje ręczne użycie miksera (bez stojaka).
- Duże ilości składników oraz składniki gęste mogą wymagać dłuższego czasu miksowania.
- Miksując większe ilości składników lub składniki gęstsze, wyjąć mikser ze stojaka i użyć odpowiedniej wielkości miski.
- **Podczas ponownego zagniatania ciasta po wyrastaniu zaleca się zdjęcie miksera ze stojaka i użycie go w trybie obsługi ręcznej.**

Tabela zaleceń

Należy pamiętać, że poniższe zalecenia dotyczą używania miksera ze stojakiem i załączoną miską do miksowania. Przy miksowaniu ręcznym wybrana prędkość zależeć będzie od wielkości miski (jeżeli nie jest używana miska załączona w zestawie), ilości i rodzaju miksowanych składników oraz osobistych preferencji.

Stopniowo zwiększać prędkość do prędkości zalecanych poniżej.

M		 (MAKS.)		 (w minutach)
	x10		1-3	
 4-8°C 	200-500ml		2-3	
	 x5  250 g		1-2	
	800g		6	
 	 x4 +  250 g +  500 g		1	
  	 250 g +  125 g		2-4	
	 45 ml H ₂ O		1	
	 (MAKS.)		 (w minutach)	
  	 450 g +  250 ml		2-3	

Dodatkowa przystawka (niezałączona w zestawie)

Mini rozdrabniacz — informacje dotyczące sposobu zamawiania znajdują się w części pt. „Serwis i punkty obsługi klienta”.

Serwis i punkty obsługi klienta

- W razie wszelkich problemów z obsługą urządzenia przed zwróceniem się o pomoc należy zapoznać się ze wskazówkami w części pt.: „Rozwiązywanie problemów” w instrukcji obsługi urządzenia lub odwiedzić stronę internetową www.kenwoodworld.com.
- Prosimy pamiętać, że niniejszy produkt objęty jest gwarancją, która spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące wszelkich istniejących praw konsumenta oraz gwarancyjnych w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- W razie wadliwego działania produktu marki Kenwood lub wykrycia wszelkich usterek prosimy przesłać lub dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego firmy KENWOOD. Aktualne informacje na temat najbliższych punktów serwisowych firmy KENWOOD znajdują się na stronie internetowej firmy, pod adresem www.kenwoodworld.com lub adresem właściwym dla danego kraju.
- Wyprodukowano w Chinach.

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu.

Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich. Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.



Przepis

Jasne ciasto chlebowe

10 ml/2 łyżeczki drożdży w proszku

(typ wymagający dodania wody)

5 ml/1 łyżeczka cukru

260 ml ciepłej wody

450 g mąki chlebowej

5 ml/1 łyżeczka soli

15 g smalcu

- 1 W odpowiedniej do miksowania misce umieścić drożdże w proszku z cukrem i wodą i pozostawić do spienienia. Woda powinna mieć temperaturę 43°C, co można uzyskać, łącząc $\frac{1}{3}$ objętości wody gotującej się z $\frac{2}{3}$ objętości wody zimnej.
- 2 Do miski dodać pozostałe składniki. Zamocować końcówki do zagniatania ciasta w mikserze i miksować składniki na niskiej prędkości obrotów, aż mąka połączy się z resztą. Następnie zwiększyć prędkość i zagniatć składniki przez ok. 2-3 minuty, aż ciasto będzie gładkie i elastyczne. Przykryć miskę posmarowaną olejem folią spożywczą i pozostawić ciasto w ciepłym miejscu na 45-60 minut, aby wyrosło.
- 3 Ponownie zagnieść ciasto na najwyższej prędkości obrotów przez 30-45 sekund, utrzymując końcówki do zagniatania cały czas w cieście.
- 4 Uformować z ciasta bochenek lub bułki i umieścić na wysmarowanej tłuszczem blasze do pieczenia. Przykryć blachę posmarowaną olejem folią spożywczą i pozostawić w ciepłym miejscu do momentu, aż ciasto podwoi objętość.
- 5 Piec w rozgrzanym uprzednio piekarniku w temperaturze 230°C przez 20-25 minut (w przypadku bochenka) lub 10-15 minut (w przypadku bułek). Postukany w spód gotowy chleb powinien wydawać pusty dźwięk.

Rozwiązywanie problemów		
Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Mikser nie działa.	Brak zasilania.	Sprawdzić, czy wtyczka urządzenia jest podłączona do prądu.
Końcówki do zagniatania z plastikową przekładnią nie da się umieścić w gnieździe.	Końcówka jest wkładana do niewłaściwego gniazda.	Końcówka do zagniatania z kołnierzem pasuje wyłącznie do gniazda z oznaczeniem  .
Mikser zaczyna zwalniać lub przesilać się podczas pracy.	Wybrana prędkość obrotów jest zbyt niska. Przekroczono zalecaną ilość składników.	Zwiększyć prędkość obrotów. Informacje na temat prędkości i ilości składników do przetwarzania znajdują się w tabeli zaleceń. Miksując gęste składniki na ciasto, nie należy używać urządzenia przez okres dłuższy niż 3 minuty ciągłej pracy w odstępach krótszych niż 15 minut.
Podczas pracy składniki są nadmiernie rozchlapywane/mąka jest rozsypywana.	Wybrana prędkość obrotów jest zbyt wysoka. Użyta miska jest zbyt płytka lub zbyt mała w stosunku do miksowanych składników.	Na początku pracy użyć niższej prędkości obrotów i zwiększać ją w miarę gęstnienia składników. Wybrać odpowiedniej wielkości miskę do miksowania.
Końcówek nie można wyjąć z gniazda.	Przełącznik prędkości nie znajduje się w pozycji „O”.	Aby wyjąć końcówki, sprawdzić, czy przełącznik prędkości znajduje się w pozycji „O” (WYŁĄCZONY), a następnie wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda zasilającego. Nacisnąć przycisk SureEject™ do wyjmowania mieszadeł.
Przycisk pracy przerywanej nie działa.	Silnik będzie pracować tak długo, jak długo regulator będzie utrzymywany w tej pozycji.	Przesunąć przełącznik prędkości do pozycji (P), aby użyć urządzenia w trybie pracy przerywanej (krótkich serii pracy na najwyższej prędkości obrotów).