



MAGNETYCZNY
UCHWYT
SAMOCHODOWY
CH550

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

CH550 MAGNETIC
CAR HOLDER

Operating Manual
& Warranty Terms



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub

1

7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby

3

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XLine**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	CH550
Mocowanie magnetyczne	Tak

5

laboratoryjnego.

4. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Nie narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne. Urządzenia można używać w temperaturze do 80°C w samochodzie.
6. Nie montować urządzenia jeżeli jest uszkodzone.

2

związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

8. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.

4

Zakres pochylania	260°
Zakres obrotu	360°
Zasilanie	5 V --- 1 A
Sterowanie	Elektroniczne
Wskaźnik ładowania	Tak
Pojemność baterii	3,7 V, 100 mAh, 0,37 Ah

6

OPIS URZĄDZENIA



7

ŁADOWANIE

1. Gdy poziom naładowania uchwytu spadnie poniżej 20%, uchwyt wyemituje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
2. Aby naładować uchwyt, podłącz przewód USB typ C do gniazda ładowania znajdującego się w dolnej części urządzenia.
3. Drugi koniec przewodu podłącz do zasilacza lub portu USB.
4. W trakcie ładowania wskaźnik znajdujący się pod urządzeniem zacznie migać na czerwono.
5. Po pełnym naładowaniu, wskaźnik będzie świecił światłem ciągłym na zielono.

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator

9

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

11

SPOSÓB MONTAŻU

1. Odtłuść powierzchnie na której chcesz zamontować uchwyt.
2. Usuń folię ochronną z przyssawki.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF urządzenia aż uchwyt wyemituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik pod uchwytem zaświeci się na zielono. Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF.
4. Przyłóż stronę z przyssawką do szyby i dociśnij. Odczekaj 1 sekundę, aby urządzenie zostało prawidłowo zassane. Jest to proces automatyczny, w trakcie którego urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy.
5. Aby odblokować uchwyt, naciśnij przycisk „PUSH” umieszczony na urządzeniu.
6. Przyłóż telefon do mocowania magnetycznego.

UWAGA! NIE WOLNO UMIESZCZAĆ ELEMENTÓW, TAKICH JAK PRZEDMIOTY METALOWE, MAGNESY LUB KARTY Z PASKIEM MAGNETYCZNYM BEZPOŚREDNIO PRZY UCHWYTCIE MAGNETYCZNYM, GROZI TO USZKODZENIEM ZBLIŻONEGO PRZEDMIOTU PRZEZ SILNE POLE MAGNETYCZNE WYTWARZANE PRZEZ UCHWYT.

8

- do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcji nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzenia, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

10

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE UCHWYTU SAMOCHODOWEGO

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

12

6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta.

13

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



PAP

15

4. Do not immerse the device in water or other liquids.
5. Do not expose the product to harmful weather conditions. The device can be used in a car at temperatures of up to 80°C.
6. Do not install the device if it is damaged.
7. This equipment may be used by children at least 8 years of age

16

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

14

SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

1. Please read the present manual carefully before using the device.
2. Use the device according to its intended purpose, as described in the operating manual.
3. The device is not intended for industrial or laboratory use.

15

and by persons with reduced physical and mental abilities, inexperienced and lacking knowledge of the device, if provided with supervision or instructions on its safe use, so that the related risks are understood. Children should not play with the device. Unattended children should not perform

17

cleaning and maintenance of the equipment.

- Do not place the device or its equipment on unstable or hot surfaces or in their vicinity.

18

Tilt range	260°
Rotation range	360°
Power supply	5 V --- 1 A
Controls	Electronic
Charging indicator	Yes
Battery capacity	3.7 V, 100 mAh, 0,37 Ah

20

INSTALLATION METHOD

- Degrease the surface on which you want to mount the holder.
- Remove the protective film from the suction cup.
- Press and hold the device's ON/OFF button until the holder emits an acoustic signal and the indicator under the holder turns green. To switch the device off, press and hold down the ON/OFF switch again.
- Place the suction cup side against the glass and press it down. Wait 1 second for the device to be properly sucked. It is an automatic process, during which the device will emit an acoustic signal.
- To unlock the holder, press the „PUSH“ button on the device.
- Attach the phone to the magnetic attachment.

CAUTION! DO NOT PLACE ELEMENTS SUCH AS METAL OBJECTS, MAGNETS OR MAGNETIC STRIPE CARDS.

DIRECTLY NEXT TO THE MAGNETIC HOLDER, THIS MAY DAMAGE THE OBJECT WITH THE STRONG MAGNETIC FIELD PRODUCED BY THE HOLDER.

22

INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **Xline** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

TECHNICAL DATA

Model	CH550
Magnetic attachment	Yes

19

DEVICE DESCRIPTION



21

CHARGING

- When the level of charge of the holder drops below 20%, it will emit a warning beep.
- To charge the holder, connect the USB Type-C cable to the charging socket located at the bottom of the device.
- Connect the other end of the cable to a power supply or a USB port.
- During charging, the indicator under the device will start flashing red.
- Once fully charged, the indicator will illuminate steadily in green.

CAUTION! BATTERY DETERIORATION DURING OPERATION OF THE DEVICE IS A NATURAL PHENOMENON. TO KEEP THE BATTERY IN GOOD CONDITION AND EXTEND ITS LIFE, PLEASE FOLLOW THESE GUIDELINES:

- Do not start the device if its battery is discharged.
- Charge the battery according to current and voltage data provided on the nameplate.

23

3. Prior to longer storage periods charge the battery up to 50% and recharge it every 3-4 months. If it is not possible to determine a specific charge level in the product, discharge the device, then charge it for half the time required to fully charge it. Leaving a discharged battery for a prolonged period of time may result in its damage or loss of its properties.
4. When using the device regularly, avoid full discharge of the battery and always charge it to the full.
5. Once the battery is charged, disconnect the charger plug from the charging socket on the device.
6. Do not leave the device unattended while charging.
7. Using chargers and cables other than those recommended in the device manual with may lead to damage to the product and even an explosion of the battery.
8. Charge in a dry, well-ventilated place that is not exposed to direct sunlight.

24

WARRANTY CONDITIONS FOR THE CAR HOLDER

9. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
10. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
11. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
12. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
13. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
14. The warranty does not cover:

26

warranty and propose another way to settle the warranty claim.

8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
10. The warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

28

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

25

- a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
- b. mechanical, chemical or thermal damage,
- c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
- d. parts that are easily worn or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
- e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may make repairs when the Buyer requests replacement or the Guarantor may make replacements when the Buyer requests repair if bring the goods (equipment) to compliance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs for the Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted

27

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the images presented on the packaging and in the user manual. Please read the user manual before operating the appliance.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register number 0000354059.



v.1