

Instrukcja obsługi Smartfon Maxcom MS601



Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania.

Zawartość kompletu

Smartfon

Podstawka biurkowa

Kabel USB

Akumulator

Skrócona instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, który stanowi nieodłączny element gwarancji.

Uwaga! – Telefon pracuje w sieci:

GSM: 850/900/1800/1900 MHz;

WCDMA: 900/2100 MHz;

LTE band: 1/3/7/8/20/28/38.

Przed włączeniem telefonu, najpierw należy poprawnie włożyć kartę SIM.

Spis treści

1	Wstęp	5
2	Akcesoria	5
3	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	5
4	Połączenia alarmowe (112)	6
5	Podstawowe informacje	7
6	Przygotowanie telefonu	9
6.1	Zdejmowanie pokrywy baterii	9
6.2	Instalacja kart SIM	9
6.2.1	<i>SIM1 i SIM2</i>	9
6.3	Instalacja karty pamięci	10
6.4	Instalacja akumulatora	10
6.5	Podłączanie zasilacza i ładowanie baterii	11
6.5.1	<i>Ładowarka biurkowa</i>	11
6.5.2	<i>Ostrzeżenie o rozładowanej baterii</i>	12
6.6	Włączanie i wyłączanie telefonu	12
6.7	Kody zabezpieczające	13
7	Opis wyświetlacza dotykowego	14
7.1	Gesty wykonywane palcami	14
7.2	Ekran startowy	14
7.2.1	<i>Edytowanie ekranu startowego</i>	15
7.3	Pasek stanu i panel powiadomień	16
7.4	Włączanie i wyłączanie ekranu	18
7.5	Szybkie ustawienia głośności	19
7.6	Wprowadzanie danych	19
7.7	Zrzut ekranu	20
7.8	Nagrywanie ekranu	20
8	Książka telefoniczna	21
8.1	Zapisywanie kontaktów	21
8.2	Przeglądanie kontaktów	22
8.3	Edytowanie kontaktów	23
8.4	Usuwanie kontaktów	23
9	Połączenia	23
9.1	Wybieranie połączeń	23
9.1.1	<i>Z klawiatury numerycznej</i>	23
9.1.2	<i>Z książki telefonicznej</i>	24
9.1.3	<i>Z spisu połączeń</i>	24
9.1.4	<i>Szybkie wybieranie</i>	24

9.2	Opcje podczas trwania połączenia	25
9.3	Połączenia przychodzące	26
9.4	Ustawienia połączeń	27
10	Spis połączeń	27
11	Wiadomości SMS i MMS	28
11.1	Pisanie i wysyłanie SMS-ów i MMS-ów	28
11.2	Czytanie i odpowiadanie na SMS-y i MMS-y	29
11.3	Usuwanie wiadomości	29
11.4	Ustawienia wiadomości	30
12	Aplikacje	31
12.1	Aparat	32
12.2	SOS	34
13	Ustawienia	35
14	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	35
15	Nagrzewanie się urządzenia	36
16	Specyfikacja techniczna	37
16.1	Główne funkcje:	37
16.2	Zakresy częstotliwości i maksymalna moc urządzenia	38
16.3	Informacje o SAR	39
17	Informacje dotyczące akumulatora	40
18	Informacja dotycząca ochrony środowiska	41
19	Łączność Wi-Fi (WLAN) 5 GHz	41
20	UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	42

1 WSTĘP

Dziękujemy za wybór telefonu marki Maxcom.

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez żadnych uprzednich zawiadomień, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz pomoc techniczną można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów oraz zasilaczy rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

3 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

UŻYTKOWANIE – Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne, w tym np. sprzęt medyczny.

Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np.: w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.

Nie wolno używać telefonu podczas prowadzenia pojazdu.

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.

SERWIS – Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.

CZYSZCZENIE – Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.

APARAT SŁUCHOWY – Jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.

ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY – Twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępu pomiędzy bazą telefonu a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.

WODOSZCZELNOŚĆ – Telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

PYŁOSZCZELNOŚĆ – Telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu. Chroń telefon przed opiłkami metalu, które mogą spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.

WYŚWIETLACZ – Należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.

Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.

Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej np.: kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, kominek, grill itp. Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia to +40 °C.

Chroń słuch! Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.



4 POŁĄCZENIA ALARMOWE (112)


Aby wykonać połączenie z numerem alarmowym (112), należy:

Włączyć telefon w miejscu o odpowiednim zasięgu.

Wprowadzić numer alarmowy 112 oraz zatwierdzić wykonanie połączenia klawiszem zielonej słuchawki.

Uwaga! Podczas połączenia należy podać wszystkie wymagane informacje przez dyżurnego. Nigdy nie wolno rozłączać się bez stosownej informacji!

5 PODSTAWOWE INFORMACJE




1	Głośnik rozmów	Aktywny podczas prowadzenia rozmów
2	Ekran dotykowy	Wyświetla zachodzące procesy oraz umożliwia sterowanie telefonem
3	Styki ładowania	Umożliwia ładowanie za pomocą ładowarki biurkowej
4	Klawisz HOME	Naciśnięcie: powrót do ekranu głównego. Naciśnięcie i przytrzymanie: uruchomienie asystenta Google.
5	Klawisz TELEFON	Naciśnięcie: W stanie czuwania - otwarcie klawiatury numerycznej; Podczas połączenia przychodzącego - odbieranie połączenia; Podczas aktywnego połączenia - rozłączanie połączenia; Naciśnięcie i przytrzymanie: otwarcie listy ostatnio otwartych aplikacji.

6	Żeńskie gniazdo USB-C	Umożliwia ładowanie akumulatora zasilającego telefon oraz podłączenie do komputera poprzez kabel USB-C
7	Mikrofon	
8	Żeńskie gniazdo Jack 3,5 mm	Umożliwia podłączenie zestawu słuchawkowego
9	Aparat przedni	Umożliwia robienie zdjęć / nagrań wideo / prowadzenie rozmów wideo
10	Czujnik jasności	
11	Klawisz głośności + / -	Naciśnięcie: zwiększanie / zmniejszanie poziomu głośności
12	Klawisz zasilania	Naciśnięcie: podświetlenie / wygaszenie ekranu. Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie telefonu, otwarcie Menu zasilania - wyłączenie telefonu, ponowne uruchomienie telefonu oraz otwarcie połączeń alarmowych i informacji medycznych.
13	Klawisz WSTECZ	Naciśnięcie: powrót do poprzedniego ekranu. Naciśnięcie i przytrzymanie: otwarcie listy ostatnio otwartych aplikacji.
14	Głośnik	Aktywny dla multimedialnych / dzwonek
15	Klawisz SOS	Naciśnięcie i przytrzymanie: wywołanie procedury alarmowej
16	Aparat tylny	Umożliwia robienie zdjęć / nagrań wideo / prowadzenie rozmów wideo
17	Dioda LED	Emituje światło o białej barwie. Służy, jako lampa błyskowa podczas robienia zdjęć lub jako latarka

6 PRZYGOTOWANIE TELEFONU

6.1 Zdejmowanie pokrywy baterii

Upewnij się, że zasilacz jest odłączony. W prawym dolnym rogu telefonu delikatnie podważ paznokciem pokrywę akumulatora i ją ściągnij.



6.2 Instalacja kart SIM


Włóż kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

6.2.1 SIM1 i SIM2

Gniazdo SIM1 i SIM2 jest przystosowane do zainstalowania kart Nano SIM (4FF).

Włóż kartę SIM do slotu w taki sposób, aby jej połączane złącza były skierowane w dół, a ścięty narożnik do zewnątrz telefonu.




6.3 Instalacja karty pamięci

Slot na kartę pamięci Micro SD (TF) znajduje się po lewej stronie gniazda SIM2. Włóż kartę pamięci Micro SD do slotu w taki sposób, aby jej połączane złącza były skierowane w dół.



Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.

Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart.



6.4 Instalacja akumulatora

Włóż akumulator zwracając uwagę, aby styki + / - były skierowane w prawidłową stronę, a następnie załóż pokrywę akumulatora.



6.5 Podłączanie zasilacza i ładowanie baterii



W celu zagwarantowania prawidłowego działania telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez producenta ładowarki oraz akumulatora. Używanie akumulatora z obcego źródła może prowadzić do uszkodzenia telefonu oraz do utraty gwarancji.

Podepnij wtyk kabla do gniazda USB typu C telefonu, a drugie złącze USB do zasilacza. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

Na wyświetlaczu pojawi się logo Maxcom oraz ikona ładowanego akumulatora. Będzie to oznaką prawidłowego podłączenia akumulatora, a więc rozpoczęcia procesu


ładowania.

Kiedy akumulator zostanie załadowany na wyświetlaczu pokaże się komunikat o treści „Ładowanie zakończone” oraz na pasku powiadomień ikona prezentująca poziom naładowania baterii przestanie migać.

Zaleca się odłączenie ładowarki po zakończonym procesie ładowania, pozwoli to na wydłużenie żywotności akumulatora.

W przypadku rozładowanej baterii, telefon automatycznie się wyłączy. Nie należy pozostawiać baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jej jakość oraz żywotność.


Uwaga! Gniazdko zasilania musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.



Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 0,75 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 10 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

6.5.1 Podstawka biurkowa

W pierwszej kolejności należy podpiąć wtyk kabla USB-C do gniazda podstawki biurkowej, a następnie podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego. Telefon należy włożyć do ładowarki, tak aby styki znajdujące się w lewej części obudowy dopasowały się z stykami znajdującymi się w podstawce biurkowej.



Uwaga! Aby nie uszkodzić akumulatora oraz telefonu należy: sprawdzić poprawność zainstalowania baterii przed rozpoczęciem ładowania oraz nie wyjmowania akumulatora podczas trwającego procesu ładowania. W przypadku długotrwałego rozładowania, po podłączeniu akumulatora do ładowania, należy odczekać kilka minut przed uruchomieniem telefonu. Akumulatora nie wolno przechowywać w pobliżu źródeł ciepła. Przegrzewanie może doprowadzić do fizycznego uszkodzenia akumulatora.

6.5.2 Ostrzeżenie o rozładowanej baterii

Kiedy akumulator się rozładuje, telefon zaalarmuje konieczność podłączenia do ładowania komunikatem “Niski poziom baterii” oraz za pomocą sygnału dźwiękowego (jeżeli w profilu zostały włączone dźwięki ostrzeżeń).

6.6 Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon należy nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania. Po chwili wyświetlacz powinien się podświetlić. Po włączeniu, wyświetlacz pokaże pole do wybrania i zatwierdzenia języka

systemowego oraz wprowadzenia kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia karty SIM). Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć. Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się symbol mocy sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją.

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia lub po przywróceniu ustawień fabrycznych, należy wykonać konfigurację początkową. Pierwszym etapem jest wybranie języka urządzenia. Następnie należy wykonać kolejne etapy konfiguracji urządzenia wyświetlane na ekranie, w tym połączenie urządzenia z siecią Wi-Fi, ustawienie blokady ekranu, zalogowanie lub utworzenie nowego konta Google itd.

Aby wyłączyć telefon należy nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania, a następnie w Menu zasilania wybrać Wyłącz. Menu zasilania można również otworzyć na panelu powiadomień, przesunąć ekran palcem na dół i nacisnąć .

W Menu zasilania można również wybrać opcję ponownego uruchomienia urządzenia oraz połączenia alarmowego, gdzie można sprawdzić informacje alarmowe. Aby dodać i zapisać informacje należy wejść w Ustawienia > Bezpieczeństwo i tryb alarmowy > Informacje medyczne, a następnie uzupełnić pola.

Uwaga! W przypadku kiedy urządzenie się zawiesi i przestanie reagować, należy uruchomić je ponownie naciskając i przytrzymując klawisz zasilania i klawisz głośności - przez co najmniej 7 sekund.

6.7 Kody zabezpieczające

Kod PIN jest to identyfikacja Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora. Podczas uruchamiania telefonu, należy wprowadzić kod PIN, jeżeli karta SIM ma włączone takie zabezpieczenie. Aby włączyć / wyłączyć kod PIN należy wejść w Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Więcej ustawień bezpieczeństwa i prywatności > Blokada karty SIM. Kod PIN można zmienić wybierając Zmień PIN do karty SIM. Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe. W celu pozyskania informacji o kodzie PIN, czy PUK należy kontaktować się z operatorem.

7 OPIS WYŚWIETLACZA DOTYKOWEGO

Urządzenie wyposażone jest w ekran dotykowy, dzięki któremu można w pełni obsługiwać telefon.

Uwaga! Należy zadbać o to, żeby ekran dotykowy nie miał styczności z wodą. Może to powodować nieprawidłowości w działaniu samego ekranu i doprowadzić do jego uszkodzenia. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyłączać ekran. Pozostanie ekranu w stanie bezczynności przez długi czas może doprowadzić do wypalenia lub smużenia ekranu.

7.1 Gesty wykonywane palcami

- Dotknięcie – polega na pojedynczym dotknięciu ekranu. Dotknięcie pozwala wybrać element, skrót, link lub literę z klawiatury ekranowej;
- Dotknięcie i przytrzymanie – polega na dotknięciu i przytrzymaniu elementu na ekranie bez unoszenia palca, aż do momentu wykonania działania;
- Przeciągnięcie – polega na dotknięciu i przytrzymaniu przez chwilę wybranego elementu, a następnie bez podniesienia palca, przesunięcie go po ekranie do docelowego położenia;
- Przesunięcie – polega na szybkim przesunięciu palcem po powierzchni ekranu. Przykładowo, przesuwając w górę i w dół ekranu, można przewijać listę, a przesuwając na boki, można przeglądać różne ekrany główne;
- Podwójne dotknięcie – polega na szybkim podwójnym dotknięciu ekranu. Podwójne dotknięcie pozwala przybliżyć / oddalić stronę internetową, mapę, zdjęcie itd.;
- Rozsuniecie i zsuniecie – polega na dotknięciu ekranu dwoma palcami jednocześnie, a następnie oddaleniu / zbliżeniu ich od / do siebie. Rozsuniecie i zsuniecie pozwala przybliżyć / oddalić stronę internetową, mapę, zdjęcie itd.

7.2 Ekran startowy

Z ekranu startowego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane ikony wskaźników, skróty do aplikacji i inne elementy. Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przesunąć palcem w lewo lub w prawo. Panele


można personalizować poprzez przeciąganie ikon aplikacji w dowolne miejsce.



7.2.1 *Edytowanie ekranu startowego*


Domyślne ułożenie ikon aplikacji na ekranie startowym można zmieniać i modyfikować do swoich potrzeb. Aby zmienić położenie danej ikony należy przeciągnąć ją do nowego położenia i upuścić ją w wybranym miejscu (odsuń palec prostopadłe od ekranu). Aby umieścić ikonę na innym panelu, przeciągnij ją do prawej lub lewej krawędzi. Kiedy zostanie podświetlony następny ekran, po chwili zostanie on w pełni wyświetlony. Wybierz miejsce docelowe i upuść ikonę.

Aby dodać lub usunąć ikonę aplikacji z ekranu startowego otwórz „Aplikacje” .



Następnie należy dotknąć + lub - , aby dodać lub usunąć ikonę aplikacji z ekranu startowego.

Kiedy przeciągniesz wybraną ikonę aplikacji nad inną, a następnie ją upuścisz, zostanie utworzony folder. Do folderu możesz dodać więcej ikon aplikacji w ten sam sposób. Aby usunąć ikony aplikacji z folderu należy je przeciągnąć i upuścić na ekranie startowym.



7.3 Pasek stanu i panel powiadomień

Powiadomienia w górnej części ekranu (pasek stanu) informują o stanie niektórych funkcji urządzenia (nieodebrane połączenie, nowa wiadomość, alarm, włączone Wi-Fi, itd.).



W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony powiadomień (w zależności od wersji oprogramowania, wygląd ikon może nieznacznie się różnić):

		Poziom naładowania baterii / bateria ładowana
		Zasięg (moc sygnału z nadajnika BTS) / połączenie danych w technologii LTE aktywne
		Roaming
		Usługa VoLTE aktywna


	Wi-Fi włączone i połączone
	Włączony hotspot Wi-Fi
	Pobieranie danych przez sieć komórkową
	Bluetooth włączony
	Usługa lokalizacji aktywna
 	Połączenie przychodzące / aktywne
	Połączenie nieodebrane
	Nowa wiadomość
 	Tryb cichy / wibracji
	Podłączono USB, aktywny Tethering przez USB
	Alarm włączony
	Nie przeszkadzać aktywny
	Tryb samolotowy (offline) aktywny
	Uwaga

Aby zobaczyć panel powiadomień, należy przesunąć pasek stanu w dół.


Aby wyświetlić więcej szczegółów, należy dotknąć  dla wybranego powiadomienia.

Dotknij wybranego powiadomienia, aby otworzyć aplikację, której to powiadomienie dotyczy.

Aby usunąć dane powiadomienie przesunij je w bok.



Aby wyświetlić pełny panel szybkich ustawień, ponownie przesunąć ekran w dół. W celu włączenia / wyłączenia wybranej funkcji należy dotknąć odpowiedni guzik. Funkcje, które zostały włączone zostaną podświetlone na białą. Aby wyświetlić pozostałe dostępne opcje w panelu szybkich ustawień, należy przesunąć ekran w bok.



Aby wyjść z ekranu powiadomień i szybkich ustawień należy przesunąć ekran w górę lub nacisnąć klawisz WSTECZ.

7.4 Włączanie i wyłączanie ekranu

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne czynności, to pozostaje on w stanie czuwania. Po upływie czasu bezczynności, telefon wyłączy i zablokuje ekran. Tą czynność można wykonać ręcznie, poprzez naciśnięcie klawisza zasilania. Aby włączyć ekran należy nacisnąć klawisz zasilania. Jeżeli została włączona blokada ekranu, należy również wprowadzić poprawne hasło, aby odblokować telefon.

7.5 Szybkie ustawienia głośności

Podczas korzystania z różnych funkcji oraz w stanie bezczynności można dokonać szybkich zmian głośności multimedialnych, połączeń, dzwonków, powiadomień i alarmu. Aby to zrobić naciśnij klawisz głośności i za pomocą suwaka wyreguluj poziom głośności odtwarzanych multimedialnych. W celu regulacji głośności pozostałych funkcji, naciśnij **...**, a następnie przy pomocy suwaków dokonaj zmian. Z tego poziomu możesz wybrać Ustawienia, aby otworzyć pełną listę ustawień głośności i wibracji.




Aby włączyć tryb cichy lub wibracji dotknij ikonę zmiany trybu nad suwakiem i wybierz odpowiednio  lub .

7.6 Wprowadzanie danych

Wprowadzanie danych odbywa się za pomocą klawiatury, która zostanie wyświetlona na ekranie po dotknięciu odpowiedniego pola.

Aby wprowadzić literę w edytowanym polu, należy dotknąć wybranego klawisza na klawiaturze. Aby wprowadzić polskie litery lub cyfry należy dotknąć i przytrzymać wybranego klawisza, a następnie nie odrywając palca od ekranu wybrać odpowiedni znak i wtedy odsunąć palec od ekranu.



Aby edytować tekst w wybranym miejscu dotknij go, aby przemieścić kursor . Kursor ten możesz przemieszczać przez dotknięcie i przytrzymanie go, a następnie przeciągnięcie w wybrane miejsce. Tą czynność możesz również wykonać za pomocą spacji, wystarczy dotknąć klawisza spacja, a następnie przesunąć w lewo lub w prawo.

Dotknij i przytrzymaj tekst w wybranym miejscu, aby zaznaczyć fragment tekstu. Zaznaczony fragment możesz zmienić przeciągając wskaźnik  lub  albo wybierz  > Zaznacz wszystko. Następnie możesz wyciąć lub skopiować zaznaczony fragment tekstu. Zostanie on zapisany w schowku, co umożliwi wklejenie go w innym miejscu. Aby to zrobić dotknij i przytrzymaj tekst w wybranym miejscu i wybierz Wklej.

Podczas wprowadzania danych, aby usunąć literę lub znak itd., należy dotknąć ikony .

Aby wprowadzać tylko wielkie litery należy podwójnie dotknąć lub dotknąć i przytrzymać ikonę wprowadzania wielkiej litery .

Aby zmienić wyświetlane funkcje klawiatury należy wejść w więcej funkcji, a następnie należy przeciągnąć wybrany element i upuścić go w obszarze funkcji klawiatury.

7.7 Zrzut ekranu

Aby zrobić zrzut ekranu należy jednocześnie nacisnąć klawisz zasilania i klawisz głośności - . Wykonane zrzuty ekranu zostaną zapisane w pamięci telefonu w folderze „Screenshots” (Aplikacje > Files > Pamięć wewnętrzna > Pictures > Screenshots).

7.8 Nagrywanie ekranu

Aby nagrać ekran:

1. otwórz panel szybkich ustawień i dotknij kafelka „Nagrywanie ekranu”,
2. wybierz opcje nagrywania dźwięku i dotykania ekranu,
3. dotknij „Rozpocznij” (na pasku powiadomień wyświetli się odliczanie, a po chwili rozpocznie się nagrywanie ekranu),
4. otwórz panel powiadomień i dotknij „Zatrzymaj”, aby zakończyć nagrywanie.

Nagrania ekranu zostaną zapisane w pamięci telefonu w folderze „Movies” (Aplikacje > Files > Pamięć wewnętrzna > Movies).


8 KSIĄŻKA TELEFONICZNA

8.1 Zapisywanie kontaktów

Istnieje kilka możliwości tworzenia i zapisywania kontaktów. W trybie czuwania należy:

1. Otworzyć aplikację Kontakty , a następnie dotknąć ikonę nowego kontaktu  w prawym dolnym rogu.

Dotknij, aby
wyszukać
kontakt




Lista
kontaktów

Dotknij, aby
dodać kontakt

Teraz należy wybrać, czy kontakt ma zostać zapisany w pamięci urządzenia lub karty SIM, albo na wybranym koncie. Następnie należy wprowadzić dane kontaktu takie, jak imię, nazwisko, numer telefonu. Dodatkowo można dodać zdjęcie oraz inne szczegółowe dane, jednak nie jest to wymagane.

Wybór pamięci
do zapisania
utworzonego
kontaktu



Dotknij, aby
zapisać kontakt

Dotknij, aby
dodać zdjęcie
do kontaktu

Dane
kontaktowe

Po dodaniu wszystkich danych, należy potwierdzić zapisanie utworzonego kontaktu. Aby to zrobić dotknij .

2. Otworzyć aplikację Telefon , a następnie dotknąć ikonę klawiatury numerycznej  w prawym dolnym rogu. Następnie

należy wprowadzić numer telefonu i wybrać Utwórz nowy kontakt.

Dotknij, aby utworzyć kontakt




Dotknij, aby dodać numer do istniejącego kontaktu

Dalej postępować tak, jak zostało to opisane powyżej.

3. Otwórz aplikację Telefon , a następnie otwórz zakładkę Ostatnie na dole ekranu. Wybierz z spisu połączeń jeden numer i dotknij go. Następnie wybierz Utwórz nowy kontakt.

Dotknij, aby utworzyć kontakt



Dotknij, aby dodać numer do istniejącego kontaktu


Dalej postępować tak, samo jak zostało to opisane powyżej.

8.2 Przeglądanie kontaktów

Aby przeglądać zapisane kontakty trzeba w trybie czuwania otworzyć aplikację Kontakty  lub Telefon  > Kontakty. Listę kontaktów przewijaj przesuwając ją w górę i w dół. Po znalezieniu wybranego kontaktu, dotknij go, aby wyświetlić jego dane. Z tego poziomu możesz wykonać różne czynności związane z wybranym kontaktem np. zadzwonić, wysłać wiadomość SMS / MMS, edytować, zmienić dzwonek indywidualnie dla tego kontaktu, dodać kontakt do ulubionych lub go usunąć itd.

8.3 Edytowanie kontaktów

Aby edytować wybrany kontakt należy dotknąć ikony  w prawym górnym rogu.



8.4 Usuwanie kontaktów

Aby usunąć kontakt z pamięci telefonu, karty SIM lub konta należy:

1. Wybrać Kontakty ,
2. Dotknąć i przytrzymać wybrany kontakt, aby go zaznaczyć. Jeżeli chcesz usunąć więcej kontaktów należy je wszystkie zaznaczyć.
3. Dotknąć ikony ,
4. Dotknąć Usun.

W przypadku omyłki należy ponownie dotknąć wybranego kontaktu, a następnie postępować, tak jak zostało to opisane powyżej.

9 POŁĄCZENIA

9.1 Wybieranie połączeń

9.1.1 Z klawiatury numerycznej

1. Otwórz aplikację Telefon ,
2. Otwórz klawiaturę numeryczną ,
3. Wprowadź numer, na który chcesz zadzwonić,
4. Dotknij zieloną słuchawkę , aby wykonać połączenie,
5. W celu zakończenia połączenia naciśnij czerwoną słuchawkę .

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie znaku „+” lub „00” przed numerem. Znak „+” jest dostępny po dotknięciu i przytrzymaniu klawisza 0.

9.1.2 Z książki telefonicznej


1. Otwórz aplikację Kontakty  lub Telefon ,
2. Otwórz zakładkę Kontakty,
3. Wybierz kontakt,
4. Dotknij ikony , aby wykonać połączenie.

9.1.3 Z spisu połączeń

1. Otwórz aplikację Telefon ,
2. Otwórz zakładkę Ostatnie,
3. Wybierz jedną pozycję z listy,
4. Dotknij ikony , aby wykonać połączenie.

9.1.4 Szybkie wybieranie

Przesuń ekran startowy w lewo, aby wyświetlić panel szybkiego wybierania. Można przypisać do 6 numerów telefonów. Aby to zrobić, dotknij jednej z ikon od M1 do M6. Następnie wprowadź nazwę i numer telefonu lub wybierz kontakt z Kontaktów, dodatkowo można przypisać zdjęcie.



Po uzupełnieniu danych należy dotknąć ikony Zapisz.

Aby wykonać połączenie na zapisany numer, wystarczy dotknąć odpowiedniej ikony.

Dotknij, aby
wykonać połączenie



9.2 Opcje podczas trwania połączenia


Podczas trwającego połączenia na ekranie wyświetla się lista zawierająca funkcje:



Kiedy telefon zostanie przyłożony do twarzy, w taki sposób, aby głośnik rozmów był skierowany do ucha, a dolna część telefonu do ust, ekran zostanie automatycznie wygaszony. Po oddaleniu telefonu od twarzy, ekran zostanie podświetlony.

Opcja Głośnik aktywuje tryb głośnomówiący, a rozmowa będzie odtwarzana przez głośnik w dolnej części telefonu.

Uwaga! Jeśli podczas trwającego połączenia naciśniesz klawisz HOME, wyjdiesz do ekranu startowego. Aby wrócić do trwającego połączenia należy otworzyć panel powiadomień i dotknąć „Trwa połączenie”.



Dotknij, aby wyświetlić na pełnym ekranie

9.3 Połączenia przychodzące

W przypadku wystąpienia połączenia przychodzącego kiedy ekran był wyłączony, na ekranie zostanie wyświetlony adekwatny interfejs oraz uruchomiony zostanie dzwonek (jeżeli nie został aktywowany tryb cichy).

Aby odebrać połączenie przychodzące przesunąć ikonę słuchawki  w górę.


Aby wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego naciśnij klawisz głośności.

Aby odrzucić połączenie przychodzące przesunąć ikonę słuchawki  w dół.

Aby odrzucić połączenie przychodzące i wysłać wiadomość zwrotną SMS, dotknij ikonę wiadomości  w lewym dolnym rogu ekranu i przesunąć ją w górę, a następnie wybierz jedną z gotowych wiadomości lub napisz własną.



Natomiast jeżeli połączenie przychodzące nastąpi, kiedy ekran był włączony i odblokowany, adekwatny interfejs zostanie wyświetlony na górnej części ekranu.



Jeżeli numer telefonu z połączenia przychodzącego został przypisany do kontaktu, wtedy na ekranie zostanie wyświetlona nazwa kontaktu.

Jeżeli numer telefonu z połączenia przychodzącego został ukryty lub sieć zakazuje wskazania połączenia, wtedy na ekranie zostanie wyświetlone ***** lub „Nieznany”.

9.4 Ustawienia połączeń

Otwórz aplikację Telefon ☎ > Opcje ⋮ > Ustawienia. Dostępne opcje:

- Opcje wyświetlania,
- Dźwięk i wibracje,
- Szybkie odpowiedzi,
- Konta telefoniczne: ustalone numery, połączenia przez Wi-Fi, przekierowanie połączeń, blokada połączeń i ustawienia dodatkowe,
- Zablokowane numery,
- Poczta głosowa,
- Ułatwienia dostępu,
- Informacje.

10 SPIS POŁĄCZEŃ

Otwórz aplikację Telefon ☎, a następnie przejdź do zakładki Ostatnie. Znajduje się tutaj lista wszystkich zarejestrowanych połączeń. Rejestr ten zawiera wszystkie rodzaje połączeń, sortując je od najnowszych, co oznacza, że każde kolejne połączenie będzie wyświetlane na górze listy.

Możesz również otworzyć Ostatnie poprzez Opcje  w prawym górnym rogu.

Wybierz jedną pozycję i ją dotknij. Wyświetli się lista opcji odnoszących się do wybranego numeru. Dostępne opcje to:

- Utwórz nowy kontakt,
- Dodaj do kontaktu,
- Wyślij wiadomość,
- Zablokuj / odblokuj numer,
- Szczegóły połączenia.

Można również wyświetlić inną listę opcji poprzez dotknięcie i przytrzymanie wybranego numeru. Dostępne opcje:

- Kopiuj numer,
- Edytuj numer przed połączeniem,
- Zablokuj numer,
- Usuń.

Aby usunąć całą historię połączeń wejdź w Opcje  w prawym górnym rogu i wybierz Wyczyść historię połączeń > OK.

11 WIADOMOŚCI SMS I MMS


Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS.

11.1 Pisanie i wysyłanie SMS-ów i MMS-ów

1. Otwórz aplikację Wiadomości ,
2. Dotknij kafelka Rozpocznij czat,
3. W górnym polu tekstowym należy wpisać numer telefonu, nazwę kontaktu, albo dodać kontakt z książki telefonicznej.
Jeżeli wiadomość ma zostać wysłana na kilka numerów, należy wybrać Utwórz grupę i dodać wszystkich adresatów,



4. W dolnym polu tekstowym należy wpisać treść wiadomości,



5. Dotknij ikony , aby wysłać wiadomość.

11.2 Czytanie i odpowiadanie na SMS-y i MMS-y

Wiadomości wysłane i odebrane zostaną pogrupowane dla każdego adresata osobno.

11.3 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybraną wiadomość należy dotknąć i przytrzymać wybranej wiadomości, a następnie dotknąć ikony .



Dotknij, aby
usunąć wiadomość



Aby usunąć cały czat, należy postępować w ten sam sposób.

11.4 Ustawienia wiadomości

Otwórz aplikację Wiadomości  > Konto  (w prawym górnym rogu, wyświetlana ikona zależy od konta) > Ustawienia aplikacji Wiadomości.

Dostępne opcje:

- Czaty RCS,
- Powiadomienia,
- Dymki,
- Szybsze wysyłanie zdjęć,
- Dźwięki wiadomości wychodzących i przychodzących,
- Rozciągnij, aby powiększyć tekst rozmowy,
- Pokazuj ekspresywne,
- Wybierz motyw,
- Kraj, w którym jesteś,
- Sugestie,
- Automatyczny podgląd,
- Ochrona przed spamem,
- Gesty przesuwania,
- Zaawansowane: wiadomości grupowe, automatyczne pobieranie MMS-ów, automatyczne pobieranie MMS-ów w roamingu, używanie prostych znaków, otrzymywanie raportów doręczeń SMS-ów, wiadomości serwisowe, pokazywanie reakcji z iPhone'a, alerty o zagrożeniu, wiadomości na karcie SIM, numer telefonu i SMSC,
- Informacje, warunki i prywatność.

12 APLIKACJE

Poniżej znajduje się opis niektórych aplikacji dostępnych w telefonie:

	Kontakty	Aplikacja zarządzająca kontaktami
	Aparat	Służy do robienia zdjęć / nagrywania filmów
	Telefon	Służy do wykonywania połączeń przez sieć komórkową
	WhatsApp	Dzięki tej aplikacji można wykonywać rozmowy wideo, przysyłać wiadomości i pliki multimedialne Wymagane jest połączenie z Internetem
	Google	Wyszukiwarka internetowa Bądź na bieżąco dzięki aplikacji Google
	SOS	Zarządza działaniem przycisku SOS znajdującego się z tyłu telefonu
	Wiadomości	Służy do zarządzania wiadomościami w telefonie
	Zdjęcia Google	Zdjęcia Google to miejsce na zapisanie wszystkich wspomnień, do których możesz wrócić w każdej chwili
	Aplikacje	Służy do zarządzania aplikacjami wyświetlanymi na ekranie startowym
	Ustawienia	Ustawienia telefonu, wejdź by zarządzać całym urządzeniem
	Google Chrome	Systemowa przeglądarka służąca do przeglądania stron internetowych
	Dysk Google	Służy do przechowywania plików
	Files (Pliki)	Menadżer plików Zwolnij miejsce w telefonie, szybko znajdź pliki i łatwo udostępniaj je innym Prosta aplikacja pozwalająca na przeglądanie pamięci urządzenia
	Gmail	Bezpieczna, inteligentna i łatwa w użyciu poczta email

	Kalendarz	Rozbudowany kalendarz umożliwiający dodawanie wydarzeń, przypomnień itd.
	Kalkulator	W aplikacji Kalkulator na telefonie możesz wykonywać proste obliczenia
	Mapy Google	Poznawaj świat i nawiguj po nim za pomocą Map Google Znajdź miejsca, które pokochasz, łącz się z firmami, które Cię interesują i korzystaj z informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym
	Odblokuj / Zablokuj	Służy do za / odblokowania możliwości przenoszenia aplikacji na ekranie startowym
	Radio FM	Radio FM, wymaga podłączenia zestawu słuchawkowego (jako anteny)
	SIMextra	Niezależnie od funkcji telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi
	Sklep Play	Sklep Play to Twoja nieograniczona zabawa Łączy w sobie całą ulubioną rozrywkę, zawsze i wszędzie pomaga ją odkrywać na nowe sposoby
	You Tube	Służy do oglądania filmów zawartych w serwisie internetowym You Tube
	Zegar	Zegar z funkcją alarmu oraz stopera

Ikony aplikacji mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania.

Pełny dostęp do aplikacji dostarczonych przez firmę Google wymaga zalogowania się na konto Google. W celu uzyskania więcej informacji o aplikacji, należy wybrać opcję pomocy.

12.1 Aparat

Urządzenie zostało wyposażone w dwa obiektywy, przedni i tylny, a ich obsługa odbywa się za pomocą różnych aplikacji. Aby otworzyć aplikację Aparat, dotknij ikony  na ekranie startowym lub naciśnij dwa razy klawisz zasilania. Aplikacja ta umożliwia wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów.

Aby wykonać zdjęcie należy:

- Dostosować przybliżenie poprzez zsuniecie i rozsuniecie palców,
- Ustawić ostrość poprzez dotknięcie ekranu w wybranym miejscu,
- Dostosować jasność za pomocą suwaka z prawej strony okręgu



- Dotknąć ikony , aby wykonać zdjęcie.



Aby zablokować ostrość i ekspozycję należy dotknąć i przytrzymać ekran w wybranym miejscu. Automatyczne dostosowanie ostrości i ekspozycji zostanie wyłączone, co umożliwi wykonanie wyraźnych zdjęć i filmów w przypadku poruszania obiektów lub zmiany natężenia światła przed obiektywem.

Dotknij ikony  w lewym górnym rogu, aby otworzyć panel trybu, w którym możesz wybrać skaner kodów QR. Dotknij ikony , aby otworzyć ustawienia aparatu. W tej sekcji ustawień można dostosować tryb scenerii, samowyzwalacz, rozmiar zdjęcia, balans bieli itd.

Aby nagrać film należy:

- Włączyć tryb „Film”, aby to zrobić przesunąć ekran w prawo lub dotknij „Film”,
- Dotknąć ikonę , aby rozpocząć nagrywanie, podczas nagrywania możesz zmieniać przybliżenie, miejsce ostrości oraz jasności w ten sam sposób, jak dla zdjęć,
- Dotknąć ikonę , aby zakończyć nagrywanie.

Proces nagrywania możesz wstrzymać, a następnie wznowić poprzez dotknięcie ikony , a następnie .


Pliki wykonanych zdjęć i nagrań wideo zostaną zapisane w pamięci urządzenia w folderze „Camera„ (Aplikacje > Files > Pamięć wewnętrzna > DCIM > Camera).

12.2 SOS

Telefon został wyposażony w klawisz SOS, który znajduje się z tyłu urządzenia. Konfiguracja jego działania odbywa się za pomocą aplikacji SOS. Przejdź do ekranu startowego i przesunij ekran w prawo, a następnie dotknij ikony , aby otworzyć aplikację. Klawisz SOS domyślnie jest nie aktywny. Aby go włączyć, wejdź w Status > Włącz > Zapisz. Kiedy ta funkcja jest aktywna, naciśnięcie i przytrzymanie klawisza SOS wywoła aktywowanie procedury alarmowej. Oznacza to, iż telefon wykona połączenie na numer telefonu, który został dodany do „Kontakty SOS”. Aby dodać numer do „Kontakty SOS”, należy dotknąć +, a następnie wprowadzić dane ręcznie lub wybrać z kontaktów. Następnie dotknij ikony Dodaj > Zapisz. Aby usunąć kontakt dotknij - > Zapisz. Jeżeli żaden numer nie został dodany, połączenie telefoniczne zostanie skierowane na numer alarmowy 112.


Jeżeli żadne połączenie nie zostało odebrane, telefon wyśle SMS SOS na podane numery. Treść wiadomości to „SMS alarmowy! Zadzwoń do mnie!”. Aby edytować tą wiadomość wejdź do „SMS SOS”, gdzie możesz również wyłączyć tą opcję.

Po zakończeniu połączenia, telefon pozostanie w trybie SOS przez co najmniej godzinę. Aby wyłączyć tryb SOS, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać klawisz SOS.



13 USTAWIENIA

W stanie czuwania wejdź w Ustawienia , a następnie wybierz jedną z dostępnych funkcji.



Dotknij „Wyszukaj ustawienia”, aby wyszukać interesujące Cię ustawienia.

14 FAQ (ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW)

Dokonywanie napraw telefonu jest możliwe, tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49). Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, ale możliwe jest tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
„Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki do telefonu, bateria się nie ładuje”	Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”. Aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo, że na wyświetlaczu nic się nie pokazuje.

„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg sieci?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania opłat.
„Jak sprawdzić, czy SMS dotarł do odbiorcy?”	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

15 NAGRZEWANIE SIĘ URZĄDZENIA

Podczas użytkowania lub ładowania, telefon może wydzielać większą ilość ciepła co będzie objawiać się zwiększeniem jego temperatury. Ten proces jest naturalny, jednakże kiedy telefon za bardzo się nagrzeje, należy przerwać użytkowanie lub ładowanie telefonu i poczekać, aż temperatura urządzenia się obniży.

Aby zmniejszyć zużycie energii, która powoduje nagrzewanie się urządzenia można:

- Wyłączyć funkcje Wi-Fi, Bluetooth, lokalizację, hotspot i tethering (jeżeli nie są używane),
- Zmniejszyć jasność ekranu,
- Zamknąć nieużywane aplikacje lub pracujące w tle,
- Usunąć zbędne aplikacje i pliki,
- Uruchomić ponownie urządzenie.

16 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

16.1 Główne funkcje:

Kolorowy wyświetlacz: 6" HD IPS 720 x 1440

3 klawisze funkcyjne

Szybkie wybieranie numerów (M1 ÷ M6)

Odtwarzacz plików audio (MP3 / WAV / AMR)

Odtwarzacz plików wideo (MP4)

Aparat: 8 Mpix Tył + 5 Mpix Przód

System operacyjny: Android 14.0

Procesor: MediaTek 6761 4 rdzeniowy 2 GHz

Pamięć RAM + ROM: 4 GB+64 GB

Obsługa kart micro SD: do 64 GB

Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM

Akumulator: 4000 mAh

Waga z baterią: 199 g

Wymiary: 164 x 78,1 x 9,85 mm

16.2 Zakresy częstotliwości i maksymalna moc urządzenia

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
GSM 900	Uplink 880 MHz ~ 915 MHz; Downlink 925 MHz ~ 960 MHz	33,85 dBm
GSM 1800	Uplink 1710 MHz ~ 1785 MHz; Downlink 1805 MHz ~ 1880 MHz	30,68 dBm
WCDMA Band I	Uplink 1920 MHz ~ 1980 MHz; Downlink 2110 MHz ~ 2170 MHz	23,2 dBm
WCDMA Band VIII	Uplink 880 MHz ~ 915 MHz; Downlink 925 MHz ~ 960 MHz	23,81 dBm
LTE Band 1	Uplink 1920 MHz ~ 1980 MHz; Downlink 2110 MHz ~ 2170 MHz	23,64 dBm
LTE Band 3	Uplink 1710 MHz ~ 1785 MHz; Downlink 1805 MHz ~ 1880 MHz	23,63 dBm
LTE Band 7	Uplink 2500 MHz ~ 2570 MHz; Downlink 2620 MHz ~ 2690 MHz	24,59 dBm
LTE Band 8	Uplink 880 MHz ~ 915 MHz; Downlink 925 MHz ~ 960 MHz	24,12 dBm
LTE Band 20	Uplink 832 MHz ~ 862 MHz; Downlink 791 MHz ~ 821 MHz	24,21 dBm
LTE Band 28	Uplink 703 MHz ~ 748 MHz; Downlink 758 MHz ~ 803 MHz	24,2 dBm
LTE Band 38	2570 MHz ~ 2620 MHz	22,64 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz	2412 MHz ~ 2472 MHz	15,0 dBm
Wi-Fi 5 GHz	5150 MHz ~ 5250 MHz	13,39 dBm (EIRP)
Komunikacja krótkiego zasięgu BT (EDR)	2402 MHz ~ 2480 MHz	2,05 dBm
Radio FM	87.5 MHz ~ 108 MHz	-

16.3 Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorption Rate (SAR) – absorpcją właściwą.

Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

System	Najwyższa, zmierzona wartość w testach 10 g – SAR (W/kg)		
	Urządzenie przy głowie	Urządzenie przy tułowie (odległość 5 mm)	Urządzenie przy kończynie (odległość 0 mm)
GSM 900	0,350	0,852	0,924
GSM 1800	0,112	0,595	1,181
WCDMA Band I	0,114	0,670	2,020
WCDMA Band VIII	0,202	0,519	0,989

LTE Band 1	0,086	0,679	2,503
LTE Band 3	0,174	1,025	2,152
LTE Band 7	0,065	0,697	0,999
LTE Band 8	0,196	0,513	1,192
LTE Band 20	0,285	0,684	1,055
LTE Band 28	0,090	0,232	1,035
LTE Band 38	0,106	0,367	0,697
2.4 GHz WLAN	0,053	0,047	0,215
5.2 GHz WLAN	0,112	0,153	0,237
Transmisja jednoczesna	0,417	1,178	2,740
SAR 10 g Limit (W/kg)	2,0		4,0

17 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą zasilacza dołączonego do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekąźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekąźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator w naturalny sposób traci swoje właściwości po wielokrotnych cyklach ładowania i rozładowania. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż na 2 - 3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C.

18 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA



Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je

do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!

Uwaga! To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga! Tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby umożliwić recycling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.

19 ŁĄCZNOŚĆ WI-FI (WLAN) 5 GHz

Pasmo 5150-5850 MHz może być używane wyłącznie wewnątrz budynków.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

20 UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: telefon komórkowy MAXCOM MS601 jest zgodny z:

Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS);

Dyrektywą 2014/53/UE RED z dnia 16 kwietnia 2014 r (Radio Equipment Directive) – dyrektywa dot. urządzeń radiowych.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Google, Android, YouTube, Gmail i inne znaki są znakami towarowymi Google LLC.

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowanie się instrukcji.

Uwaga! Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Znaki towarowe wymienione lub użyte w tym materiale są własnością ich właścicieli.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

