

GC-EL 3000 E

Instrukcja obsługi

Elektryczny odkurzacz do liści

Nr produktu: 34.333.20 Nr identyfikacyjny: 11017

Niebezpieczeństwo!

Podczas używania tego narzędzia należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć zranień i uszkodzeń. Proszę zapoznać się z pełną instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa z należytą starannością. Proszę trzymać tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, tak aby zawsze mieć dostęp do informacji. Przy przekazywaniu urządzenia innej osobie, należy jej również wręczyć instrukcję obsługi i zasady bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji i zasad bezpieczeństwa.

1. Zasady bezpieczeństwa

Właściwe informacje odnośnie bezpieczeństwa pracy można znaleźć w załączonej broszurze.

Przeczytaj wszystkie zasady bezpieczeństwa i instrukcję.

Wszystkie błędy popełnione w wyniku niestosowania się do zasad i instrukcji bezpieczeństwa mogą doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych uszkodzeń ciała.

Przechowuj wszystkie zasady i instrukcje bezpieczeństwa w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Ogólne zasady

- Przeczytaj całą instrukcję obsługi z należytą ostrożnością. Zapoznaj się ze sterowaniem i z tym, jak używać urządzenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub bez dostatecznej wiedzy oraz doświadczenia, chyba że znajdują się pod nadzorem albo otrzymały szkolenie z bezpiecznego używania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie będą bawić się z urządzeniem.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać tego narzędzia.
- Nigdy nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z instrukcją obsługi używać narzędzia. Skontaktuj się ze swoim lokalnym urzędem, w sprawie minimalnego wieku wymaganego do pracy z narzędziem.

- Nigdy nie używaj narzędzia jeśli w pobliżu znajdują się ludzie - zwłaszcza dzieci - lub zwierzęta.
- Użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki i zagrożenia wobec osób postronnych i ich mienia.

Przygotowanie

- Zawsze noś porządne obuwie i długie spodnie, podczas korzystania z urządzenia.
- Nie noś luźnych ubrań oraz biżuterii. Mogą zostać wciągnięte przez otwór ssący. Gumowe rękawice i nieślizgające się buty są polecane podczas pracy na zewnątrz. Noś siatkę na włosy, jeśli są długie.
- Noś okulary ochronne podczas pracy.
- Używaj maski przeciwpyłowej, jeśli wykonujesz pracę, przy której występuje pył.
- Zawsze sprawdzaj urządzenie, kabel zasilający i przedłużacz przed użyciem urządzenia. Używaj narzędzia tylko w dobrym stanie i nieuszkodzonego w żaden sposób. Natychmiast wymieniaj uszkodzone części u wykwalifikowanego elektryka.
- Nigdy nie używaj narzędzia jeśli jedno z jego urządzeń zabezpieczających albo osłon jest uszkodzone albo jeśli brakuje nakładek zabezpieczających, takich jak deflektor i/lub urządzenie do łapania trawy.
- Podczas pracy na dworze, używaj tylko przedłużaczy przeznaczonych i zaakceptowanych do użycia na zewnątrz. Przedłużacz musi mieć minimalny przekrój 1,5 mm². Gniazda wtykowe muszą być hermetyczne.

Obsługa

- Kabel zasilający musi być zawsze prowadzony za urządzeniem. Jeśli kabel zasilający albo przedłużacz zostaną uszkodzone, wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

NIGDY NIE DOTYKAJ KABLA ZANIM WTYCZKA NIE ZOSTANIE WYCIĄGNIĘTA Z GNIAZDKA.

- Nie przenoś urządzenia na kablu zasilania.
- Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka:
 - kiedy urządzenie nie jest używane, kiedy jest transportowane i kiedy zostawiasz je bez nadzoru.
 - kiedy sprawdzasz urządzenie, czyścisz je lub usuwasz blokady.
 - kiedy chcesz wykonać prace czyszczące lub konserwacyjne na urządzeniu, albo wymienić akcesoria.
 - po tym, jak urządzenie uderzy o obiekt albo zauważysz nietypowe wibracje.
- Używaj urządzenia tylko w świetle dziennym i dobrze oświetlonych warunkach.

- Dobrze oszacuj moc urządzenia. Upewnij się, że stoisz porządnie i utrzymuj równowagę przez cały czas.
- Jeśli to możliwe, unikaj używania narzędzia na mokrej trawie.
- Upewnij się, że stoisz twardo, zwłaszcza podczas pracy na wzniesieniach.
- Zawsze chodź. Nigdy nie biegaj.
- Zawsze utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości.
- Nigdy nie obracaj odkurzacza/otworu dmuchawy w stronę ludzi lub zwierząt.
- Tego urządzenia można używać tylko w rozsądnych porach dnia, czyli nie wcześnie rano i nie późno wieczorem, kiedy byłoby to uciążliwe dla innych osób. Dozwolone pory pracy, dopuszczone przez lokalne władze, muszą być przestrzegane.
- Urządzenie musi być używane przy najmniejszej prędkości silnika odpowiedniej do wykonywania pracy.
- Usuń obce przedmioty grabiami i szczotką przed rozpoczęciem dmuchania.
- Jeśli powierzchnia pracy jest zakurzona, zwilż ją lekko, albo użyj końcówki zraszającej.
- Używaj dyszy dmuchawy pełnej długości, tak aby powietrze mogło pracować przy samym gruncie.
- Uważaj na dzieci, zwierzęta, otwarte okna, itp. i bezpiecznie zdmuchuj obce przedmioty z daleka od nich.

Konserwacja i przechowywanie

- Sprawdź wszystkie nakrętki i śruby, czy są mocno przykręcone, aby upewnić się, że z urządzenia można bezpiecznie korzystać.
- Regularnie sprawdzaj torbę na odpady, pod kątem zużycia i deformacji.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych.
- Dla własnego bezpieczeństwa, wymieniaj zużyte i uszkodzone części bez zwłoki.
- Narzędzie elektryczne powinno być przechowywane w suchym miejscu, kiedy jest nieużywane.
- Jeśli kabel zasilania tego urządzenia zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta albo jego serwis pozakupowy albo podobnie wyszkolony personel, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Urządzenie może być podłączone do gniazdka (z 230V AC), które jest wyposażone w bezpiecznik 10A albo mocniejszy. Gniazdko musi być chronione przez wyłącznik różnicowoprądowy (ELCB). Prąd nie może przekroczyć 30 mA.

Wyjaśnienie znaków ostrzegawczych na urządzeniu (Rys. 7)

1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzeniem.
2. Nie używaj urządzenia w deszczu albo śniegu. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci.
3. Trzymaj osoby postronne z daleka od strefy zagrożenia.
4. Noś gogle i nauszники.
5. Zawsze wyłączaj urządzenie i wyciągaj wtyczkę z gniazdka przed konserwacją i czyszczeniem urządzenia.
6. Obracające się części. Trzymaj dłonie i stopy z daleka od wszelkich otworów.

2. Opis urządzenia i załączone elementy

2.1. Opis urządzenia (Rys. 1/2)

1. Przednia rura ssąca
2. Tylna rura ssąca
3. Dodatkowy uchwyt
4. Uprząż
5. Włącznik/Wyłącznik
6. Kabel zasilający
7. Torba na odpady
8. Rura dmuchawy
9. Kółka
10. Kontrola prędkości
11. Śruba
13. Nakrętka gwiazdkowa

2.2. Załączone elementy

Proszę upewnić się, że produkt jest kompletny, zgodnie z ustalonym zakresem dostawy. Jeśli brakuje części, proszę skontaktować się z naszym serwisem albo z punktem sprzedaży, w którym produkt został zakupiony, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakupu i z ważnym

dowodem zakupy. Proszę również odnieść się do tabeli gwarancyjnej w informacjach serwisowych na końcu instrukcji obsługi.

- Otwórz opakowanie i wyciągnij sprzęt z należytą dbałością.
- Zdejmij opakowanie i/albo wszelkie zabezpieczenia transportowe (jeśli są).
- Sprawdź czy wszystkie elementy zostały dostarczone.
- Sprawdź sprzęt i akcesoria pod kątem uszkodzeń podczas transportu.
- Jeśli to możliwe, zachowaj opakowanie do końca okresu gwarancyjnego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Urządzenie i opakowania nie są zabawkami. Nie pozwól dzieciom bawić się plastikowymi torebkami, folią ani małymi częściami. Istnieje ryzyko połamania lub uduszenia!

- Instrukcja obsługi

3. Prawidłowe użytkowanie

Elektryczny odkurzacz do liści przeznaczony jest tylko do odkurzania listowia i odpadów ogrodowych, takich jak trawa i drobne gałązki. Inne użycie jest zabronione.

Urządzenie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie zostanie uznane za nieodpowiednie. Użytkownik/operator, a nie producent, ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody albo uszkodzenia ciała, dowolnego rodzaju, powstałe na skutek niewłaściwego użycia narzędzia.

Proszę pamiętać, że narzędzie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Gwarancja straci ważność jeśli urządzenie zostanie użyte w działalności komercyjnej, rzemieślniczej lub przemysłowej, lub w podobnej działalności.

4. Dane techniczne

Silnik prądu zmiennego 220-240 V ~ / 50 Hz

Napięcie wyjściowe 3000 watów

prędkość na biegu jałowym n_0 8000 - 15000 min⁻¹

Klasa zabezpieczeń II

Prędkość powietrza 300 km/h

Wartość ssania 840 m³/h

Przybliżona pojemność torby na odpady 45 l

Natężenie hałasu, L_{WA} 102.5 dB(A)

Niepewność K_{WA} 1,5 dB

Poziom ciśnienia akustycznego, L_{pA}91,7 dB (A)

Wartość drgań $a_h = 2,648 \text{ m/s}^2$

Niepewność $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Waga (tryb dmuchawy)3,0 kg

Waga (tryb odkurzacza)4,2 kg

Utrzymuj hałas i wibracje na minimalnym poziomie.

- Używaj narzędzia tylko w doskonałym stanie.
- Regularnie czyść i konserwuj urządzenie.
- Dostosuj swój styl pracy, aby pasował do narzędzia.
- Nie przeciążaj urządzenia.
- Oddawaj urządzenie do serwisu, jeśli jest to konieczne.
- Wyłączaj urządzenie, kiedy nie jest używane.
- Noś rękawice ochronne.

Uwaga! Zagrożenia dodatkowe

Nawet jeśli urządzenie elektryczne będzie używane zgodnie z instrukcją, pewnych zagrożeń dodatkowych nie da się wykluczyć. Następujące zagrożenia mogą się pojawić w związku z budową i układem urządzenia:

1. Uszkodzenie płuc, jeśli nie używa się odpowiedniej maski przeciwpyłowej.
2. Uszkodzenie słuchu, jeśli nie używa się odpowiednich naszników przeciwhałasowych.
3. Uszczerbki na zdrowiu spowodowane wibracjami przenoszonymi przez kończyny górne, jeśli urządzenie używane jest przez dłuższy okres czasu lub nie jest odpowiednio prowadzone i konserwowane.

5. Przed uruchomieniem urządzenia

Zanim podłączysz urządzenie do sieci, upewnij się, że dane na tabliczce są identyczne, jak te połączenia sieciowego.

Ostrzeżenie!

Zawsze wyciągaj wtyczkę zasilającą z gniazdka przed regulacją urządzenia.

5.1 Przygotowania (Rys. 3a-3f)

Podłącz górną rurę ssącą (Rys. 3a/Element 2) i dolną rurę ssącą (Rys. 3a/Element 1). Upewnij się, że końcówka prowadząca (Rys. 3/Element A) jest włożona w odpowiedni otwór (Rys. 3a/Element B) podczas łączenia rur. Upewnij się również, że odpowiednio wskoczyła na swoje miejsce. Używaj rury ssącej tylko kiedy jest w pełni zmontowana!

Wciśnij kółka prowadzące (Rys. 3b/Element 9) w dolną rurę ssącą (Rys. 3b/Element 1), jak pokazano na rysunku 3b, z wciśniętą blokadą (Rys. 3b/Element A) i pozwól aby wskoczyła na odpowiednią pozycję. Ta pozycja może zostać zmieniona w każdym momencie poprzez ponowne naciśnięcie blokady. Upewnij się, że wskoczyła odpowiednio na miejsce!

Zamontuj dodatkowy uchwyt (Rys. 3c/Element 3) na mocowaniu na górnej rurze ssącej (Rys. 3c/Element 2). Używając śruby (Rys. 3d/Element 11) i nakrętki gwiazdowej (Rys. 3e/Element 12), zabezpiecz dodatkowy uchwyt w wybranej pozycji. Podczas montowania śruby upewnij się, że jest wkładana od strony z blokadą sześciokątną (Rys. 3d/Element A). Ta pozycja może być zmieniona w każdym momencie poprzez odkręcenie nakrętki gwiazdowej. Upewnij się, że części są porządnie zamocowane. Nałóż rękaw (Rys. 3f/Element A) na górną końcówkę rury dmuchawy, jak pokazano na rysunku 3f. Upewnij się, że wskoczy poprawnie na swoje miejsce po obu stronach.

5.2.1 Montaż w trybie dmuchawy (Rys. 4a/4b)

Wsuń rurę dmuchawy (Rys. 4a/Element 8), przygotowaną w kroku 5.1, w uchwyt (Rys. 4a/Element A) w obudowie silnika. Upewnij się, że zatrzaśnie się poprawnie na swoim miejscu.

Przymocuj pas na ramię (Rys. 4b/Element 4) do obudowy, jak pokazano na rysunku 4b.

Aby rozmontować, postępuj w odwrotnej kolejności. Aby usunąć rurę dmuchawy, naciśnij przycisk (Rys. 4a/Element B) i zdejmij rurę dmuchawy.

5.2.2 Montaż w trybie odkurzacza (Rys. 5a-5f)

Odkręć nakrętkę gwiazdkową (Rys. 5a/Element A) i otwórz osłonę (Rys. 5a/Element B). Podłącz rurę odkurzacza (Rys. 5b/Element 2), przygotowaną w punkcie 5.1, do obudowy silnika, i zatrzaśnij na obudowie silnika, jak pokazano na rysunku 5b. Teraz zabezpiecz ją nakrętką gwiazdkową (Rys. 5c/Element A).

Przymocuj pas na ramię (Rys. 5d/Element 4) do obudowy silnika, jak pokazano na rysunku 5d.

Podłącz torbę na odpady (Rys. 5e/Element 7) do mocowania (Rys. 5e/Element A) na obudowie silnika. Upewnij się, że zatrzasnęła się poprawnie na miejscu. Zabezpiecz torbę na odpady za pomocą dwóch haczyków na rurze odkurzacza, jak pokazano na rysunku 5f.

Aby usunąć torbę na odpady, naciśnij przycisk (Rys. 5e/Element B) i zdejmij torbę na odpady. Aby rozmontować resztę, postępuj w odwrotnej kolejności.

Uruchom urządzenie dopiero po zakończeniu montażu. Zawsze sprawdzaj kabel pod kątem uszkodzeń przed uruchomieniem. Urządzenie może być używane tylko jeśli kabel będzie w idealnym stanie.

Określona liczba wyłączników bezpieczeństwa zabezpieczająca przed niewłaściwym użyciem urządzenia jest zawsze obecna. Upewnij się zatem, że następujące elementy są odpowiednio zamocowane. W innym przypadku włączenie urządzenia nie będzie możliwe.

- W trybie dmuchawy: Rura dmuchawy (Rys. 4a/Element 8) i osłona (Rys. 5a/Element B).
- W trybie odkurzacza: Rura ssąca (Rys. 5b/Element 2) i torba na odpady (Rys. 5e/Element 7).

6. Obsługa

6.1 Dopasowywanie pasa (Rys. 1)

Dopasuj długość pasa do przenoszenia (4), tak aby rura odkurzacza znajdowała się tuż nad ziemią. Kółka (9) znajdujące się na dole rury ssącej pomogą Ci w manewrowaniu rurą ssącą na ziemi.

6.2 Podłączenie urządzenia do źródła prądu i włączenie go (Rys. 6a/6b)

Urządzenie może być podłączone do gniazdka (z 230 V AC), które jest wyposażone w bezpiecznik 10A albo mocniejszy. Gniazdko musi być chronione przez wyłącznik różnicowoprądowy (ELCB). Prąd nie może przekroczyć 30 mA.

- Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do przedłużacza.
- Zabezpiecz kabel zasilający rękawem dostarczonym z urządzeniem, jak pokazano (Rys. 6a).
- Aby włączyć, przetącz włącznik/wyłącznik na pozycję I.
- Aby wyłączyć, przetącz włącznik/wyłącznik na pozycję 0.

6.3 Opróżnianie torby na odpady (Rys. 1)

Opróżniaj torbę na odpady (7) w odpowiednim czasie. Kiedy torba jest wypełniona odpadami, moc odkurzacza jest wyraźnie zmniejszona. Organiczne odpady powinny być wyrzucane do kompostownika.

- Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę.
- Otwórz zamek błyskawiczny na torbie na odpady (7) i wytrzep ją.

- Z powrotem zapnij torbę na odpady (7).

6.4 Kontrola prędkości (Rys. 6b)

Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny kontroler prędkości. Aby go użyć, przesuń kontroler prędkości (Rys. 6b/Element 10) na wymaganej pozycji. Używaj urządzenia z prędkością, która faktycznie jest wymagana i nie każ mu pracować szybciej, niż jest to konieczne.

7. Wymiana kabla zasilającego

Jeśli kabel zasilający w tym urządzeniu jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta albo jego serwis pozakupowy lub podobnie wyszkolony personel, aby uniknąć zagrożenia.

8. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych

Niebezpieczeństwo!

Zawsze wyjmuj wtyczkę zasilającą przed wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych.

8.1 Czyszczenie

- Utrzymuj wszystkie urządzenia bezpieczeństwa, otwory wentylacyjne i obudowę silnika wolne od brudu i kurzu tak, jak tylko się da. Wycieraj urządzenie czystą szmatką albo przedmuchiuj skompresowanym powietrzem pod niskim ciśnieniem.
- Zalecamy czyszczenie urządzenia niezwłocznie po każdym użyciu.
- Czyść urządzenie regularnie wilgotną szmatką i łagodnym mydłem. Nie używaj środków czyszczących i rozpuszczalników; te mogą zniszczyć plastikowe części urządzenia. Upewnij się, że woda nie wnikała urządzenia.
- Po wytrzepaniu torby na odpady, wywróć ją na drugą stronę i dokładnie wyczyść, aby zapobiec jej pleśnieniu i powstawaniu brzydkiego zapachu.
- Możesz użyć wody z mydłem do wyczyszczenia bardzo zabrudzonej torby na odpady.
- Przejdź suchym mydłem po zębach zamka błyskawicznego, jeśli zamek zaczyna ciężko chodzić.
- Wyczyść odkurzacz/dmuchawę szczotką, jeśli się zabrudzi.

8.2 Konserwacja

- Gdyby urządzenie miało problemy inne niż wymienione powyżej, inspekcji dokonywać mogą tylko autoryzowani specjaliści albo serwis obsługi klienta.

- Wewnątrz urządzenia nie ma części wymagających dodatkowej konserwacji.

8.3 Zamawianie części zamiennych:

Proszę podać następujące dane, podczas zamawiania części zamiennych:

- Rodzaj urządzenia
- Numer produktu urządzenia
- Numer identyfikacyjny urządzenia
- Numer potrzebnej części zamiennej

W celu sprawdzenia aktualnych cen i informacji, udaj się na stronę www.isc-gmbh.info

9. Utylizacja i recycling

Urządzenie jest dostarczane w opakowaniu, w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami w transporcie. Surowce z tego opakowania mogą być ponownie użyte lub przetworzone. Urządzenie i jego akcesoria są zrobione z różnego rodzaju materiałów, takich jak metal i plastik. Nigdy nie umieszczaj wadliwego urządzenia w domowym zbiorniku odpadów. Urządzenie powinno być zabrane od odpowiedniego punktu i właściwie zutylizowane. Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się punkt zbiórki odpadów, o szczegóły zapytaj w swoim lokalnym urzędzie.

10. Przechowywanie

Przechowuj urządzenie i akcesoria w ciemnym i suchym miejscu, w temperaturze powyżej progu zamarzania. Idealna temperatura przechowywania znajduje się pomiędzy 5 a 30°C. Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu.

12. Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Silnik się nie uruchamia	- Brak napięcia - Uszkodzony kabel zasilający - Zaciski silnika się rozłączyły	- Sprawdź kabel i bezpieczniki - Sprawdź kabel zasilający - Oddaj urządzenie do serwisu

	- Urządzenie źle zmontowane	- Upewnij się, że urządzenie zostało poprawnie zmontowane
--	-----------------------------	---

Tylko dla krajów członkowskich Unii Europejskiej

Nigdy nie umieszczaj żadnych elektronarzędzi w domowym zbiorniku na śmieci. Aby zapewnić zgodność z europejską dyrektywą 2012/19/EC dotyczącą starego elektrycznego i elektronicznego sprzętu oraz jej implementacją w ustawodawstwie krajowym, stare elektryczne narzędzia muszą być odseparowane od innych śmieci i zutylizowane w przyjazny środowisku sposób, np. poprzez zabranie do recyklingu.

Recykling, jako alternatywa wobec zwrotu:

W ramach alternatywy dla zwrotu produktu do producenta, właściciel sprzętu musi się upewnić, że produkt zostanie właściwie zutylizowany, jeśli nie chce go zatrzymać.

Stare urządzenia mogą być oddane do odpowiedniego punktu zbiórki, który zutylizuje je zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji śmieci. To nie dotyczy akcesoriów albo dodatków pozbawionych elektrycznych komponentów, dostarczonych ze starym urządzeniem.

Przedruk i reprodukcja w jakikolwiek inny sposób, całości lub części specyfikacji i dokumentów dostarczonych z produktem jest dozwolona tylko za wyraźną zgodą iSC GmbH.

Instrukcja podlega technicznym zmianom.

Informacje serwisowe

Mamy kompetentnych partnerów serwisowych we wszystkich wymienionych w karcie gwarancyjnej krajach, których dane kontaktowe również można znaleźć na karcie gwarancyjnej. Ci partnerzy pomogą we wszystkich sprawach serwisowych, takich jak naprawa, zamawianie części zapasowych i zużywających się lub zakup materiałów eksploatacyjnych.

Należy pamiętać, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu i naturalnemu zużyciu, oraz, że następujące części wymagają również użycia jako materiały eksploatacyjne.

Kategoria	Przykład
Części zużywające się*	Szczotki węglowe
Materiały eksploatacyjne*	
Brakujące części	

*Niekoniecznie zawarte w zakresie dostawy!

W przypadku wad lub usterek, prosimy zgłosić problem przez Internet na stronie www.isc-gmbh.info. Proszę się upewnić, że podany został precyzyjny opis problemu i odpowiedzi na następujące pytania we wszystkich przypadkach:

- Czy urządzenie w ogóle działało czy też było wadliwe od początku?
- Czy zauważyłeś cokolwiek (objawy lub wady) przed awarią?
- Jakie usterki ma sprzęt według ciebie (główny objaw)?

Opisz usterkę.

Karta gwarancyjna

Drogi Kliencie,

Wszystkie nasze produkty przechodzą rygorystyczne kontrole jakości, aby zapewnić, że dotrą do Ciebie w idealnym stanie. W mało prawdopodobnym przypadku, że w Twoim produkcie wystąpi usterka, proszę skontaktuj się z naszym działem obsługi pod adresem podanym na tej karcie gwarancyjnej. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie, używając podanego numeru serwisu.

Proszę zwrócić uwagę na następujące warunki, zgodnie z którymi można zgłosić roszczenia gwarancyjne:

1. Te ustalenie gwarancyjne dotyczą tylko konsumentów, czyli osoby zamierzając używać tego produktu nie w celach komercyjnych lub w ramach działalności jednoosobowej. Niniejsze warunki gwarancyjne regulują dodatkowe usługi gwarancyjne, które producent obiecuje nabywcom swoich nowych produktów jako dodatkowe do ich podstawowych praw gwarancyjnych. Ta gwarancja nie wpływa na Twoje ustawowe prawa gwarancyjne. Nasza gwarancja jest dla Ciebie darmowa.

2. Nasza gwarancja obejmuje jedynie wady spowodowane przez materiał lub błąd produkcyjny w produkcie, który zakupiłeś od producenta wymienionego poniżej, i jest ograniczona do naprawy tych usterek lub wymiany urządzenia według naszego uznania.

Należy pamiętać, że urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku komercyjnego, rzemieślniczego lub profesjonalnego. Umowa gwarancyjna nie zostanie utworzona, jeśli produkt był używany komercyjnie, rzemieślniczo lub w warunkach przemysłowych albo został narażony na podobne obciążenia w czasie trwania gwarancji.

3. Nie podlegają naszej gwarancji:

- Uszkodzenia urządzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu lub wynikiem z niewłaściwej instalacji, nieprzestrzegania instrukcji obsługi (na przykład podłączenie do

niewłaściwego napięcia sieciowego lub typu prądu), lub nieprzestrzegania instrukcji konserwacji i bezpieczeństwa, lub przez wystawianie urządzenia na nietypowe warunki środowiskowe albo przez brak uwagi i konserwacji.

- Uszkodzenia urządzenia spowodowane nadużyciem lub nieprawidłowym użyciem (na przykład poprzez przeciążenie urządzenia lub użycia niezatwierdzonych narzędzi lub akcesoriów), dostanie się ciał obcych do urządzenia (takich jak piasek, kamienie czy kurz, szkody transportowe), użycie siły lub uszkodzenia mechaniczne (na przykład poprzez upuszczenie go).

- Uszkodzenia urządzenia lub jego części spowodowane normalnym lub naturalnym zużyciem lub przez normalne użytkowanie urządzenia.

4. Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesiące zaczynając od daty zakupu urządzenia. Roszczenia gwarancyjne należy złożyć przed ukończeniem okresu gwarancyjnego w ciągu dwóch tygodni od zauważenia wady. Żadne roszczenia gwarancyjne nie będą przyjmowane po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Oryginalny okres gwarancyjny pozostaje niezmienny nawet jeśli wykonywane były naprawy albo części były wymieniane. W takich przypadkach wykonana praca czy zamontowane części nie spowodują przedłużenia okresu gwarancyjnego, i żadna nowa gwarancja nie wejdzie w życie dla wykonanej pracy czy zamontowanych części. Dotyczy to również korzystania z serwisu na miejscu.

5. Prosimy o zgłaszanie uszkodzonego urządzenia pod tym adresem internetowym w celu zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego: www.Einhell-Service.com. Prosimy również o zachowanie rachunku lub innego dowodu zakupu. Urządzenia zwracane bez dowodu zakupu lub tablicy znamionowej, nie będą objęte gwarancją, ponieważ ich prawidłowa identyfikacja będzie niemożliwa. Jeśli wada jest objęta naszą gwarancją, wtedy urządzenie zostanie albo natychmiast naprawione i zwrócone Tobie, albo wyślemy Ci nowe urządzenie.

6. Jeśli urządzenie zostało zabrane do innego kraju w obrębie Unii Europejskiej niż ten, w którym zostało zakupione, wtedy zorganizujemy serwis u lokalnego partnera w ramach gwarancji. Jeśli urządzenie zostało zabrane poza obręb Unii Europejskiej, gwarancja nie będzie obowiązywać.

Oczywiście z przyjemnością oferujemy również płatne usługi serwisowe dla wszystkich usterek nie objętych przez tę gwarancję i dla produktów, które nie są nią już objęte. Aby skorzystać z naszych usług, prześlij urządzenie na adres naszego serwisu.

Zapoznaj się również z ograniczeniami tej gwarancji dotyczącymi zużywających się części, materiałów eksploatacyjnych i brakujących części, które zostały określone w informacjach serwisowych w tej instrukcji obsługi.

Gwarant/Serwis:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ