

Instrukcje bezpieczeństwa GPSR

★ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. Zawierają one ogólne zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub innych zagrożeń.

Podstawowe zasady użytkowania

- ✓ Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa muszą być bezwzględnie przestrzegane podczas korzystania z urządzenia.
- ✓ Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.

Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem

Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od znajomości zasad!

-  Zapoznaj się dokładnie z całą instrukcją przed pierwszym uruchomieniem.
-  Zachowaj dokumentację na przyszłość lub dla nowych użytkowników.
-  Upewnij się, że wszyscy, którzy będą korzystać z urządzenia, znają zasady bezpiecznego użytkowania.

Bezpieczeństwo elektryczne – podłączanie i zasilanie

Zadbaj o prawidłowe korzystanie z energii elektrycznej, by uniknąć zagrożeń.

-  Podłącz urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka o napięciu zgodnym z danymi na tabliczce znamionowej.
 -  Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników – dołączony krótki przewód zmniejsza ryzyko splątania i uszkodzeń.
 -  Przed odłączeniem urządzenia chwyć za wtyczkę, a nie za kabel, aby zapobiec uszkodzeniom przewodu.
-

Ochrona dzieci – urządzenie poza zasięgiem maluchów

Zachowaj szczególną ostrożność, by chronić najmłodszych.

-  Przechowuj urządzenie i przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci.
-  Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani przeprowadzać jego czyszczenia i konserwacji.
-  Upewnij się, że osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy korzystają z urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.

Unikaj wilgoci – ochrona przed porażeniem i uszkodzeniami

Elektronika i woda to niebezpieczne połączenie.

-  Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innych płynach.
-  Upewnij się, że urządzenie nie jest używane w wilgotnym otoczeniu ani na mokrych powierzchniach.
-  Zapobiegaj rozlaniom płynów na przewód – zabezpiecz miejsce pracy przed przypadkowymi zachlapaniami.

Gorące powierzchnie i przegrzewanie – unikaj poparzeń i awarii

Odpowiedzialne użytkowanie chroni przed poważnymi obrażeniami.

-  Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia ani wylotu powietrza – używaj rękawic kuchennych, gdy to konieczne.
 -  Nie przenoś urządzenia, gdy w jego wnętrzu znajduje się gorąca woda – pozwól mu ostygnąć.
 -  Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka, piekarnik czy grzejniki, aby zapobiec przegrzaniu.
-

Regularna kontrola i konserwacja – dbaj o sprzęt

Regularne przeglądy zapobiegają awariom i zwiększają bezpieczeństwo.

-  Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego, wtyczki oraz obudowy – w razie uszkodzeń skontaktuj się z serwisem.
 -  Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem i konserwacją.
 -  Czyść urządzenie zgodnie z zaleceniami, używając tylko miękkich, wilgotnych ściereczek – unikaj środków chemicznych.
-

Czego nie robić – najważniejsze zakazy użytkowania

Unikaj działań mogących narazić Cię na niebezpieczeństwo lub uszkodzić odkurzacz.

-  Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub wykazuje widoczne uszkodzenia mechaniczne.
 -  Nie używaj odkurzacza do czyszczenia płynów, zapalonych przedmiotów, gorącego popiołu ani mokrych powierzchni.
 -  Nie blokuj otworów odprowadzających powietrze – utrzymuj je wolnymi od przedmiotów, aby zapewnić optymalną siłę ssania.
-

Przechowywanie i transport – chroń swój sprzęt

Właściwe przechowywanie i ostrożny transport to podstawa długowieczności urządzenia.

-  Przechowuj odkurzacz w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
 -  Podczas transportu upewnij się, że przewód zasilający nie wystaje poza krawędź blatu ani nie jest narażony na uszkodzenia.
 -  Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania, gdy nie jest używane.
-

Instrukcja utylizacji

 Zgodnie z **dyrektywą europejską 2012/19/UE** dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE), nie wolno wyrzucać zużytego urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być zbierane oddzielnie, aby umożliwić ich recykling oraz ograniczyć wpływ na środowisko i zdrowie człowieka.

 Symbol przekreślonego kosza oznacza, że urządzenie powinno zostać zutylizowane zgodnie z regulacjami środowiskowymi.

 Oddaj zużyty sprzęt do punktu zbiórki elektrośmieci lub punktu recyklingu baterii.

Podsumowanie

 Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli Ci bezpiecznie korzystać z odkurzacza i uniknąć ryzyka wypadków, przegrzania, awarii czy zagrożeń zdrowotnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz środowisko, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.