



CRL-342

denver.eu

05/25



FR

Cet appareil
est recyclable



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.ecoefrainedenverdenver.eu
Privilégier la réparation ou le don de votre appareil !

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.

- 1.Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
- 2.Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połknięcia.
- 3.Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Niższa lub wyższa temperatura może mieć wpływ na działanie produktu.
- 4.Nigdy nie należy otwierać produktu. Dotknięcie wewnętrznych elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- 5.Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego!
- 6.Należy chronić uszy przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i spowodować utratę słuchu.
- 7.Urządzenie nie jest wodoodporne. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciało obce, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.
- 8.Bezpośredni kabel zasilający jest używany jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno być łatwo dostępne. Dlatego należy upewnić się, że wokół gniazda zasilania jest miejsce zapewniające łatwy dostęp.
- 9.Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów razem z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe

działanie produktu.

Ostrzeżenie: Bateria guzikowa wewnątrz

Przyciski funkcyjne





Podłączenie zasilania

Podłącz końcówkę USB-A kabla do zasilacza, a drugą końcówkę Type-C do produktu.

Wyjście USB-C: 5V/1A(MAX)

Ustawienie zegara

Domyślny zegar jest 12-godzinny, PM będzie wyświetlany po godzinie 12:00.

- Naciśnij dwukrotnie przycisk "M", aby przełączyć między wyświetlaniem 12- i 24-godzinnym.
- Naciśnij przycisk "M" jeden raz, aby dostosować jasność zegara wyświetlacza cyfrowego na 4 poziomach (maksymalny, średni, minimalny i wyłączony).

Ustawienie czasu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "M", aby wprowadzić ustawienie

godziny, dostosuj wartość za pomocą przycisku +/-

- Po zakończeniu ustawiania godziny, naciśnij przycisk "M" jeden raz, aby przejść do ustawiania minut, dostosuj wartość za pomocą przycisku +/-.

- Naciśnij przycisk "M" jeden raz, aby wyjść po zakończeniu ustawiania minut.

(Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, nastąpi powrót do wyświetlania zegara).

Ustawienia budzika

Produkt posiada dwie funkcje alarmu (Alarm 1 i Alarm 2), które można włączyć lub wyłączyć, naciskając odpowiedni przycisk alarmu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Alarm" przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień alarmu, ikona budzika i godzina zaczną migać.

- Naciśnij przycisk "Alarm" jeden raz, aby kolejno przełączać ustawienia: godzinę - minuty - dźwięk - głośność - czas wyprzedzenia światła budzenia - zapisz i wyjdź.

- Naciśnij przycisk +/-, aby wyregulować.

Ten zegar posiada:

- 5 Dźwięki alarmu + radio FM (stacja zapisana po wyjściu z trybu FM).

- 16 regulowanych głośności

- 10 regulowanych jasności

- 5 regulowanych ustawień czasu budzenia (5, 10, 15, 30 i 60 minut)

(Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, ostatnie ustawienie zostanie zapisane i nastąpi powrót do wyświetlania zegara).

Gdy budzik osiągnie czas wyprzedzenia światła budzenia, symbol budzika powinien zacząć migać, a ciepłe białe światło budzenia powinno stopniowo włączać się do ustawionej jasności.

Funkcja drzemki

-Naciśnij dowolny przycisk, aby przejść do trybu drzemki, gdy zadzwoni alarm. Dioda budzenia i alarm wyłączą się tymczasowo. Alarm zadzwoni ponownie po 5 minutach, a światło budzenia włączy się stopniowo w trzeciej minucie drzemki.

-Jednokrotne naciśnięcie przycisku "Alarm" spowoduje wyłączenie alarmu dla bieżącego dnia, a ustawienie budzika na następny dzień pozostanie ważne.

Jeśli nie ustawiono trybu drzemki lub nie wyłączono go, alarm będzie dzwonił przez 5 minut, po czym automatycznie wyłączy się na dany dzień, a ustawienie budzika na następny dzień będzie nadal obowiązywać.

Ustawianie radia FM

Przy pierwszym uruchomieniu trybu FM stacje zostaną wyszukane automatycznie. Użytkownicy mogą również nacisnąć i przytrzymać przycisk FM, aby automatycznie wyszukać stacje, a następnie przejść do trybu FM

-Naciśnij "przycisk FM", aby włączyć tryb radia FM, ikona FM pozostanie włączona, a na ekranie zostanie wyświetlony symbol P01 (01 oznacza pierwszą stację radiową). Naciśnij ponownie, aby wyjść z trybu FM. Naciśnij przycisk +, aby przełączać się między zaprogramowanymi stacjami.

-Naciśnij przycisk głośności +, aby zwiększyć głośność i naciśnij przycisk głośności -, aby zmniejszyć głośność.

Przycisk funkcyjny może być używany normalnie, a FM będzie nadal działać w tle.

-Aby wyszukać nowe kanały FM, naciśnij i przytrzymaj przycisk FM

(Jeśli w ciągu 3 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlacz zegara powróci, a tryb FM będzie nadal działał w tle z ciągle włączoną ikoną FM).

Ustawienie białego szumu

Aby włączyć lub wyłączyć biały szum, naciśnij przycisk białego szumu.

-Naciśnij i przytrzymaj "przycisk białego szumu" przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień, ikona białego szumu zacznie migać.

-Naciśnij raz przycisk "białego szumu", aby kolejno przełączać ustawienia: Głośność dźwięku - automatyczne wyłączenie (5,10,15,30 i 60 minut) i wyjście.

-Naciśnij przycisk +/-, aby wyregulować.

Ustawienie oświetlenia nocnego

-Naciśnij przycisk "Światło", aby przełączyć na tryb oświetlenia nocnego (w tym ciepłe białe światło, tęczowe powolne, tęczowy gradient, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, różowy, żółty, cyjan, WYŁ.)

-Naciśnij i przytrzymaj przycisk światła, aby wyłączyć lampkę nocną, a następnie naciśnij przycisk światła ponownie, aby wyświetlić pamięć ostatniego trybu światła.

-Naciśnij i przytrzymaj przycisk +, aby zwiększyć jasność, naciśnij i przytrzymaj przycisk -, aby zmniejszyć jasność

Informacje o adapterze

Nazwa producenta lub znak towarowy, numer rejestracji handlowej i adres	Shenzhen Rambow Electronic Tchnology Co, LTD 91440300MA5GHLR615 Zakład 7401, North Yongfa Industrial Park, nr 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Identyfikator modelu	HBA20
Napięcie wejściowe	100-240V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60HZ
Napięcie wyjściowe	5V2A
Prąd wyjściowy	0.3A
Moc wyjściowa	10W
Średnia wydajność aktywna	80%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	7%
Pobór mocy bez obciążenia	0.1W

Uwaga - Wszystkie produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominieć w instrukcji.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone do niego baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytym materiałem (wyrzuconym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami) nie postępuje się prawidłowo.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci, widocznym

powyżej. Symbol ten oznacza, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi, lecz należy je utylizować oddzielnie.

Jako użytkownik końcowy ważne jest, aby przekazać zużyte baterie do odpowiedniego i wyznaczonego zakładu. W ten sposób upewnij się, że baterie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami i nie będą szkodliwe dla środowiska.

Wszystkie miasta utworzyły punkty zbiórki, w których sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie można bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub odebrać z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje można uzyskać w wydziale technicznym danego miasta.

Niniejszym Denver A/S oświadcza, że urządzenie radiowe typu CRL-342 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania na górze strony. Wpisz numer modelu: CRL-342. Następnie wejdź na stronę produktu, a dyrektywa RED znajduje się w sekcji pliki do pobrania/inne pliki do pobrania. Zakres częstotliwości pracy: FM 87,5 - 108 MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu