

NORSK	SUOMI	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	MAGYAR	POLSKI	ČESKY	РУССКИЙ	TÜRKÇE	ROMÂNĂ	عربي
ST620E / ST620U	ST620E / ST620U	ST620E / ST620U	ST620E / ST620U	ST620E / ST620U	ST620E / ST620U	ST620E / ST620U	ST620E / ST620U	ST620E / ST620U	ST620E / ST620U
Les sikkerhetsinstruksjonene først.	Lue turvallisuusohjeet ensin.	Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.	Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.	Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj wskazówki bezpieczeństwa.	Nejdřív si přečtěte bezpečnostní pokyny.	Пожалуйста, прочтите сначала инструкции по безопасности!	Önce güvenlik talimatlarını okuyun.	Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță.	اقرأ تعليمات السلامة أولاً.
FORBRUK VED STANDBY <0,8 W	KULUTUS VALMIUSTILASSA <0,8 W	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΗΣ <0,8 W	FOGYASZTÁS KÉSZLENÉSI ÁLLAMODBAN <0,8 W	ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE CZUWANIA <0,8 W	SPOTŘEBA V POHOVOTOVNÍM REŽIMU <0,8 W	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ <0,8 W	BEKLEME MODU TÜKETİMİ <0,8 W	CONSUM ÎN MODUL DE AȘTEPTARE <0,8W	استهلاك وضع الاستعداد <0,8 وات
BRUKSANVISNING ADVARSEL! Vær forsiktig så ikke apparatets varme deler kommer i direkte kontakt med huden, spesielt ørene, øynene, ansiktet og nakken. ADVARSEL! Ikke berør de varme platene eller metalldele på apparatet mens det er varmt.	KÄYTTÖOHJEET VAROITUS! Varo, ettei laitteen kuuma pinta osu suoraan ihoon, ja erityisesti korviin, silmiin, kasvoihin ja kaulaan. VAROITUS! Älä koske laitteen kuumiin levyihin ja metalliosiin.	ΚΑΥΤΤΟΟΗJEΕΤ ΒΑΡΟΙΤΙΣΜ! Βαρο, εττει λαϊττειν κυμμα πιντα οσυ σουρααν ιθοον, και ειρτυσιεστι κορβινι, σιλμιν, κασβοϊν και καυλαν. ΒΑΡΟΙΤΙΣΜ! Αλὰ κοске λαϊττειν κυμυϊν λεvyϊν και μεταλλισϊν οσϊν.	HASZNÁLAT FIGYELEM! Ügyeljén rá, hogy a készülék forró felülete ne érjen közvetlenül a bőrhöz, különösen a fülhöz, a szemhez, az archoz és a nyakhoz. FIGYELEM! Ne nyúljon a forró fűtőlapokhoz vagy a készülék fémrészeihez, ha meleg.	OPSTRZEŻENIE! Uwaga!, aby gorąca powierzchnia urządzenia nie miała bezpośredniego kontaktu ze skórą, w szczególności z uszami, oczami, twarzą i szyją. OPSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących płytek ani metalowych części urządzenia, gdy jest rozgrzane.	NÁVOD K POUŽITÍ VAROVÁNÍ! Zamezte tomu, aby se horké povrchy spotřebiče dostaly do přímého styku s kůží, zejména s ušima, očima, obličejem a krkem. VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se horkých ploten nebo povrchůvných částí spotřebiče.	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАНИЕ! Преследите за тем, чтобы горячие поверхности прибора не соприкасались с кожным покровом, в особенности на ушах, вокруг глаз, на лице и на шее. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Не прикасайтесь к горячим пластинам или нагретым металлическим частям прибора.	NASIL KULLANILIR UYARI! Cihazın sıcak yüzeyinin, özellikle kulak, göz, yüz ve boyun gibi alanlarda, ciltle doğrudan temas etmemesine dikkat edin. UYARI! Cihazın sıcak plakalarını veya metal parçalarını sadece dokunmayın.	CUM SE UTILIZEAZĂ AVERTISMENT! Aveți grijă să evitați ca suprafața fierbinte a aparatului să intre în contact direct cu pielea, în special cu urechile, ochii, fața și gâtul. AVERTISMENT! Nu atingeți plăcile fierbinți sau părțile metalice ale aparatului atât timp cât sunt fierbinți.	كيفية الاستخدام تحذير! يجب توحي الحذر: حيث يجب عدم ملامسة السطح الساخن للجهاز للبدن بشكل مباشر، وخاصة العينين والأذنين والوجه والرقبة. تحذيرا! لا تلمس الألواح الساخنة أو الأجزاء المعدنية للجهاز وهو ساخن.
BRUKSINSTRUKSJONER • Forsikre deg om at håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	Lämpöasetukset • Sinulla on ohuet, hauraat, valkaistut tai värjättyt hiukset, käytä alempaa lämpöasetusta. Käytä paksummissa hiuksissa korkeampia lämpöasetuksia. On suositeltavaa testata laitetta aina ennen ensimmäistä käyttöä varmistaaksesi oikean lämpötilan huistyyppillesi. Aloita alimmasta lämpöasetuksesta ja nosta lämpötilaa, kunnes haluttu tulos on saavutettu. Laitteessa on 5 lämpötila-asetusta: 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C ja 230 °C, jotka sopivat kaikille huistyypeille.	Λαμπρόσετukset • Σιν ουλλα ον οηует, ηαυρααt, valkaistut tai värjättyt hiukset, käytä alempaa lämpöasetusta. Käytä paksummissa hiuksissa korkeampia lämpöasetuksia. On suositeltavaa testata laitetta aina ennen ensimmäistä käyttöä varmistaaksesi oikean lämpötilan huistyyppillesi. Aloita alimmasta lämpöasetuksesta ja nosta lämpötilaa, kunnes haluttu tulos on saavutettu. Laitteessa on 5 lämpötila-asetusta: 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C ja 230 °C, jotka sopivat kaikille huistyypeille.	Használati útmutató • Győződjön meg róla, hogy a haj száraz és ki van fésülve. Válassza el a haját, készítse elő a hajtincseket a formázáshoz. • Nyomja meg a «» gombot a készülék bekapcsolásához. A legalacsonyabb, 150°C-os hőmérséklet automatikusan villogni kezd, amint a készülék fellemelegedése elkezdődik. • Aby wybrac ustawienie temperatury odpowiednio dla Twojego rodzaju włosów, naciskaj przycisk «+/-» aż do wybrania żdanego ustawienia temperatury. Wyświetlacz LCD będzie migać do momentu osiągnięcia wybranej temperatury. Po osiągnięciu określonej temperatury wyświetlacz LCD przestanie migać i zacznie nieprzerwanie wyświetlać wybraną temperaturę. • Umieść pasmo włosów między płytkami, blisko nasady włosów. • Przytrzymaj mocno włosy między płytkami i przeciągnij prostownicę przez całą długość pasma od nasady po końce jednego przymys ruchem. • Powtórz czynność przy każdym kolejnym pasmie. • Pozwól włosom ostygnąć, zanim je rozczeszesz. • Po użyciu wyłącz urządzenie przy użyciu przycisku «» i odłącz je od gniazdka. • Przed schowaniem urządzenia zczekaj do jego całkowitego wystygnięcia.	Instrukcja obsługi • Włosy muszą być suche a dokładnie rozczesane. Podziel włosy na pasma gotowe do stylizacji. • Naciśnij przycisk «» aby włączyć urządzenie. Najniższa temperatura 150°C zacznie automatycznie migać, gdy urządzenie zacznie się nagrzewać. • Aby wybrać ustawienie temperatury odpowiednie dla Twojego rodzaju włosów, naciskaj przycisk «+/-» aż do wybrania żdanego ustawienia temperatury. Wyświetlacz LCD będzie migać do momentu osiągnięcia wybranej temperatury. Po osiągnięciu określonej temperatury wyświetlacz LCD przestanie migać i zacznie nieprzerwanie wyświetlać wybraną temperaturę. • Umieść pasmo włosów między płytkami, blisko nasady włosów. • Przytrzymaj mocno włosy między płytkami i przeciągnij prostownicę przez całą długość pasma od nasady po końce jednego przymys ruchem. • Powtórz czynność przy każdym kolejnym pasmie. • Pozwól włosom ostygnąć, zanim je rozczeszesz. • Po użyciu wyłącz urządzenie przy użyciu przycisku «» i odłącz je od gniazdka. • Przed schowaniem urządzenia zczekaj do jego całkowitego wystygnięcia.	Návod k použití • Dbejte na to, aby byly vlasy suché a pročešejte je, aby nebyly zachucané. Vlasy rozdělte do pramenů, aby byly připravené k úpravě. • Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka «». Jakmile se spotřebič začne zahřívat, začne automaticky blikat nejnižší teplota 150 °C. • Chcete-li zvolit nastavení teploty vhodné pro váš typ vlasů, stiskněte tlačítko «+/-» dokud se nenastaví požadovaná teplota. LCD displej bude blikat, dokud nebude dosaženo požadované teploty. Po dosažení požadované teploty přestane LCD displej blikat a zobrazí zvolenou teplotu trvale svítícím světlem. • Umístěte pramen vlasů mezi žehličími plotny blízko ke kořínkům. • Držte vlasy pevně mezi žehličicmi plotnami a klouzejte po vlasech od kořínků ke konečkům plynulým pohybem. • Postup opakujte pro každý pramen vlasů. • Před pročešením nechte vlasy vychladnout. • Po použití spotřebič tlačítkem «» vypněte a odpojte ze zásuvky. • Před uložením nechte spotřebič vychladnout.	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАНИЕ! Преследите за тем, чтобы горячие поверхности прибора не соприкасались с кожным покровом, в особенности на ушах, вокруг глаз, на лице и на шее. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Не прикасайтесь к горячим пластинам или нагретым металлическим частям прибора. • Волосы должны быть сухими и тщательно расчесанными, без запутанных прядей. Разделите волосы на пряди, готовые к укладке. • Чтобы включить прибор, нажмите кнопку «». Как только прибор начнет нагреваться, автоматический будет мигать будет мигать индикатор самой низкой температуры (150°С). • Чтобы выбрать режим нагрева, соответствующий вашему типу волос, нажимайте кнопку «+/-» до тех пор, пока не будет настроен желаемый уровень нагрева. Светодиодный дисплей будет мигать до тех пор, пока прибор не нагреется до заданной температуры. Как только температура будет достигнута, светодиодный дисплей перестанет мигать, и покажет температуру будет гореть постоянно. • Поместите прядь волос между пластинами выпрямителя, близко к корням. • Сожмите пластины прибора и одним плавным движением проведите ими по всей длине пряди от корней до кончиков волос. • Уложите подобным образом остальные пряди. • Дайте волосам остыть прежде, чем расчесать их. • После использования нажмите кнопку «», чтобы выключить устройство, и отсоедините прибор от сети. • Дайте прибору полностью остыть перед тем, как убрать его на хранение.	Özellikler • Hassas, ince, rengi açılımsı veya boyalı saçlarınız varsa daha düşük ısı ayarlarını kullanın. Daha kalın saçlar için daha yüksek ısı ayarlarını kullanın. Saç tipinde doğru sıcaklığın kullanılğından emin olmak için ilk kullanımda daima bir test yapılıması önerilir. En düşük ayarları başlşın ve istenen sonuca ulařana kadar sıcaklıđı artırın. Tüm saç tiplerine uygun řekilde 5 sıcaklık ayarı mevcuttur: 150°C, 170°C, 190°C, 210°C ve 230°C.	Există 5 setări de temperatură din care puteți alege: 150°C, 170°C, 190°C, 210°C și 230°C, potrivite pentru toate tipurile de păr.	إعدادات الحرارة إذا كان الشعر رقيقاً أو خفيفاً أو مصبوغاً، استخدم إعدادات حرارة أقل للشعر الأكثر كثافة. استخدم إعدادات حرارة أعلى لفتح دأماً الشعر. إذا كان الشعر كثيفاً، استخدم إعدادات حرارة أعلى. إجراء اختبار عند الاستخدام الأولي لضمان استخدام درجة الحرارة المناسبة لنوع الشعر. ابدأ بأدنى إعداد وازد درجة الحرارة حتى الوصول إلى النتيجة.
• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	
• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.
• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen til den ønskede varmestillingen er valgt. LCD-displayet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil LCD-displayet slutte å blinke, og vise den valgte temperaturen i et fast lys. • Plasser en hårsekling mellom retteplatene nærmere rettene. • Hold håret i et fast grep mellom retteplatene, og la apparatet gli nedover hele hårlengden, fra rot til topp, i en jevn bevegelse. • Gjenta med hver hårløkk. • Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det. • Etter bruk, trykk på knappen «» for å slå av og trekk ut støpset. • Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.	• Varmestillingen er Håret er tørt og gredd slik at eventuelle floker er fjernet. Del håret i seksjoner som er klare for styling. • Trykk på «»-knappen for å slå på apparatet. Den laveste temperaturen på 150 °C vil automatisk begynne å blinke mens apparatet begynner å varmes opp. • For å velge en egnet varmestilling for hårtypen din, trykk på «+/-»-knappen			