

**BRAUN**

Air styler AS**2.26**



Made in China

Fabriqu  en Chine

BRAS226E - B83b



Points de collecte sur [www.quefairedelesdechets.fr](http://www.quefairedelesdechets.fr)  
Privil giez la r paration ou le don de votre appareil !

Certain trademarks and/or patents used  
under license from Braun GmbH.  
 2025 Braun is a registered trademark of Braun GmbH,  
used under license by BaByliss SARL, a Conair LLC company.  
All rights reserved.

Made in China - Fabriqu  en Chine

BABYLISS SARL  
Zi du Val de Caligny  
59141 Iwuy  
France

FAC 2025/04

IB-25/020

## ENGLISH

BRAS226E

Please read the safety instructions carefully before using the device.

**Features:**  
Power 800W  
IONTEC  
3 style settings, including cool air setting  
Interchangeable attachments with lock:  
• Concentrator  
• Large oval thermal brush  
195cm cord

### USE

Mount the attachment of your choice on the handle. To start the Air Styler, set the switch to a temperature that is appropriate for your hair type. The unit has two temperature settings and a cool-air function. For the cool-air function select "", for moderate heat select the second setting "I" and for intense heat select the third setting "II". If your hair is fine, sensitive, coloured or bleached, set the unit to a moderate temperature. If your hair is thicker, use the high temperature.

After use, turn the unit off by setting the it to the "0" position. Then unplug the power cord.

Allow the unit to cool before storing.

To change the attachment, first read the section on "Changing the attachment".

### IONTEC Technology

This Braun brush has cutting-edge ionic technology for hair that is soft, shiny and frizz-free.

### Changing the attachment

Push the release button downwards (Fig.1) holding it in this position, gently turn the attachment to the right, so that the markings on the attachment and the brush are aligned. The attachment can then be removed. To fit a new attachment, position it on the handle (Fig.2) then turn gently to the left until you hear a click.

### Concentrator

Use the drying nozzle to eliminate excess dampness and prepare for styling by directing the air flow at the hair, all around your head.

### Large oval brush for Volume & Form

Place the brush under a lock of hair close to the scalp and hold in place for a few seconds to add volume at the roots while holding the ends with your other hand. While drying, use the brush to lift the hair at the roots. Then hold the end of the brush with your other hand and slowly slide the brush along the length of the hair end, when you reach the ends, either turn the unit a little toward the face to shape your hair toward the inside or roll the hair 360  on the brush while sliding the brush to the tips. For a long-lasting set, use the cool setting "" on warm hair while holding the head of the brush at the roots. Repeat for each lock of hair.

### CLEANING & MAINTENANCE

To keep your Air Styler in the best possible condition, please follow the instructions below:

### General information

Be sure you switch off, unplug and allow the unit to cool. Use a damp cloth to clean the exterior of the unit. Make sure no water seeps into the unit and that it is completely dry before use. Do not wrap the cord around the unit, instead leave it loosely coiled to the side. Do not pull on the power cord while using the unit. Always unplug the unit after use.

### Cleaning the rear filter

Be sure to switch off, unplug and allow the unit to cool down.

To maintain the efficiency of the Air Brush, clean the rear grille regularly using the brush provided. To remove the filter, holding the handle firmly gently turn the filter downwards (Fig.3) and then pull it out. When you finished cleaning the filter, replace it before using the unit (Fig.4).

### Warranty

2 years. For more information, please contact our after-sales service.

## DEUTSCH

BRAS226E

Bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise lesen, bevor Sie das Ger t verwenden.

**Eigenschaften:**  
Leistung 800W  
IONTEC  
3 Styling-Einstellungen, einschlie lich Cool Air  
Auswechselbare Aufs tze mit Verriegelung:  
• Zentrierd se  
• Gro e ovale Thermob rste  
Kabell nge 195cm

### VERWENDUNG

Den gew nschten Aufsatz am Griff befestigen. Den Regler auf eine f r Ihren Haartyp geeignete Temperatur stellen, um das Ger t einzuschalten. Das Ger t k hlt  ber zwei Temperatureinstellungen und die K hlfunktion. Den Schalter auf die erste Stufe stellen, um die Cool-Air-Funktion «**0**» zu w hlen, auf die zweite Stufe f r m  ige W rme «**I**» und auf die dritte Stufe f r starke W rme «**II**». Wenn Sie feines, empfindliches, gef rbtes oder gebleichtes Haar haben, sollten Sie die niedrigere Temperatureinstellung bevorzugen. Bei dickem Haar die hohe Temperatur verwenden.

Den Schalter nach dem Gebrauch auf «**0**» stellen, um das Ger t auszuschalten.

Danach den Netzstecker ziehen.

Das Ger t vor dem Verstauben abk hlen lassen.

Zum Auswechseln des Aufsatzteils lesen Sie bitte den Abschnitt « Wechseln des Aufsatzteils ».

### IONTEC Technology

Diese Braun B rste bietet die neueste Ionen-Technologie f r weiches, gl nzendes und kr uselfreies Haar.

### Wechseln des Aufsatzteils

Den Verriegelungsknopf nach unten schieben (Abb. 1), ihn in dieser Position halten und den Aufsatz leicht nach rechts drehen, so dass die Markierungen auf dem Aufsatz und der B rste aufeinander ausgerichtet sind. Nun kann das Aufsatzteil entfernt werden. Den neuen Aufsatz auf den Griff stecken (Abb. 2) und dann leicht nach links drehen, bis er h rbar einrastet.

### Zentrierd se

Verwenden Sie die F hnd se, um  bersch ssige Feuchtigkeit zu entfernen und das Styling vorzubereiten, indem Sie den Luftstrom rund um den Kopf auf das Haar richten.

### Gro e ovale B rste f r Volumen und Form

Die B rste unter einer Haarstr he nahe der Kopfhaut ansetzen und einige Sekunden dort halten, w hrend Sie die Spitzen mit der anderen Hand festhalten, um dem Haar am Ansatz Volumen zu verleihen. W hrend des Trocknens kann die B rste verwendet werden, um das Haar an den Wurzeln aufzurichten. Halten Sie dann das Ende der B rste mit der anderen Hand fest und lassen Sie die B rste langsam an den Haarl ngen entlang gleiten. Wenn Sie die Spitzen erreichen, drehen Sie das Ger t entweder ein wenig in Richtung Gesicht, um das Haar nach innen zu formen, oder wickeln Sie das Haar rund um die B rste, w hrend Sie sie in Richtung Spitzen gleiten lassen. Um die Frisur dauerhaft zu fixieren, verwenden Sie die K hlstufe, w hrend Sie den B rstenkopf im noch warmen Haar an die Wurzeln halten. Diesen Vorgang f r jede Str he wiederholen.

### REINIGUNG & PFLEGE

Um Ihr Ger t in einem m glichst guten Zustand zu halten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

### Allgemeines

Achten Sie stets darauf, das Ger t auszuschalten, den Netzstecker zu ziehen und es abk hlen zu lassen. Die Au enseite des Ger ts mit einem feuchten Tuch abwischen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Ger t eindringt und dass es vor dem erneuten Gebrauch wieder vollst ndig trocken ist. Das Kabel nicht um das Ger t wickeln, sondern stattdessen locker auf der Seite des Ger ts aufrollen. Nicht am Netzkebel ziehen, w hrend Sie das Ger t benutzen. Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

### Reinigen des r ckseitigen Filters

Achten Sie stets darauf, das Ger t auszuschalten, den Netzstecker zu ziehen und es abk hlen zu lassen. Um die volle Leistungsf higkeit Ihres Air Stylers zu erhalten, sollte das Gitter auf der R ckseite regelm  ig ist, der beiliegenden B rste gereinigt werden. Zum Entfernen des Filters, den Griff des Ger ts gut festhalten, den Filter leicht nach unten drehen (Abb. 3) und ihn dann abziehen. Den Filter nach der Reinigung wieder anbringen, bevor Sie das Ger t weiter verwenden (Abb. 4).

### Garantie

2 Jahre. F r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundensienst.

## FRAN AIS

BRAS226E

Veillez lire attentivement les consignes de s curit  avant d'utiliser l'appareil.

**Caract ristiques :**  
Puissance 800W  
IONTEC  
3 modes de coiffure, dont air frais  
Accessoires interchangeables avec verrouillage :  
• Concentrateur  
• Grande brosse ovale thermique  
Cordon de 195cm

### UTILISATION

Fixez l'accessoire de votre choix sur la poign e. Pour allumer l'appareil, r glez l'interrupteur sur la temp rature adapt e   votre type de cheveux. L'appareil dispose de deux r glages de temp rature et d'une fonction air frais. Mettez l'interrupteur dans la premi re position pour s lectionner la fonction air frais «**0** », dans la deuxi me position pour la chaleur mod r e «**I** » et dans la troisi me position pour la chaleur intense «**II** ». Si vos cheveux sont fins, d licats, color s ou d color s, privil gez le r glage de temp rature mod r e. Si vos cheveux sont plus  pais, utilisez le r glage de temp rature  lev e.

Apr s utilisation, s lectionnez la position «**0** » afin d' teindre l'appareil.

Ensuite, d branchez le cordon d'alimentation.

Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Pour changer d'accessoire, consultez le chapitre « Changement d'accessoire ».

### Technologie IONTEC

Cette brosse Braun est  quip e d'une technologie ionique de pointe pour des cheveux souples, brillants et sans frisottis.

### Changement d'accessoire

Positionnez le bouton d verrouillage vers le bas (Fig.1), maintenez le dans cette position et tournez l'accessoire l g rement vers la droite, les marquages sur l'accessoire et la brosse doivent  tre align s. Ensuite enlevez-le. Pour planer le nouvel accessoire, positionnez-le sur la poign e (Fig.2) puis tournez l g rement vers la gauche jusqu'au clic.

### Concentrateur

Utilisez l'embout de s chage pour  liminer l'exc dent d'humidit  et pr parer la mise en forme en dirigeant le flux d'air sur les cheveux, tout autour de la t te.

### Grande brosse ovale Volume & Forme

Placez la brosse sous une m che de cheveux, pr s du cuir chevelu, et maintenez-la en place durant quelques secondes afin de donner du volume aux racines tout en maintenant les pointes   l'aide de votre main. Durant le s chage, utilisez la brosse pour d coller les cheveux   la racine. Ensuite placez votre main sur l'embout   l'extr mit  de la brosse et faites glisser lentement la brosse le long de la m che et, lorsque vous atteingez les pointes, tournez l g rement l'appareil vers le visage pour modeler les cheveux vers l'int rieur ou enroulez les cheveux   360  sur la brosse tout en continuant   faire glisser la brosse jusqu'au pointes. Pour une mise en forme longue dur e, utilisez le r glage froid «**0** » sur cheveux chauds tout en maintenant la t te de brosse   la hauteur des racines. R p tez l'op ration pour chaque m che.

### NETTOYAGE & ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans le meilleur  tat possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :

### G n ralit s

Veillez    teindre, d brancher et laisser refroidir l'appareil. Pour nettoyer l'ext rieur de l'appareil, utilisez un chiffon humide. Assurez-vous de ne pas faire p n trer d'eau dans l'appareil et   ce qu'il soit compl tement sec avant de l'utiliser. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, laissez-le plut t sur le c t , grossi rement enroul . N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. D branchez-le toujours apr s utilisation.

### Nettoyage du filtre arri re

Veillez    teindre, d brancher et laisser refroidir l'appareil. Afin de conserver toute l'efficacit  de la brosse, nettoyez r guli rement la grille arri re avec la brosse fournie. Pour enlever le filtre, tout en tenant fermement la poign e de l'appareil, il suffit de le tourner l g rement vers le bas (Fig.3 ) puis de le d bo ter. Un fois, le filtre nettoy , remettez-le en place avant utilisation (Fig.4).

### Garantie

2 ans. Pour plus de renseignements, merci de prendre contact avec notre service apr s-vente.

## NEDERLANDS

BRAS226E

Lees de instructies aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

**Eigenschappen:**  
Vermogen 800 W  
IONTEC  
3 standen, waaronder koude lucht  
Verwisselbare opzetstukken met vergrendeling:  
• Smalle blaasmond  
• Grote ovale f hnborstel  
Cavo de 195 cm

### GEBRUIK

Plaats het gewenste opzetstuk op de handgreep. Om de Air Styler aan te zetten, stelt u de schakelaar in op een temperatuur die geschikt is voor uw haartype. Het apparaat heeft twee temperatuurstanden en een koudelucht-functie. Selecteer voor de koudelucht-functie "", voor matige warmte de tweede stand "I" en voor intense warmte de derde stand "II". Stel bij fijn, gevoelig, gekleurd of gebleekt haar, het apparaat in op matige warmte. Gebruik bij dikker haar de hoge temperatuur.

Zet het apparaat na gebruik uit door hem in stand "0" te zetten. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Laat het apparaat afkoelen voordat u hem opbergt.

Lees voor het vervisselen van de opzetstukken eerst het gedeelte "Het vervisselen van de opzetstukken"

### IONTEC-Technologie

Deze Braun-f hnborstel is voorzien van de allernieuwste ionentechnologie die zorgt voor haar zach, glanzend en pluvisrij.

### Het vervisselen van de opzetstukken

Druk de ontgrendelknop in en houd hem ingedrukt (Afb. 1). Draai het opzetstuk rustig naar rechts, zodat de markeringen op het opzetstuk en de op borstel op   n lijn liggen. Het opzetstuk kan nu worden verwijderd. Om een ander opzetstuk te plaatsen, plaatst u deze op het handvat (Afb. 2) en draait u hem rustig naar links totdat u een klik hoort.

### Smalle Blaasmond

Gebruik de blaasmond om het teveel aan vocht te verwijderen en het haar voor te bereiden op de styling, door de luchtstroom op het haar te richten, over het hele hoofd.

### Grote ovale borstel om het haar volume te geven en in model te brengen

Plaats de borstel onder een haarlok dicht bij de hoofdhuid en houd deze enkele seconden op zijn plaats om volume te cre ren bij de haaraanzet terwijl u de uiteinden met uw andere hand vasthoudt. Gebruik tijdens het drogen de borstel om het haar bij de haaraanzet omhoog te brengen. Houd vervolgens het uiteinde van de borstel met uw andere hand vast en laat de borstel langzaam over de lengte van het haar glijden. Draai bij de haarpunten het apparaat een beetje naar het gezicht toe om uw haar naar binnen te draaien of rol het haar helemaal om de borstel terwijl u de borstel naar de punten laat glijden. Om het haar te fixeren zodat het lang in model blijft, gebruikt u de koude stand "" op warm haar, terwijl u de opzetborstel bij de haarwortel houdt. Herhaal dit voor elke haarlok.

### REINIGING EN ONDERHOUD

Voil onderstaande aanwijzingen om uw Air Styler in optimale conditie te houden:

### Algemene informatie

Zet na gebruik het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat hem afkoelen. Gebruik een vochtige doek om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Zorg dat er geen water in het apparaat komt en dat hij helemaal droog is voordat u hem weer gaat gebruiken. Wikkel het snoer niet om het apparaat, maar rol het losjes op naast het apparaat. Trek niet aan het snoer tijdens gebruik. Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

### Het achterfilter schoonmaken

Zet het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat hem afkoelen.

Het rooster aan de achterkant dient regelmatig schoongemaakt te worden met het meegeleverde borsteltje, zodat de f hnborstel goed blijft werken. Om het filter te verwijderen, houdt u de handgreep stevig vast en draait u het filter voorzichtig naar beneden (Afb. 3) en trekt u het los. Wanneer u klaar bent met het reinigen van het filter, plaatst u het filter terug voordat u het apparaat weer gaat gebruiken (Afb. 4).

### Garantie

2 jaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.

## ITALIANO

BRAS226E

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

**Caratteristiche:**  
Potenza 800 W  
IONTEC  
3 modalit  di acconciatura, fra cui la funzione "aria fresca"  
Accessori intercambiabili con blocco di chiusura:  
• Concentratore  
• Grande spazzola ovale termica  
Cavo de 195 cm

### UTILIZZO

Fissare l'accessorio prescelto sull'impugnatura. Per accendere l'apparecchio, impostare l'interruttore sulla temperatura adatta al tipo di capelli. L'apparecchio dispone di due impostazioni per la temperatura e di una funzione "aria fresca". Mettere l'interruttore in prima posizione per selezionare la funzione "aria fresca" «**0** » ; in seconda posizione sul calore moderato «**I** » ; e in terza posizione per il calore intenso «**II** ». Se i capelli sono sottili, delicati, tinti o decolorati, privilegiare l'impostazione di temperatura moderata. Se i capelli sono pi  spessi, usare l'impostazione di temperatura elevata.

Dopo l'uso, selezionare la posizione "0" per spegnere l'apparecchio.

Successivamente, staccare il cavo dalla presa elettrica. Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riparlo. Per cambiare l'accessorio, consultare la sezione "Cambio degli accessori".

### Tecnologia IONTEC

Questa spazzola Braun integra una tecnologia ionica all'avanguardia, per capelli vellutati, luminosi e senza piccoli arricciamenti indesiderati. Cambio degli accessori

### Posizionare il pulsante di sblocco verso il basso (Fig.1).

Mantenlo in posizione, quindi ruotare l'accessorio leggermente verso destra : segni, sia sull'accessorio che sulla spazzola, devono essere allineati. Estrarre l'accessorio. Per inserire il nuovo accessorio, posizionarlo sull'impugnatura (Fig.2), quindi ruotare leggermente a sinistra, fino ad avvertire uno scatto.

### Concentratore

Utilizzare la bocchetta di asciugatura per eliminare l'umidit  in eccesso e predisporre la messa in piega, dirigendo il flusso d'aria sui capelli, tutto intorno alla testa.

### Grande spazzola ovale volume e forma

Posizionare la spazzola sotto una ciocca di capelli, vicino al cuoio capelluto. Mantenerla in posizione per alcuni secondi al fine di conferire volume alle radici, tenendo le punte con la mano. Durante l'asciugatura, utilizzare la spazzola per scollare i capelli alla radice. Posizionare poi la mano sulla bocchetta all'estremit  della spazzola e far scorrere lentamente la spazzola lungo la ciocca. Quando vengono raggiunte le punte, ruotare leggermente l'apparecchio verso il volto per modellare i capelli verso l'interno oppure avvolgere i capelli a 360  sulla spazzola, continuando a far scorrere la spazzola stessa fino alle punte. Per una messa impiega di lunga durata, usare l'impostazione « freddo » «**0** » su capelli caldi, tenendo la testa della spazzola all'altezza delle radici. Ripetere l'operazione per ogni ciocca.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Per garantire sempre la massima efficacia dell'apparecchio, rispettare le istruzioni riportate di seguito.

### In generale

Spegnere, staccare il cavo dalla presa elettrica, lasciar raffreddare l'apparecchio. Per pulire l'esterno dell'apparecchio, usare un panno leggermente umidito. Prestare la massima attenzione per non lasciar entrare acqua nell'apparecchio, affinch  sia completamente asciutto prima dell'uso. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio, lasciarlo piuttosto libero di lato, avvolto su se stesso in maniera sommaria. Non usare l'apparecchio tirando il cavo e tenendolo in tensione dalla presa elettrica. Staccarlo sempre dalla rete elettrica dopo l'uso.

### Pulizia del filtro posteriore

Spegnere, staccare il cavo dalla presa elettrica, lasciar raffreddare l'apparecchio. Per garantire sempre la massima efficacia dell'apparecchio, pulire regolarmente la griglia posteriore con la spazzola fornita in dotazione. Per togliere il filtro, tenendo saldamente l'impugnatura dell'apparecchio, basta ruotare leggermente verso il basso (Fig.3 ), quindi estrarre. Una volta pulito il filtro, reinserirlo prima dell'uso (Fig.4).

### Garanzia

2 anni. Per maggiori informazioni, rivolgersi al nostro servizio assistenza.

## ESPA OL

BRAS226E

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el dispositivo.

**Caracter sticas:**  
Potencia 800 W  
IONTEC  
3 ajustes de moldeado, incluido uno de aire fr o.  
Accesorios intercambiables con sistema de bloqueo.  
• Concentrador  
• Cepillo t rmico ovalado grande  
Cable de 195 cm

### MODO DE EMPLEO

Monte el accesorio de su elecci n en el cuerpo del aparato. Para poner en marcha el moldeador, ajuste el interruptor a una temperatura adecuada para su tipo de cabello. La unidad tiene dos ajustes de temperatura y una funci n de aire fr o. Para la funci n de aire fr o seleccione «**0**», para calor moderado seleccione el segundo ajuste «**I**» y para calor intenso seleccione el tercer ajuste «**II**». Si tiene el cabello fino, sensible, te ido o decolorado, ajuste el aparato a una temperatura moderada. Si tiene un pelo m s grueso, utilice la temperatura alta.

Despu s termine de usarlo, apague el dispositivo colocando el interruptor en la posici n «**0**».

Para mudar de accesorio, consulte a sec  o «Mudan a de acess rio».

Para mudar de accesorio, consulte a sec  o «Mudan a de acess rio».

### Tecnolog a IONTEC

Esta cepillo moldeador Braun cuenta con una avanzada tecnolog a i nica para dejar el cabello suave, brillante y sin encrespamiento.

### Cambiar el accesorio

Mueva hacia abajo el bot n de desbloqueo (Fig. 1) y, manteni ndolo en esta posici n, gire suavemente el accesorio hacia la derecha, de modo que las marcas del accesorio y del cepillo queden alineadas. A continuaci n, puede retirar el accesorio. Para colocar un nuevo accesorio, en  jelo en el cuerpo del aparato (Fig. 2) y girelo suavemente hacia la izquierda hasta que encaje.

### Concentrador

Utilice la boquilla de secado para eliminar el exceso de humedad y preparar el peinado, dirigiendo el flujo de aire hacia el cabello, alrededor de la cabeza.

### Cepillo oval grande para dar forma y volumen

Coloque el cepillo debajo de un mech n de pelo cerca del cuero cabelludo y, mientras sujeta las puntas con la otra mano, mant ngalo en ese lugar durante unos segundos para a adir volumen en las ra ces. Use el cepillo para dar volumen a las ra ces a medida que lo seca. A continuaci n, sujete el extremo del cepillo con la otra mano y deslicelo suavemente a lo largo del cabello. Al llegar a las puntas, gire el aparato hacia el interior para volver las puntas hacia el interior o enrosque el cabello 360  sobre el cepillo mientras lo desliza hacia las puntas. Para una fijaci n duradera, utilice el ajuste fr o «**0**» sobre el cabello caliente, con el cepillo apuntando hacia las ra ces. Repita la operaci n con cada mech n.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener el AirStyler en las mejores condiciones, tenga en cuenta lo siguiente:

### Informaci n general

Apague el aparato, desench felo y deje se en rfe completamente. Utilice un pa o h medo para limpiar el exterior de la unidad. Tenga cuidado de que no penetre agua en el aparato y de que est  completamente seco antes de usarlo. No enrosque el cable alrededor de la unidad, d jelo suelto junto a ella. No tire del cable de alimentaci n mientras utiliza la unidad. Desenchufe siempre el aparato despu s de utilizarlo.

### Limpieza del filtro trasero

Apague el aparato, desench felo y deje se en rfe completamente.

Para mantener la eficacia del AirStyler, limpie regularmente la rejilla trasera con el cepillo incluido. Para extraer el filtro, sujete firmemente el aparato, gire suavemente el filtro hacia abajo (fig. 3) y a continuaci n tire de  l hacia fuera. Cuando termine de limpiar el filtro, vuelva a colocarlo antes de utilizar el aparato (fig. 4).

### Garant a

2 a os. Para m s informaci n, p ngase en contacto con nuestro servicio posventa.

## PORTUGU S

BRAS226E

Leia atentamente as instru  es de seguran a antes de utilizar o aparelho.

**Caracter sticas:**  
800W de pot ncia  
Tecnologia IONTEC  
3 modos de modela  o, incluindo ar frio  
Acess rios intercambi veis com bloqueio:  
• Concentrador  
• Escova oval t rmica grande  
Cabo de 195 cm

### UTILIZA  O

&lt;



