



podręczniki.plus / > Pinell / > Instrukcja obsługi przenośnego radia DAB/FM/Bluetooth Pinell Compact

i Uwaga dotycząca konwersji dokumentu: Ten dokument został przekonwertowany z pliku PDF i sformatowany tak, aby pasował do tego ekranu. Diagramy i obrazy mogą być dostępne tylko w [oryginalie tutaj](#)

Pinell Compact

Radio DAB/DAB+ / FM / Bluetooth

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy zachować instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na kapanie ani zachlapanie. Nie należy również stawiać na nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli adapter wtyczki bezpośrednio jest używany jako urządzenie rozłączające, urządzenie rozłączające musi być łatwo dostępne.

Pinell of Norway



Benutzerhandbuch

COMPACT

DAB/DAB+ / FM / Bluetooth

- **⚠ [wysokie napięcie]** Ten symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności niez izolowanego „niebezpiecznego napięcia” wewnątrz obudowy produktu, które może stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy (ani tylnej części), ponieważ wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika. Serwis należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi.

- **! [ważne informacje]** Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji zawarte w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
- Nie należy stawiać na urządzeniu otwartego ognia, np. palących się świec.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody lub wilgoci.
- Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnej powierzchni.
- Nie należy umieszczać urządzenia w zamkniętej półce lub szafce, gdyż mogłoby to utrudnić wentylację przez otwory wentylacyjne.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kratki wentylacyjne, piekarniki i inne urządzenia wytwarzające ciepło.
- Chroń przewód zasilający przed nadeptaniem lub przyciśnięciem, zwłaszcza przy wtyczkach i wyjściach z urządzenia.
- Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało uszkodzone. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Otwieranie lub zdejmowanie obudowy może narazić Cię na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia. Skontaktuj się z producentem, aby znaleźć autoryzowany serwis w Twojej okolicy.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy przeciążać gniazdek elektrycznych, przedłużaczy ani gniazdek zintegrowanych.
- Upewnij się, że do urządzenia nie przedostaną się żadne przedmioty ani płyny.
- Używaj odpowiednich źródeł zasilania. Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnie z opisem w instrukcji obsługi lub oznaczeniami na urządzeniu.

FUNKCJE

DAB/DAB+ - Cyfrowe radio z szerokim wyborem stacji i cyfrową jakością dźwięku.

FM - z RDS (Radio Data System).

 Bluetooth — przesyłanie strumieniowe i sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu.

AUX In - umożliwia podłączenie innych urządzeń audio.

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

Ostrożnie wyjmij radio z opakowania. Możesz zachować opakowanie do późniejszego wykorzystania:

- 1x jednostka główna Pinell Compact

- Kabel ładujący USB
- Szybki przewodnik

STEROWANIE, POŁĄCZENIA, WYŚWIETLACZ

Panel przedni

1 Mówca: [mówca]

2 Moc/Tryb:

- Naciśnij krótko, aby wyświetlić zegar, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć.
- Krótkie naciśnięcie umożliwia przełączanie trybów: DAB / FM / Bluetooth / AUX In.

3 Ustawienia systemowe:

- Naciśnij krótko, aby wybrać menu.
- Użyj [obróć/naciśnij], aby wybrać opcje trybu lub ustawienia systemowe: Korektor, Wyświetlacz, Timer uśpienia, Alarm, Czas/Data, Język, Ustawienia fabryczne, Informacje o oprogramowaniu.

4 Wyświetlacz: [wyświetlacz]

5 Głośność, Odtwórz/Pauza/Potwierdź:

- Naciśnij krótko, aby wstrzymać.
- Naciśnij krótko, aby odtworzyć.
- Potwierdź menu.
- Obróć, aby dostosować głośność.

Przycisk 6 [+]:

- Naciśnij krótko, aby wyświetlić listę stacji.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby przeskanować częstotliwość FM.
- Naciśnij krótko, aby zwiększyć częstotliwość FM.

7 [-] Przycisk:

- Naciśnij krótko, aby przywołać zaprogramowaną stację.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby przeskanować częstotliwość.
- Naciśnij krótko, aby zmniejszyć częstotliwość.
- Naciśnij krótko, aby odtworzyć poprzedni utwór w trybie Bluetooth/AUX In.

8 P1 - Ustawienie wstępne 1:

- Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać stację.

- Naciśnij krótko, aby przywołać zaprogramowaną stację.

9 P2 - Ustawienie wstępne 2:

- Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać stację.
- Naciśnij krótko, aby przywołać zaprogramowaną stację.

Panel tylny

10 WEJŚCIE AUX / RESET *) : [WEJŚCIE AUX / RESET]

11 Zasilanie USB (5 V): [Zasilanie USB (5 V)]

12 Antena teleskopowa: [Antena teleskopowa]

13 Otwór subwoofera: [Otwór subwoofera]

*) Resetowanie baterii: Jeżeli urządzenie przejdzie w tryb ochrony baterii i nie będzie można go włączyć, włóż końcówkę spinacza do otworu i przytrzymaj mocno, aż urządzenie uruchomi się ponownie.

ROZPOCZĘCIE PRACY

Pinell Compact jest łatwy w obsłudze. Do odtwarzania radia DAB lub FM potrzebne jest jedynie źródło zasilania (wbudowany akumulator lub USB).

Szybka konfiguracja

Całkowicie rozłóż antenę, aby zapewnić najlepszy możliwy odbiór zarówno w trybie DAB+, jak i FM. Może być konieczna regulacja położenia radia i/lub anteny.

1. Podłącz kabel USB do wejścia z tyłu urządzenia Pinell Compact i podłącz kabel do źródła zasilania USB.
2. Czy całkowicie rozłożyć antenę teleskopową? [antena].
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [zasilanie/tryb], aby włączyć urządzenie Pinell Compact.
4. Naciśnij kilkakrotnie przycisk [zasilanie/tryb], aby przełączać się między źródłami, a następnie naciśnij przycisk [], aby dokonać wyboru.

Włączanie/wyłączanie lub tryb gotowości

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj [zasilanie/tryb].

Wyłączanie/tryb czuwania: Naciśnij i przytrzymaj [zasilanie/tryb].

Źródło: Naciśnij kilkakrotnie przycisk [zasilanie/tryb], aby przełączać się między źródłami: radio DAB, radio FM, Bluetooth, wejście AUX.

Zapisywanie ulubionych

Można zapisać do 40 stacji DAB i 40 stacji FM.

[obróć/naciśnij] [zasilanie/tryb] > „Zapisz ulubione” > [naciśnij] i [obróć/naciśnij], aby wybrać pozycję pamięci > [naciśnij] [odtwórz/pauza].

Przyciski P1 i P2 zapewniają bezpośredni dostęp do pierwszych dwóch gniazd pamięci.

Naciśnij i przytrzymaj P1 lub P2, aby zapisać stację.

Ulubione

[obróć/naciśnij] [zasilanie/tryb] > „Ulubione” > [naciśnij] i [obróć/naciśnij], aby wybrać pozycję pamięci > [naciśnij] [odtwórz/pauza].

Przyciski P1 i P2 zapewniają bezpośredni dostęp do pierwszych dwóch gniazd pamięci.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk P1 lub P2, aby przywołać zapisaną stację.

Naciśnij krótko, aby przywołać zapisaną stację.

Uwaga: Jeśli wybierzesz ustawienie, do którego nie przypisano jeszcze stacji, wyświetli się komunikat „Puste”.

TRYB RADIA DAB

Tryb radia DAB odbiera cyfrowe radio DAB/DAB+ i wyświetla informacje o stacji, strumieniu i aktualnie odtwarzanym utworze.

Naciskaj przycisk [zasilanie/tryb], aby przełączać się między źródłami i wybrać radio DAB.

Opcje menu: Lista stacji, Skanowanie stacji, Ulubione, Zapisywanie ulubionych, Strojenie ręczne, Wyczyść listę stacji, DRC, Ustawienia systemowe.

Wybierz stację

Aby wybrać stację, naciśnij [+] lub [-] > [naciśnij] [odtwórz/pauza].

Lista stacji

[ustawienia] [obróć/naciśnij] [odtwórz/pauza] > "Lista stacji".

Stacje skanowania

[obróć/naciśnij] [odtwórz/pauza] > „Skanuj stacje”. Po zakończeniu skanowania radio powraca do odtwarzania poprzednio wybranej stacji lub pierwszej stacji na liście.

Strojenie ręczne

Może to być pomocne przy ustawianiu anteny lub dodawaniu stacji pominiętych podczas automatycznego strojenia. [ustawienia] [obróć/naciśnij] [odtwórz/pauza] > „Strojenie ręczne” >

[obróć/naciśnij] [naciśnij].

Wyczyść listę stacji

Możesz usunąć wszystkie niedostępne stacje z listy stacji.

[ustawienia] [obróć/naciśnij] [odtwórz/pauza] > „Wyczyść listę stacji” > [obróć/naciśnij] [naciśnij] wybierz „Tak” lub „Nie” > [naciśnij] [odtwórz/pauza].

DRC (kompresja zakresu dynamicznego)

Funkcja DRC redukuje różnicę między najgłośniejszym a najcichszym dźwiękiem transmisji. Dzięki temu bardzo ciche dźwięki stają się nieco głośniejsze, a bardzo głośne – nieco cichsze. Opcje: Wysoka / Niska / Wyłączona.

[ustawienia] [obróć/naciśnij] [odtwórz/pauza] > "DRC" > [obróć/naciśnij] [naciśnij].

Uwaga: Funkcja DRC musi zostać aktywowana przez nadawcę.

TRYB RADIA FM

Tryb FM odbiera analogowe radio i wyświetla informacje RDS (Radio Data System) na temat stacji.

Naciskaj przycisk [zasilanie/tryb], aby przełączać się między źródłami i wybrać radio FM.

Opcje menu: Zapisz ulubione, Ulubione, Stacje skanowania, Ustawienia skanowania i Ustawienia systemowe.

Wybierz stację

Aby wybrać stację, naciśnij [+] lub [-] > [naciśnij] [odtwórz/pauza].

Ustawienia skanowania

Możesz ustawić skanowanie FM tak, aby zatrzymywało się tylko na stacjach o silnym sygnale lub na dowolnej dostępnej stacji. Opcje: Tylko stacje o silnym sygnale / Wszystkie stacje.

[ustawienia] [obróć/naciśnij] [odtwórz/pauza] > „Ustawienia skanowania” > [obróć/naciśnij] [naciśnij].

TRYB BLUETOOTH

Możesz sparować radio z urządzeniem Bluetooth, aby przesyłać strumieniowo treści. Przed sparowaniem upewnij się, że urządzenie obsługuje Bluetooth 4.2 i nie jest połączone z innym urządzeniem Bluetooth. Parowanie urządzeń może przebiegać inaczej. Poniżej znajduje się ogólny przewodnik:

1. Naciskaj przycisk [zasilanie/tryb], aby przełączać się między źródłami i wybrać opcję Bluetooth.
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu.
3. Gdy na wyświetlaczu Twojego urządzenia Bluetooth pojawi się nazwa „Pinell Compact”, wybierz ją.

4. Możesz teraz przesyłać strumieniowo wybrane treści. Dostosuj głośność na swoim urządzeniu.

Nie ma potrzeby ponownego parowania urządzenia. W zależności od urządzenia, może być konieczne wielokrotne sparowanie i/lub nawiązanie połączenia z urządzeniem „Pinell 102”, ale przed powtórzeniem procesu należy odczekać wystarczająco długo na sparowanie lub nawiązanie połączenia.

TRYB AUX IN

Urządzenia audio można podłączać i wzmacniać za pomocą radia.

Podłącz jeden koniec kabla z wtyczką jack 3,5 mm do złącza AUX IN z tyłu radia. Podłącz drugi koniec kabla do wyjścia audio w urządzeniu zewnętrznym.

Naciskaj przycisk [zasilanie/tryb], aby przełączać się między źródłami i wybrać wejście AUX.

Głośność można regulować za pomocą regulatora głośności [volume] w radiu lub za pomocą przycisków na podłączonym urządzeniu wyjściowym audio.

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Opcje menu:

- Wyrównywacz
- Wyświetlacz
- Timer snu
- Alarm
- Czas/Data
- Język
- Ustawienia fabryczne
- Informacje o oprogramowaniu

Wyrównywacz

Za pomocą tej funkcji możesz wybrać opcję „Muzyka” lub „Wokal”.

[ustawienia] [obróć/naciśnij] [odtwórz/pauza] > "Korektor" > wybierz opcję > [naciśnij] [odtwórz/pauza].

Wyświetlacz

Radio posiada podświetlenie z regulacją jasności.

[ustawienia] [obróć/naciśnij] [odtwórz/pauza] > "Wyświetlacz" > wybierz opcję > [naciśnij] [odtwórz/pauza].

Opcje:

- Przyciemnianie po: Wył. - Podczas pracy jasność pozostaje taka, jaką ustawiono w opcji „Jasność wyświetlacza”.
- Po 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 sekundach jasność zostanie ustawiona w opcji „Poziom przyciemnienia”.
- Jasność wyświetlacza: wysoka / średnia / niska.
- Poziom przyciemnienia: wysoki / średni / niski / wyłączony.

Timer snu

Podczas słuchania radia możesz ustawić czas, po którym radio przełączy się w tryb czuwania.

Uwaga: Radio musi być aktywne i nie może znajdować się w trybie czuwania.

[ustawienia] [obróć/naciśnij] [odtwórz/pauza] > „Wyłącznik czasowy” > wybierz opcję > [naciśnij] [odtwórz/pauza].

Opcje: 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minut lub wyłączenie timera uśpienia.

Alarm i drzemka

Twoje radio ma dwie funkcje alarmu.

[ustawienia] [obróć/naciśnij] [odtwórz/pauza] > „Alarm” > wybierz opcję > [naciśnij] [odtwórz/pauza].

Opcje:

- Alarm: Wył. / Wł.
- Źródło: Chime, Digital Radio, FM.
- Powtarzaj: raz, w dni powszednie, w weekendy, codziennie.
- Preset: Ostatnio słuchana lub wybrana stacja.
- Czas alarmu: Ustaw według potrzeb.
- Czas trwania: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 sek.
- Tom: od 4 do 16.

Naciśnij przycisk [drzemka] na 10 minut. Drzemka lub [zasilanie/tryb], aby wyłączyć alarm.

Uwaga: Funkcje alarmu i drzemki są dostępne tylko w trybie „Czuwania”.

Czas/Data

[ustawienia] [obróć/naciśnij] [odtwórz/pauza] > "Czas/Data" > wybierz opcję > [naciśnij] [odtwórz/pauza].

Opcje:

- Manual: Dzień / Miesiąc / Rok / Godzina / Minuta > [zapisz]
- Automatyczna: Aktualizacja z DAB+/FM / DAB+ / FM / Wył.

- Format daty: DD-MM-RRRR lub MM-DD-RRRR.

Język

Funkcja ta umożliwia zmianę języka menu.

[ustawienia] [obróć/naciśnij] [odtwórz/pauza] > „Język” > wybierz opcję > [naciśnij] [odtwórz/pauza].

Ustawienia fabryczne

Ta funkcja usuwa wszystkie ustawienia zdefiniowane przez użytkownika i zastępuje je oryginalnymi wartościami domyślnymi. Oznacza to, że ustawienia takie jak godzina/data, ulubione, lista stacji i zaprogramowane stacje zostaną utracone.

[ustawienia] [obróć/naciśnij] [odtwórz/pauza] > „Ustawienia fabryczne” > wybierz opcję > [naciśnij] [odtwórz/pauza].

Informacje o oprogramowaniu

Tutaj możesz sprawdzić wersję oprogramowania.

[ustawienia] [obróć/naciśnij] [odtwórz/pauza] > „Informacje o oprogramowaniu” > wyświetla wersję oprogramowania.

DANE TECHNICZNE

Model: Pinell Compact

Typ: Radio przenośne

Głośnik: 1 x pełnozakresowy

Moc: 2 W RMS

Zasilanie: Zintegrowany akumulator (do 8 godzin pracy) lub zasilanie przez USB.

Wymiary (mm): szer. 128 x gł. 89 x wys. 75 mm

Waga: 0,42 kg

 Dzięki przyjaznej dla środowiska utylizacji możliwe jest odzyskanie cennych surowców. Produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu użytkowania należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu sprzętu elektronicznego.

Produkt posiada certyfikat CE. Producent zapewnia, że produkt ten został wprowadzony do obrotu zgodnie z dyrektywami LVD, EMC, RED i RoHS.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.pinell.com/certificates

* Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Pinell jest marką Modino AS (www.modino.no)

Trondheimsveien 183, 2020 Skedsmokorset, Norwegia (E-mail: Support@pinell.no)

Pobierz [pdf]

Informacje o pliku: application/pdf, 13 stron, 438,34 KB

Pinell of Norway



Powiązane dokumenty

  Gebruikershandleiding COMPACT DAB/DAB+ / FM / Bluetooth	Pinell Compact DAB/DAB+/FM/Bluetooth Radio Gebruikershandleiding Deze gebruikershandleiding biedne instrukcje dla radia Pinell Compact. Umożliwia instalację radia, obsługę i konfigurację DAB/DAB+, FM, Bluetooth i wejścia AUX. Bevat informatie over systeminstellingen, specificaties en veiligheid.
 Käyttöohje SUPERSOUND 001 DAB/DAB+ / FM / Bluetooth  SUPERSOUND 001 DAB/DAB+ / FM / Bluetooth	Instrukcja obsługi przenośnego radia Pinell Supersound 001 — radio DAB/FM/Bluetooth Kompleksowa instrukcja obsługi przenośnego radia Pinell Supersound 001, obejmująca konfigurację, obsługę radia DAB i FM, łączność Bluetooth, ustawienia systemu oraz specyfikacje techniczne.
  User Manual SUPERSOUND 102W DAB/DAB+ / FM / Internet Radio / Podcasts / Bluetooth	Instrukcja obsługi Pinell Supersound 102W: DAB, FM, radio internetowe, podcasty, Bluetooth. Kompleksowa instrukcja obsługi przenośnego, inteligentnego radia Pinell Supersound 102W. Dowiedz się, jak skonfigurować, obsługiwać i rozwiązywać problemy z funkcjami takimi jak DAB/DAB+, FM, radio internetowe, podcasty i łączność Bluetooth.
  Benutzerhandbuch SUPERSOUND 901 DAB/DAB+ / FM / Internet Radio / Podcasts / Bluetooth / Spotify / CD Player	Pinell SUPERSOUND 901 Instrukcja obsługi: DAB+, FM, radio internetowe, Bluetooth, odtwarzacz CD Kompleksowa instrukcja obsługi systemu audio Pinell SUPERSOUND 901, obejmująca konfigurację, obsługę, funkcje takie jak DAB+, FM, radio internetowe, Bluetooth, Spotify Connect, odtwarzanie płyt CD i rozwiązywanie problemów.





Bruksanvisning

SUPERSOUND 301

DAB/DAB+ / FM / Internet Radio / Podcast / Bluetooth / Spotify

[Bruksanvisning Pinell Supersound 301: Radio DAB/FM/Internett, Bluetooth, Spotify](#)

Komplett bruksanvisning dla radia Pinell Supersound 301. Można je instalować, korzystać z funkcji DAB+, FM, radia internetowego, Bluetooth, Spotify Connect, instalować i odtwarzać.

Model	DAB/DAB+	FM	Internet Radio	Podcast	Bluetooth	Spotify
Pinell Supersound 101	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pinell Supersound 201	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pinell Supersound 301	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[Pinell SUPER SOUND – przegląd i specyfikacje](#)

Szczegółowe porównanie modeli systemów audio Pinell SUPER SOUND, obejmujące funkcje, moc wyjściową, wymiary i wagę.



User Manual

SUPERSOUND 101

DAB/DAB+ / FM / Internet Radio / Podcast / Bluetooth

[Instrukcja obsługi Pinell Supersound 101: DAB/FM, radio internetowe, podcasty i Bluetooth](#)

Kompleksowa instrukcja obsługi przenośnego, inteligentnego radia Pinell Supersound 101. Dowiedz się, jak skonfigurować i korzystać z jego funkcji, takich jak DAB/DAB+, FM, radio internetowe, podcasty i łączność Bluetooth.



User Manual

SUPERSOUND 201

DAB/DAB+ / FM / Bluetooth

[Instrukcja obsługi radia cyfrowego Pinell Supersound 201: Radio DAB/FM z Bluetooth](#)

Kompleksowa instrukcja obsługi radia cyfrowego Pinell Supersound 201. Dowiedz się, jak skonfigurować, obsługiwać i cieszyć się dźwiękiem DAB, FM i Bluetooth, a także poznaj podstawowe zasady bezpieczeństwa.