

Instrukcja obsługi osuszacza Sentir Novecentos

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję

Opis produktu

Osuszacz został zaprojektowany do przenośnego użytku. Osuszacz jest wyposażony w 7-kolorowe diody LED i ma wysoką wydajność osuszania.

Zasysając wilgoć zawartą w powietrzu, urządzenie usuwa parę wodną i odprowadza suche powietrze. Pomaga to w znacznym stopniu stworzyć komfortowe i zdrowe warunki życia.

Jest Idealny do domu, biura i każdej małej przestrzeni.

Specyfikacja

Element chłodzący: Moduł Peltiera	Wentylator: bezszczotkowy silnik DC 80 mm * 80 mm
Zasilacz: DC 9V, 2,5A	Pobór mocy: 22,5 W
Pojemność zbiornika na wodę: 860ML	Wymiary produktu: 5,7 * 5,7 * 10,05 cala.
Wydajność: Około 300 ml dziennie przy 30 °C , 80% wilgotności względnej	Czujnik poziomu wody: Automatyczne wyłączanie Na wskaźniku LED zaświeci się czerwone światło gdy zbiornik na wodę jest pełny

Obsługa:

1. Podłącz zasilacz do osuszacza powietrza, a drugi koniec do gniazdka.
2. Po podłączeniu naciśnij raz, aby rozpocząć pracę osuszacza. Diody LED włączają się jednocześnie. Naciśnij dwa razy przycisk i żądany kolor zostanie wybrany. Jeśli naciśniesz po raz trzeci wyłączą się diody. Naciśnij po raz czwarty, aby zatrzymać osuszacz.
3. Gdy zbiornik wody jest pełny 700-800 ml, czerwone światło ostrzegawcze na dole będzie migać, a urządzenie zatrzyma się automatycznie.
4. Wyjmij zbiornik wody i opróżnij wodę, a następnie ponownie zainstaluj zbiornik w osuszaczu, aby działał dalej.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem upewnij się, że produkt jest wyłączony.

1. Przetrzyj obudowę urządzenia neutralnym detergentem i umyj zbiornik bezpośrednio wodą, aby wydłużyć żywotność sprzętu.
2. Po wyczyszczeniu urządzenia należy je wytrzeć do sucha miękką i suchą szmatką.
3. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu włóż urządzenie z powrotem do pudełka w celu przechowywania.

URZĄDZENIE NIE DZIAŁA? Odpowiedz na poniższe pytania
(zanim zaczniesz sprawdzanie, usuń wodę ze zbiornika)

- Czy każdy element urządzenia jest zamontowany i jest dociśnięty?

- Czy jest jakaś przeszkoda blokująca wlot/wylot powietrza?
- Czy temperatura wewnątrz pomieszczeń nie jest zbyt niska?

(wydajność osuszania może być ograniczona w środowisku o niskiej temperaturze i niskiej wilgotności. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 8°C/46,4°F, efekty osuszania nie są oczywiste).

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ten osuszacz powietrza został wykonany z bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska materiałów, posiada certyfikaty i jest zgodny z wymogami przepisów i praw obowiązujących w danym regionie.

Ważne: Przed użyciem urządzenia należy przeczytać Instrukcję. Należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.

Ostrzeżenia

1. Przed użyciem należy sprawdzić zgodność napięcia zasilania z wartością podaną na etykiecie adaptera.
2. NIE włączaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z obsługą klienta.
3. Trzymaj produkt z dala od przeszkód, aby nie dopuścić do zablokowania wlotu lub wylotu powietrza.
4. NIE stosować w środowisku łatwopalnym lub wybuchowym, którego temperatura przekracza 40°C/104°F. Idealne środowisko pracy: Temperatura: 8°C -40°C (46,4°F-104°F).
5. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, jeśli z niego nie korzystasz.
6. NIE skręcaj i nie ciągnij przewodu.
7. NIE używaj osuszacza powietrza na nierównych powierzchniach.
8. NIE przykrywaj urządzenia
9. NIE używaj osuszacza powietrza w niskich temperaturach, w miejscach zakurzonych lub w środowisku zawierającym kwasy, zasady lub oleje.
10. NIE dotykaj wtyczki mokrymi rękami, istnieje ryzyko porażenia prądem.
11. NIE wkładaj żadnych przedmiotów do pracującego osuszacza powietrza.
12. Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych
13. Powierzchnię urządzenia można czyścić miękką szmatką z dodatkiem neutralnego detergentu. Nie używać paliw, alkoholu i innych środków organicznych.
15. NIE używaj adapterów o parametrach innych niż wskazane w instrukcji
16. Podczas pracy zasilacz nagrzewa się (nie więcej niż 80°C lub 176°F), co jest zjawiskiem normalnym.

Gwarancja

Dołożymy wszelkich starań, aby zagwarantować Państwu satysfakcję z produktu.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia produktu i uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego postępowania kupującego.