

# NEON-X

## WIRELESS LED GAMEPAD

Model: FX-P5-GPI-B | FX-P5-GP2-W


# USER MANUAL

ENG | PL | HU | CZ | SK | RO

**LI** Vădov galima rasti elektroniku būdu adresu: <https://www.froggiek.com/product-manuals-software>

**Lv** Rokasgrāmata ir pieejama elektroniski vietnē: <https://www.froggiek.com/product-manuals-software>.

**EE** Käsiaraamat on elektroniliselt kättesaadav aadressil: <https://www.froggiek.com/product-manuals-software>



**Froggiek®** Product and Importer  
Ivory & Partners  
ul. Ilakowiczów 14B, 52-211 Wrocław, Polska  
rma@ibcg.com.pl

### Ustawienie:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mn, a następnie naciśnij przycisk udostępniania. Wskaźnik zaświeci się na czerwono, aby przejść do trybu ustawień.
- Naciśnij przycisk, który chcesz ustawić (dostępnych jest wiele przycisków), a następnie naciśnij przycisk Rlm, co oznacza zakończenie ustawiania i wyjście z trybu ustawień.
- Wskaźnik świetlny powróci do poprzedniego koloru.

**Przykład: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Ml, a następnie naciśnij przycisk udostępniania, wskaźnik zaświeci się na czerwono i nastąpi przejście do trybu ustawień. Po naciśnięciu przycisku Rlm i ponownym naciśnięciu przycisku Ml ustawienie zostanie zakończone i nastąpi wyjście z trybu ustawień. Wskaźnik świetlny powróci do koloru sprzed ustawienia. W tym czasie Ml odpowiada funkcji Rl.**

**Wycisz funkcję przycisku Mn**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mn, a następnie naciśnij przycisk turbo, wskaźnik zaświeci się na czerwono, naciśnij przycisk Mn, aby zapisać ustawienie funkcji (jeśli chcesz zmienić mapę, skonfiguruj ją).

**Funkcja Turbo**

- Ustawienie ręcznej funkcji turbo (za pierwszym razem) naciśnij i przytrzymaj przycisk akcji, L1, R1, L2, R2, L3, R3 lub przycisk PS, a następnie naciśnij przycisk turbo. W tym momencie ustawione przyciski mogą odpowiadać funkcji turbo.
- Ustawienie automatycznej funkcji turbo (po raz drugi) ponownie naciśnij przycisk akcji, który włączy ręczną funkcję turbo, a następnie ponownie naciśnij przycisk turbo, aby włączyć automatyczną funkcję turbo.
- Wyłączenie funkcji turbo: Naciśnij i przytrzymaj przyciski ustawień, a następnie naciśnij przycisk turbo, aby wyciszyć funkcję turbo.

**Kolorowe światło RGB**

- Różne - tryb gradientu kolorów: Światła po lewej i prawej stronie zmieniają kolory losowo i stopniowo, a wyświetlacz po lewej i prawej stronie jest inny (ten tryb jest domyślny po włączeniu kontrolera).
- Tryb gradientu pojedynczego koloru: czerwony - pomarańczowy - żółty - zielony - cyjan - niebieski - czerwony zmienia się cyklicznie.
- Tryb zawsze włączony pojedynczego koloru: (czerwony - pomarańczowy - żółty - zielony - cyjan - niebieski - czerwony) pojedynczy cykl kolorów, naciśnij przycisk Turbo + Options, aby przelazć na następny kolor.
- Po włączeniu zielonego naciśnij przycisk Turbo + Share, aby przelazć na tryb gradientu pojedynczego koloru, naciśnij ponownie przycisk Turbo + Share, aby powrócić do trybu stałego światła w różnych kolorach i cyklów.
- Przytrzymaj przycisk Turbo + kliknij dwukrotnie przycisk Share, aby włączyć lub wyłączyć światło. Po wyłączeniu światła nie ma funkcji pamięci.

**Przypomnienie o niskim poziomie naładowania baterii i ładowanie**

- Komunikuj o niskim poziomie naładowania baterii: Gdy poziom naładowania baterii jest niski, konsola wyświetli komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. W tym momencie należy naładować kontroler.
- Ładowanie: Gdy kontroler jest wyłączony, podłącz kabel do ładowania i podłącz go do kontrolera lub zasilacza DC 5V w celu naładowania. Pomarańczowy wskaźnik może pojawić podczas ładowania i gasnie po pełnym naładowaniu.

**Wyłączenie i automatyczne uśpienie**

- Wyłącz kontroler:Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS przez 10 sekund.
- Automatyczne uśpienie: Konsola zostanie automatycznie uśpięta, gdy konsola przejdzie w tryb uśpienia.
- Reset: Gdy uchwyt jest nieprawidłowy, naciśnij przycisk resetowania ostrym przedmiotem, aby go zresetować.

**Aktualizacja oprogramowania**

Jeśli wymagana jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego kontrolera, odwiedź stronę: <https://www.froggiek.com/product-manuals-software>

Przebieg aktualizacji oprogramowania aktualizacyjny dla swojego modelu kontrolera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

**Parametry produktu**

Napięcie robocze: DC 3.5V - 4.2V	Wzrostowe napięcie ładowania: DC 5V
Prąd roboczy: 100mA	Prąd ładowania: 400mA
Prąd maksymalny: <300mA	Wersja Bluetooth: 4.0
Prąd uśpienia: Mniej niż 20uA	Odczytanie transmisji: 10m
Interfejs: Typ - C	Wbudowane funkcje: Asymetryczny silnik wibracyjny, Dotyk, Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe, Funkcja zryskopu
Wbudowana bateria litowa: 1000mAh	

### Cechy

- Ten produkt to bezprzewodowy kontroler PS5 używany do sterowania różnymi grami na konsoli PS5, pozwalający doświadczyć wciągających wrażeń podczas gry.
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami, funkcja odpowiadająca silnikowi, funkcja dotykowa, stereofonicznemu gniazdom słuchawkowym i funkcja zryskopu oryginalnego kontrolera PS5.
- Zapewnia 2 programowalne zestawy do ustawiania funkcji remapowania za pomocą 14 klawiszy (przyciski kierunkowe, przyciski akcji, L1, R1, L2, R2, L3, R3).

### Instrukcja obsługi

#### Połączenie PS5

Włącz konsolę PS5. Gdy kontroler jest w trybie uśpienia, użyj kabla USB typu C, aby połączyć się z konsolą w celu sparowania. Po pomyślnym sparowaniu naciśnij przycisk PS, aby polaczyć się bezprzewodowo. Odłącz kabel, aby sterować bezprzewodowo (wybierz tryb kabla USB na konsoli)

#### Ponowne podłączenie

W przypadku kontrolera, który został sparowany z konsolą, naciśnij przycisk PS przez 1 sekundę, aby wybudzić kontroler, gdy znajduje się on w trybie uśpienia. Po wybudzeniu kontroler automatycznie połączy się ponownie ze sparowaną konsolą (gdy konsola PS5 znajduje się w trybie uśpienia, naciśnij przycisk PS na kontrolerze, aby wybudzić konsolę).

#### Przyciski remapowania można włączyć:

Przyciski kierunkowe, przyciski akcji, L1, R1, L2, R2, L3, R3 (z wyjątkiem D-Pada, który może ustawić tylko jeden kierunek, inne przyciski funkcyjne mogą mieć wiele funkcji przypisanych do przycisku Mn w tym samym czasie).

### Alacsony akkumulátor-érmekelőző és töltés

- Alacsony akkumulátor-érmekelőző szint:Ha a vezérlő akkumulátora lemerült, a konzol az akkumulátor lemerülését jelzi. Ilyenkor a vezérlőt fel kell tölteni.
- Töltés: Ha a vezérlő ki van kapcsolva, dugja be a töltőkábelt, és csatlakoztassa egy konzolhoz vagy DC 5B tápegységhez a töltéshez. A narancssárga jelzőfény töltés közben lassan villog, és kialszik, amikor teljesen feltöltődött.

### Kikapcsolás és automatikus alvás

- Kapcsolja ki a vezérlőt: Nyomja meg és tartsa lenyomva a PS gombot 10 másodpercig.
- Automatikus alvás: A vezérlő automatikusan elalszik, amikor a konzol aló üzemmódban van.
- Visszatérés: Ha a foga nyitni rendelenes, a visszaállításához bökje meg a Reset gombot egy éles tárgygal.

### Szoftverfrissítés

Ha frissítési frissítést van szükség a vezérlőre, kérjük, látogasson el a következő weboldalra: <https://www.froggiek.com/product-manuals-software>

Töltse le a vezérlő modelljének megfelelő frissítőszoftvert, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Termék paramétere

Működési feszültség: 4.2V - DC 3.5V	Bemeneti töltőfeszültség: DC 5V
Működési áram: 100mA	Töltési áram: 400mA
Maximális áram: <300mA	Bluetooth verzió: 4.0
Állóáram: 300mA; 20uA-nál kevesebb	Átviteli távolság: 10m
Interfejs: Interfejs: Az aramkábelt nem	Belső funkciók: Erősítés, sztereo
haladja meg az áramlátszá határértékkét: C	fejhallgató-csatlakozó, giroszkópos funkció

### CZ

#### Popis produktu

Tento bezdrôtový ovládač podporuje systém PS5 a počítač so stabilným pripojením Bluetooth a nízku vstupnú latenciu. Je vybavený prispôsobiteľným osvetlením RGB LED a dvoma programovateľnými zadnými tlačidlami pro personalizované ovládanie. Má vestavěnou dobijací baterii (USB-C), ergonomický design a presné analogové páčky pro přesné a citlivé hraní.

- Tento produkt je bezdrôtový ovládač PS5, ktorý sa používa na ovládanie rôznych hier na konzole PS5 a umožňuje vám zadnú pohlcujúcu počtu počas hry.
- Kompatibilný so všetkými tlačidlami, funkciu zodpovedajúcou motoru, dotykovú funkciu, konektorom pre stereo slúchadlá a funkciu gýroskopu originálneho ovládača PS5.
- Poskytuje 2 programovateľné kity na nastavenie funkcie prestavenia so 14 klávesami. (smernová tlačidla, akčné tlačidlá, L1, R1, L2, R2, L3, R3).

#### Návod k obsluze

##### Pripojení k systému PS5

Zapněte konzolu PS5. Keď je ovládač v režimu spánku, pripojte se ke konzole pomocí kabelu USB typu C a proveďte sparování. Po úspěšném sparování stiskněte tlačidlo PS. Zapnutí konzoly PS5. Keď je ovládač v režimu spánku, použite konzolu stisknutím tlačidla PS na ovládači.

##### Znovu pripojiť

U ovládača spárovaného s konzolou prubodite ovládač, ktorý je v režimu spánku, stisknutím tlačidla PS na 1 sekundu. Po prubuzení sa automaticky znovu pripojí ke spárovanému konzole (keď je konzola PS5 v režimu spánku, prubodite konzolu stisknutím tlačidla PS na ovládači).

##### Přemapování kláves lze nastavit na:

Směrová tlačítka, akční tlačítka, L1, R1, L2, R2, L3, R3 (kromě D-Padu, který může nastavit pouze jeden směr, ostatné funkční tlačítka môžu být nastavena na víceero funkcí súčasne na tlačidlo Mn).

### Funkcie

- Tento produkt je bezdrôtový ovládač PS5, ktorý slouží k ovládání různých her na konzole PS5 a umožňuje vám zadní pohlcující počtu během hry.
- Kompatibilní se všemi tlačítky, funkci odpovídající motoru, dotykovou funkci, konektorem stereořních sluchávek a funkci gýroskopu originálního ovládače PS5.
- Poskytuje 2 programovatelné kety pro nastavení funkce přepřepování se 14 klávesami. (směrová tlačítka, akční tlačítka, L1, R1, L2, R2, L3, R3).

#### Návod k obsluze

##### Připojení k systému PS5

Zapněte konzolu PS5. Keď je ovládač v režimu spánku, pripojte se ke konzole pomocí kabelu USB typu C a proveďte sparování. Po úspěšném sparování stiskněte tlačidlo PS. Zapnutí konzoly PS5. Keď je ovládač v režimu spánku, použite konzolu stisknutím tlačidla PS na ovládači.

##### Znovu pripojiť

U ovládača spárovaného s konzolou prubodite ovládač, ktorý je v režimu spánku, stisknutím tlačidla PS na 1 sekundu. Po prubuzení sa automaticky znovu pripojí ke spárovanému konzole (keď je konzola PS5 v režimu spánku, prubodite konzolu stisknutím tlačidla PS na ovládači).

##### Přemapování kláves lze nastavit na:

Směrová tlačítka, akční tlačítka, L1, R1, L2, R2, L3, R3 (kromě D-Padu, který může nastavit pouze jeden směr, ostatné funkční tlačítka môžu být nastavena na víceero funkcí súčasne na klávesu Mn).

### Funkcie

- Tento produkt je bezdrôtový ovládač PS5, ktorý sa používa na ovládanie rôznych hier na konzole PS5 a umožňuje vám zadnú pohlcujúcu počtu počas hry.
- Kompatibilný so všetkými tlačidlami, funkciu zodpovedajúcou motoru, dotykovú funkciu, konektorom pre stereo slúchadlá a funkciu gýroskopu originálneho ovládača PS5.
- Poskytuje 2 programovateľné kity na nastavenie funkcie prestavenia so 14 klávesami. (smernová tlačidla, akčné tlačidlá, L1, R1, L2, R2, L3, R3).

#### Návod na obsluhu

##### Připojení k systému PS5

Zapněte konzolu PS5. Keď je ovládač v režimu spánku, pripojte kábľa USB typu C sa pripojte ku konzole v celu sparování. Po pomyšlném sparování nacišněte tlačidlo PS na bezdrôtový pripojenie. Ak chcete ovládač bezdrôtovo, odpojte kábľa (na konzole vyberte režim kábľa USB).

##### Opätovné pripojenie

V prípade ovládača, ktorý bol spárovaný s konzolou, stlačte tlačidlo PS na 1 sekundu, aby ste prebudili ovládača, keď je v režime spánku. Po prebudení sa automaticky znovu pripojí k spárovanému ovládaču (keď je ovládač PS5 v režime spánku, stlačenie tlačidla PS na ovládači prubodite ovládača).

##### Tlačidlá prestavenia je možné nastaviť na:

Směrové tlačítka, akční tlačítka, L1, R1, L2, R2, L3, R3 (okrem D-Padu, který může nastavit jen jeden směr, ostatné funkční tlačítka môžu být nastavena na víceero funkcí súčasne na tlačidlo Mn).

##### Nastavenie:

- Stlače a podržte tlačidlo Mn a potom stlače tlačidlo zdieľania. Indikátor sa rozsvieti na červenú a prejde do režimu nastavenia.
- Stlače tlačidlo, ktoré chcete nastaviť (k dispozíci je viaceré tlačidlá), a potom stlače tlačidlo Mn, čo znamená, že nastavenie je dokončené a režim nastavenia je ukončený. Kontrolka sa vráti na svoju predchádzajúcu farbu.

**Príklad: Stlače a podržte tlačidlo Mn, potom stlače tlačidlo zdieľania, kontrolka sa rozsvieti na červenú a prejde do režimu nastavenia. Stlače tlačidlo Rlm a potom znova stlače tlačidlo Mn, nastavenie sa dokončí a režim nastavenia sa ukončí. Kontrolka sa vráti do farby pred nastavením. V tomto case Ml zodpovedá funkcii Rl.**

##### Stlače a podržte tlačidlo Mn, potom stlače tlačidlo turbo, kontrolka sa rozsvieti na červenú, opätovným stlačením tlačidla Mn uložte vymazanie funkcie (ak potrebujete)

#### Funkcia Turbo

- Nastavenie manuálnej funkcie turbo (prvýkrát) stlače a podržte (akčné tlačidlá, L1, R1, L2, R2) jedno alebo niekoľko tlačidiel a potom stlače tlačidlo turbo. V tomto case môžu nastavené tlačidlá zodpovedať funkcii turbo.
- Nastavenie automatickej funkcie turbo (druhykrát) znova stlače akčné tlačidlo, ktoré zaplo funkciu manuálneho výbuchu, a opätovným stlačením tlačidla turbo zapnete funkciu automatického výbuchu.
- Zrušenie funkcie turbo: Stlače a podržte tlačidlá nastavenia a potom stlače tlačidlo turbo, aby ste vymazali funkciu turbo.

#### farebné svetlo RGB

- Rôzne - režim farebného gradientu: Tento režim je predvolený po zapnutí ovládača.
- Režim Single - farebný gradient: Červená - oranžová - žltá - zelená - azurová - modrá - červená opakované cyklické zmeny.
- Jednofarebný vždy zapnutý režim: (červená - oranžová - žltá - zelená - azurová - modrá - červená) jednofarebný cyklus, stlačením tlačidla Turbo + Možnosti sa prepne na ďalšiu farbu.
- Po zapnutí stlače tlačidlo Turbo + Share na prepnutie do režimu jedno - farebného gradientu, opätovným stlačením tlačidla Turbo + Share sa vrátime do režimu rôznych - farebné stlačené svetla a cydlu.
- Podržanie tlačidla Turbo a dvojím stisknutím tlačidla Share zapnete a vypnete svetlo. Po vypnutí nemá svetlo pamätovú funkciu.

### RO

#### Prezentare generală și producător

Acest controler fără fir acceptă PS5 și PC cu conectivitate Bluetooth stabilă și latență de intrare scăzută. Are luminare LED RGB personalizabilă și două butoane din spate programabile pentru control personalizat. Echipat cu o baterie reincărcabilă încorporată (USB-C), design ergonomic și stick-uri analogice de înaltă precizie pentru un gameplay precis și receptiv.

- 1 Tlačidlo pro sdělení
- 2 Kontrolka
- 3 Dotyková obrazovka
- 4 Tlačítko Možnosti
- 5 Tlačítko L1
- 6 Směrová tlačítka
- 7 Levý joystick/tlačítko L3
- 8 Světlo na pozadí
- 9 Tlačítko PS
- 10 Tlačítko R1
- 11 Akční tlačítka
- 12 Pravý joystick/tlačítko R1
- 13 Tlačítko Turbo
- 14 Reproduktor
- 15 Nabíjecí port typu C
- 16 Tlačítko R2
- 17 Tlačítko M1
- 18 Tlačítko L2
- 19 Tlačítko M2
- 20 Tlačítko Reset
- 21 3,5 mm konektor pro sluchátka

#### Parametr produktu

Prevádzkové napätie: DC 3.5 V - 4.2 V	Vstupné napätie napätie: DC 5V
Pracovný prúd: 100 mA	Nabíjecí prúd: 400 mA
Maksimálny prúd: <300mA	Versia Bluetooth: 4.0
Prúd v režime spánku: Menej ako 20uA	Přenosová vzdálenost: 10 m
Rozhranie: Typ - C	Zakudované funkcie: Bluetooth 1: Funkcie: asymetrický vibračný motor, dotykové ovládanie, stereo jack pre náhlavní súpravu, funkcia gýroskopu
Zakudovaná lítiová batéria: 1000 mAh	

### RECONNECT

For the controller that has been paired with the console, press the PS button for 1 second to wake up the controller when the controller is in sleep mode. After waking up, it will automatically reconnect to the paired console (when PS5 console is in the sleep mode, press the PS button on the controller to wake up the console).

### REMAP KEYS CAN BE SET ON:

Direction buttons, action buttons, L1, R1, L2, R2, L3, R3 (Except for the D-Pad, which can only set a single direction, other function buttons can be set multiple functions to the Mn key at the same time).

### SETTING:

- Press and hold the Mn key, and then press the share button. The indicator light turns red to enter the setting mode.
- Press the button you want to set (multiple buttons available), and then press the Mn key, which means the setting is completed and the setting mode is exited. The indicator light will return to its previous color.

**Example: Press and hold the Ml button, then press share button, the indicator light turns red and enters the setting mode. Press Rlm then press Ml again, the setting is completed and the setting mode is exited. The indicator light returns to the color before setting. At this time, Ml correspond to the function of Rl.**

### Clear the function of Mn key

Press and hold the Mn key, then press the turbo button, the indicator light turns red, press Mn key again to save clearing the function (if you need to remap, then set it up).

### TURBO FUNCTION

- Set the manual turbo function: (the first time) press and hold (action buttons, L1, R1, L2, R2) one or several buttons, then press the turbo button. At this time, the set buttons can corresponds to the turbo function.
- Set the automatic turbo function: (the second time) press the action button that has turned on the manual burst function again, and press the turbo button again to turn on the automatic burst function.
- Clear the turbo function: Press and hold the set buttons, and then press the turbo button to clear the Turbo function.

### RGB Colorful light

- Different - color gradient mode: The lights on the left and right side change colors randomly and gradually change, and the display on the left and right sides is different (This mode is the default when the controller is turned on).
- Single - color gradient mode: red - orange - yellow - green - cyan - blue - red repeated cycle changes.
- Single - color always-on mode: (red - orange - yellow - green - cyan - blue - red) single color cycle, press Turbo + Options button to switch to the next color.
- After powering on, press Turbo + Share button to switch to single - color gradient mode, press Turbo + Share button again to return to different - color constant light mode and cycle.
- Hold Turbo and double - click Share to turn on and off the light. After turned off, the light does not have memory function.

### RECONNECT

For the controller that has been paired with the console, press the PS button for 1 second to wake up the controller when the controller is in sleep mode. After waking up, it will automatically reconnect to the paired console (when PS5 console is in the sleep mode, press the PS button on the controller to wake up the console).

### REMAP KEYS CAN BE SET ON:

Direction buttons, action buttons, L1, R1, L2, R2, L3, R3 (Except for the D-Pad, which can only set a single direction, other function buttons can be set multiple functions to the Mn key at the same time).

### SETTING:

- Press and hold the Mn key, and then press the share button. The indicator light turns red to enter the setting mode.
- Press the button you want to set (multiple buttons available), and then press the Mn key, which means the setting is completed and the setting mode is exited. The indicator light will return to its previous color.

**Example: Press and hold the Ml button, then press share button, the indicator light turns red and enters the setting mode. Press Rlm then press Ml again, the setting is completed and the setting mode is exited. The indicator light returns to the color before setting. At this time, Ml correspond to the function of Rl.**

### Clear the function of Mn key

Press and hold the Mn key, then press the turbo button, the indicator light turns red, press Mn key again to save clearing the function (if you need to remap, then set it up).

### TURBO FUNCTION

- Set the manual turbo function: (the first time) press and hold (action buttons, L1, R1, L2, R2) one or several buttons, then press the turbo button. At this time, the set buttons can corresponds to the turbo function.
- Set the automatic turbo function: (the second time) press the action button that has turned on the manual burst function again, and press the turbo button again to turn on the automatic burst function.
- Clear the turbo function: Press and hold the set buttons, and then press the turbo button to clear the Turbo function.

### RGB Colorful light

- Different - color gradient mode: The lights on the left and right side change colors randomly and gradually change, and the display on the left and right sides is different (This mode is the default when the controller is turned on).
- Single - color gradient mode: red - orange - yellow - green - cyan - blue - red repeated cycle changes.
- Single - color always-on mode: (red - orange - yellow - green - cyan - blue - red) single color cycle, press Turbo + Options button to switch to the next color.
- After powering on, press Turbo + Share button to switch to single - color gradient mode, press Turbo + Share button again to return to different - color constant light mode and cycle.
- Hold Turbo and double - click Share to turn on and off the light. After turned off, the light does not have memory function.

### ENG

#### Product overview

This wireless controller supports PS5 and PC with stable Bluetooth connectivity and low input latency. It features customizable RGB LED lighting and two programmable back buttons for personalized control. Equipped with a built-in rechargeable battery (USB-C), ergonomic design, and high-precision analog sticks for accurate and responsive gameplay.

1 Share button	8 Background light	15 Type-C charging port
2 Indicator light	9 PS button	16 R2 button
3 Touch Screen	10 Rl button	17 M1 button
4 Options button	11 Action buttons	18 L2 button
5 L1 button	12 Right Joystick/Rl button	19 M2 button
6 Direction buttons	13 Turbo button	20 Reset button
7 Left Joystick/L3 button	14 Speaker	21 3.5 mm headphone jack

### HU

#### Termék áttekintés

A vezeték nélküli vezérlő stabil Bluetooth-kapcsolattal és alacsony bemeneti késleltetéssel támogatja a PS5-öt és a PC-t. Testreszabható RGB LED-világítással és két programozható hátsó gombbal rendelkezik a személyre szabott vezérléshez. Beépített újratölthető akkumulátorral (USB-C), ergonomikus kialakítással és nagy pontosságú analog botokkal rendelkezik a pontos és érzékeny játékhoz.

1 Megosztás gomb	8 Háttérfény	15 C típusú töltőport
2 Jelzőlámpa	9 PS gomb	16 R2 gomb
3 Érintőképernyő	10 Rl gomb	17 M1 gomb
4 Opciók gomb	11 Művelet gombok	18 L2 gomb
5 L1 gomb	12 Jobb joystick/Rl gomb	19 M2 gomb
6 Irány gombok	13 Turbo gomb	20 Reset gomb
7 Bal Joystick/L3 gomb	14 Beszélő	21 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó

### SK

#### Přehled produktu

Tento bezdrôtový ovládač podporuje systém PS5 a počítač so stabilným pripojením Bluetooth a nízku vstupnú latenciu. Je vybavený prispôsobiteľným osvetlením RGB LED a dvoma programovateľnými zadnými tlačidlami pro personalizované ovládanie. Má vestavěnou dobijací baterii (USB-C), ergonomický design a presné analogové páčky pro přesné a citlivé hraní.

1 Tlačidlo zdieľania	8 Svetlo na pozadí	15 Nabíjací port typu C
2 Svetelný indikátor	9 Tlačítko PS	16 Tlačítko R2
3 Dotyková displej	10 Tlačítko R1	17 Tlačítko M1
4 Tlačítko Možnosti	11 Akčné tlačidlá	18 Tlačítko L2
5 Tlačítko L1	12 Pravý joystick/tlačítko R1	19 Tlačítko M2
6 Směrová tlačítka	13 Tlačítko Turbo	20 Tlačítko Reset
7 Levý joystick/tlačítko L3	14 Reproduktor	21 3,5 mm konektor pro sluchátka

### SK

#### Popis produktu

Tento bezdrôtový ovládač podporuje systém PS5 a počítač so stabilným pripojením Bluetooth a nízku vstupnú latenciu. Je vybavený prispôsobiteľným osvetlením RGB LED a dvoma programovateľnými zadnými tlačidlami pro personalizované ovládanie. Má vestavěnou dobijací baterii (USB-C), ergonomický design a presné analogové páčky pro přesné a citlivé hraní.

- Tento produkt je bezdrôtový ovládač PS5, který sa používa na ovládanie rôznych hier na konzole PS5 a umožňuje vám zadnú pohlcujúcu počtu počas hry.
- Kompatibilný so všetkými tlačidlami, funkciu zodpovedajúcou motoru, dotykovú funkciu, konektorom pre stereo slúchadlá a funkciu gýroskopu originálneho ovládača PS5.
- Poskytuje 2 programovateľné kity na nastavenie funkcie prestavenia so 14 klávesami. (smernová tlačidla, akčné tlačidlá, L1, R1, L2, R2, L3, R3).

#### Návod k obsluze

##### Připojení k systému PS5

Zapněte konzolu PS5. Keď je ovládač v režimu spánku, pripojte se ke konzole pomocí kabelu USB typu C a proveďte sparování. Po úspěšném sparování stiskněte tlačidlo PS. Zapnutí konzoly PS5. Keď je ovládač v režimu spánku, použite konzolu stisknutím tlačidla PS na ovládači.

##### Znovu pripojiť

U ovládača spárovaného s konzolou prubodite ovládač, ktorý je v režimu spánku, stisknutím tlačidla PS na 1 sekundu. Po prubuzení sa automaticky znovu pripojí ke spárovanému konzole (keď je konzola PS5 v režimu spánku, prubodite konzolu stisknutím tlačidla PS na ovládači).

##### Přemapování kláves lze nastavit na:

Směrová tlačítka, akční tlačítka, L1, R1, L2, R2, L3, R3 (kromě D-Padu, který může nastavit pouze jeden směr, ostatné funkční tlačítka môžu být nastavena na víceero funkcí súčasne na klávesu Mn).

### SK

#### Popis produktu

Tento bezdrôtový ovládač podporuje systém PS5 a počítač so stabilným pripojením Bluetooth a nízku vstupnú latenciu. Je vybavený prispôsobiteľným osvetlením RGB LED a dvoma programovateľnými zadnými tlačidlami pro personalizované ovládanie. Má vestavěnou dobijací baterii (USB-C), ergonomický design a presné analogové páčky pro přesné a citlivé hraní.

- Tento produkt je bezdrôtový ovládač PS5, který sa používa na ovládanie rôznych hier na konzole PS5 a umožňuje vám zadnú pohlcujúcu počtu počas hry.
- Kompatibilný so všetkými tlačidlami, funkciu zodpovedajúcou motoru, dotykovú funkciu, konektorom pre stereo slúchadlá a funkciu gýroskopu originálneho ovládača PS5.
- Poskytuje 2 programovateľné kity na nastavenie funkcie prestavenia so 14 klávesami. (smernová tlačidla, akčné tlačidlá, L1, R1, L2, R2, L3, R3).

#### Návod k obsluze

##### Připojení k systému PS5

Zapněte konzolu PS5. Keď je ovládač v režimu spánku, pripojte se ke konzole pomocí kabelu USB typu C a proveďte sparování. Po úspěšném sparování stiskněte tlačidlo PS. Zapnutí konzoly PS5. Keď je ovládač v režimu spánku, použite konzolu stisknutím tlačidla PS na ovládači.

##### Znovu pripojiť

U ovládača spárovaného s konzolou prubodite ovládač, ktorý je v režimu spánku, stisknutím tlačidla PS na 1 sekundu. Po prubuzení sa automaticky znovu pripojí ke spárovanému konzole (keď je konzola PS5 v režimu spánku, prubodite konzolu stisknutím tlačidla PS na ovládači).

##### Přemapování kláves lze nastavit na:

Směrová tlačítka, akční tlačítka, L1, R1, L2, R2, L3, R3 (kromě D-Padu, který může nastavit pouze jeden směr, ostatné funkční tlačítka môžu být nastavena na víceero funkcí súčasne na klávesu Mn).

### SK

#### Popis produktu

Tento bezdrôtový ovládač podporuje systém PS5 a počítač so stabilným pripojením Bluetooth a nízku vstupnú latenciu. Je vybavený prispôsobiteľným osvetlením RGB LED a dvoma programovateľnými zadnými tlačidlami pro personalizované ovládanie. Má vestavěnou dobijací baterii (USB-C), ergonomický design a presné analogové páčky pro přesné a citlivé hraní.

- Tento produkt je bezdrôtový ovládač PS5, který sa používa na ovládanie rôznych hier na konzole PS5 a umožňuje vám zadnú pohlcujúcu počtu počas hry.
- Kompatibilný so všetkými tlačidlami, funkciu zodpovedajúcou motoru, dotykovú funkciu, konektorom pre stereo slúchadlá a funkciu gýroskopu originálneho ovládača PS5.
- Poskytuje 2 programovateľné kity na nastavenie funkcie prestavenia so 14 klávesami. (smernová tlačidla, akčné tlačidlá, L1, R1, L2, R2, L3, R3).

#### Návod k obsluze

##### Připojení k systému PS5

Zapněte konzolu PS5. Keď je ovládač v režimu spánku, pripojte se ke konzole pomocí kabelu USB typu C a proveďte sparování. Po úspěšném sparování stiskněte tlačidlo PS. Zapnutí konzoly PS5. Keď je ovládač v režimu spánku, použite konzolu stisknutím tlačidla PS na ovládači.

##### Znovu pripojiť

U ovládača spárovaného s konzolou prubodite ovládač, ktorý je v režimu spánku, stisknutím tlačidla PS na 1 sekundu. Po prubuzení sa automaticky znovu pripojí ke spárovanému konzole (keď je konzola PS5 v režimu spánku, prubodite konzolu stisknutím tlačidla PS na ovládači).

##### Přemapování kláves lze nastavit na:

Směrová tlačítka, akční tlačítka, L1, R1, L2, R2, L3, R3 (kromě D-Padu, který může nastavit pouze jeden směr, ostatné funkční tlačítka môžu být nastavena na víceero funkcí súčasne na klávesu Mn).

### SK

#### Popis produktu

Tento bezdrôtový ovládač podporuje systém PS5 a počítač so stabilným pripojením Bluetooth a nízku vstupnú latenciu. Je vybavený prispôsobiteľným osvetlením RGB LED a dvoma programovateľnými zadnými tlačidlami pro personalizované ovládanie. Má vestavěnou dobijací baterii (USB-C), ergonomický design a presné analogové páčky pro přesné a citlivé hraní.

- Tento produkt je bezdrôtový ovládač PS5, který sa používa na ovládanie rôznych hier na konzole PS5 a umožňuje vám zadnú pohlcujúcu počtu počas hry.
- Kompatibilný so všetkými tlačidlami, funkciu zodpovedajúcou motoru, dotykovú funkciu, konektorom pre stereo slúchadlá a funkciu gýroskopu originálneho ovládača PS5.
- Poskytuje 2 programovateľné kity na nastavenie funkcie prestavenia so 14 klávesami. (smernová tlačidla, akčné tlačidlá, L1, R1, L2, R2, L3, R3).

#### Návod k obsluze

##### Připojení k systému PS5

Zapněte konzolu PS5. Keď je ovládač v režimu spánku, pripojte se ke konzole pomocí kabelu USB typu C a proveďte sparování. Po úspěšném sparování stiskněte tlačidlo PS. Zapnutí konzoly PS5. Keď je ovládač v režimu spánku, použite konzolu stisknutím tlačidla PS na ovládači.

##### Znovu pripojiť

U ovládača spárovaného s konzolou prubodite ovládač, ktorý je v režimu spánku, stisknutím tlačidla PS na 1 sekundu. Po prubuzení sa automaticky znovu pripojí ke spárovanému konzole (keď je konzola PS5 v režimu spánku, prubodite konzolu stisknutím tlačidla PS na ovládači).

##### Přemapování kláves lze nastavit na:

Směrová tlačítka, akční tlačítka, L1, R1, L2, R2, L3, R3 (kromě D-Padu, který může nastavit pouze jeden směr, ostatné funkční tlačítka môžu být nastavena na víceero funkcí súčasne na klávesu Mn).

### SK

#### Popis produktu

Tento bezdrôtový ovládač podporuje systém PS5 a počítač so stabil