

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODELU 6711



plusOne Mini Massager Charm

Konserwacja:

Opłucz urządzenie ciepłą wodą z mydłem przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od innych akcesoriów seksualnych. Akcesoria erotyczne wykonane z różnych materiałów mogą się wzajemnie uszkodzić w przypadku kontaktu.

Jakość:

Ten produkt jest wykonany z bezpiecznego silikonu, który jest nieszkodliwy dla ludzkiego ciała. Nie zawiera ftalanów, BPA ani lateksu

Ważne instrukcje:

Nie włączać podczas ładowania lub czyszczenia. Kontrolka będzie migać podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu kontrolka zaświeci się. **Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii:** lampka kontrolna będzie szybko migać, gdy bateria będzie prawie rozładowana. Należy używać wyłącznie zasilacza USB 5 V (standardowa ładowarka do telefonu komórkowego). Pełne naładowanie zostanie osiągnięte po około 100 minutach. Używaj wyłącznie lubrykantu na bazie wody. W pełni wodoodporny do zabawy w wannie i pod prysznicem

Ostrzeżenie:

Należy zaprzestać korzystania z produktu, jeśli nie odpowiada on użytkownikowi lub jego partnerowi. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody podczas ładowania.

Przycisk zasilania:

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Naciśnij mocno, aby przewinąć 10 ustawień. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Jak korzystać z mini masażera Charm:



Czułe skupienie, bezpośrednia stymulacja

Przytrzymaj mini masażer w jego najszerszym punkcie i przyłóż końcówkę do sromu. Wypróbuj jego działanie na wargach sromowych, łechtaczce lub gdziekolwiek indziej, gdzie lubisz dotyk!



Interesuje Cię delikatniejsza i bardziej rozproszona stymulacja?

Krzyżowiny mini masażera zostały zaprojektowane tak, aby naśladować Twoje: weź urządzenie w dłoń i przyłóż je do sromu, aby jednocześnie stymulować wargi sromowe i łechtaczkę.



Odkryj nowe doznania.

Mini masażer jest przeznaczony nie tylko do miejsc intymnych - jest równie przyjemny na szyi, sutkach, penisie lub każdej innej strefie erogennej, o której możesz pomyśleć. Poświęć chwilę na eksplorację i zobacz, gdzie może przynieść Ci odrobinę przyjemności.

Port ładowania:

Podłącz magnetyczną głowicę ładującą do styku ładowania.

Jak ładować



1. styk ładowania to mały metalowy pierścień znajdujący się na spodzie urządzenia



2. wyrównać magnetyczną głowicę ładującą ze stykiem.



3. kabel zostanie magnetycznie zatrzaśnięty na swoim miejscu. Dioda LED przycisku zasilania będzie powoli migać, wskazując ładowanie

Doświadczyć intensywnej przyjemności i wybierz najlepszą stymulację wibracyjną, która doprowadzi Cię na szczyt. Do 1,5 godziny zabawy na pełnym naładowaniu

Rozmiar produktu: **9,1 cm x 4,3 cm.**

Akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Jeśli to możliwe, należy poddać go recyklingowi. Użytkownikom nie wolno samodzielnie wyjmować ani wymieniać baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Opakowanie zawiera: osobisty mini masażer Charm, kabel do ładowania i instrukcję obsługi.