



Q25128 / First Edition / September 2024

Power Supply Unit



Please scan for the user manual and more details. (English)

請掃碼獲得使用者手冊以及更多詳細資訊。(繁體中文)

請扫码获取用户手册以及更多详细信息。(简体中文)

Scannez pour obtenir le manuel d'utilisation et plus de détails. (Français)

Bitte scannen Sie für das Benutzerhandbuch und weitere Details. (Deutsch)

Eseguire la scansione del manuale utente e di maggiori dettagli. (Italiano)

ユーザーマニュアルおよび詳細については二次元コードをスキャンしてください。(日本語)

Отсканируйте для получения руководства пользователя и дополнительной информации. (Русский)

يرجى المسح للاطلاع على دليل المستخدم والمزيد من التفاصيل (العربية)

Por favor, escaneie para acessar o manual do usuário e mais detalhes. (Português do Brasil)

Skenirajte za korisnički priručnik i više informacija (Hrvatski)

Oskenováním získáte uživatelskou příručku a další podrobnosti. (Čeština)

Scan koden for at se brugsvejledningen og yderligere oplysninger. (Dansk)

Scan voor de gebruiksaanwijzing en meer details. (Nederlands)

გთხოვთ, დაასკანერეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო და დამატებითი დეტალები. (ქართული)

Σκάνωστε για να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης και περισσότερες λεπτομέρειες. (Ελληνικά)

אנא סרוק עבור המדריך למשתמש ופרטים נוספים (עברית)

Kérjük, olvassa be a használati útmutató és további részletek letöltéséhez. (Magyar)

Silakan pindai panduan pengguna dan perincian lebih lanjut. (Bahasa Indonesia)

세부 정보는 사용자 매뉴얼을 스캔해 주십시오. (한국어)

Skann for bruksanvisningen og mer informasjon. (Norsk)

Consulte mais detalhes no manual do utilizador. (Português)

Zeskanuj, aby uzyskać podręcznik użytkownika i szczegółowe informacje. (Polski)

Scanați pentru a vedea manualul de utilizare și mai multe detalii. (Română)

Molimo Vas da skenirate za uputstvo za upotrebu i više detalja (Srpski)

Busque el manual de usuario y más detalles (Español)

Optično preberite za uporabniški priročnik in več podrobnosti. (Slovenščina)

Skanna för bruksanvisningen och mer information. (Svenska)

Lütfen kullanıcı kılavuzu ve daha fazla ayrıntı için tıklayın. (Türkçe)

Скануйте, аби отримати посібник з користування і дізнатися більше. (Українська)

Montaż zasilacza

OSTRZEŻENIE! Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli upewnij się, czy system jest wyłączony oraz wszystkie przewody zasilania systemu oraz wszystkie podłączone urządzenia są odłączone od zasilania.

1. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta obudowy i przymocuj zasilacz do obudowy z użyciem wkrętów montażowych.
2. Podłącz wiązki przewodów do zasilacza.
3. Podłącz złącza zasilania do płyty głównej i urządzeń peryferyjnych zgodnie z preferencjami. Szczegółowe informacje o tym do jakich urządzeń można podłączyć poszczególne złącza znajdują się poniżej

UWAGA:

- Złącza zasilania mogą się różnić zależnie od modelu zasilacza.
 - Szczegółowe informacje na temat lokalizacji i łączenia wymienionych niżej złączy zasilania patrz podręcznik użytkownika płyty głównej.
-
- Podłącz 24-pinowe lub 20-pinowe **Główne złącze zasilania** do 24-pinowego lub 20-pinowego złącza zasilania płyty głównej.
 - Podłącz 4+4-pinowe **Złącze zasilania CPU +12V** do gniazda zasilania CPU płyty głównej.
 - Podłącz 4-pinowe **Złącze zasilania urządzeń peryferyjnych** do urządzeń peryferyjnych, jeżeli potrzeba.
 - Podłączyć 6+2-pinowe **Złącze zasilania PCI-E +12V** do kart graficznych PCI-E.
 - Podłącz **Złącze zasilania SATA** do urządzeń z interfejsem Serial ATA.
4. Podłącz zasilacz do źródła zasilania z zastosowaniem dołączonego przewodu zasilania.
 5. Przetwórz **Włącznik zasilania** do położenia „I”, aby włączyć zasilacz.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- W zasilaczu występuje wysokie napięcie dlatego bardzo niebezpieczne jest otwieranie obudowy zasilacza lub podejmowanie prób naprawy/czyszczenia zasilacza. **NIGDY** i w żadnych okolicznościach nie wolno otwierać zasilacza.
- **NIE** wolno wkładać do zasilacza żadnych przedmiotów.
- Przed wentylatorem ani otworami wentylacyjnymi zasilacza **NIE WOLNO** umieszczać żadnych przedmiotów, które mogłyby zablokować lub ograniczyć przepływ powietrza.
- **NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE** kabli modularnych dołączonych do zasilacza..
- **NIE** wolno używać zasilacza w pobliżu wody lub w środowiskach o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Zasilacz powinien pracować w odpowiednim środowisku. (Temperatura pracy: od 0° do 40°C, Wilgotność względna: od 20% do 80%)
- Zasilacz służy do zamontowania w komputerze i nie jest przeznaczony do użytku zewnętrznego lub poza pomieszczeniami.