

STELLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MINI PRAŁKA WIRNIKOWA

MODEL: STST-150



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, aby zagwarantować prawidłowość eksploatacji, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji.

WSTĘP

Proszony Panstwo nasz, Mini Pralkę Wirnikową, która posiada następujące zalety:

1. Łatwy i wygodny sposób sterowania. Kiedy wsłukasz przycisk, prąd wody steruje specjalny cykl osuszania i wyłączenia wody. Słukaj prąd wody steruje osuszaniem i wyłączeniem wody.
2. Długo i w pełni jest tak zaprojektowany aby sterować całym procesem.
3. Długo jest pralka i osuszacz.
4. Osuszacz z bieżącą wodą steruje ze składowej wody.

Proszony Panstwo nasz, Mini Pralkę Wirnikową, która posiada następujące zalety:

1. Łatwy i wygodny sposób sterowania. Kiedy wsłukasz przycisk, prąd wody steruje specjalny cykl osuszania i wyłączenia wody. Słukaj prąd wody steruje osuszaniem i wyłączeniem wody.
2. Długo i w pełni jest tak zaprojektowany aby sterować całym procesem.
3. Długo jest pralka i osuszacz.
4. Osuszacz z bieżącą wodą steruje ze składowej wody.

OPIS PRODUKTU



PRZEWODNIK, BEZPIECZEŃSTWA I TRWAŁOŚCI URZĄDZENIA

- Nie wystawiać pralki na bezpośrednie działanie światła słonecznego i deszczu.
- Nie instalować pralki w pobliżu wilgotnych miejsc.
- Nie przyskładać wody na przelotnik.
- Wypuścić wodę do kłosa z węża odpływowego.
- Wyłączyć wtyczkę nie ciągnij za przewód.
- Nie pozwolić dzieciom bawić się pralką.
- Trzymaj pralkę z dala od ognia i gorących źródeł ciepła.
- Nie wyciągać pralki materiałami łatwymi, bezprężnymi itp.
- Nie wlewać gorącej wody o temperaturze powyżej 50°C do bębna.

KONSERWACJA

1. Unikaj chłapania wody na Panel sterowania aby uniknąć uszkodzeń elektrycznych urządzeń wewnętrznych.
2. Po praniu wyjmij wtyczkę z gniazdka.
3. Po wylaniu wody z pralki przekręć pokrętkę w pozycji Normalny.
4. Wyjmij wąż wlewny i zawieś wąż odpływu na uchwyście.
5. Wyjmij pralkę osłonę kołnierza.
6. Pralka musi być wyczyszczona po wybieleniu lub krochmaleniu w innym przypadku będzie tworzyć się osad.
7. Po wyłączeniu zamknij pokrywę.

Ważne:
Nie zamaczaj wewnętrznych części pralki (dłutek, połączenia elektryczne), może to spowodować porażenie prądem!

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz osoby posiadające ograniczoną sprawność fizyczną, umysłową lub umysłową, lub nie posiadających doświadczenia lub wiedzy na temat obsługi tego urządzenia, jeśli osoby te znajdują się pod stałym nadzorem lub zostały poinformowane o do obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia związane z tą obsługą. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować tego urządzenia bez nadzoru.
- Dzieci młodsze niż 3 lata nie mogą zbliżyć się do pralki bez ciągłego nadzoru. Dzieci powyżej 3 lat i poniżej 8 lat mogą tylko wchodzić i wyłączać urządzenie tylko w przypadku, jeśli jest ono umieszczona i zainstalowana w normalnej pozycji w której pracuje się pod nadzorem i została poinformowana jak używać urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją ryzyko z tym związane. Dzieci powyżej 3 lat i poniżej 8 lat nie powinny wchodzić wtyczką, regulować i czyścić pralki ani konserwować jej.

ZAWARTOŚĆ

Lp.	Nazwa	Ilość
1	Pralka	zestaw 1
2	Wąż dopływowy	szkło 1
3	Instrukcja	szkło 1

IMPORTER EUROAS SE Z O.O.
36-634 KOWALA, MIŁOŚĆCIN, UL. KRAJEWSKIEGO 51 I, POLAND
<http://www.stella.pl>; bielski@stella.pl

2. Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
3. Otwórz pokrywę, osusz wnętrze pralki i przewietrz je.

PRANIE I WYŚWIETLENIE

1. Otwórz pokrywę, wyjmij kłosek do sterowania.
2. Zawsze wąż odpływu.
3. Włóż odzież do komory pralki.
4. Napełnij pralkę wodą do odpowiedniego poziomu, oszczędzaj 5 min.
5. Dodaj odzież do komory pralki, aby do prania, wiesz i tylny czas prania.
6. Po zakończeniu prania, opóźnij komorę prania.
7. Włóż odzież do komory pralki i wiesz ją na wieszak.
8. Ułóż kłosek na osłonie i dół przycisku.
9. Ustaw tryb i czas prania.

UWAGI

1. Jeśli wlejesz za dużo wody będzie wylewała się z pralki podczas prania.
2. W celu uniknięcia uszkodzeń i deformacji odzieży, długie jej części najlepiej ewakuować, zamki błyskawiczne wywrócić na drugą stronę.
3. Opóźnij kłosek w takich rzeczach jak monety, guziki, klucze itp.
4. Pierz osobno pranie zabrudzone olejem lub farbami.
5. Pucujecie pranie pierz wyściełanie je na drugą stronę.
6. Mocno koloryzowaną odzież pierz oddzielnie.

1. CZAS PRANIA

POZIOM WODY	RODZAJ ODZIEŻY	CZAS PRANIA
SREŚNI 6L	Krótkie materiały	6-6 min
WYSOKI 10L	Wielkie	8-11 min
	Bielone tkaniny odzież	12-15 min
	Pończal	8-13 min
SREŚNI 10L	Delikatne tkaniny	3-4 min
NISKI 6L	Szaczkowe materiały	6-6 min
	Wielkie	8-11 min

2. ILOŚĆ DETERGENTU


POZIOM WODY	KONCENTRAT	NORMALNY
SREŚNI 10L	15g	20g
NISKI 6L	10g	15g

Zbyt duża ilość detergentu może mieć niekorzystne oddziaływanie.

Tryb połączenia kabla zasilającego tej pralki jest połączeniem typu Y-profil. Użytkownik nie powinien otwierać i rulażować kabli w prakce gdyż może to doprowadzić do niepożądanych konsekwencji. Jeśli ta część jest uszkodzona i wymaga naprawy skontaktuj się z serwisem. Uwaga!

- Zawsze po praniu odłączaj kabel od zasilania.
- Upewnij się, że używana wtyczka jest odpowiednio uziemiona.
- Maksymalny kąt nachylenia podłoża pralki nie może być większy niż 2°.
- Do prania i płukania nie używaj wody powyżej 55°C, aby uniknąć deformacji urządzenia.
- Nie odłączaj kabli i innych części pralki samodzielnie.
- Nie zasilaj otworu wentylacyjnego w podstawie pralki podczas prania, np. dywanem, czy chłodziakiem.
- Nigdy nie łącz przewodu uziemniającego z przewodem pod napięciem, może to doprowadzić do porażenia prądem.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez serwis lub osobę przeszkoloną aby uniknąć porażenia prądem.


SCHEMAT POŁĄCZEN



INSTRUKCJA PRANIA

1. Gniazdko musi być uziemione.
2. Włóż wtyczkę do gniazdka.
3. Połącz wąż dopływowy wody z kłosem i wlewną wodę, można napęścić wlewając wodę bezpośrednio do komory pralki.

PRANIE



PRANIE

1. Wypuść całkowicie wodę.

1. Używaj detergentów zgodnie z zaleceniami.
2. Do odzieży z wlny użyj detergentu do odzieży z wlny.

Jak dodawać detergent

1. Wypuść pralkę kiedy poziom wody jest niski.
2. Ustaw przelotnik w pozycji Normalny.
3. Włóż pralkę i mieszaj wodę przez 1 min.
4. Kiedy przelotnik się rozpuści, włóż odzież i dolej wodę do odpowiedniego poziomu.
5. Ustaw odpowiedni czas prania.

PRANIE ODZIEŻY Z WOLNY

- Odzież z wlny nie pierz bezpośrednio w komorze pralki.
1. Ustaw poziom wody, wlej wodę o temperaturze 30°C.
 2. Użyj detergentu przeznaczony do odzieży z wlny.
 3. Odzież z wlny pierz w specjalnej siatce i wywróć na drugą stronę.
 4. Pierz w trybie delikatnym przez 2 min. i 2 min. płucz.
 5. Nie susz na słońcu.

Wzrost prania	Poziom wody	Rodzaj prania
Poniżej 2 kg	Sreśni	Delikatny
Poniżej 1 kg	Niski	Delikatny



PRANIE WOLNYCH KOCÓW

- Pranie kocy z naturalnej wlny i kocy elektrycznych jest całkowicie zabronione.
- Pranie kocy ze sztucznych włókien.
1. Złóż koc na cztery, zwieź w rękaw i włóż do siatki do prania.
 2. Dobrze uciągnij koc tak aby dobrze zamoczył się w wodzie.
 3. Dostosuj odpowiedni poziom wody.
 4. Ustaw odpowiedni czas prania.