

Kuchenka elektryczna

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SCP 1501BK

Przed włączeniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z jego instrukcją obsługi nawet wówczas, gdy posiadają Państwo doświadczenia z użytkowaniem podobnych urządzeń. Urządzenie należy użytkować wyłącznie w sposób podany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W razie potrzeby prosimy o zapakowanie urządzenia do oryginalnego pudełka dostarczonego przez producenta.

SPIS TREŚCI

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
POPIS PŘÍSTROJE.....	5
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	5
TECHNICKÉ ÚDAJE	5
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	6
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	6

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Z tego urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie powinny używać tego urządzenia ani się nim bawić. Urządzenie i jego kabel sieciowy należy przechowywać z daleka od dzieci.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica lub basenu. 
- Nie umieszczaj urządzenia na parapetach okiennych. Umieszczaj urządzenie zawsze na równej, suchej powierzchni żaroodpornej. Wokół urządzenia ze wszystkich stron należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni, ponieważ podczas korzystania z urządzenia dochodzi do rozgrzewania jego powierzchni.
- Nie włączaj urządzenia bez stojącego na nim naczynia, ponieważ mogłoby dojść do jego uszkodzenia.
- Tego urządzenia nie należy umieszczać pod kredensem.
- Przed przeniesieniem urządzenia pozostaw je do wystygnięcia.
- Upewnij się, że naczynie zostało umieszczone pośrodku kuchenki i uchwyty znajdują się w bezpiecznej pozycji, tak aby nie można było o nie zahaczyć i nie doszło do przewrócenia naczynia.
- Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli podczas gotowania używasz oleju lub tłuszczu, aby nie doszło do ich przypalenia. Nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez nadzoru.
- Po skończeniu gotowania przekręć regulator temperatury na pozycję „min”. Wyjmij przewód sieciowy z gniazdka. W obecności dzieci nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru!
- Nie umieszczaj urządzenia ani nie korzystaj z niego w pobliżu materiałów łatwopalnych, np. firanek, które mogłyby spowodować pożar.
- Upewnij się, że kabel sieciowy i wtyczka nie mogą dostać się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani innym płynem. Urządzenia ani jego części nie wolno zanurzać w wodzie lub innej cieczy.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie należy używać go w warunkach przemysłowych ani na otwartej przestrzeni!



Uwaga:

Gorąca powierzchnia! Podczas pracy urządzenia dochodzi do rozgrzania jego powierzchni. Zadbaj o to, aby nie doszło do kontaktu skóry z gorącą powierzchnią. Mogłoby dojść do oparzenia skóry! Po zakończeniu pracy odłącz kabel sieciowy od gniazdka z napięciem elektrycznym. Przed przeniesieniem urządzenia pozostaw je najpierw do wystygnięcia, ponieważ również po zakończeniu pracy jego powierzchnia pozostaje jeszcze przez pewien czas gorąca.

- W pobliżu urządzenia nie należy używać aerozoli.
- Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli będziesz używać urządzenia w pobliżu dzieci i wybierz takie miejsce instalacji, aby urządzenie znajdowało się poza zasięgiem dzieci.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane, należy je odłączyć od sieci elektrycznej. Przed czyszczeniem albo przemieszczeniem urządzenia należy postępować w ten sam sposób.
- Nie ustawiaj urządzenia na płycie grzewczej lub w pobliżu niej. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia ew. urządzeń i przedmiotów będących źródłem ciepła.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub z uszkodzoną wtyczką kabla sieciowego.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie/serwisowi. Ingerencja do urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji oznacza utratę gwarancji.
- Jeśli zostanie uszkodzony przewód zasilający, jego wymianę należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie/serwisowi. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia, z uszkodzonym przewodem zasilającym lub uszkodzoną wtyczką sieciową.
- Nie należy umieszczać przewodu zasilającego urządzenia w pobliżu rozgrzanych powierzchni lub ostrych przedmiotów. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód zasilania, kabel połóż tak, aby nie chodzono po nim i nie przeszkadzał w poruszaniu się osób. Zwróć uwagę, aby kabel zasilający nie zwiślał poza krawędź stołu oraz by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Nie należy odłączać urządzenia z prądu pociągając za kabel - niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodu zasilającego/wtyczki. Przewód zasilania odłączaj z gniazdka wyłącznie poprzez pociągnięcie za jego wtyczkę.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Wybierz odpowiednią lokalizację w pobliżu gniazdka elektrycznego.
- Po odpowiednim umieszczeniu urządzenia upewnij się, że regulator temperatury jest ustawiony na pozycję „min”.
- Przy pierwszym użyciu urządzenia może się pojawić słaby dym. Jest to zjawisko normalne, które po chwili zniknie.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że na płycie kuchenki nie ma przedmiotów obcych, jak np. wody, jedzenia itp.
- Kuchenka jest teraz przygotowana do użytku.
- Korzystaj zawsze z naczyni z równym dnem. Zapewnia to dobry kontakt z płytą kuchenki.
- Płyta posiada kilka stopni ustawień temperatury. W celu łagodnego podgrzewania skorzystaj z niższych stopni: od min. do 3. Do gotowania skorzystaj ze stopni od 4 do max.
- Płyty kuchenki są skonstruowane tak, że po ich wyłączeniu pozostaje w nich na krótki czas ciepło resztkowe, które można wykorzystać do utrzymywania temperatury potraw w naczyniu.
- Po podłączeniu urządzenia do gniazdka prądu elektrycznego i ustawieniu odpowiedniej temperatury dojdzie do jego rozgrzania! Nie dotykaj gorących części!
- W celu wyłączenia urządzenia przekręć regulator temperatury na min. i odłącz kabel sieciowy od gniazdka prądu elektrycznego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci elektrycznej.
- Do czyszczenia urządzenia użyj ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Nigdy nie należy zanurzać urządzenia do wody ani do innych cieczy!
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj rozcieńczalników, rozpuszczalników ani środków czyszczących, które mogą spowodować otarcia – mogłoby dojść do naruszenia powłoki urządzenia.
- W celu wyczyszczenia mocno zanieczyszczonych części zalecamy użycie detergentu w kremie, który nie spowoduje naruszenia lub zarysowania powłoki urządzenia.
- Resztki potraw należy usunąć wilgotną ściereczką z lekko ciepłej, ale nie gorącej płyty kuchenki.
- Do czyszczenia metalowych części należy wykorzystać środek do czyszczenia powierzchni metalowych. Przestrzegaj zaleceń producenta podanych na środku czyszczącym.
- Jeśli nie będziesz używać urządzenia, przechowuj je w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci. Do przechowywania urządzenia wykorzystaj jego opakowanie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 230V
Częstotliwość nominalna 50 Hz
Nominalny pobór mocy 1500 W

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i wezmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji.

Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.