



## Instrukcja Kodak SW-7209

Dziękujemy za wybranie produktu Kodak SW-7209. To smartwatch, który pomoże Ci zrealizować swoje cele sportowe.

Pudełko zawiera:

- Kodak SW- 7209 x1
- Karta gwarancji x1
- Chusteczka do czyszczenia x1
- Kabel do ładowania x1
- instrukcja obsługi x1
- Nie zawiera ładowarki USB



## Strona 2

### Instrukcja ładowania (A)

Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem. Obróć zegarek, dopasuj i do przyczep szpileczki do złotych magnetycznych wypustek. Na wyświetlaczu zegarka zobaczysz ikonkę ładowania w ciągu 5 sekund. Pełne ładowanie może zająć 3 godziny. Gdy zegarek się naładuje, ikonka baterii będzie pełna. Przed ładowaniem, należy wyczyścić złącze ładowania aby uniknąć korozji pozłacanych styków spowodowanej pozostałościami potu lub innych zagrożeń.

### Łatwa zmiana paska (B)

Kodak SW-7209 posiada dwie części (koperta i pasek), możesz kupić pasek oddzielnie i zmieniać w zależności od twojej preferencji.

### Ustawienie Twojego Kodak SW-7209

Pierwszym krokiem jest ściągnięcie i zainstalowanie aplikacji **KODAK Smart Watch** dzięki kodowi QR znajdującym się w instrukcji i utwórz konto aby synchronizować informacje. Aplikacja pozwoli Ci na ustawienie celi, śledzenie postępów, dzielenie się postęпами z przyjaciółmi i wiele innych.



## STRONA 3

### Połącz swój Kodak SW-7209 przez telefon:

1. Aplikacja KODAK Smart Watch działa na systemach operacyjnych IOS 11.0 i Android 5.0 lub wyższych oraz BT 5.0 & 3.0.
2. Włącz Bluetooth
  2. Zainstaluj aplikację KODAK Smart Watch; zarejestruj się i zaloguj do konta, śledząc instrukcję.
  3. Spruj zegarek: Otwórz aplikację KODAK Smart Watch> urządzenie> dodaj nowe urządzenie > wybierz Kodak SW-7209 z najsilniejszym sygnałem i potwierdź parowanie klikając przycisk parowania na wyświetlaczu zegarka zgodnie z komunikatami telefonu. Jeśli masz więcej urządzeń, możesz zidentyfikować swoje urządzenie dzięki kodowi w twoim zegarku poprzez ustawienia> O [XX:XX:XX:XX:XX]. Po połączeniu, ikona BT na zegarku będzie się świeciła na niebiesko, informując, że twoje urządzenia są połączone do BT 5.3

Aby odłączyć zegarek otwórz aplikację> urządzenie> rozparuj (na dole strony). Dla urządzenia z oprogramowaniem IOS, po tym kroku, w ustawieniach BT, kliknij Kodak SW-7209 > I > Zapomnij o urządzeniu.



## STRONA 4

### **BT 3.0 połączenie**

Użytkownicy Androida- w ustawieniach BT> Kodak SW-7209> Połączenia > połącz lub postępuj zgodnie z komunikatami systemu i zezwól na powiadomienia.

Użytkownicy iPhone- w ustawieniach BT > Kodak SW-7902 > postępuj zgodnie z komunikatami systemu i zezwól na powiadomienia.

Ten proces pozwoli na obsługę podwójnego połączenia BT aktywowanego jednym kliknięciem / BT 5.3 + 3.0 parowanie pozwoli na dzwonienie używając zegarka.

(Jeśli urządzenia nie połączą się automatycznie do BT, ręcznie wyszukaj w ustawieniach BT > Kodak SW-7209 na telefonie).

### **Specyfikacje**

Pasek 250mm      Waga 56.5g      Wodoodporność IP68

Szerokość Paska 20mm      Bateria 260mAh Poly-Li

### **Funkcje**

**Zmień wyświetlacz zegarka:** aby zmienić tarczę w zegarku, przytrzymaj wyświetlacz, przesunij aby wybrać, kliknij potwierdź.

**Niestandardowa tarcza:** wybierz swoje spersonalizowane zdjęcie z galerii telefonu jako tarcza! W aplikacji, w ustawieniach urządzenia> Tarcza zegarka > własna tarcza> tło > własne tło> Albumy> Wybierz zdjęcie do przesłania na zegarek z telefonu. Pozostaw telefon i zegarek blisko siebie i nie zamykaj aplikacji , nie wyłączaj zegarka lub telefonu dopóki przesyłanie się nie zakończy.

**Personalizowany zegar:** Poza tym, możesz wybrać zegar analogowy lub cyfrowy na swojej własnej tarczy z swoimi własnym wyborem kolorów i stylów. W aplikacji, w ustawieniach > Galeria wyświetlacza zegarka> własny wyświetlacz >tarcza cyfrowa lub analogowa.



## STRONA 5

**Online/ pokrętła:** Możesz zainstalować dodatkowe tarcze z chmury aby nadać swojemu zegarkowi nowy wygląd każdego dnia! W aplikacji w ustawieniach urządzenie > galeria tarczy zegarka > tarcze online > synchronizuj aby przesłać wybraną online tarczę do zegarka. Nowa tarcza będzie przesłana, będziesz mógł proces na swoim zegarku. Pozostaw telefon oraz zegarek blisko siebie, nie zamykaj aplikacji i nie wyłączaj ani zegarka ani telefonu podczas przesyłania.

**Sporty:** Ten zegarek obsługuje ponad 100 trybów sportowych w różnych kategoriach- fitness, wypoczynek, atletyka, sporty z piłką, taniec, w tym bieganie, chodzenie, bieżnia, jazda rowerem, piłka nożna, koszykówka, badminton, taniec, podnoszenie ciężarów, yoga, i wiele innych.

**Personalizacja sportów:** Ten zegarek obsługuje również personalizację dzięki czemu możesz wybrać swoje ulubione aktywności.

Na zegarku, naciśnij przycisk korony > sporty > Personalizacja (na dole strony) > + > naciśnij nazwę sportu aby dodać.



## STRONA 6

**Aktywność (kroki):** Po noszeniu zegarka poprawnie, otwórz „Aktywność” w zegarku aby zobaczyć liczbę zrobionych kroków, spalone kalorie, pokonany dystans, oraz inne parametry odbytego wysiłku.

**Muzyka:** Otwórz aplikację „kontrola muzyki” w aplikacji zegarka, możesz kontrolować odtwarzacz muzyki na swoim zegarku i decydować o działaniach takich jak poprzednia piosenka, stop/graj, następna piosenka, oraz głośność.

**Kamera:** Kontroluj kamerę swojego telefonu aby robić zdjęcia na swoim zegarku. Aplikacja> Urządzenia > Kamera> Zezwól na włączenie kamery.

**Bicie serca:** Noś zegarek poprawnie, nie za ciasno i nie za luźno, upewnij się, że nie ma żadnego zielonego światła widocznego. Są dwa sposoby mierzenia bicia serca:

- a) Włącz ikonkę „Bicie Serca” na zegarku i sam mierz swoje bicie serca.
- b) Ustaw czas automatycznego ciśnienia serca w aplikacji (co 15/30/60/120 minut) w telefonie aplikacja > urządzenia > Bicie serca ustawienia

**Ciśnienie:** Po noszeniu zegarka poprawnie, otwórz funkcję ‘ciśnienie’ w zegarku aby je zmierzyć.

**SpO2:** Po noszeniu zegarka poprawnie, otwórz ‘SpO2’ w zegarku; wymagane jest ręczne mierzenie powietrza we krwi.



**Stres:** Po noszeniu zegarka poprawnie, otwórz funkcję 'stres' w zegarku aby nagrać status snu przez noc.

**Połączenia:** Ten zegarek obejmuje funkcję dzwonienia przez BT, użytkownicy mogą zadzwonić, odebrać i odrzucić połączenie przez zegarek.

**Wiadomości:** Możesz wyświetlić wiadomości ze swojego telefonu w czasie rzeczywistym na swoim zegarku. Wybierz powiadomienia twojego wyboru na swoim telefonie w aplikacji > urządzenie > powiadomienia.

**Giełda:** Dostawaj regularne nowości z wybranych top 5 giełd. W twoim telefonie, Aplikacja > Urządzenie > Giełda > Dodaj> lupa. Wpisz nazwę, kod lub wyszukaj poprzez klikanie w ikonę wyszukiwarki > wybierz. Aby usunąć, wybierz daną giełdę, i przesun w prawo > usuń.

**Alarm:** Możesz ustawić do 5 alarmów na swoim zegarku lub telefonie w aplikacji > Urządzenie > Alarm, zegar. Twój zegarek zawibruje kiedy włączy się alarm, możesz wybrać aby go uśpić lub wyłączyć na swoim zegarku.



STRONA 8

**Przypomnienie przeciwko zgubieniu:** Kiedy zegarek jest odłączony od BT na twoim telefonie, zacznie wydobywać dźwięk i wibrować aby zapobiec zgubieniu.

**Zegar światowy:** Aplikacja > Urządzenie > Zegar światowy > Dodaj, przesunij na dół aby wybrać lub wyszukaj aby dodać nazwę swojego regionu.

**Znajdź telefon:** Kiedy zegarek jest połączony do aplikacji, telefon wyda dźwięk po kliknięciu korony > znajdź telefon.

**Stoper:** Stoper może rejestrować jeden lub kilka pomiarów czasów.

**Pogoda:** prognoza pogody dostępna w zegarku.



# KODAK

STRONA 9

**Głos:** Obudź głosowego asystenta swojego telefonu.

**Ustawienia:**

- Jasność - Język - Motywy - Wyłącz - Resetuj - Resetuj do ustawień fabrycznych
- O urządzeniu.

**Menu skrótów:**

- Latarka - Wyświetlacz zawsze włączony - Przycisk BT 3.0
- Jasność - Tryb nie przeszkadzać - Ustawienia

**Rozwiązywanie problemów z brakiem wykrycia tętna**

Kodak SW-7902 zwraca uwagę na dane twojego tętna, w trakcie twojego codziennego życia i aktywności fizycznej. Czasami zegarek może nie wykrywać sygnału tętna. W takim wypadku, brakujące dane pojawią się w polu .....

Jeśli zegarek nie wykrywa twojego tętna, upewnij się, że jest poprawnie założony na twoją rękę, dopasuj go aby nie był za wysoko ani za nisko jak i nie za ciasno lub za lekko. Po poprawieniu, włącz wykrywanie tętna w czasie rzeczywistym aby uzyskać dane. Jeśli to nie pomogło, upewnij się, że funkcja monitorowania tętna jest włączona w Aplikacji KODAK Smart Watch.



## STRONA 10

### Inne problemy

Jeśli twój telefon nie łączy się z zegarkiem, włącz ustawienia BT na swoim telefonie i sprawdź sygnał zegarka Kodak SW-7902. Jeśli jest sygnał, oznacza to, że nie ma problemu z sygnałem BT. Sprawdź czy zegarek nie jest połączony z innymi telefonami, jeśli jest, rozłącz je. Użytkownicy IOS powinni włączyć ustawienia > BT > zignoruj urządzenie i paruj.

### Klauzula wyłączości

1. Wyniki pomiarów zegarka mają charakter wyłącznie poglądowy i nie są ważne dla celów medycznych ani diagnostycznych. Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza i nie polegaj na wynikach pomiarów zegarka w celu samo diagnozy i leczenia.
2. Samo diagnozowanie się i samodzielne leczenie są niebezpieczne. Tylko weryfikowani lekarze są uprawnieni do diagnozowania i leczenia nadciśnienia tętniczego i innych chorób serca. W celu uzyskania bardziej profesjonalnych opinii diagnostycznych należy skontaktować się z lekarzem.
3. Dane z zegarka, takie jak tętno, ciśnienie krwi, SpO2 itp., mogą nie być w pełni dokładne ze względu na czynniki takie jak zakłócenia sygnałów środowiskowych, pozycja noszenia, zmiany klimatu i stan fizyczny.
4. **Nie wolno** przeprowadzać żadnego leczenia na podstawie danych monitorujących dostarczanych przez ten zegarek. W razie potrzeby należy postępować zgodnie z zaleceniami weryfikowanego lekarza. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedokładność i konsekwencje niewłaściwego wykorzystania danych monitorujących i informacji dostarczanych przez ten zegarek.



## STRONA 11

### **Klauzula gwarancyjna**

Nasza firma zawsze realizuje koncepcję serwisu „tworzenia wartości dla klientów”.

Oferujemy 1-letni okres gwarancji na zegarek Kodak SW-7902. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub usterek podczas normalnego użytkowania, klientowi zostanie udzielona bezpłatna usługa gwarancyjna po potwierdzeniu przez naszego technika. Gwarancja nie obejmuje następujących warunków:

- A. Wypadek lub uszkodzenie ciała
- B. Testowanie, naprawa lub demontaż bez zezwolenia
- C. Zanieczyszczenie spowodowane przyczynami ludzkimi
- D. Uszkodzenia spowodowane podłączeniem do sprzętu, który nie jest kompatybilny
- F. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą

Firma KODAK zachęca do prawidłowej utylizacji i recyklingu produktów, które osiągnęły koniec okresu użytkowania. Produktów zawierających baterie nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących prawidłowego recyklingu.