

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROZDRABNIACZ

GHB-1000

GOTIE

PARAMETRY URZĄDZENIA

- moc: 1000W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- maksymalny czas pracy ciągłej: 60 sekund
- czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 3 minuty

ELEMENTY URZĄDZENIA

1. Regulator obrotów
2. Włącznik
3. Przycisk TURBO
4. Korpus
5. Końcówka rozdrabniająca
6. Pokrywa pojemnika do miksowania
7. Pojemnik do miksowania
8. Pojemnik do mieszania
9. Przystawka do ubijania



BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie
- należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać
- nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały dostęp do urządzenia
- urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo
- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
- nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia
- UWAGA. Istnieje możliwość zranienia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Należy zachować ostrożność podczas manipulowania ostrzami tnącymi oraz podczas opróżniania pojemnika i podczas czyszczenia
- zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje on bez nadzoru oraz przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem
- przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane
- nie włączać urządzenia bez produktów
- nie należy używać płynów o temperaturze wyższej niż 50°C
- urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem
- ostrza nie mogą być ostrzone. Należy je wymienić jeśli nie tną właściwie lub są zużyte
- nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć dopiero po jego zatrzymaniu
- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
- należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone

- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób, - napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika
- Better Product Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem należy wszystkie elementy poza korpusem dokładnie umyć i wysuszyć (patrz: „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”).

Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (2) lub (3). Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest wciśnięty jeden z przycisków.

Przyciskiem (2) uzyskuje się obroty zgodne z ustawieniem regulatora obrotów (1). Przycisk TURBO (3) powoduje uzyskanie maksymalnych obrotów urządzenia.

W przypadku zablokowania urządzenia przed czyszczeniem wyłączyć z sieci.

Nóż rozdrabniacza oraz nóż miksera są bardzo ostre. Można je dotykać tylko przy wyłączonym z sieci urządzeniu i dopiero jak się zatrzymają. Nie wolno używać urządzenia do rozdrabniania kości zwierzęcych i innych twardych produktów lub do mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin strączkowych.

Akcesoria i pojemniki nie są przystosowane do przygotowywania gorących potraw.

Jeżeli urządzenie zwalnia podczas miksowania lub ubijania należy przerwać pracę i w miarę możliwości rozrzedzić miksowany lub ubijany produkt.

Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia (60 sekund). Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia, mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika lub innych elementów urządzenia i utraty gwarancji.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- kiedy urządzenie nie jest używane należy odłączyć je od sieci
- najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu zanim sito i pozostałe elementy zaschną
- nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
- przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego
- rozmontować elementy urządzenia od korpusu (4)
- elementy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia naczyń przy użyciu szczoteczki i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody
- **elementy urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń**
- .podczas mycia należy obchodzić się z elementami urządzenia bardzo ostrożnie ponieważ wykonane są z bardzo delikatnego materiału
- korpus urządzenia (4) czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
- **nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody**

OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym, nie może być używane do celów zawodowych. Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi. Nóż urządzenia jest elementem eksploatacyjnym i nie jest objęty gwarancją.

Better Product Sp. z o.o.

Tel.: +48 32 7202219

serwis@betterproduct.pl

www.gotie.pl