

SENCOR®

SMW 7123BK



FLATBED KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM


Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



SENCOR®

SMW 7123BK



A

1



2

8 PROGRAMS

1 Potatoes	5 Vegetables
2 Pasta	6 Beverages
3 Pizza	7 Meat
4 Popcorn	8 Fish

3



Microwave



Defrost | Clock

4

5



Programs



Grill | Combi

6

7



8

9



STOP
Lock



START
+30 s

10

C



ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę zleć wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdalnego sterowania.

**OSTRZEŻENIE:**

Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie wolno używać kuchenki do czasu naprawy przez przeszkoloną osobę.

**OSTRZEŻENIE:**

Wykonywanie jakichkolwiek napraw lub konserwacji powodujących usunięcie osłony chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym jest niebezpieczne dla osób innych niż przeszkolone.

**OSTRZEŻENIE:**

Cieczy i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to wybuchem.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych. Urządzenie służy także do osobistego użytku niekomercyjnego w miejscach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - pomieszczenia w gospodarstwach rolnych;
 - hotele, motele i inne formy zakwaterowania;
 - obiekty zapewniające nocleg ze śniadaniem.
- W celu zapewnienia dostatecznego obiegu powietrza, należy pozostawić wokół kuchenki wolną przestrzeń. Należy pozostawić 20 cm wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią kuchenki, 10 cm za jej tylną częścią

i po bokach. Nie wolno blokować żadnych otworów w kuchence.

- Zalecana odległość od podłogi wynosi co najmniej 85 cm.
- Nie wolno usuwać nóżek kuchenki.
- Stosuj wyłącznie pojemniki, które są przystosowane do używania w kuchenkach mikrofalowych.
- Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie mogą być używane do stosowania w kuchence mikrofalowej lub w opcji gotowania łączonego (kuchenka mikrofalowa + grill). Wymóg ten nie ma zastosowania, jeśli producent określił rozmiar i kształt metalowych pojemników odpowiednich do stosowania w kuchence mikrofalowej lub w opcji gotowania łączonego.
- Jeżeli podgrzewane są potrawy w naczyniach plastikowych albo papierowych, należy co jakiś czas sprawdzać kuchenkę, żeby nie doszło do pożaru.
- Ruszt do grillowania dostarczany z kuchenką mikrofalową może być używany tylko w trybie grillowania. Nie używaj go do przygotowywania potraw w kuchence mikrofalowej.
- Nie używaj plastikowych naczyń w trybie grillowania i gotowania łączonego. Mogłoby dojść do ich roztopienia.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz ogrzewanie poduszek termicznych, obuwia domowego, gąbek higienicznych, wilgotnych tkanin i podobnych przedmiotów może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.

- Jeśli pojawi się dym, wyłącz urządzenie lub wyciągnij wtyczkę z gniazdka i trzymaj drzwiczki zamknięte, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione gotowanie, co należy wziąć pod uwagę podczas trzymania pojemnika. Zachowaj ostrożność podczas przemieszczania pojemnika.
- Przed spożyciem należy wymieszać lub wstrząsnąć zawartość butelek dla niemowląt i pokarmu dla niemowląt oraz sprawdzić temperaturę, aby zapobiec poparzeniu.
- W kuchenkach mikrofalowych nie wolno podgrzewać jajek w skorupkach i jaj ugotowanych w całości na twardo, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
- Należy regularnie czyścić drzwiczki i szybkę kuchenki z obu stron, uszczelkę drzwiczek i współpracujących części z zanieczyszczeń i ewentualnych resztek potraw. Do czyszczenia zalecamy używanie delikatnego roztworu neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie pozostałości roztworu należy wyczyścić szmatką zwilżoną w czystej wodzie. Umytą powierzchnię wytrzyj dokładnie do sucha ściereczką.
- Zadbaj o to, aby po wewnętrznej stronie drzwiczek nie pozostawały resztki środka czyszczącego. Postępuj zgodnie z instrukcją w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
- Utrzymuj kuchenkę mikrofalową w czystości. Należy ją regularnie czyścić zgodnie z instrukcjami zawartymi

w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja” i usuwać z niej ewentualne resztki produktów spożywczych.

- Nieutrzymywanie kuchenki w czystości prowadzi do uszkodzenia powierzchni, które może zasadniczo skrócić żywotność urządzenia i spowodować powstanie niebezpiecznej sytuacji. Zaleca się używanie tylko akcesoriów dostarczonych wraz z urządzeniem, rekomendowanych przez producenta.
- Ta kuchenka mikrofalowa jest zaprojektowana tak, aby była wolnostojąca i musi być umieszczona na czystym, równym i stabilnym blacie roboczym, który może utrzymać ciężar kuchenki mikrofalowej. Nie wolno jej mocować ani używać jako urządzenia w zabudowie. Kuchenka mikrofalowa nie może być umieszczona w szafce.
- Urządzenie nie może być czyszczone za pomocą myjki parowej.



UWAGA: Gorąca powierzchnia.

Dostępne powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania.

Podczas użytkowania kuchenki mikrofalowej temperatura płyty borokrzemianowej może być wyższa ze względu na ciepło przenoszone z pojemnika z podgrzaną żywnością i cieczami. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni.

Inne ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku. Kuchenkę mikrofalową należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Nie używaj przedłużaczy, rozgałęźniaczy ani zasilaczy.
- Przed użyciem rozwiń całkowicie kabel zasilający.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego ani wtyczki, jeśli masz mokre lub wilgotne ręce.

- Poprowadź przewód zasilający tak, aby nie dotykał ostrych przedmiotów, gorących powierzchni, otwartego ognia, aby nie zwiślał poza krawędź stołu lub blatu roboczego itp.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz ani nie wystawiaj na działanie czynników zewnętrznych.
- Nie stawiaj kuchenki na parapetach okiennych, zlewozmywakach ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Niniejsza kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i przygotowywania potraw. Korzystaj z urządzenia wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Kuchenka mikrofalowa musi być nadzorowana podczas pracy.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu wanny, prysznicza lub basenu.
- Kuchenka nie jest przeznaczona do celów przemysłowych i laboratoryjnych.
- Nie próbuj korzystać z kuchenki mikrofalowej przy otwartych drzwiczkach. W ten sposób można się narazić na szkodliwe oddziaływanie mikrofal.
- Nie należy włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Mogłoby dojść do przeciężenia i uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
- Nigdy nie należy podgrzewać żywności, umieszczając ją bezpośrednio na wewnętrznej płycie szklanej. Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z podgrzanyimi napojami i produktami spożywczymi.
- W kuchence mikrofalowej nie należy potraw smażyć. Gorący olej może uszkodzić części kuchenki, naczynia lub nawet być przyczyną poparzenia skóry.
- Przed gotowaniem należy nakłuć artykuły spożywcze z grubą skórą, np.: ziemniaki, dynię, jabłka i kasztany. W kuchence mikrofalowej nie należy przygotowywać mały ani skorupiaków.
- Zawsze upewnij się, że w kuchence nie ma żadnych pojemników na żywność.
- Płyta wewnętrzna jest stabilnie zamontowana. Nie próbuj jej demontować.
- Niektóre części kuchenki mikrofalowej mogą się nagrzewać podczas pracy. Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni.
- Jeżeli kuchenka nie jest używana, nie należy w niej przechowywać papieru, naczyń kuchennych lub potraw.
- Jeśli kuchenka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją przenieść, przechować lub wyczyścić, a następnie wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Odkładaj wtyczkę przewodu zasilającego przez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za kabel. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego, mikrofalówki lub gniazda zasilania.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli nie działa prawidłowo, jest uszkodzona lub została upuszczona na ziemię. Jakakolwiek naprawa kuchenki mikrofalowej lub wymiana uszkodzonego kabla zasilającego może zostać dokonana wyłącznie przez autoryzowany serwis, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji.
- Urządzenie nie zawiera żadnych części, które użytkownik mógłby sam naprawić.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej z uszkodzoną lub zużytą płytą wewnętrzną.

Czyszczenie kuchenki mikrofalowej

- Utrzymuj wnętrze kuchenki w czystości. Jeżeli ściany kuchenki są zabrudzone sokiem z potraw, wytrzyj je wilgotną ściereczką. Jeśli kuchenka jest mocno zabrudzona, możesz użyć słabego roztworu neutralnego środka do mycia naczyń. Pozostałości roztworu należy usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. Umyj powierzchnię wytrzyj dokładnie do sucha ściereczką.
- Nieodpowiednie czyszczenie i konserwacja mogą spowodować uszkodzenie powierzchni ścian wewnętrznych, co może prowadzić do skrócenia żywotności kuchenki mikrofalowej. Zasknięta żywność lub płyn mogą powodować nieprzyjemne zapachy i powstawanie niepożądanych drobnoustrojów, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

ODPOWIEDNIE I NIEODPOWIEDNIE NACZYNIA W ZALEŻNOŚCI OD TRYBU PODGRZEWANIA/ GOTOWANIA

- Naczynia kuchenne mogą się nagrzewać, dlatego zalecamy używanie rękawic kuchennych.

Tryb podgrzewania w kuchence mikrofalowej

- Używaj tylko tych naczyń kuchennych, które są wyraźnie oznaczone jako odpowiednie do mikrofalówek.. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta takich naczyń.
- Nieodpowiednie naczynia do stosowania w kuchence mikrofalowej:
 - metalowe pojemniki i sztućce;
 - naczynia z metalowym zdobieniem lub metalowym uchwytem;
 - metalowe zaciski (np. do zamykania plastikowych woreczków);
 - zwykłe termometry kuchenne (chyba że są specjalnie zaprojektowane do kuchenek mikrofalowych);
 - naczynia z melaminą (nie są odporne na ciepło i mogą uwalniać szkodliwe substancje);
 - popękane, zużyte lub uszkodzone naczynia.
- Naczynia metalowe lub naczynia z metalową krawędzią mogą powodować iskry podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Może to spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej. Nigdy nie używaj metalowych pojemników, widelców, noży itp. do podgrzewania żywności. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji w rozdziale „UŻYWANIE ODPOWIEDNIH NACZYŃ KUCHENNYCH”.

Tryb grillowania

- Grillowanie odbywa się bez użycia mikrofal, a zatem możliwe jest również użycie metalowych naczyń. Należy jednak zwrócić uwagę na odporność termiczną stosowanych naczyń – najlepiej stosować pojemniki żaroodporne. W tym trybie można korzystać z dołączonego ruszta do grillowania.
- Do grillowania nie nadają się:
 - naczynia z tworzywa sztucznego (mogą się stopić lub odkształcić);
 - melamina (nieodporna na wysokie temperatury);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - materiały, które nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wysoką temperaturą.

Łączony tryb mikrofalowy i grillowy

- Ten tryb łączy ogrzewanie mikrofalowe z trybem grillowania. Wymaga specjalnie dostosowanych naczyń kuchennych, które są:
 - odpowiednie do stosowania w mikrofalówce, a jednocześnie są odporne na działanie wysokich temperatur.
- Do trybu łączonego nie nadają się:
 - metalowe naczynia (kuchenki mikrofalowe mogą spowodować iskrzenie i uszkodzenie kuchenki);
 - naczynia plastikowe (ryzyko stopienia);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - naczynia melaminowe (nieodpowiednie ze względu na mikrofałę i temperaturę grilla).
- Naczynia metalowe lub naczynia z metalową krawędzią mogą powodować iskry podczas podgrzewania w trybie łączonym. Może to spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej. Nigdy nie używaj metalowych pojemników, widelców, noży itp. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji w rozdziale „**UŻYWANIE ODPOWIEDNIH NACZYŃ KUCHENNYCH**”.

Iskrzenie

- Jeśli wewnątrz kuchenki znajduje się iskra, natychmiast wyłącz kuchenkę i odczekaj chwilę przed otwarciem drzwiczek. Wyjmij naczynie z kuchenki mikrofalowej. Naczynia mogą być gorące, więc załóż rękawice kuchenne.

Utajone wrzenie

- Podczas podgrzewania cieczy może dojść do tzw. utajonego wrzenia. Jest to zjawisko fizyczne, w którym płyn osiąga temperaturę wyższą od temperatury wrzenia, czemu zwykle towarzyszy powstawanie pęcherzyków wewnątrz płynu. Dzieje się tak, ponieważ ciecz nagrzewa się szybciej niż tworzą się pęcherzyki, a tym samym nie dochodzi do wycieku nagromadzonego ciepła, które pozostaje wewnątrz cieczy. Dlatego przy najmniejszym ruchu może dojść do nagłego przelania lub rozprysku, co może spowodować poważne oparzenia. Zachowaj zwiększoną OSTROŻNOŚĆ, aby uniknąć poparzenia.
- Możesz zapobiec utajonemu wrzeniu, nie używając pojemników z prostymi bokami i wąską szyjką; zamieszaj płyny przed włożeniem ich do kuchenki mikrofalowej; po podgrzaniu odstaw płyn na chwilę i ostrożnie zamieszaj przed wyjęciem.

Kuchenka mikrofalowa jest urządzeniem klasy B grupy 2.

- Grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM (nielicencjonowane pasmo), w których energia o wysokiej częstotliwości jest celowo generowana i/ lub wykorzystywana w postaci promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiałów, oraz urządzenia do EDM (cięcia elektroerozyjnego) i spawania łukowego.
- Urządzenie klasy B to urządzenie odpowiednie do użytku w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach bezpośrednio podłączonych do sieci energetycznej niskiego napięcia, która zasilą budynki wykorzystywane do celów mieszkaniowych.

Zapobieganie urazom w domu

- Gorące lub wrzące płyny stanowią wysokie ryzyko dla dzieci i nawet niewielkie oparzenia mogą być poważne. Przestrzegaj podstawowych zasad zapobiegania urazom w domu i zachowaj szczególną ostrożność, gdy dzieci znajdują się w pobliżu gorących potraw lub płynów, lub wyjaśnij dzieciom ryzyko związane z gorącymi potrawami lub płynami.
- W przypadku poparzenia należy natychmiast przemyć dotknięty obszar strumieniem zimnej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Ten symbol oznacza ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią.

Flatbed Kuchenka mikrofalowa z grillem

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewni, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

OPIS KUCHENKI MIKROFALOWEJ

A1 Uchwyt	A6 Wnętrze kuchenki
A2 Bezpieczne zamykanie drzwiczek	A7 Oświetlenie LED
A3 Drzwiczki z okienkiem	A8 Płytą wewnętrzną ze szkła borokrzemowego 26 × 25,5 cm
A4 Kwarцова grzałka do grillowania	A9 Ruszt do grillowania ø 22,3 cm
A5 Panel sterowania	

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

B1 Wyświetlacz LED	B6 Przycisk dotykowy Grill Combi
B2 Zestawienie programów automatycznego gotowania	B7 Przycisk dotykowy –
B3 Przycisk dotykowy Microwave	B8 Przycisk dotykowy +
B4 Przycisk dotykowy Defrost Clock	B9 Przycisk dotykowy STOP Lock
B5 Przycisk dotykowy Programs	B10 Przycisk dotykowy START +30s

OPIS WYŚWIETLACZA

C1 Symbol gotowania w kuchenke mikrofalowej	C5 Symbol automatycznego gotowania
C2 Symbol rozmrażania	C6 Symbol masy w gramach
C3 Symbol grilla	C7 Zegar, czas nagrzewania i inne informacje
C4 Symbol blokady dziecięcej	

PRZEZNACZENIE

- Kuchenka mikrofalowa Sencor SMW 7123BK jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Oprócz podgrzewania i gotowania w kuchenke mikrofalowej oferuje funkcję grillowania, 2 tryby łączonego gotowania i 8 automatycznych programów gotowania. Dzięki czytelnemu dotykowemu panelowi sterowania konfiguracja funkcji jest szybka i łatwa.

TECHNOLOGIA FLATBED

- Kuchenka mikrofalowa SMW 7123BK jest wyposażona w technologię Flatbed, która nie wykorzystuje talerza obrotowego. Dzięki temu oferuje więcej miejsca w środku na pojemniki o różnych kształtach i rozmiarach.

WYPAKOWANIE

- Wyjmij kuchenkę mikrofalową z opakowania i usuń cały materiał opakowaniowy, wypełnienia, folie ochronne itp. Upewnij się, że wyjęto wszystkie akcesoria przed wyrzuceniem materiału opakowaniowego.



Uwaga:

Sprawdź, czy kuchenka nie jest w jakiś sposób uszkodzona, np. czy jej drzwiczki nie są źle osadzone lub zdeformowane, czy nie jest uszkodzona uszczelka drzwiczek lub czy nie są poluzowane zawiasy i zamki drzwiczek. Jeżeli stwierdzisz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie korzystaj z kuchenki i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisantem.

LOKALIZACJA

- Kuchenka mikrofalowa musi być umieszczona na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej ciężar razem z włożonymi potrawami.
- Nie należy ustawiać kuchenki blisko źródeł ciepła, w miejscach o podwyższonej wilgotności lub blisko materiałów łatwopalnych.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytkowania w wolnej przestrzeni, nigdy jako urządzenie do zabudowy. Dlatego zapewni wystarczającą wolną przestrzeń wokół kuchenki. Należy pozostawić 20 cm wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią kuchenki, 10 cm za jej tylną częścią i po bokach. Nie wolno blokować żadnych otworów w kuchenke.
- Zalecana odległość od podłogi wynosi co najmniej 85 cm.
- Sprawdź, czy przewód zasilający nie został uszkodzony, włożony pod spód kuchenki lub nie styka się z gorącymi lub ostrymi powierzchniami.
- Gniazdko sieciowe musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego.
- Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej na dworze.



Informacja:

Jeśli włączysz kuchenkę po raz pierwszy, możesz poczuć delikatny zapach i dym. Jest to normalne zjawisko, które zniknie podczas użytkowania. Przy pierwszym włączeniu kuchenki mikrofalowej zalecamy umieszczenie w niej wystarczająco dużego szklanego naczynia z 200 ml wody i pozostawienie go na 2–3 minuty w trybie maksymalnej mocy kuchenki mikrofalowej. W razie potrzeby powtórz czynność. Spowoduje to usunięcie zapachu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

- Ta kuchenka mikrofalowa musi być połączona z przewodem ochronnym. Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w przewód zasilający, który zawiera przewód ochronny połączony ze stykiem ochronnym we wtyczce. Wtyczka musi być włączona do gniazdka elektrycznego, które jest poprawnie zaizolowane i uziemione. Uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku spięcia prąd elektryczny jest prowadzony przez drut uziemiający. Zalecamy, żeby kuchenka była połączona do niezależnego obwodu elektrycznego.



Ostrzeżenie:

Niewłaściwie uziemione gniazdko może stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Informacja:

W przypadku pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji elektrycznych skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem. Producent ani sprzedawca nie są odpowiedzialni za jakiegokolwiek uszkodzenie kuchni lub obrażenia powstałe na skutek niewłaściwej instalacji elektrycznej.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

- Praca kuchni może spowodować zakłócenia odbioru radiowego, telewizyjnego lub innych, podobnych odbiorników. W przypadku wykrycia zakłóceń należy podjąć następujące środki w celu zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania zakłóceń.
- Należy wyczyścić drzwiczki kuchni i uszczelki.
 - Odsuń odbiornik z zakłóceniami od kuchni mikrofalowej.
 - Odsuń kuchenkę mikrofalową dalej od odbiornika.
 - Podłącz wtyczkę kabla zasilającego kuchni mikrofalowej do innego gniazdka, tak aby zarówno kuchenka, jak i odbiornik znajdowały się w oddzielnym obwodzie elektrycznym.

UŻYWANIE WŁAŚCIWYCH NACZYŃ KUCHENNYCH

Przybory kuchenne do stosowania w kuchence mikrofalowej

Ten ogólny wykaz umożliwia dobranie odpowiednich naczyń.

RODZAJ NACZYNIA	BEZPIECZENSTWO UŻYCIA	UWAGA
Formy z niską krawędzią do kuchenek mikrofalowych	✓	Nie należy ich używać dłużej niż 8 minut.
Porcelana i naczynia garncarskie	✓	Porcelana, naczynia garncarskie, łącznie z naczyniami glazurowanymi i porcelaną kostną nadają się do użytku w kuchence, jeśli nie mają metalowych dekoracji .
Talerze poliestrowe jednorazowego użytku	✓	Talerze te są używane do pakowania niektórych potraw mrożonych.
Paczkowane gotowe potrawy		
• Kubki polistyrenowe	✓	Mogą być używane do podgrzewania potraw. Na skutek nadmiernego przegrzania może dojść do roztopienia polistyrenu.
• Papierowe torebki lub gazety	✗	Może dojść do ich zapalenia w kuchence.
• Papier z recyklingu lub wykończenia metalowe	✗	Mogą być przyczyną iskrzenia w mikrofalówce.
Sztko		
• Naczynia szklane	✓	Można użyć jeśli nie ma metalowych dekoracji .
• Delikatne szkło	✓	Może być używane do podgrzewania potraw i napojów. Delikatne szkło może pęknąć, jeśli zostanie nagle podgrzane do wysokiej temperatury.

RODZAJ NACZYNIA	BEZPIECZENSTWO UŻYCIA	UWAGA
• Słoiki do wekowania	✓	Zdejmij pokrywę. Używaj wyłącznie do podgrzewania.
Metalowe naczynia		
• Talerze	✗	Mogą spowodować w kuchence iskrzenie lub zapalenie się potraw.
• Metalowe spinki do woreczków	✗	
Papierowe naczynia		
• Tacki, kubki, serwetki, ręczniki kuchenne	✓	Nadają się do krótkiego ogrzewania i gotowania, jak również do pochłaniania nadmiernej wilgoci.
• Recyklowany papier	✗	Może być przyczyną iskrzenia.
Plastikowe naczynia	✓	Można używać wyłącznie plastiku odpornego na działanie ciepła, innego rodzaju plastik może pod wpływem wysokich temperatur zmieniać kształt lub kolor. Nie używaj produktów z melaminą.
Folia	✓	Używaj do utrzymania wilgoci, nie powinny dotykać potraw. Podczas zdejmowania uważaj na wydobywanie się pary.
Folia aluminiowa	▲	Można używać tylko w małych ilościach, aby zabezpieczyć części potrawy przed nadmiernym przegotowaniem. Folia aluminiowa nie może być pomarszczona ani złożona. Jeśli użyta zostanie duża ilość folii aluminiowej lub folia znajduje się zbyt blisko wewnętrznej ściany piekarnika, może dojść do powstania iskier.
Torebki na mrożonki	▲	Wyłącznie jeśli są przeznaczone do gotowania lub odporne na działanie wysokich temperatur. Nie mogą być hermetyczne. W razie konieczności opakowanie należy przedziurawić widelcem.
Papier woskowany	✓	Może być używany w celu utrzymania wilgotności w artykułach spożywczych i jako ochrona przed rozpryskiwaniem kropli tłuszczu i sosu.
Ruszt do grillowania	✗	Używaj wyłącznie do grillowania . Nie używaj w trybie mikrofal lub łączonym.

✓ zalecane użycie; ▲ ograniczone użycie; ✗ niezalecane



ostrzeżenie:

Stosuj wyłącznie naczynia przeznaczone do kuchenek mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta takich naczyń. Nieodpowiednie naczynia mogą pęknąć. Jeśli nie masz pewności, czy używać go w kuchenke mikrofalowej, nie używaj go. Jeśli naczynie wykazuje oznaki zużycia lub pęknięcia, pod żadnym pozorem nie używaj go w kuchenke mikrofalowej.



ostrzeżenie:

Naczynia metalowe lub naczynia z metalową krawędzią mogą powodować iskry podczas podgrzewania w kuchenke mikrofalowej lub podczas gotowania łączonego. Może to spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej. Nigdy nie używaj metalowych pojemników podczas samego podgrzewania w kuchenke mikrofalowej lub w łączonym trybie podgrzewania w kuchenke mikrofalowej i grillu.

Naczynia nadające się do trybu grillowania

- Grillowanie odbywa się bez użycia mikrofal, a zatem możliwe jest również użycie metalowych naczyń. Należy jednak zwrócić uwagę na odporność termiczną stosowanych naczyń – najlepiej stosować pojemniki żaroodporne. W tym trybie można korzystać z dołączonego rusztu do grillowania.
- Do grillowania nie nadają się:**
 - naczynia z tworzywa sztucznego (mogą się stopić lub odkształcić);
 - melamina (nieodporna na wysokie temperatury);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - materiały, które nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wysoką temperaturą.

Naczynia nadające się do gotowania łączonego (mikrofała i grill)

- Ten tryb łączy ogrzewanie mikrofalowe z trybem grillowania. Wymaga specjalnie dostosowanych naczyń kuchennych, które są:
 - odpowiednie do stosowania w mikrofalówce, a jednocześnie są odporne na działanie wysokich temperatur.
- Do trybu łączonego nie nadają się:**
 - metalowe naczynia (kuchenki mikrofalowe mogą spowodować iskrzenie i uszkodzenie kuchenki);
 - naczynia plastikowe (ryzyko stopienia);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - naczynia melaminowe (nieodpowiednie ze względu na mikrofała i temperaturę grilla).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA POTRAW W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

Podgrzewanie mikrofalowe

- Umieść jedzenie na talerzu lub w odpowiednim pojemniku. Wielkość talerza lub pojemnika powinna odpowiadać ilości potraw, które będą podgrzewane.
- Grubsze kawałki potraw zalecamy układać na obwodzie naczynia. I odwrotnie, umieść mniejsze lub cieńsze elementy pośrodku.
- Przykryj żywność pokrywką lub użyj folii spożywczej (przeznaczonej do użytku w kuchenke mikrofalowej). Przebij kilka razy, aby umożliwić ujęcie nadmiaru pary. Przykryj żywność, aby zatrzymać parę, co pomoże przyspieszyć jej podgrzewanie. Nie podgrzewaj żywności w zamkniętych pojemnikach.
- Nie przykrywaj potraw ze skórą ani chrupiących wypieków. Para może spowodować ich zmiękczenie i utratę chrupkości.
- Nie zakrywaj napojów.
- Prawidłowo ustaw czas przygotowania. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i w razie potrzeby jego przedłużenie. Podczas

przygotowywania potraw w wysokich temperaturach (mocy) może powstać dym i ogień.

- Regularnie sprawdzaj stan podgrzewania i w razie potrzeby mieszaj lub obracaj.
- Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj lub odstaw na chwilę.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę podgrzewanych potraw przed ich podaniem dzieciom lub osobom starszym.

Rozmrażanie w kuchenke mikrofalowej

- Wyjmij żywność, którą chcesz rozmrozić, z opakowania, umieść ją na talerzu lub w pojemniku z niską krawędzią. Jeśli zamrożona żywność w pojemniku nadaje się do kuchenek mikrofalowych, zdejmij pokrywkę z pojemnika.
- Większe kawałki żywności rozmrażają się dłużej niż mniejsze. Dlatego należy regularnie sprawdzać stan rozmrożenia, jeśli to możliwe, obracać i rozdzielać elementy.
- Zalecamy, aby mięso, drób lub ryby były rozmrażane w temperaturze pokojowej.
- W razie potrzeby mniejszą żywność należy przykryć kawałkiem folii aluminiowej. Folia aluminiowa nie może dotykać ścian piekarnika.
- Jeśli zacznie występować obróbka cieplna rozmrożonych części żywności, należy je wyjąć i pozostawić do rozmrożenia w temperaturze pokojowej lub oddzielić takie części żywności.
- Stopniowo rozdzielać mięso mielone na mniejsze kawałki, aby przyspieszyć rozmrażanie.
- Zalecamy umieszczenie papierowego ręcznika pod rozmrożonym chlebem, aby wchłonął nadmiar wilgoci.
- Po rozmrożeniu zalecamy pozostawienie żywności aby „odpoczęła”, na blacie kuchennym na 5 do 25 minut. Proces rozmrażania trwa nawet po wyjściu z kuchenki.

Gotowanie w kuchenke mikrofalowej

- Do gotowania należy zawsze używać pojemników przeznaczonych do użytku w kuchenke mikrofalowej. Zaleca się używanie raczej niskich i szeroki, a nie wysokich i wąskich.
- Pokrój żywność na kawałki o jednakowej wielkości. Zapewni to równomierne przygotowanie.
- Rozłóż żywność równomiernie w pojemniku. Zadbaj o to, aby się nie pokrywały. Mniejsze lub cieńsze kawałki powinny być skierowane na środek pojemnika, mocniejsze kawałki powinny być skierowane na obwód pojemnika.
- Regularnie sprawdzaj stan potraw i w razie potrzeby obróć je lub przemieszaj.
- Pokarmy o wyższej zawartości tłuszczu lub kości szybciej przewodzą ciepło. Przykryj je (na początku lub w trakcie przygotowywania), aby nie doszło do ich przegrzania.
- Umieść boczek na chudych plastrach mięsa, aby mięso było bardziej soczyste.
- Skrop warzywa niewielką ilością wody. Przyspieszy to przygotowanie potrawy.
- Potrawy należy doprawić dopiero po zakończeniu gotowania.
- Powierzchnię potraw można przyrumienić, pocierając ją z roztopionym masłem, marynatą lub posypując papryką.
- Po zakończeniu gotowania odstaw na chwilę potrawę, by odpoczęła, zanim zostanie podana. Proces gotowania może być kontynuowany nawet po wyłączeniu kuchenki.

Grillowanie

- Tryb grillowania nadaje się do opiekania, przygotowywania odpiekanych tostów z serem, grillowania parówek, kiebasek, cienkich plasterków mięsa, filetów z piersi kurczaka, skrzydełek z kurczaka, cienkich plasterków boczku, warzyw itp.
- W trybie grillowania użyj dostarczonego rusztu do grillowania.
- Umieść odpowiedni talerz obiadowy na płycie borokrzemianowej pod rusztem do grillowania, aby mógł do niego spływać sok lub tłuszcz z potraw.
- Dzięki rusztowi do grillowania potrawa znajduje się bliżej korpusu grilla. Zapewni to lepsze przyrumienienie.
- Nie używaj zbyt dużych tłustych kawałków żywności.

- Pomiedzy gorną scianą wnêtrza kuchenki mikrofalowej a jedzeniem nale¿y pozostawiæ wystarczaj¹c¹ iloœæ miejsca.
- Aby przepiec miêso równomiernie, pokrój je na ciênsze plasty. Idealnie sprawdzą siê piersi z kurczaka, cienkie plasterki miêsa lub ryby.
- Podczas przygotowywania obróć grillowane potrawy raz, aby były równomiernie opieczone po obu stronach. Wynik przyrumienienia zale¿y od rodzaju ¿ywnoœci.

Gotowanie w trybie łączonym

- Funkcja gotowania łączonego umo¿liwia jednoczesne gotowanie potraw i ich lekkie pieczenie. Działanie mikrofal skraca czas przygotowania.
- Nie u¿ywasz rusztu do grillowania w trybie łączonym.
- Po zakoñczeniu przygotowywania odstaw gotow¹ ¿ywnoœæ na kilka minut – ciepło jest równomiernie rozprowadzane, a smaki przenikaj¹ siê.

PRZED PIERWSZYM U¿YCIEM

- Wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ powierzchnię kuchenki mikrofalowej przetrzyj miêkk¹ g¹bk¹ lub szmatk¹ nas¹con¹ ciep¹¹ wod¹ z odrobin¹ neutralnego detergentu i wykrêcon¹. Nastêpnie dokladnie usuñ środek myj¹c¹ szmatk¹ zwil¿on¹ czyst¹ wod¹. Umyt¹ powierzchnię wytrzyj dokladnie do sucha ściereczk¹.
- Umij rusz grill¹ ciep¹¹ wod¹ z dodatkiem płynu do mycia naczyñ. Oplucz wszystko dokladnie pod czyst¹ biej¹c¹ wod¹, aby usun¹æ wszelkie pozostałości detergentu i wytrzyj do sucha ręcznikiem kuchennym.

PIERWSZE KROKI W OBSŁUDZE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

- Po podl¹czeniu wtyczki przewodu zasilaj¹cego do gniazdka sieciowego wszystkie dane na wyœwietlaczu zapal¹ siê na krótko i rozlegnie siê sygnał dźwiękowy. Na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie 1:00.
- Teraz zalecamy ustawienie zegara. Postêpuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „**USTAWIENIA ZEGARA**”. Kuchenki mikrofalowej mo¿na u¿ywaæ tak¿e bez ustawionego zegara.
- Do uruchomienia piekarnika słu¿y przycisk **START** | **+30s**. Kuchenka mikrofalowa jest wyposa¿ona w dodatkowe przyciski steruj¹ce, których funkcje s¹ szczególowo opisane w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji.
- Kuchenka mikrofalowa jest wyposa¿ona w zamkniêcie bezpieczeñstwa i mo¿na j¹ uruchomiæ tylko przy zamkniêtych drzwiach.
- Jeœli chcesz sprawdziæ stan potrawy podczas przygotowywania, naciœnij przycisk **STOP** | **Lock**. Działanie kuchenki mikrofalowej zostanie przerwane. Otwórz drzwiczki. Sprawdź ¿ywnoœæ i zamknij drzwiczki. Aby kontynuowaæ przygotowanie, naciœnij krótko przycisk **START** | **+30s**. Aby wyliczyæ program przed upływem ustawionego czasu, naciœnij dwukrotnie przycisk **STOP** | **Lock**.
- W trybie ustawieñ naciœnij przycisk **STOP** | **Lock** aby anulowaæ b³êdne ustawienie.
- Jeœli po wprowadzeniu ustawieñ nie zamkniesz drzwiczek i przyciskiem **START** | **+30s** nie uruchomisz kuchenki, automatycznie przele¿¹ siê ona w tryb czuwania w ci¹gu dwóch minut.
- Oœwiecenie wnêtrza kuchenki jest w³¹czone, gdy kuchenka pracuje lub gdy drzwiczki s¹ otwarte. Jeœli drzwi pozostan¹ otwarte, oœwiecenie automatycznie zg¹szenie po 10 minutach.
- Ka¿demu naciœnieniu przycisku towarzyszy sygnał dźwiękowy.

TRYB CZUWANIA

- Tryb czuwania to stan, w którym kuchenka mikrofalowa jest podl¹czona do zasilania, nie pracuje i jest gotowa do u¿ycia. W tym trybie wyœwietlany jest stan urz¹dzenia lub inne informacje i mo¿liwe jest przejœcie do trybu aktywnego.

Tryb czuwania z sygnałem zakoñczenia pracy

- Ten tryb uruchamia siê po zakoñczeniu pracy. Na wyœwietlaczu pojawia siê „End” i co 3 minuty rozlega siê sygnał dźwiękowy przypominaj¹cy o zakoñczeniu pracy. Tryb ten trwa maksymalnie 15 minut lub do momentu otwarcia drzwi lub naciœnięcia przycisku **STOP** | **Lock**.

Tryb czuwania z wyœwietlaniem zegara

- Na wyœwietlaczu stale widoczny jest zegar. W tym trybie mo¿na dokonywaæ wszystkich ustawieñ.

USTAWIENIA ZEGARA

- Zegar mo¿na ustawiæ po podl¹czeniu przewodu zasilaj¹cego do gniazdka sieciowego lub póŹniej w razie potrzeby. Zegar jest ustawiony w trybie 24-godzinny.
- 1. W trybie czuwania naciœnij i przytrzymaj przycisk **Defrost** | **Clock** przez co najmniej 3 sekundy. Na wyœwietlaczu zacznie migaæ wartoœæ liczbow¹ zegara.
- 2. Przyciskami **+/-** ustaw czas.
- 3. Naciœnij krótko przycisk **START** | **+30s**. Na wyœwietlaczu zacznie migaæ wartoœæ liczbow¹ wyrażon¹ w minutach.
- 4. Przyciskami **+/-** ustaw minuty.
- 5. Naciœnij krótko przycisk **START** | **+30s** aby potwierdziæ i zakoñczyæ tryb ustawieñ zegara. Na wyœwietlaczu poka¿e siê nastawiony czas.



Informacja:

Jeœli dojdzie do przerwy w dostawie energii elektrycznej, zegar zostanie zresetowany i konieczne b³dzie jego ponowne ustawienie.

PRZYCIISK START | +30S I FUNKCJA SZYBKII START

- Przycisk **START** | **+30s** słu¿y przede wszystkim do uruchamiania kuchenki mikrofalowej.
- Funkcja szybki start do szybkiego uruchomienia urz¹dzenia przy maksymalnej mocy kuchenki mikrofalowej.
- W trybie czuwania z zamkniêtymi drzwiczkami naciœnij przycisk **START** | **+30s** aby szybko uruchomiæ piekarnik na 30 sekund w trybie gotowania w kuchenke mikrofalowej z maksymaln¹ moc¹. Ka¿de dodatkowe naciœnienie przycisku wyd³u¿a czas o dodatkowe 30 sekund.
- Gdy kuchenka mikrofalowa jest uruchomiona, naciœnij przycisk **START** | **+30s** aby wyd³u¿yæ czas przygotowania o 30 sekund. Ta funkcja nie jest dostêpna w trybach automatycznego gotowania i rozmrazania.

PODGRZEWANIE MIKROFALOWE

- Funkcja gotowania w kuchenke mikrofalowej nadaje siê do przygotowywania lub podgrzewania potraw.
- 1. W trybie czuwania naciœnij przycisk **Microwave**. Na wyœwietlaczu pojawi siê „100P” i symbol gotowania w kuchenke mikrofalowej .
- 2. Naciœsak¹ kilkakrotnie przycisk **Microwave** ustaw poziom mocy mikrofal. Na wyœwietlaczu poka¿e siê ustawiona moc.
- 3. Przyciskami **+/-** ustaw czas w zakresie od 10 sekund do 60 minut.
- 4. Naciœnij przycisk **START** | **+30s** aby uruchomiæ kuchenk¹ mikrofalow¹.
- Jeœli chcesz sprawdziæ stan potraw, naciœnij krótko przycisk **STOP** | **Lock**. Otwórz drzwiczki i sprawdź lub przemieszaj jedzenie lub przele¿ je na talerz. Aby kontynuowaæ gotowanie, zamknij drzwiczki i naciœnij przycisk **START** | **+30s**. Aby zatrzymaæ pracê przed upływem ustawionego czasu, naciœnij dwukrotnie przycisk **STOP** | **Lock**.

Dane na wyświetlaczu	Moc kuchni mikrofalowej	Przeznaczenie
100P	100%	Nadaje się do szybkiego gotowania/ podgrzewania
80P	80%	Nadaje się do gotowania/ podgrzewania ze średnią prędkością
50P	50%	Nadaje się do powolnego gotowania/ podgrzewania
30P	30%	Nadaje się do rozmrażania potraw
10P	10%	Nadaje się do utrzymywania potraw w cieple

ROZMRAŻANIE WEDŁUG MASY PRODUKTÓW

- Ten tryb umożliwia rozmrażanie potraw zgodnie z ustawioną wagą. Moc mikrofal i czas rozmrażania są automatycznie ustawiane w zależności od wybranej masy żywności. W tym trybie nie można zmienić ani mocy, ani czasu rozmrażania.
- W trybie czuwania naciśnij przycisk **Defrost | Clock**. Na wyświetlaczu pojawi się „dEF1”, symbol rozmrażania a jednostka „g”.
 - Użyj przycisków **+/–**, aby ustawić wagę rozmrożonej żywności w zakresie od 100 do 1500 g. Naciśnij przycisk **+**, aby zwiększyć wagę, przycisk **–**, aby zmniejszyć wagę.
 - Naciśnij przycisk **START | +30s** aby uruchomić kuchenkę mikrofalową.

Zestawienie wstępnie ustawionych czasów w trybie rozmrażania według wagi

Dane na wyświetlaczu	Typ potrawy	Masa	Moc i czas działania mikrofal	Catkowity czas rozmrażania
dEF1	Produkty mrożone	100 g	40% mocy i 34% całkowitego czasu	03:00
		200 g		06:00
		300 g		09:00
		400 g		12:00
		500 g		15:00
		600 g	30% mocy i 33% całkowitego czasu	18:00
		700 g		21:00
		800 g		24:00
		900 g	10% mocy i 33% całkowitego czasu	27:00
		1000 g		30:00
		1100 g		33:00
		1200 g		36:00
		1300 g		39:00
		1400 g		42:00
		1500 g		45:00



Informacja:

W środku ustawionego czasu rozmrażania rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący o konieczności sprawdzenia żywności. Po zamknięciu drzwiczek naciśnij przycisk **START | +30s** aby wznowić pracę mikrofalówki.

TRYB ROZMRAŻANIA WEDŁUG CZASU

- Ten tryb umożliwia rozmrażanie żywności zgodnie z ustawionym czasem. Moc kuchni mikrofalowej jest ustawiona na 30% mocy kuchni mikrofalowej i nie można jej zmienić w tym trybie.
- W trybie czuwania naciśnij dwukrotnie przycisk **Defrost | Clock**. Na wyświetlaczu pojawi się „dEF2” i symbol rozmrażania .
 - Przyciskami **+/–** ustaw czas w zakresie od 10 sekund do 60 minut.

3. Naciśnij przycisk **START | +30s** aby uruchomić kuchenkę mikrofalową.



Uwaga:

Niektóre rozmrożone potrawy należy poddać dalszej obróbce termicznej. Nie należy ponownie zamrażać rozmrożonej żywności. Mogłoby to spowodować zatrucie pokarmowe lub inne komplikacje zdrowotne.

FUNKCJA GOTOWANIA AUTOMATYCZNEGO

- W programach automatycznego podgrzewania nie trzeba ustawiać czasu lub mocy podgrzewania. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać rodzaj przygotowywanej potrawy, jej wagę lub liczbę filiżanek.
- Gdy mikrofalówka jest w trybie czuwania naciśnij przycisk **Programs** aby wejść do menu programów automatycznego gotowania. Na wyświetlaczu pojawi się **A.1** i symbol automatycznego gotowania .
 - Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Programs**, aby wybrać jeden z automatycznych programów gotowania (od **A.1** do **A.8**). Na wyświetlaczu pojawi się wybrany program automatycznego gotowania.
 - Użyj przycisków **+/–**, aby ustawić wagę potrawy lub liczbę filiżanek. Moc kuchni mikrofalowej i czas gotowania są automatycznie ustawiane w zależności od wybranego programu i wagi potrawy lub liczby filiżanek. W tym trybie nie można zmienić ani mocy kuchni mikrofalowej, ani czasu gotowania.
 - Naciśnij przycisk **START | +30s** aby uruchomić kuchenkę mikrofalową.

Zestawienie programów automatycznych

Program	Rodzaj produktów	Waga/ liczba filiżanek	Ustawiona moc mikrofal	Ustawiony czas gotowania
A.1	Ziemniaki	250 g	100%	07:30
		500 g		11:00
		750 g		15:00
A.2	Makaron	50 g		09:00
		100 g		14:00
		150 g		17:00
A.3	Pizza	200 g		03:00
		400 g		05:00
A.4	Popcorn	100 g		02:40
A.5	Warzywa	200 g		06:00
		400 g		09:00
		600 g		14:00
A.6	Napoje	1 filiżanka (ok. 250 ml)		01:30
		2 filiżanki (ok. 250 ml każda)		02:10
		3 filiżanki (ok. 250 ml każda)		03:40
A.7	Mięso	200 g		08:30
		400 g		10:30
		600 g		12:30
A.8	Ryba	200 g		07:30
		400 g		09:30
		600 g		11:30



Informacja:

Początkowa temperatura, waga i kształt składników mogą znacząco wpłynąć na czas ich obróbki. Jeśli wynik jest niezadowalający, przerwij proces gotowania wcześniej lub, po zakończeniu programu automatycznego, kontynuuj gotowanie z ręcznym ustawieniem mocy i czasu gotowania.

FUNKCJE GRILLA I ŁĄCZONEGO GOTOWANIA

- Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w funkcję grillowania i dwa programy gotowania łączonego (grillowanie i gotowanie w kuchenie mikrofalowej).
- W trybie grillowania użyj dostarczonego rusztu do grillowania. Umieść odpowiedni talerz obiadowy na płycie borokrzemianowej pod rusztem do grillowania, aby mógł do niego spływać sok lub tłuszcz z potraw. Dzięki rusztowi do grillowania potrawa znajduje się bliżej korpusu grilla. Zapewni to lepsze przyrumienienie. Nie używaj zbyt dużych tłustych kawałków żywności. Pomiedzy górną ścianą kuchenki mikrofalowej a jedzeniem należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca.
- Funkcja gotowania łączonego umożliwiła jednoczesne gotowanie potraw i ich lekkie pieczenie. Działanie mikrofal skracza czas przygotowania. Nie używaj rusztu do grillowania w trybie łączonym.

- W trybie czuwania naciśnij przycisk **Grill|Combi**. Na wyświetlaczu pojawi się **G** i symbol grillowania .
- Aby włączyć tryb gotowania łączonego naciśnij kilkakrotnie przycisk **Grill|Combi**. Na wyświetlaczu pojawi się C-1 lub C-2 oraz symbole .
- Przyciskami **+/-** ustaw czas przygotowania od 10 sekund do 60 minut. Naciśnij **+**, aby wydłużyć czas przyrządzania, naciśnij **-**, aby skrócić czas przyrządzania.
- Naciśnij przycisk **START|+30s** aby uruchomić kuchenkę mikrofalową.



Ostrzeżenie:

Grzałka grilla znajduje się za górną ścianą wewnętrzną komory mikrofalówki. Po użyciu górna ścianka wewnątrz kuchenki mikrofalowej jest ciepła. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni. Grozi to oparzeniem.



Ostrzeżenie:

Podczas przygotowywania żywności w kuchenie mikrofalowej nie tylko jest ona podgrzewana, ale także podgrzewane są pojemniki, w których umieszczana jest żywność ze względu na przenoszenie ciepła. W trybie grillowania i w trybie łączonym zarówno żywność, jak i pojemniki są podgrzewane bezpośrednio. Zalecamy korzystanie z rękawic kuchennych podczas wyjmowania pojemnika na żywność, aby uniknąć oparzeń.

ZAKOŃCZENIE PRACY

- Po upływie ustawionego czasu kuchenka mikrofalowa automatycznie zakończy pracę i przejdzie w tryb czuwania z sygnałem zakończenia pracy. Na wyświetlaczu miga „End”, a co 3 minuty rozlega się sygnał dźwiękowy. Stan ten trwa maksymalnie 15 minut lub do chwili otwarcia drzwi lub naciśnięcia przycisku **STOP|Lock**. Następnie urządzenie przełącza się w tryb czuwania z wyświetlaniem zegara i pozostaje gotowe do dalszego użycia.
- Naciśnij jeden raz przycisk **STOP|Lock**, aby przerwać pracę kuchenki mikrofalowej. Naciśnij ponownie przycisk **STOP|Lock** aby zatrzymać działanie kuchenki mikrofalowej przed upływem ustawionego czasu pracy. Kuchenka mikrofalowa automatycznie przejdzie w tryb gotowości.

FUNKCJA BLOKADY RODZICIELSKIEJ

- Funkcja blokady rodzicielskiej umożliwia dezaktywację przycisków, aby nie można było obsługiwać mikrofalówki.
- Aktywacja blokady rodzicielskiej:** W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP|Lock** przez co najmniej 3 sekundy. Zabrmi sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pokaże się symbol blokady rodzicielskiej . Wszystkie przyciski będą nieaktywne.
- Anulowanie blokady rodzicielskiej:** Aby anulować blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP|Lock** przez co najmniej 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy a sygnalizacją blokady rodzicielskiej  zgaśnie. Wszystkie przyciski będą ponownie aktywne.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz przewód zasilający od gniazdka i pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Utrzymuj kuchenkę mikrofalową w czystości. Należy ją regularnie czyścić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niedopuszczalne czyszczenie i konserwacja mogą spowodować uszkodzenie powierzchni ścian wewnętrznych, co może prowadzić do skrócenia żywotności kuchenki mikrofalowej. Zaszklona żywność lub płyny mogą powodować nieprzyjemne zapachy i powstawanie niepożądanych drobnoustrojów, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żadnej części mikrofalówki nie można myć w zmywarce do naczyń.



Uwaga:

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

- Zadbaj o to, aby podczas czyszczenia woda nie przedostała się do otworów wentylacyjnych znajdujących się po bokach kuchenki.



Uwaga:

Do czyszczenia kuchenki mikrofalowej nie używaj myjek parowych.

Dane na wyświetlaczu	Funkcja	Korzystanie z rusztu do grillowania
G	Funkcja grilla; działa górna grzałka. Nadaje się do opiekania tostów, przygotowania tostów z serem, grillowania parówek, kiełbasek, cienkich plasterków mięsa, filetów z piersi kurczaka, skrzydełek z kurczaka, cienkich plasterków boczków, warzyw itp. Podczas grillowania przynajmniej raz odwróć potrawę.	✓
C-1	Łączone gotowanie: 30% ustawionego czasu gotowania w trybie mikrofalowym przy 100% mocy i 70% czasu gotowania w trybie grillowania. Może być stosowany do przygotowywania półproduktów, takich jak mrożone smażone filety z kurczaka itp. Energia mikrofalowa przyspieszy proces przygotowywania.	×
C-2	Łączone gotowanie: 55% ustawionego czasu gotowania w trybie mikrofalowym przy 100% mocy i 45% czasu gotowania w trybie grillowania. Użyj tego trybu, aby potrawę ugotować i delikatnie opiec.	×

Czyszczenie wnętrza

- Jeśli wnętrze kuchni ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj wewnętrzne ścianki i płytę ze szkła borokrzemowego miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Umytą powierzchnię wytrzyj do sucha ściereczką. Jeśli wnętrze jest mocno zabrudzone, namocz gąbkę w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Następnie dokładnie usuń resztę roztworu szmatką zwilżoną czystą wodą. Umytą powierzchnię wytrzyj dokładnie do sucha ściereczką. Nie należy używać żadnych aerozoli ani ściernych środków czyszczących. Mogą zarysować powierzchnię lub pozostawić plamy lub ślady.
- Aby usunąć nieprzyjemny zapach z wnętrza kuchni mikrofalowej, wymieszaj jedną filiżankę wody z sokiem i skórką jednej cytryny w głębokim pojemniku. Ustaw czas przygotowywania na 4–5 minut. Następnie wytrzyj wnętrze czystą i suchą ściereczką.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznej i drzwiczek

- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię i drzwiczki wraz z uszczelką miękką gąbką lekko zwilżoną ciepłą wodą. Wytrzyj czystą ściereką do sucha.
- Jeśli drzwiczki stają się zamglone od wewnątrz, wytrzyj je czystą i suchą ściereczką. Jest to normalne zjawisko, szczególnie podczas przygotowywania potraw o wysokiej zawartości wody.

Czyszczenie panelu sterowania

- Panel sterowania można przetrzeć lekko zwilżoną lub dokładnie wykręconą szmatką. Umytą powierzchnię wytrzyj dokładnie do sucha ściereczką.

Czyszczenie rusztu do grillowania

- Ruszt należy czyścić po każdym użyciu.
- Umyj go w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń oraz przy pomocy miękkiej gąbki. Opłucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha ściereką.
- W przypadku silnego zabrudzenia użyj pędzla z miękkim, drobnym włosiem. Możesz też zanurzyć ruszt w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Następnie wyyczyść go miękką gąbką. Opłucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha ściereką.
- Ruszt nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Czyszczenie po długim okresie nieużywania

- Jeśli kuchenka nie była używana przez dłuższy czas, w jej wnętrzu mógł pojawić się nieprzyjemny zapach. Aby go usunąć:
 - wlej wodę do większego szklanego pojemnika i dodaj kilka plasterków cytryny. Uruchom kuchenkę na maksymalną moc na 4–5 minut;

PRZECHOWYWANIE

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść zgodnie z instrukcją w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
- Przed odłożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Urządzenie przechowuj w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Zanim skontaktujesz się z autoryzowanym centrum serwisowym, zapoznaj się z poniższymi zaleceniami.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Działanie kuchni mikrofalowej przerywa odbiór telewizora.	Odbiór telewizyjny i radiowy może zostać zakłócony podczas pracy kuchni mikrofalowej. Jest to podobne do zakłóceń powodowanych przez inne małe urządzenia, takie jak blender, odkurzacz lub suszarka do włosów.	Jest to normalne zjawisko.
Woda gromadzi się i skrapla na drzwiach, a gorące powietrze wydostaje się z otworów wentylacyjnych.	Podczas przygotowania potrawy może wydobywać się gorąca para. Większość wychodzi przez otwory wentylacyjne, ale część może się zbierać na drzwiach i skraplać.	Jest to normalne zjawisko.
Kuchenki nie można włączyć.	Wtyczka kabla doprowadzającego nie jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.	Odłącz i ponownie podłącz wtyczkę do gniazdka.
	Problemy z gniazdkiem.	Sprawdź, czy gniazdko jest sprawne, podłączając inne urządzenie elektryczne.
	Wybity bezpiecznik.	Umieść bezpiecznik w pierwotnej pozycji.
Kuchenka nie wytwarza energii mikrofalowej.	Drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknij drzwiczki.



Ostrzeżenie:

Jeśli problem nie został rozwiązany, przestań używać kuchenkę, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego i zwróć się do autoryzowanego serwisu. W żadnym wypadku nie naprawiaj kuchenki samodzielnie. Nie zawiera żadnych części, które użytkownik mógłby naprawić we własnym zakresie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe.....	230 V~
Częstotliwość nominalna.....	50 Hz
Moc nominalna mikrofal.....	1280 W
Moc kuchenki.....	800 W
Moc nominalna grilla.....	1000 W
Częstotliwość robocza.....	2 450 MHz
Głośność.....	57 dB(A)
Pojemność.....	23 l
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.).....	49 x 38 x 29,5 cm
Waga.....	12,8 kg

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	–
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	0,8 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	0 min
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	–

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować ten wyrób, po potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji zwróć się do lokalnych urzędów lub sprzedawcy produktu.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

