

V-TONE


OrionX 14 ACCU

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja	2
Obsługa	3
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	4

Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona.
	Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi.
	Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie – nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Zadbaj, aby urządzenie i źródło zasilania było uziemione. Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. Jeżeli podczas pracy urządzenia pojawią się zakłócenia, natychmiast odłącz przewód zasilający od źródła zasilania!
	Urządzenie do użytku wewnętrznego, nie narażać na długotrwałe działanie wilgoci. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych.
	Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Optymalna temperatura otoczenia pracy urządzenia to -15°C – 40°C. Nie używaj urządzenia przez czas dłuższy niż 10 godzin!

Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby urządzenie weszło w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem.
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiednio wysokiej jakości pracy. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej szmatki.

Obsługa

1. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda wejściowego zasilania urządzenia, a drugi koniec przewodu zasilającego do źródła zasilania sieciowego o odpowiednich parametrach i włącz urządzenie za pomocą przełącznika POWER, przestawiając go do pozycji ON (I).
2. Główne funkcje urządzenia.



- wyświetlacz LCD - wyświetlanie oznaczeń funkcji urządzenia;
- wejście USB - gniazdo USB-A na pamięć zewnętrzną USB z plikami audio;
- wyjście TYPE-C - gniazdo wyjściowe USB-C zasilania do ładowania urządzeń zewnętrznych;
- odtwarzacz MP3 - następna ścieżka, odtwarzanie/pauza, poprzednia ścieżka, zatrzymanie odtwarzania, odtwarzanie w pętli (pętla utworu, pętla utworów, pętla losowa);
- LINK - dwa urządzenia można sparować za pomocą funkcji TWS (włączyć Bluetooth na obu kolumnach aktywnych, na pierwszej kolumnie aktywnej nacisnąć i przytrzymać przycisk LINK - wyświetlacz pierwszej kolumny aktywnej pokaże „LINK”, a drugiej - „BT:BT”, czemu będzie towarzyszył komunikat dźwiękowy - kolumny aktywne zostaną połączone, więc następnie należy połączyć się z jedną z kolumn aktywnych za pomocą zewnętrznego urządzenia Bluetooth);
- MODE - wybór trybu pracy urządzenia; do wyboru cztery tryby pracy:
 - BLUE - połączenie Bluetooth (2,4 - 2,4835 GHz); wybrać ten tryb pracy, aby rozpocząć parowanie Bluetooth z urządzeniem, wybrać nazwę urządzenia (V-TONE OrionX 14 ACCU) na zewnętrznym urządzeniu Bluetooth i połączyć się z urządzeniem;
 - USB - odtwarzanie plików audio z włożonej pamięci zewnętrznej USB-A;
 - AUX - sygnał z gniazda AUX IN;
 - FM - radio FM (87.5-108.0 MHz).
- potencjometr - kontrola poziomu głośności głównej (VOL), kontrola poziomu sygnału wejść mikrofonowych (MIC1/2), kontrola poziomu głośności muzyki w trybach pracy USB/FM/AUX/BLUE (MUSIC), kontrola poziomu efektu echo dla mikrofonu (ECHO), kontrola niskich i wysokich tonów korektora graficznego (LOW/HIGH), wybór częstotliwości w trybie radia FM; naciśnięcie i przytrzymanie - reset urządzenia;

- kontrola podświetlenia LED;
- CLIP - wskaźnik świetlny sygnalizujący zniekształcenie sygnału;
- AUX IN - wejście audio jack 3,5 mm;

- MIC1/2 - wejścia audio combo (XLR/jack 6,35 mm);
- XLR/AUX - wejście audio XLR;
- MIX OUT - wyjście audio XLR;
- wskaźnik poziomu naładowania akumulatora - 25/50/75/100%;
- przełącznik zasilania ON/OFF - włączanie/wyłączanie urządzenia;
- wejście zasilania - gniazdo IEC o napięciu AC 100-240V, 50/60 Hz.

3. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy je wyłączyć. W celu wyłączenia urządzenia przestaw przełącznik POWER w tylnej części obudowy do pozycji OFF (O) i odłącz urządzenie od źródła zasilania, stosując się do zasad bezpieczeństwa użytkowania.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.