

N'OVEEN

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI



ICE MAKER / KOSTKARKA DO LODU

IM380

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI



UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORĄŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ POKRYWY (ANI TYLNEJ). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. ZŁEĆ SERWIS WYKwalifikowanemu PERSONELowi SERWISOWEMU.

NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE: Symbol błyskawicy zakończonyj strzałką w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności niez izolowanego niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy produktu, które może być na tyle silne, że stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

UWAGA: Wykrytnik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE, TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

Proszę zastosować się do poniższych środków ostrożności w przypadku nowej kostkarki do lodu:

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej. Lub brak doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały udzielany nadzór. Lub instrukcja dotyczące użytkownika z ten urządzenie przez-a osoba odpowiedzialny Do ich bezpieczeństwa.
2. Dzieci powinny być nadzorowanym aby zapewnić, że Oni nie bawić się urządzeniem.
3. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na producent lub jego agent serwisowy lub podobnie wykwalifikowana osoba aby uniknąć zagrożenia.
4. Urządzenie należy ustawić na stabilnej i płaskiej powierzchni.
5. Przed użyciem kostkarki do lodu należy ją prawidłowo zainstalować i ustawić zgodnie z instrukcją instalacji.
6. Przed czyszczeniem i/lub naprawą należy odłączyć kostkarkę do lodu od zasilania.
7. Zdecydowanie zalecamy, aby wszelkie prace serwisowe wykonywała osoba wykwalifikowana .
8. Nie pozostawiaj kostkarki do lodu w miejscach o ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach.
9. Nie należy umieszczać kostkarki do lodu w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
10. Nie należy umieszczać kostkarki do lodu w miejscu, w którym będzie narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych .
11. Czyść kostkarkę miękką , wilgotną ściereczką. Plamy usuwaj łagodnym mydłem. Nie czyść urządzenia rozpuszczalnikami przemysłowymi ani środkami ściernymi.
12. Nie należy stawiać ciężkich przedmiotów na kostkarkę do lodu.
13. Nigdy nie instaluj kostkarki do lodu w miejscu, gdzie występuje duża wilgotność i istnieje ryzyko chłapania wodą.
14. Należy zachować ostrożność i zapewnić odpowiedni nadzór, jeśli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
15. Nie przewracać.
16. Nie należy używać urządzenia po usunięciu paneli bocznych lub tylnych.
17. Jeżeli zimą wniesiesz kostkarkę do lodu z zewnątrz, odczekaj kilka godzin, aż osiągnie temperaturę pokojową, zanim ją podłączysz.

INSTRUKCJA UZIEMIENIA

To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, zapewniając przewód odprowadzający prąd elektryczny. To urządzenie jest wyposażone w przewód uziemiający z wtyczką uziemiającą. Wtyczkę należy włożyć do gniazdka prawidłowo zainstalowanego i uziemionego.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe użycie wtyczki uziemiającej może skutkować ryzykiem porażenia prądem. W przypadku niejasności dotyczących instrukcji uziemienia lub wątpliwości co do prawidłowego uziemienia urządzenia należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy używać wyłącznie przedłużacza trójżyłowego z wtyczką z trzema bolcami i gniazdkiem trzygniazdowym, które pasuje do wtyczki urządzenia. Parametry znamionowe przedłużacza powinny być równe lub większe od parametrów znamionowych urządzenia.

UŻYTKOWANIE

- 1. Wentylacja:** Nie blokować otworów wentylacyjnych. Aby zapewnić prawidłową pracę, odprowadzanie ciepła, wydajność i niskie zużycie energii, wokół kostkarki należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wentylacyjną. Należy zachować co najmniej 12,5 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach urządzenia oraz 20 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem.
- 2. Czyszczenie:** Zdecydowanie zaleca się dokładne wyczyszczenie kostkarki do lodu przed pierwszym użyciem, zgodnie z instrukcjami na stronie 5.
- 3. Odczekaj godzinę:** Podłączając urządzenie po raz pierwszy, odczekaj godzinę, aż czynnik chłodniczy osiadzie, zanim je włączysz.
- 4. Zasilanie:**
 - Sprawdź lokalne źródło zasilania. Ta kostkarka do lodu wymaga zasilania 220-240 V . Zasilanie 50/60 Hz.
 - Użyj gniazdka, które obsługuje bolec uziemiający. Przewód zasilający tego urządzenia jest wyposażony w Wtyczka 3-bolcowa (z uziemieniem), która pasuje do standardowego gniazdka ściennego 3 - bolcowego (z uziemieniem), aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku korzystania z tego urządzenia.

WAŻNE:

- 1) Cykl wytwarzania lodu trwa od 6 do 8 minut, w zależności od wielkości wybranych kostek lodu. Ciepłsza woda i/lub temperatura pokojowa wydłuża czas wytwarzania lodu. Aby skrócić czas wytwarzania lodu, należy używać chłodnej wody.
- 2) Do produkcji lodu należy używać wyłącznie świeżej, czystej wody. Płynny takie jak soki owocowe, mleko i napoje gazowane mogą uszkodzić maszynę. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie wody destylowanej.
- 3) Wymieniąj wodę w zbiorniku co 24 godziny, aby zapewnić odpowiednie warunki higieniczne w kostkarkę do lodu. Jeśli urządzenie nie jest używane, spuść całą wodę ze zbiornika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KOSTKARKI DO LODU

Przed użyciem kostkarki do lodu zdecydowanie zaleca się jej dokładne wyczyszczenie

1. Przed czyszczeniem odłącz kostkarkę do lodu od zasilania.
2. Wyjmij koszyk na lód.
3. Wyczyść wnętrze i koszyk na lód łagodnym, rozcieńczonym detergentem i ciepłą wodą.
4. Zdjąć korek spustowy, aby spuścić wodę. Po spuszczeniu wody założyć go ponownie.
5. Zewnętrzną część kostkarki do lodu należy regularnie czyścić łagodnym roztworem detergentu i ciepłą wodą.
6. Wytrzyj wnętrze, zewnętrzną część i koszyk na lód miękką ściereczką.
7. Gdy urządzenie nie jest używane, należy zdjąć korek spustowy wody, aby całkowicie opróżnić zbiornik na wodę.

WAŻNE:

1. Jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza urządzenia, może dojść do powstania pleśni. Po użyciu spuść wodę i upewnij się, że wnętrze urządzenia jest całkowicie suche przed schowaniem.
2. ** Pamiętaj o dokładnym odkurzeniu tylnej i bocznych ścianek urządzenia za pomocą otworu wentylacyjnego, aby usunąć nadmiar kłaczek i kurzu co miesiąc. Kurz i kłaczki uniemożliwiają prawidłową pracę silnika urządzenia .
3. ** NIE OTWIERAJ URZĄDZENIA NA CELU ODKURZENIA.