

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

DREWNIANE SANKI KLASYCZNE Z OPARCIEM

Model	Sanka klasyczna	Numer partii	1/2026
Wiek użytkownika	od 3 lat	Maks. obciążenie	60 kg
Liczba użytkowników	1 dziecko	Materiał	drewno bukowe

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Sanki przeznaczone są do rekreacyjnej jazdy po zaśnieżonych powierzchniach, na zewnątrz, w warunkach zimowych. Produkt jest przeznaczony dla dzieci od 3. roku życia, pod nadzorem osoby dorosłej. Sanki nie są przeznaczone do użytkowania sportowego, wyczynowego, zawodniczego ani do wykonywania skoków i akrobacji.

Konstrukcja wykonana jest z drewna bukowego. Powierzchnia drewniana jest zabezpieczona powłoką lakierniczą. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 60 kg. Jednocześnie z sanek może korzystać wyłącznie jedno dziecko.

2. OSTRZEŻENIA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE! Produkt przeznaczony dla dzieci od 3. roku życia.

OSTRZEŻENIE! Używać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

OSTRZEŻENIE! Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 60 kg. Nie przekraczać maksymalnego obciążenia.

OSTRZEŻENIE! Jednocześnie z sanek może korzystać tylko jeden użytkownik.

OSTRZEŻENIE! Nie używać w ruchu drogowym ani w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów.

OSTRZEŻENIE! Nie przyczepiać ani nie ciągnąć sanek za pomocą samochodu, motocykla, quada, skutera śnieżnego, ciągnika ani innego pojazdu.

OSTRZEŻENIE! Nie używać sanek na zamrzniętych jeziorach, rzekach, stawach ani innych zbiornikach wodnych.

OSTRZEŻENIE! Nie używać sanek, jeżeli jakakolwiek część jest pęknięta, poluzowana, odkształcona, nadmiernie zużyta lub uszkodzona.

Zaleca się stosowanie odpowiednio dopasowanego kasku ochronnego, rękawic oraz pełnego obuwia zimowego zapewniającego dobrą przyczepność.

3. SZNUREK I UCHWYT DO CIĄGIENIA

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo uduszenia. Długi sznurek. Wymagany nadzór osoby dorosłej.

Sznurek z drewnianym uchwytem służy wyłącznie do ręcznego ciągnięcia sanek po zaśnieżonej powierzchni.

Nie owijać sznurka wokół szyi ani innych części ciała. Nie przywiązywać dziecka do sanek ani nie używać sznurka jako pasa bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem sprawdzić stan sznurka, uchwytu i mocowania.

Nie używać uszkodzonego lub przetartego sznurka ani uszkodzonego uchwytu.

Przed zjazdem zabezpieczyć sznurek, aby nie dostał się pod płozy, nie zaczepił o przeszkody ani nie owinął wokół użytkownika.

4. KONTROLA PRZED KAŻDYM UŻYCIEM

Przed każdym użyciem osoba dorosła powinna sprawdzić stan techniczny sanek. Należy skontrolować w szczególności:

- stabilność całej konstrukcji oraz siedziska;
- stan elementów drewnianych - brak pęknięć, rozwarstwień, ostrych drzazg i trwałych odkształceń;
- stan i stabilność oparcia oraz jego mocowań;
- stan płóz i metalowych okuć - brak pęknięć, ostrych krawędzi, nadmiernego wygięcia lub korozji;
- wszystkie połączenia, śruby, nity i pozostałe mocowania - nie mogą być poluzowane ani uszkodzone.

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu. Sanki można ponownie użytkować dopiero po prawidłowym usunięciu usterki. Nie dokonywać zmian konstrukcyjnych mogących wpływać na bezpieczeństwo produktu.

5. WYBÓR BEZPIECZNEGO MIEJSCA DO JAZDY

Przed rozpoczęciem zjazdu osoba dorosła powinna sprawdzić teren i całą przewidywaną trasę jazdy. Należy wybierać łagodne, szerokie i dobrze widoczne zbocza pokryte odpowiednią warstwą śniegu, zakończone długim, płaskim i wolnym od przeszkód odcinkiem umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie.

Na trasie nie powinny znajdować się drzewa, kamienie, słupy, ogrodzenia, budynki, pojazdy, rowy, uskoki, wystające korzenie, schody, krawężniki, inne osoby ani inne przeszkody mogące spowodować zderzenie, przewrócenie sanek lub uraz.

Nie używać sanek na zbyt stromych zboczach, przy ograniczonej widoczności ani w miejscach umożliwiających osiągnięcie nadmiernej prędkości. Trasa zjazdu nie może prowadzić w kierunku drogi, torów kolejowych, parkingu lub zbiornika wodnego.

6. ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY

Podczas jazdy użytkownik powinien siedzieć stabilnie na siedzisku, przodem do kierunku jazdy, zachowywać bezpieczną odległość od innych użytkowników oraz korzystać z sanek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nie wolno:

- jeździć w pozycji stojącej, klęczącej ani leżącej;
- siadać lub stawać na oparciu;
- wykonywać skoków, akrobacji lub celowo zderzać się z innymi osobami albo przeszkodami;
- wkładać ręk lub nog pod płozy podczas ruchu sanek;
- wsiadać ani wysiadać z sanek będących w ruchu.

Prędkość i miejsce jazdy należy zawsze dostosować do wieku i umiejętności dziecka oraz aktualnych warunków terenowych i śniegowych.

7. OPARCIE

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że oparcie jest prawidłowo zamontowane i stabilne. Nie używać produktu, jeżeli oparcie jest poluzowane, pęknięte, odkształcone lub posiada uszkodzone mocowania. Oparcie służy wyłącznie jako podparcie użytkownika siedzącego na sankach. Nie wolno stawać, skakać ani siadać na oparciu.

8. ODZIEŻ I WYPOSAŻENIE UŻYTKOWNIKA

Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że luźne elementy odzieży nie mogą zaczepić się o elementy sanek. Należy zabezpieczyć w szczególności szaliki, paski, troczki, sznurki i inne luźne części odzieży.

Zaleca się stosowanie odpowiednio dopasowanego kasku ochronnego, rękawic zimowych, pełnego obuwia zimowego oraz odzieży odpowiedniej do warunków atmosferycznych.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po każdym użyciu należy usunąć ze sanek śnieg, lód, błoto, sól drogową i inne zabrudzenia. Elementy drewniane i metalowe czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie osuszyć.

Nie zanurzać sanek w wodzie i nie myć ich myjką wysokociśnieniową ani silnym strumieniem wody. Nie stosować rozpuszczalników, benzyny, acetonu, agresywnych środków chemicznych, środków ściernych ani ostrych narzędzi czyszczących.

Regularnie kontrolować stan powierzchni drewnianych i powłoki ochronnej, płóz, metalowych okuć, połączeń i mocowań oraz stabilność oparcia. Poluzowane dostępne połączenia śrubowe należy prawidłowo dokręcić przed kolejnym użyciem.

Jeżeli pojawią się pęknięcia, rozwarstwienia, ostre drzazgi, ostre krawędzie, nadmierna korozja, trwałe odkształcenie lub inne uszkodzenie mogące wpływać na bezpieczeństwo, produkt należy wycofać z użytkowania do czasu prawidłowej naprawy.

10. PRZECHOWYWANIE

Po zakończeniu użytkowania sanki należy dokładnie oczyścić i wysuszyć. Przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od długotrwałego działania wilgoci, otwartego ognia, urządzeń i powierzchni o wysokiej temperaturze oraz długotrwałego bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Nie pozostawiać mokrych sanek przez długi czas w zamkniętym miejscu bez możliwości wyschnięcia ani na zewnątrz po zakończeniu użytkowania.

Po zakończeniu użytkowania sznurek należy zwinąć i zabezpieczyć w sposób ograniczający ryzyko zaplątania. Produkt przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

11. TRANSPORT

Podczas transportu sanki należy zabezpieczyć przed przesuwaniem, uderzeniami, upadkiem, zgniataniem, nadmiernym obciążeniem i kontaktem z ostrymi przedmiotami. Nie transportować produktu w sposób mogący spowodować trwałe odkształcenie konstrukcji, płóz lub oparcia.

12. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Produkt wykonany jest głównie z drewna. Sanki należy użytkować i przechowywać z dala od otwartego ognia, kominków, pieców, grzejników, urządzeń grzewczych i innych źródeł wysokiej temperatury. Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie płomienia.

13. OPAKOWANIE

Opakowanie produktu nie jest zabawką. Przed przekazaniem sanek dziecku osoba dorosła powinna usunąć wszystkie elementy opakowania. Folie, worki, opaski, taśmy i pozostałe elementy opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci lub niezwłocznie zutylizować.

14. WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA

Należy natychmiast zaprzestać używania produktu w przypadku pęknięcia lub złamania drewna, poluzowania oparcia, uszkodzenia płóz lub mocowań, powstania ostrych krawędzi lub drzazg, trwałego odkształcenia konstrukcji albo innego uszkodzenia mogącego wpływać na bezpieczeństwo użytkownika.

15. DANE PRODUKTU I PRODUCENTA

Nazwa / model	Sanka klasyczna - drewniane sanki z oparciem
Numer partii	1/2026
Przeznaczenie	dzieci od 3 lat; 1 użytkownik; maks. 60 kg
Producent	SAN-DREW Jan Drabik
Adres	Tarnawa Dolna 156, 34-210 Zembrzyce
Kontakt	tel. 530 183 936 e-mail: biuro@san-drew.eu

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.