英文

XIAOFEI Smart Air Fryer 6,5L User Manual - 1

Manuel de usuario de la Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L - 11

Xiaomi Smart Heißluft-Fritteuse 6,5 l Bedienungsanleitung - 22

Manuale utente Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L - 33

Manuel d'utilisation de Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L - 44

Руководство пользователя аэрогриля Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L - 55

Gebruikershandleiding Frifadera Inteligente a Ar Xiaomi 6,5L - 66

Instrukcja obsługi Wielofunkcyjna frytkownica Xiaomi Smart Air Fryer 6,5 l - 77

Xiaomi Akıllı Hava Fritözü 6,5L Kullanım Kılavuzu - 88

Nǐ hǎo hóng kāng diū fèng mǐ Xiaomi 6,5L Hóng dēn sī dung - 99

Xiaomi Smart Airfryer 6,5L Gebruikershandleiding - 110

Xiaomi الهوائية الذكية 6.5 لتر دليل استخدام - 121

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.
Thank you for choosing Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. This product is for household use only.
Please read this manual carefully before using the product and keep it properly for future reference.
If you have any questions, visit our product support website: www.mi.com/global

Safety Instructions

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user-maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Please keep the air fryer and the power cord out of the reach of children under 8.
- For household use only.
- If the power cord is damaged or broken, it must be replaced by a professional technician. After-sales service department to avoid safety hazards.
- The temperature of the accessible surface may rise while the air fryer is working.
- The surface will heat up easily while the air fryer is in use.
- The air fryer can be operated via an external timer or a separate remote control.
- Do not block the air fryer's air inlet and outlet, nor the heat dissipation vents during use to avoid affecting its normal heat dissipation.
- Only professionally trained technicians should not modify the internal wiring of the air fryer.
- Do not use charcoal or other similar fuel sources to heat the cooking plate, or pot.
- Do not place the basket on any other heat sources, such as gas stoves, electric stoves, etc.
- Do not plug or unplug the power cord with wet hands to avoid the risk of an electrical shock.
- Do not use a power cord with loose connection or poor contact. It's best ground connected to avoid electrical shock or other safety hazards.

⚠ CAUTION: Hot surfaces.

- Do not excessively pinch, bend, twist, or place heavy objects on the power cord to prevent from exposing or breaking its core.
- Stop using the air fryer immediately and unplug it from the power outlet if you find any abnormal odor or smoke coming out.
- The air fryer cannot be started without the basket being in place.
- Do not touch the basket directly with your hands during or right after use to avoid getting scalded.
- Do not allow children to get close to or play with the cling wrap and packaging to avoid suffocation accidents.
- Do not use any plastic utensils or normal paper wrapping during cooking in the air fryer.
- Do not drop this air fryer or bump it against hard objects to avoid damage or malfunction.
- Do not insert pins, wires or other objects into any of the openings of the air fryer to avoid an electrical shock or injury.
- Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer.
- The normal operating altitude range of this product is 0-2000 meters.
- Keep a distance of 30 cm or more between the air outlet and flammable objects such as walls.
- Do not move or shake the air fryer during use.
- Do not insert any foreign objects into the safety switch to avoid causing any danger.
- When placing the air fryer in a kitchen cabinet, etc., please keep a distance of 10 cm or more.
- Please be sure to unplug the air fryer before cleaning or repairing it.
- This product must be used on a level, heat-resistant surface to avoid damage to the product or accidents.
- Do not use the air fryer if the power cord or do not come into contact with ethanol or solutions that contain more than 50% of alcohol.
- Please ensure that the electrical outlet the air fryer is plugged into is well grounded to avoid an electrical shock or other safety hazards.

Note: The above is shown as the frying plate is made of high temperature resistant tempered glass material to prevent the risk of breaking due to thermal expansion and contraction. Please refer to the actual product for the specific material.

Note: The above is shown as the grill is made of high temperature resistant tempered glass material to prevent the risk of breaking due to thermal expansion and contraction. Please refer to the actual product for the specific material.

Note: The above is shown as the basket is made of high temperature resistant tempered glass material to prevent the risk of breaking due to thermal expansion and contraction. Please refer to the actual product for the specific material.

Configuring the Wi-Fi
- Requires 2.4G Wi-Fi.
- Power on the air fryer, and then press and hold the "Reset Wi-Fi" button for 3s. The Wi-Fi indicator starts to flash slowly, indicating that the air fryer is in the Wi-Fi pairing mode. If not, press and hold the "Reset Wi-Fi" button for 3s to enter the Wi-Fi pairing mode.
- Download and install the Mi Home/Xiaomi Home App. Log in to your Mi account and add the air fryer to your account by following the in-app instructions.
- Once successfully connected, the Wi-Fi indicator will stay on.

Firmware update
When you update the Mi Home/Xiaomi Home App, the display will show that an update is in progress, and the air fryer will automatically restart when the update is complete.

Do not power off during the update process to avoid damaging the air fryer.

Connecting with the Mi Home/Xiaomi Home App
This product works with the Mi Home/Xiaomi Home App*. Control your device with Mi Home/Xiaomi Home App.

Scan the QR code to download and install the Mi Home/Xiaomi Home App. Alternatively, search for "Mi Home" or "Xiaomi Home" in the app store of your mobile phone. Open the Mi Home/Xiaomi Home App and log in to your Mi account. Follow the in-app instructions to add your device to Mi Home/Xiaomi Home App.

Tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.

Make sure your mobile phone is connected to the 2.4G Wi-Fi network before adding the device.

Cooking
Preparations
The ingredients can be marinated to taste before cooking.

Starting a cooking program
1. Place the air fryer on a stable, level surface and ensure that there is air circulation around the air fryer.

2. Press the frying plate into the basket and add ingredients into it. Place the basket back into the air fryer.

3. When the basket is completely pulled into the air fryer, turn and press the control knob to set the manual mode or the preset recipe program, and set cooking time. Also, you can press the control knob to start the cooking program and the cooking time countdown will begin. Turn the control knob to adjust the cooking time and temperature. A prompt tone to ensure that the cooking is completed at the scheduled time.

4. Ingredients do not need to be turned over during cooking (unless you are cooking fries). When you have selected over 50% of fries, there will be a prompt to turn over. Pull out the basket and turn over the fries, then push the basket back into the air fryer. Follow the in-app instructions for other accessories that are cooking.

5. The air fryer will beep and stop working automatically when the cooking program has been completed.For some recipes, it includes a step for you to shake the food.

6. Pull out the basket and press the power button to turn off the air fryer, regardless of the state it is in.

Other Operations
1. Language settings
Turn on the air fryer, go to settings, and press the control knob to enter the language settings.
Turn the control knob to the desired language and press it to confirm.

2. Manual mode
Turn on the air fryer and set, press the control knob to enter the manual mode, then turn the control knob to the desired cooking temperature, press the control knob to set the time and turn the control knob to the desired cooking time, and finally press the control knob to start the manual cooking program.

3. Temperature/Time adjustment
- The temperature can be adjusted between 40°C and 200°C. The time can be adjusted between 1 and 60 minutes.
- During the cooking process, when the scheduled completion time you attended is not the speed in which you turn the control knob. When the adjusted time range is 60 minutes, turning the control knob quickly will adjust the time by 10 minutes, and turning it slowly will adjust the time by 1 minute each time. When the cooking temperature is adjusted by 5°C for each turn of the control knob.
- If you adjust or modify the time parameters to recipe cooking program, when the cooking temperature is adjusted to 40°C or 200°C, the time will not be changed. When the cooking temperature is 40°C, the adjustable cooking time is 24 hours.

4. Scheduled cooking
- When you have selected the scheduled function, turn the control knob to select the scheduled mode, then set the cooking time and scheduled time. The air fryer will automatically start cooking at a proper time to ensure that the cooking is completed at the scheduled time. Note: when the cooking temperature is below 0 hour cooking time.

[1] The scheduled time the longest time that cooking will be less than 24 hours.
[2] The scheduled time is the time that you want the cooking to be completed.
[3] The cooking time is the time that you want the food to be cooked.
[4] The preheat time is the time required to reach a set temperature.

5. Keeping warm function
- The keeping warm function is enabled by default. You can disable it in the settings.
- The keeping warm time is 30 minutes, with the increasing count temperature at 80°C.
- Keeping warm and its timing will be suspended if the basket is pulled out. If you place the basket back into the air fryer within 10 minutes, keeping warm will resume, and the timing will continue. If the basket is not placed back within 10 minutes, keeping warm will exit, and the air fryer will return to the home screen of the corresponding recipe.
- Keeping warm will exit when the timing is complete. The basket of the air fryer is cooled, so do not use any tools to pull out other accessories obtaining resistance to prevent any damage during cooking. Allow the air fryer and its parts to fully cooling down before cleaning.

Cleaning Precautions
- After using the air fryer, please unplug the power plug in time and do not place the air fryer near a source of fire nor immerse it in water. Do not place the power plug directly on the air fryer to prevent the plug from scratching its surface.
- Do not use abrasive cleaning tools, such as steel balls or iron fiber, to clean the air fryer.
- Do not use any corrosive or abrasive cleaning materials or detergents.

Maintenance Tips
- Only professionally trained and qualified technicians should repair the air fryer.
- Please contact the after-sales service department for repair and maintenance arrangements.
- When the air fryer is acting abnormally, please refer to Troubleshooting before contacting the after-sales service team.
- If you have any questions unanswered, please unplug the power cord and disconnect it and contact after-sales service team.

Troubleshooting

Issues	Possible Causes	Solutions
The air fryer doesn't function.	The air fryer is not connected to a power supply.	Plug the power cord into a grounded electrical outlet.
	The basket is not pushed completely in.	Pull out the basket and push it back in completely.
Display shows E2.	The sensor has a short circuit.	Contact the after-sales service team.
Display shows E3.	The sensor has an open circuit.	Contact the after-sales service team.
The fan doesn't rotate.	The fan blade is stuck.	Contact the after-sales service team.
	Foreign objects are stuck in the fan blade.	Unplug the power cable and remove the foreign objects.
White smoke is coming out.	Cooking oily ingredients.	When you fry ingredients with more oil, such as fries, you will fry out of oil white smoke is normal.
	Oil or food with excessive grease is heated at high temperature.	Reduce the amount of oil or grease in cooking ingredients.
Impossible to remove the basket from the air fryer.	The basket is not properly locked.	Press and hold the release button to remove the basket.
Impossible to adjust the cooking temperature.	The scheduled time is selected.	The scheduled time should be longer than the cooking time.
	The scheduled time is selected.	The cooking time must not exceed the scheduled time.
Wi-Fi can't be connected.	Wi-Fi signal is weak.	Move the air fryer to a location with a stronger Wi-Fi signal.
	Wi-Fi signal is unstable.	Restart the router.
Unable to connect the air fryer.	Wi-Fi cannot be connected.	Check whether the Wi-Fi is connected to 2.4G network.
		Wi-Fi is disconnected.

Electrical Diagram

Specifications

Name: Xiaomi Smart Air Fryer	Capacity: 6.5 L	Color: Black
Model: MAF02	Rated Frequency: 50/60 Hz	Net Weight: 5.3 kg
Rated Power: 1800 W	Rated Voltage: 220-240 V~	Gross Weight: 6.3 kg
Rated Current: 8.2A	Operating Temperature: 40°C to 200°C	
Operating Temperature: -20°C to 40°C	Operating Frequency: 2412-2472MHz	
Wireless Connectivity: Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz		

Due to the continuous improvement of the product, the above parameters are subject to change without further notice.

Hereby, Xiaomi Inc. declares that the radio equipment type MAF02 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Full Customer Care Service: Xiaomi Inc. warrants to the original purchaser that this product is free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. Please keep the purchase receipt for proof of purchase. Within the warranty period, Xiaomi will repair or replace any defective product or part thereof, free of charge. This warranty does not cover damage due to misuse, abuse, negligence, accident, normal wear and tear, unauthorized repair or alteration, or use of the product other than as specified in the user manual. This warranty does not affect your statutory rights.

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: 019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Hereby, Xiaomi Inc. declares that the radio equipment type MAF02 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Full Customer Care Service: Xiaomi Inc. warrants to the original purchaser that this product is free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. Please keep the purchase receipt for proof of purchase. Within the warranty period, Xiaomi will repair or replace any defective product or part thereof, free of charge. This warranty does not cover damage due to misuse, abuse, negligence, accident, normal wear and tear, unauthorized repair or alteration, or use of the product other than as specified in the user manual. This warranty does not affect your statutory rights.
Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: 019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China

西班牙

Lea atentamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.
Gracias por elegir la freidora de aire Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L. Este producto es solo para uso doméstico.
Antes de usar el producto, lea atentamente este manual y consérvelo correctamente para futuras consultas.
Si tiene alguna duda, visite nuestro sitio web de asistencia técnica: www.mi.com/global

Instrucciones de seguridad

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Por favor, mantenga la freidora de aire y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Solo para uso en interiores.
- Si el cable de alimentación está dañado o roto, debe ser sustituido por el fabricante o por el servicio postventa para evitar riesgos de seguridad.
- La temperatura de la superficie accesible puede aumentar mientras la freidora de aire está funcionando.
- La superficie se calentará fácilmente mientras la freidora de aire está en uso.
- La freidora de aire no debe funcionar a través de un temporizador externo ni de un mando a distancia independiente.
- No bloquee la entrada y salida de aire de la freidora de aire, ni los conductos de disipación de calor durante su uso para no afectar a su normal disipación de calor.
- Cualquier persona no profesional que no sea un técnico cualificado no debe modificar el cableado interno de la freidora de aire.
- No utilice carbón ni otras fuentes de combustible similares para calentar la cesta, la placa de frío o la parrilla.
- No coloque la cesta sobre ninguna otra fuente de calor, como fuegos de gas, estufas eléctricas, etc.
- No enchufe o desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.
- No utilice un cable de alimentación con una conexión floja o un contacto deficiente.
- No doble ni tire excesivamente del cable de alimentación, ni lo coloque debajo de objetos pesados, ya que esto podría exponer o romper su núcleo.
- Deje de utilizar la freidora de aire inmediatamente y desenchúfela de la fuente de alimentación si no funciona con normalidad o se avería.
- La freidora de aire no puede ponerse en marcha sin que la cesta esté colocada.
- No toque la cesta directamente con las manos durante o justo después de su uso para evitar quemarse.
- No permita que los niños se acerquen o jueguen con el envoltorio de plástico y el embalaje para evitar asfixias.
- No utilice utensilios de plástico o materiales de envoltura de papel normales para envolver alimentos para cocinar.
- No deje caer esta freidora de aire ni la golpee contra objetos duros para evitar daños o un mal funcionamiento.
- No inserte pasadores, cables u otros objetos en ninguna de las aberturas de la freidora de aire para evitar una descarga eléctrica o lesiones.
- No utilice ningún accesorio que no esté recomendado por el fabricante.
- El rango de altitud normal de funcionamiento de este producto es de 0 a 2000 metros.
- Mantenga una distancia de 30 cm o más entre la salida de aire y otros dispositivos, durante su uso.
- No mueva ni agite la freidora de aire durante su uso.
- No introduzca ningún objeto extraño en el interruptor de seguridad para no causar ningún peligro.
- Al colocar la freidora de aire en un armario de cocina, etc., mantenga una distancia de 10 cm o más.
- Por favor asegúrese de desenchufar la freidora de aire antes de limpiarla o repararla.
- Este producto debe utilizarse en una superficie plana y resistente al calor para evitar daños en el producto o accidentes.
- Asegúrese de que las piezas de silicona de la freidora de aire no entren en contacto con etanol o soluciones que contengan más del 50 % de alcohol.
- Por favor, asegúrese de que la toma de corriente a la que se enchufa la freidora de aire está bien conectada a tierra para evitar una descarga eléctrica u otros riesgos de seguridad.

⚠ PRECAUCIÓN: Superficies calientes.

- No doble, retuerza o coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, ya que podría dañarse el núcleo.
- Deje de utilizar la freidora de aire inmediatamente y desenchúfela de la toma de alimentación si no funciona con normalidad o se avería.
- La bandeja no se puede colocar sin la cesta en su interior.
- Evite tocar la bandeja directamente con las manos durante o justo después de su uso para evitar quemaduras.
- No permita que los niños se acerquen o jueguen con el envoltorio y el embalaje para evitar accidentes por asfixia.
- No utilice utensilios de plástico ni envoltorios de papel normales durante la cocción en la freidora de aire.
- No deje caer ni golpee la freidora de aire contra objetos duros para evitar daños o un mal funcionamiento.
- No inserte alfileres, cables ni otros objetos en ninguna de las aberturas de la freidora de aire para evitar descargas eléctricas o lesiones.
- No utilice ningún accesorio que no esté recomendado por el fabricante.
- El rango de altitud normal de funcionamiento de este producto es de 0 a 2000 metros.
- Mantenga una distancia de 30 cm o más entre la salida de aire y objetos inflamables, como paredes.
- No mueva ni agite la freidora de aire durante su uso.
- No introduzca ningún objeto extraño en el interruptor de seguridad para no causar ningún peligro.
- Al colocar la freidora de aire en un armario de cocina, etc., mantenga una distancia de 10 cm o más.
- Asegúrese de desenchufar la freidora de aire antes de limpiarla o repararla.
- Este producto debe utilizarse en una superficie plana y resistente al calor para evitar daños en el producto o accidentes.
- No utilice la freidora de aire si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o en contacto con etanol o soluciones que contengan más del 50 % de alcohol.
- Asegúrese de que la toma de corriente a la que se enchufa la freidora de aire está bien conectada a tierra para evitar descargas eléctricas u otros riesgos de seguridad.

Nota: La ilustración anterior muestra que la placa de frío está hecha de material de vidrio templado resistente a altas temperaturas para evitar el riesgo de rotura por dilatación y contracción térmica. Consulte el producto real para conocer el material específico.

Nota: La ilustración anterior muestra que la parrilla está hecha de material de vidrio templado resistente a altas temperaturas para evitar el riesgo de rotura por dilatación y contracción térmica. Consulte el producto real para conocer el material específico.

Nota: La ilustración anterior muestra que la cesta está hecha de material de vidrio templado resistente a altas temperaturas para evitar el riesgo de rotura por dilatación y contracción térmica. Consulte el producto real para conocer el material específico.

Configurar el Wi-Fi
- Requiere Wi-Fi de 2,4 G.
- Encienda la freidora de aire y mantenga pulsado el botón "Restablecer Wi-Fi" durante 3 s. El indicador Wi-Fi parpadeará lentamente, lo que indica que la freidora de aire está en el modo de emparejamiento Wi-Fi. Si no es así, mantenga pulsado el botón "Restablecer Wi-Fi" durante 3 s para entrar en el modo de emparejamiento Wi-Fi.
- Descargue e instale la aplicación Mi Home/Xiaomi Home. Inicie sesión en su cuenta de Mi y siga las instrucciones de la aplicación para añadir su freidora de aire a su cuenta.
- Una vez conectado correctamente, el indicador Wi-Fi permanecerá encendido.

Actualización de firmware
Cuando actualice la Mi Home/Xiaomi Home App, la pantalla mostrará que hay una actualización en curso y la freidora de aire se reiniciará automáticamente cuando se complete la actualización.

No apague el equipo durante el proceso de actualización para evitar dañar la freidora de aire.

Conexión con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home
Este producto funciona con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home*. Controle su dispositivo con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home.

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación Mi Home/Xiaomi Home. Alternativamente, busque "Mi Home" o "Xiaomi Home" en la tienda de aplicaciones de su teléfono móvil. Abra la aplicación Mi Home/Xiaomi Home e inicie sesión en su cuenta de Mi. Siga las instrucciones de la aplicación para añadir su dispositivo a Mi Home/Xiaomi Home.

Pulse "+" en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir su dispositivo.

Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a la red Wi-Fi de 2,4 G antes de añadir el dispositivo.

Cocción
Preparativos
Los ingredientes se pueden marinar al gusto antes de cocinarlos.

Cómo iniciar un programa de cocina
1. Coloque la freidora de aire en una superficie estable y nivelada y asegúrese de que haya circulación de aire alrededor de la freidora de aire.

2. Coloque la placa de frío en la cesta e añada los ingredientes, uno a uno. Ponga la cesta de nuevo en la freidora de aire.

3. Cuando la cesta esté completamente enrasada en la freidora de aire, realice o presione o el mando de control para seleccionar el modo manual o la receta preestablecida que desee, y, a continuación, ajuste el tiempo de cocción. Pulse el botón de encendido/apagado o el mando de control para iniciar el programa de cocción y la cuenta atrás del tiempo de cocción. Gire el mando de control para ajustar el tiempo y la temperatura de cocción. Para un programa de cocción agendado, el indicador se iluminará cuando se inicie la cuenta atrás del tiempo de cocción. Gire el mando de control para ajustar el tiempo de cocción.

[1] El tiempo de cocción predeterminado para algunas recetas de cocción preestablecidas incluye un paso para agitar los alimentos. Cuando llegue a este paso, aparecerá un mensaje en la pantalla para recordarle que debe agitar los alimentos. Consulte la receta real para obtener más información.
[2] El tiempo de cocción predeterminado para algunas recetas de cocción preestablecidas incluye un paso para voltear los alimentos. Cuando llegue a este paso, aparecerá un mensaje en la pantalla para recordarle que debe voltear los alimentos. Consulte la receta real para obtener más información.
[3] El tiempo de cocción predeterminado para algunas recetas de cocción preestablecidas incluye un paso para añadir ingredientes. Cuando llegue a este paso, aparecerá un mensaje en la pantalla para recordarle que debe añadir los ingredientes. Consulte la receta real para obtener más información.

4. Tire de la bandeja completamente hacia afuera y, a continuación, añada los ingredientes. Empuje la bandeja de nuevo hacia dentro de la freidora de aire.

5. Cuando el tiempo de cocción haya transcurrido, la freidora de aire dejará de funcionar y emitirá un pitido para indicar que la cocción ha finalizado.

6. Tire de la bandeja y, a continuación, sirva los ingredientes.

Otras operaciones
1. Configuración de idiomas
- Encienda la freidora de aire y, a continuación, presione el mando de control para entrar en el modo de configuración de idiomas.
- Gire el mando de control para seleccionar el idioma que desee y, a continuación, presione el mando de control para confirmar.

2. Modo manual
- Encienda la freidora de aire y, a continuación, presione el mando de control para entrar en el modo manual. Luego gire el mando de control hasta la temperatura de cocción deseada, presione el mando de control para confirmar la temperatura de cocción deseada, gire el mando de control hasta el tiempo de cocción deseado y, a continuación, presione el mando de control para iniciar el programa de cocción manual.
- Durante la cocción, puede presionar el mando de control para pausar el programa de cocción. Presione el botón de encendido/apagado para cancelar el programa de cocción.

3. Ajuste de temperatura/tiempo
- La temperatura puede ajustarse entre 40 °C y 200 °C. El tiempo puede ajustarse entre 1 y 60 minutos.
- Durante el proceso de cocción, si la hora programada de finalización, prevista durante el ajuste, no coincide con la hora a la que gira el mando de control, cuando el tiempo ajustado sea de 60 minutos, cada vez que gire el mando de control rápidamente ajustará el tiempo en 10 minutos, y cada vez que lo gire lentamente ajustará el tiempo en 1 minuto. La temperatura de cocción se ajustará en 5 °C cada vez que gire el mando de control.
- Si ajusta o modifica los parámetros de tiempo de un programa de cocción de recetas, cuando la temperatura de cocción se ajuste a 40 °C o 200 °C, el tiempo de cocción no cambiará. Cuando la temperatura de cocción sea de 40 °C, el tiempo de cocción ajustable es de 24 horas.

4. Cocción programada
- Ajuste la función de cocción programada. Gire el mando de control para seleccionar el modo programado, luego ajuste la hora de cocción y la hora programada. La freidora de aire comenzará a cocinar automáticamente a la hora programada. La freidora de aire comenzará a cocinar automáticamente para que la cocción se complete a la hora programada y, a continuación, se apagará automáticamente. Nota: cuando la temperatura de cocción sea inferior a 0 hora de cocción.

[1] El tiempo de cocción más largo que se puede programar es de menos de 24 horas.
[2] La hora programada es la hora a la que desea que se complete la cocción.
[3] El tiempo de cocción es el tiempo que desea cocinar los alimentos.
[4] El tiempo de precalentamiento es el tiempo necesario para alcanzar una temperatura establecida.

5. Función de mantenimiento del calor
- La función de mantenimiento del calor está activada por defecto. Puede desactivarla en los ajustes.
- El tiempo de mantenimiento del calor es de 30 minutos, con una temperatura de mantenimiento del calor de 80 °C.
- El mantenimiento del calor y su temporización se suspenderán si se retira la bandeja. Si vuelve a colocar la bandeja en la freidora de aire en un plazo de 10 minutos, el mantenimiento del calor se reanudará y la temporización continuará. Si la bandeja no se coloca en la freidora de aire en un plazo de 10 minutos, el mantenimiento del calor finalizará y la freidora de aire volverá a la pantalla de inicio de la receta correspondiente.
- El mantenimiento del calor finalizará cuando la temporización haya finalizado. La bandeja de la freidora de aire se enfría, así que no utilice ninguna herramienta para sacar otros accesorios que estén ofreciendo resistencia y evitar cualquier daño durante la cocción. Deje que la freidora de aire y sus piezas se enfríen por completo antes de limpiarlas.

6. Pausa/cancelación de la cocción
- Durante el proceso de cocción de la función programada de finalización, puede abrir el cajón de la freidora de aire para comprobar el estado de cocción de los alimentos o agitarlos. Cierre el cajón de la freidora de aire para reanudar la cocción.
- Durante el proceso de cocción de la función programada de finalización, puede abrir el cajón de la freidora de aire para añadir ingredientes. Cierre el cajón de la freidora de aire para reanudar la cocción.
- Durante el proceso de cocción de la función programada de finalización, puede abrir el cajón de la freidora de aire para retirar la bandeja. Después de retirar la bandeja, la cocción se pausará automáticamente. Si la bandeja no se coloca en la freidora de aire en un plazo de 10 minutos, la cocción se cancelará automáticamente y la freidora de aire volverá a la pantalla de inicio de la receta correspondiente.

7. Modo receta en la nube
- Si está conectada a la red, la freidora de aire descargará automáticamente las recetas de cocción más recientes de la nube.
- Puede ver y descargar recetas de cocción adicionales en la aplicación Mi Home/Xiaomi Home.

8. Mensaje de error
- Cuando la freidora de aire detecta un error, la pantalla mostrará "E1" a "E7" y la freidora de aire emitirá tres pitidos largos.

Limpieza y mantenimiento
Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar o mantener la freidora de aire, y espere a que la freidora de aire se enfríe por completo antes de limpiarla. No limpie la cesta de la freidora de aire usando rejillas de hierro.

Especificaciones

Nombre: freidora inteligente de aire Xiaomi	Capacidad: 6,5 L	Color: negro
Modelo: MAF02	Frecuencia nominal: 50/60 Hz	Peso neto: 5,3 kg
Potencia nominal: 1800 W	Tensión nominal: 220-240 V~	Peso bruto: 6,3 kg
Corriente nominal: 8,2 A	Temperatura de funcionamiento: 40 °C a 200 °C	
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 40 °C	Frecuencia de funcionamiento: 2412-2472 MHz	
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz		

Debido a la mejora continua del producto, los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.

Por la presente, Xiaomi Inc. declara que el tipo de equipo radioeléctrico MAF02 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Servicio completo de atención al cliente: Xiaomi Inc. garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra. Conserve el recibo de compra como prueba de compra. Durante el período de garantía, Xiaomi reparará o sustituirá gratuitamente cualquier producto o pieza defectuosos. Esta garantía no cubre los daños debidos a uso indebido, abuso, negligencia, accidente, desgaste normal, reparación o alteración no autorizadas, o uso del producto distinto del especificado en el manual de usuario. Esta garantía no afecta a sus derechos legales.

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: 019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China

法国

Lisez attentivement ce manuel avant de vous en servir et conservez-le pour référence ultérieure.
Nous vous remercions d'avoir choisi la friteuse à air Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L. Ce produit est réservé à un usage domestique.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le correctement pour référence ultérieure.
Si vous avez des questions, rendez-vous sur notre site Web d'assistance produit : www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Consignes relatives à la sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par un enfant, à moins qu'il ne devienne soit âgé d'au moins 8 ans et fait l'objet d'une surveillance.
- Veuillez conserver la friteuse à air et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Uniquement à usage domestique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé ou coupé, vous devez le remplacer auprès du fabricant ou de son service après-vente afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- La température de la surface pulpulsant s'élèvera pendant que la friteuse à air est en fonctionnement.
- La surface chauffera facilement lorsque la friteuse à air est en fonctionnement.
- La friteuse à air ne peut pas être mise en fonctionnement à l'aide d'une minuterie externe ou une télécommande indépendante.
- Ne pas bloquer l'entrée d'air et la sortie d'air de la friteuse à air, ni les évents de dissipation de la chaleur pendant l'utilisation, pour ne pas affecter la dissipation normale de la chaleur.
- Aucun technicien qualifié ne doit modifier le câblage interne de la friteuse à air.
- Ne pas utiliser de charbon ou d'autres sources de chaleur similaires pour chauffer le panier, la plaque de friture ou la grille.
- Ne pas placer le panier sur une autre source de chaleur quelconque, telle qu'une cuisinière à induction ou une cuisinière à gaz.
- Ne débranchez pas la prise électrique avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- N'utilisez pas de cordon d'alimentation desserré ou mal connecté. Il est préférable de le relier à la terre pour éviter tout risque de choc électrique ou autre danger.
- Ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation, ne placez pas d'objets lourds dessus, car cela pourrait endommager le câble.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser la friteuse à air et débranchez de la source d'énergie si elle ne fonctionne pas correctement ou en cas de panne.
- Le panier ne peut pas être mis en fonctionnement sans que le panier ne soit en place.
- Ne pas toucher le panier directement avec vos mains pendant ou tout juste après l'utilisation de la friteuse à air, afin d'éviter de vous brûler.
- Ne laissez pas les enfants de se rapprocher ou jouer avec le film plastique et l'emballage, afin d'éviter des risques d'asphyxie.
- Ne pas utiliser des ustensiles plastiques ou du matériau d'emballage en papier ordinaire pour emballer les aliments à cuire.
- Ne laissez pas tomber la friteuse à air ou la cogner contre des objets aux surfaces dures, afin d'éviter des dommages ou des dysfonctionnements.
- Ne pas insérer des épingles, câbles et d'autres objets dans aucune des ouvertures de la friteuse à air, afin d'éviter une décharge électrique ou des blessures.
- Ne pas utiliser un quelconque accessoire qui ne soit recommandé par le fabricant.
- La plage d'altitude normale de fonctionnement de ce produit est comprise entre 0 à 2000 mètres.
- Maintenez une distance de 30 cm ou plus entre la sortie d'air et d'autres appareils pendant l'utilisation.
- Ne déplacez ou secouez la friteuse à air pendant son utilisation.
- Ne pas insérer un quelconque objet étranger dans le commutateur de sécurité, afin d'éviter tout danger.

Remarque : la partie illustrée ci-dessus est constituée de verre trempé résistant à haute température afin d'éviter tout risque de casse dû à la dilatation et à la contraction thermiques. Veuillez vous référer au produit réel pour connaître le matériau spécifique.

Remarque : la partie illustrée ci-dessus est constituée de verre trempé résistant à haute température afin d'éviter tout risque de casse dû à la dilatation et à la contraction thermiques. Veuillez vous référer au produit réel pour connaître le matériau spécifique.

Remarque : la partie illustrée ci-dessus est constituée de verre trempé résistant à haute température afin d'éviter tout risque de casse dû à la dilatation et à la contraction thermiques. Veuillez vous référer au produit réel pour connaître le matériau spécifique.

Configurer le Wi-Fi
- Nécessite le Wi-Fi 2,4G.
- Mettez la friteuse à air sous tension, puis appuyez sur le bouton « Réinitialiser le Wi-Fi » pendant 3 s. L'indicateur Wi-Fi clignote lentement, ce qui indique que la friteuse à air est en mode d'appairage Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton « Réinitialiser le Wi-Fi » pendant 3 s pour entrer en mode d'appairage Wi-Fi.
- Téléchargez et installez l'application Mi Home/Xiaomi Home. Connectez-vous à votre compte Mi et ajoutez votre friteuse à air à votre compte en suivant les instructions de l'application.
- Une fois la connexion établie, l'indicateur Wi-Fi reste allumé.

Mise à jour du micrologiciel
Lorsque vous mettez à jour l'application Mi Home/Xiaomi Home, l'écran affiche que la mise à jour est en cours et la friteuse à air redémarre