

VÖGEL



LISTWY POD URZĄDZENIA AGD BAA100

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Vogel**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

FUNKCJE URZĄDZENIA

- Do dużego AGD: pralki, suszarki, lodówki, zmywarki, zamrażarki
- Ułatwia przesuwanie w celu czyszczenia lub napraw
- Antypoślizgowe podkładki - stabilne ułożenie sprzętu
- Metalowa, solidna konstrukcja - trwa/ość na lata
- Czarny kolor - pasuje do każdego wnętrza

OPIS PRODUKTU



MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

1. Załóż blokadę przesuwając dźwignię w górę, poluzuj śruby regulacyjne i dopasuj do nóżki mebla, a następnie je dokręć.
2. Upewnij się, że mebel stabilnie stoi na antypoślizgowej podstawie.
3. Zdejmij blokady przesuwając dźwignię w dół i przesunąć mebel.
4. Po ustawieniu sprawdź stabilność i ponownie załóż blokady przesuwając dźwignię w górę.

UWAGA!

NIE PRZEKRACZAJ DOPUSZCZALNEJ WAGI ORAZ NIE UMIESZCZAJ NA PODSTAWIE USZKODZONYCH MEBLI.

NIE KORZYSTAJ Z PODSTAW NA NIERÓWNYCH POWIERZCHNIACH.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ - KRAWĘDZIE SĄ Z METALU.

NIERÓWNE USTAWIENIE PODSTAW MOŻE SKUTKOWAĆ ZARYSOWANIAM I POWIERZCHNI ORAZ MEBLI.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.1