

Clavier®

Pochłaniacz pyłu kasetowy
tylko do użytku profesjonalnego

V8700model: **ZSDQ-807**

01. Opis elementów

- | | |
|---|-------------------------------|
| ① Osłona ochronna | ⑧ Otwór odprowadzający ciepło |
| ② Filtr wielokrotnego użytku | ⑨ Gniazdo zasilacza |
| ③ Przycisk zasysania pyłu | |
| ④ Przycisk zmniejszania mocy zasysania pyłu | |
| ⑤ Przycisk zwiększania mocy zasysania pyłu | |
| ⑥ Wyświetlacz ekranu | |
| ⑦ Przycisk Włącz/Wyłącz | |



02. Specyfikacje

- ① Wejście znamionowe: AC 100-240V 50/60Hz
- ② Wyjście znamionowe: DC 24V 1A
- ③ Moc maksymalna: 24W
- ④ Obroty maksymalne: 3800rpm

03. Funkcje:

- ① Niezastąpione i niezbędne narzędzie przy tworzeniu stylizacji paznokci oraz w podologii.
- ② Silny silnik o dużym zasysaniu, zapewniający, że zostanie odessany cały pył oraz fragmenty paznokci, czy skóry.
- ③ Łatwa obsługa - wystarczy umieścić dłoń bądź stopy w pobliżu otworu wentylatora, a pył zostanie pochłonięty.
- ④ Delikatna i gładka powierzchnia zapewni klientce luksusowe doświadczenia podczas zabiegu.
- ⑤ Idealny zarówno do pochłaniania pyłu, jak i fragmentów paznokci, czy skóry - zarówno z dłoni jak i stóp.

04. Instrukcja obsługi:

- ① Umieść filtr wewnątrz pochłaniacza.
- ② Umieść urządzenie na równej i stabilnej powierzchni.
- ③ Podłącz wtyczkę zasilającą do odpowiedniego źródła prądu.
- ④ Za pomocą przełącznika zasilania, uruchom urządzenie i ciesz się bezproblemową pracą, pamiętając o regularnym dbaniu o czystość filtra.

05. Środki bezpieczeństwa

- ① Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
- ② Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma TRENDY WIOLETTA MODZELEWSKA SP.K.).
- ③ Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia
- ④ Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę TRENDY WIOLETTA MODZELEWSKA SP.K. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydzielą dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę
- ⑤ Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
- ⑥ Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
- ⑦ Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
- ⑧ Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- ⑨ W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
- ⑩ Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalania.

06. Uwaga

- ① Filtr do pochłaniacza jest do wielorazowego użytku. Należy jednak pamiętać, iż w filtr może się zapychać, co powoduje słaby przepływ powietrza, w konsekwencji pochłaniacz przestaje pełnić swoją funkcję. W takich okolicznościach, również wentylatory podlegają ponadnormalnemu obciążeniu co może spowodować awarię urządzenia.
- ② Należy regularnie czyścić filtr, a zbyt zużyty wymienić na nowy.

- ③ Nie jest dozwolone używanie urządzenia w pobliżu wanny, umywalki lub innego wilgotnego naczynia.
- ④ Podczas podłączania wtyczki nie dotykaj jej metalowych elementów.
- ⑤ Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu, kurzu i innych niepożądanych substancji. Akumulacja powyższych, może doprowadzić do nieprawidłowej pracy urządzenia lub nawet uszkodzenia sprzętu.
- ⑥ Nie jest dozwolone owijanie przewodu zasilającego wokół urządzenia, może to spowodować wadliwe działanie przewodu.
- ⑦ Zawsze upewnij się, że urządzenie jest zasilane ze źródła o właściwym napięciu znamionowym. Upewnij się, że wtyczka została prawidłowo włożona do gniazdka. Zaniechanie może doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego lub poparzenia.
- ⑧ Nie można podłączać i odłączać urządzenia z gniazdka mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
- ⑨ Nie należy używać urządzenia w następujących warunkach: Kiedy przewód lub wtyczka nagrzewa się lub jest uszkodzona; Kiedy wtyczka jest luźna w gniazdku;
- ⑩ Nie można modyfikować, rozciągać, nadmiernie wyginać lub skręcać przewodu.
- ⑪ Nie można umieszczać niczego ciężkiego na przewodzie.
- ⑫ Nie wolno używać lub przechowywać urządzenia w łazience lub innych pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru lub uszkodzenia izolacji.
- ⑬ Nie pozwalać dzieciom używać urządzenia.
- ⑭ Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych substancji takich jak: alkohole, rozpuszczalniki, benzyna, aerozole w spreju etc. Może to doprowadzić do eksplozji lub pożaru.
- ⑮ Nie wolno uderzać i rzucać urządzeniem. Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone w wyniku uderzenia lub upadku, nie można kontynuować jego użytkowania.
- ⑯ Nie próbuj demontować ani naprawiać sprzętu. W celu naprawy, skontaktuj się z dystrybutorem, od którego sprzęt został zakupiony albo autoryzowanym serwisem.
- ⑰ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia
- ⑱ Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- ⑲ Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem
- ⑳ Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

- ②1 Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

07. Wskazówki:

Używać tylko zasilaczy sieciowych przeznaczonych do tego urządzenia. Nie używać napięć innych niż wskazane na urządzeniu. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby bez doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

- ① Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
- ② Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
- ③ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
- ④ Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego