CZ *Pevně věříme, že s používáním našeho výrobku budete spokojeni a zveme Vás k seznámení se s širokou nabídkou produktů naší firmy* MPM

DE *Wir wünschen Ihnen Zufriedenheit bei der Benutzung unseres Produkts und wir ermutigen Sie, das breitgefächerte Handelsangebot der Firma* MPM *zu nutzen*

EE *Meie soov on, et te naudite meie toodete kasutamist ja soovitame teil kasutada meie laiaulatuslikku kaubanduslikku pakkumist* MPM

EL *Σας ευχόμαστε ικανοποίηση με τη χρήση του προϊόντος μας και σας προσκαλούμε να επωφεληθείτε από την ευρεία εμπορική προσφορά της εταιρείας* MPM

EN *We wish you satisfaction from using the product and invite you to check a wide range of other* MPM *appliances*

ES *Le deseamos satisfacción con el uso de nuestro producto y le invitamos a aprovechar la amplia oferta comercial de nuestra empresa* MPM

FR *Nous vous souhaitons satisfaction avec l'utilisation de notre produit et vous invitons à profiter de l'offre commerciale étendue de notre entreprise* MPM

HU *Reméljük, termékünk használatával elégedett lesz, és meghívjuk, hogy ismerje meg cégünk széles kereskedelmi kínálatát* MPM

IT *Vi auguriamo soddisfazione di utilizzo del nostro prodotto e vi invitiamo a usufruire dell'ampia offerta commerciale della ditta* MPM

LT *Linkime maloniai naudotis mūsų gaminiu ir kviečiame pasinaudoti plačiu bendrovės komerciniu pasiūlymu* MPM

LV *Vēlam jums gūtu prieku, lietojot mūsu produktu, un aicinām jūs izmantot mūsu uzņēmuma plašo piedāvājumu* MPM

NL *Wij hopen dat u tevreden zult zijn met ons product en heten u van harte welkom om gebruik te maken van ons brede assortiment* MPM

PL *Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej firmy* MPM

RO *Vă dorim satisfacție cu utilizarea produsului nostru și vă invităm să profitați de oferta comercială largă a companiei* MPM

RU *Желаем получить удовольствие от использования нашего продукта и приглашаем воспользоваться широким коммерческим предложением компании* MPM

SK *Prajeme vám veľa spokojnosti s používaním nášho výrobku a odporúčame vám aj ostatné výrobky z našej bohatej obchodnej ponuky* MPM

UA *Бажаємо задоволення від користування нашим виробом і запрошуємо скористатися широкою комерційною пропозицією компанії* MPM

MPM agd S.A.
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Polska
tel.: (22) 380 52 34, fax: (22) 380 52 72, BDO: 000027599

WWW.MPM.PL

MPM

MEK-03

VOLNĚ STOJÍCÍ ELEKTRICKÝ KRB
FREISTEHENDE ELEKTRISCHE KAMIN
ERALDISEISEV ELEKTRILINE KAMIN
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚ
STANDALONE ELECTRIC FIREPLACE
CHIMENEA ELÉCTRICA INDEPENDIENTE
FOYER ÉLECTRIQUE AUTOPORTANT
SZABADON ÁLLÓ ELEKTROMOS KANDALLÓ
CAMINO ELETTRICO FREESTANDING
LAISVAI STANDANTIS ELEKTRINIS ŽIDINIS
BRĪVI STĀVĒJOŠS ELEKTROKAMĪNS
VRIJSTAANDE ELEKTRISCHE HAARD
KOMINEK ELEKTRYCZNY WOLNOSTOJĄCY
ȘEMINEU ELECTRIC DE SINE STĂTĂTOR
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАМИН
VOĽNE STOJACÍ ELEKTRICKÝ KRB
ОКРЕМО СТОЯЧИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ КАМІН



CZ	NÁVOD K OBSLUZE	3
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG	11
EE	KASUTUSJUHEND	20
EL	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ	28
EN	USER MANUAL	38
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES	46
FR	MANUEL DE L'UTILISATEUR	56
HU	HASZNÁLATI UTASÍTÁS	65
IT	MANUALE D'USO	74
LT	VARTOTOJO VADOVAS	83
LV	LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA	91
NL	GEBRUIKERSHANDLEIDING	99
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	108
RO	MANUAL DE UTILIZARE	118
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ	127
SK	POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA	137
UA	ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА	146

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI









Adjustable thermostat and hearth lighting



Cold casing eliminates the risk of burns



Adjustment of hearth lighting



Lighting function without heating

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
- Nie zanurzaj urządzenia i wtyczki w wodzie lub innych płynach.
- Nie używaj / nie podłączaj do źródła zasilania urządzenia, które upadło, nosi widoczne ślady uszkodzeń lub uległo awarii. W przypadku uszkodzenia oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód sieciowy lub wtyczka – w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Użycie akcesoriów niepolecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub uszkodzenie ciała.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu

w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- Nie korzystaj z urządzenia na wolnym powietrzu.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od wody!
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci i osoby niepełnosprawne!
- Bezwzględnie zabronione jest wkładanie obcych przedmiotów do urządzenia podczas jego pracy – szczególną uwagę należy zwracać na dzieci podczas pracy urządzenia!
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru!
- Nie wolno wykorzystywać urządzenia do innych celów, niż zostało przeznaczone.



Nie używać urządzenia w pobliżu wody w wannach, miskach lub innych naczyniach oraz w wilgotnych pomieszczeniach, natryskach lub basenach kąpielowych.

- **Uwaga! Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniu, gdzie przebywają osoby niezdolne do jego samodzielnego opuszczenia, chyba że zostanie zapewniony ciągły nadzór.**

- Nie używaj urządzenia z programatorem, łącznikiem czasowym ani innym urządzeniem załączającym urządzenie automatycznie. Nie używaj przedłużaczy.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka zasilającego mokrymi rękami.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
- **OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!**
- Nie używaj urządzenia do suszenia odzieży, zasłon, firanek, ręczników, itp.!



OSTRZEŻENIE! Nie przykrywaj urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania i pożaru.

- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach w których przechowywane są łatwopalne ciecze, benzyny , rozpuszczalniki lub inne łatwopalne materiały.
- Nie instaluj i nie używaj urządzenia w pojazdach.
- Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, gdy sprzęt pracuje.
- Nie ustawiaj urządzenia pod, ani w bezpośrednim sąsiedztwie gniazdka elektrycznego.
- Dzieciom w wieku 3-8 lat wolno włączać i wyłączać urządzenie, o ile urządzenie ustawiono /

zainstalowano w sposób przewidziany normalnymi warunkami użytkowania, zaś dziecko jest pod nadzorem osoby dorosłej lub nauczono je bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zna zagrożenia z nim związane. Dzieciom w wieku 3-8 lat nie wolno podłączać urządzenia do gniazdka elektrycznego, regulować jego pracy, czyścić urządzenia ani zajmować się pielęgnacją i konserwacją.

- Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie należy dopuszczać w pobliże urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- **UWAGA! Urządzenie ma elementy, które rozgrzewają się do wysokiej temperatury podczas pracy – ich dotknięcie grozi oparzeniem! Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenie pracuje w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych.**
- **Uwaga! W celu minimalizacji ryzyka pożaru zachowaj dystans co najmniej jednego metra pomiędzy urządzeniem a łatwopalnymi przedmiotami np. meble,tekstylia, zasłony, poduszki pościel itp.**
- Nie pozwól, aby ciała obce dostały się do wnętrza, zablokowały wentylację lub otwór wylotowy, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wskazaniu na tabliczce znamionowej.
- Wlot i wylot powietrza nie może być ograniczony żadnymi przedmiotami w odległości 1m. Nie zasłaniaj wlotu i wylotu powietrza.
- Aby uniknąć przegrzania, kabel zasilający należy rozwijać na pełną długość.
- W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka nie ciągnij za kabel zasilający ani za samo urządzenie.
- Ze względów bezpieczeństwa nie wolno otwierać urządzenia.
- Kiedy nie używasz urządzenia, odłącz je od zasilania.
- Nie wolno zwijać przewodu zasilającego wokół urządzenia!
- Nie umieszczaj przewodu w pobliżu źródeł ciepła.
- Używaj urządzenie na gładkiej, równej, suchej, poziomej i stabilnej powierzchni.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub przeprowadzania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i odczekaj aż ostygnie.
- Nie przenoś gorącego urządzenia.
- **UWAGA! Urządzenie wydmuchuje gorące powietrze. Uważaj aby się nie oparzyć.**

- Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej sprawdź czy włącznik urządzenia znajduje się w pozycji „0”.
- Gdy urządzenie nie jest używane, wyłącz je i odłącz od zasilania.
- Urządzenie podłączaj tylko do uziemionego źródła zasilania.
- Przewód zasilający nie może być wymieniany przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia przewodu należy zwrócić się do serwisu posprzedażowego zatwierdzonego przez producenta.

OPIS URZĄDZENIA

1. Obudowa urządzenia
2. Drzwiczki
3. Iluminator elektryczny
4. Panel sterowania
   A. pokrętło termostatu
   B. pokrętło jasności świecenia iluminatora
   C. przełącznik ON/OFF
5. Kratka wylotu powietrza
6. Nóżki urządzenia (4 szt.)
7. Uchwyt
8. Śrubka (16 szt.)

POZYCJE PRZEŁĄCZNIKÓW:

ON – włączony
OFF – wyłączony

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Wypakuj urządzenie z kartonu – usuń wszelkie torebki foliowe, etykiety i wypełniacze.
2. Skontroluj kominek pod kątem uszkodzeń mogących powstać w czasie transportu – w przypadku podejrzeń uszkodzeń nie uruchamiaj urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą.
3. Spasuj cztery otwory w nóżkach (6) z czterema otworami w podstawie grzejnika, tak jak pokazano strzałkami na zdjęciu.
4. Przymocuj nóżki (6) za pomocą dostarczonych śrub (8), dokręcając śrubokrętem krzyżakowym (brak w zestawie).





UWAGA! Nie uruchamiaj urządzenia bez prawidłowo zamontowanych nóżek.

5. Podczas pierwszego uruchomienia z urządzenia może wydobywać się zapach wygrzewania – ustąpi w dalszym ciągu eksploatacji.

UŻYCIE URZĄDZENIA

1. Sprawdź czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
2. Ustaw urządzenie na płaskiej, suchej, stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
3. Podłącz urządzenie do sieci zasilającej.
4. Otwórz drzwiczki (2) przy użyciu uchwytu (7), aby odsłonić panel sterowania (4). Uruchom urządzenie przełącznikiem ON/OFF (C) – iluminator (3) zaczyna symulować efekt płonącego i żarzącego się drewna w kominku.
5. Pokrętłem (B) możesz regulować jasność symulowanego efektu.
6. Pokrętłem (A) możesz uruchomić nadmuchiwanie ciepłego powietrza z kratki wylotu powietrza (5).
7. Po włączeniu grzania i osiągnięciu żądanej temperatury w pomieszczeniu, powoli obracaj pokrętłem termostatu (A) w lewo, aż grzanie wyłączy się (powinno być słyszalne ciche kliknięcie). Aby obniżyć temperaturę, przekręć pokrętło termostatu (A) w lewo. Aby podnieść temperaturę, przesuń pokrętło termostatu (A) w prawo.

8. Po zakończonej pracy przełącz przełącznik ON/OFF (C) do pozycji OFF, a następnie odłącz urządzenie od zasilania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie z sieci zasilającej i zaczekaj aż całkowicie ostygnie.
UWAGA! Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.

1. Obudowę, drzwiczki urządzenia oczyść z kurzu przy użyciu miękkiej ściereczki. Nie używaj przy tym środków chemicznych. Zachowaj szczególną uwagę i ostrożność aby nie uszkodzić urządzenia.
2. Aby usunąć kurz z kratek wlotu i wylotu powietrza możesz użyć odkurzacza ale na bardzo małej sile ssania z miękką końcówką ssącą.
3. W urządzeniu nie ma żadnych części, które wymagają uwagi lub konserwacji. Nie próbuj otwierać obudowy zewnętrznej. W ten sposob można uszkodzić silnik i element grzejny i unieważnić gwarancję.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNEGO, MIEJSCOWEGO OGRZEWACZA POMIESZCZEŃ

Identyfikator modelu: MEK-03					
Parametr	**Oznaczenie**	**Wartość**	**Jednostka**	**Parametr**	**Jednostka**
Moc cieplna					
Nominalna moc cieplna	Pnom	2,0	kW		
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	Pmin	nd.	kW		
Maksymalna stała moc cieplna	Pmax,c	2,0	kW		
Pobór mocy					
W trybie wyłączenia	Po	0	W	Rodzaj regulatora mocy cieplnej/temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)	
W trybie czuwania	Psm	nd.	W	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	NIE
W trybie bezczynności	Pidle	0	W	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	NIE

W trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	Pnsm	nd.	W	mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	TAK
Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub statusu		NIE	NIE/TAK	elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	NIE
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym	ηs,on	85,0	%	elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	NIE
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	NIE
				Inne opcje regulacji	
				regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	NIE
				regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	NIE
				opcja regulacji na odległość	NIE
				adaptacyjna regulacja startu	NIE
				ograniczenie czasu pracy	NIE
				funkcja samouczenia się	NIE
				precyzja regulacji	NIE
Dane teleadresowe	MPM agd S.A. ul.Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, POLSKA tel. + 48 (22) 380 52 00 info@mpm.pl				

DANE TECHNICZNE

Model	MEK-03
Zasilanie	220-240V ~ 50-60HZ
Moc	1750-1950W
Długość przewodu sieciowego	1,50m

CE

UWAGA! Firma MPM agd S.A. zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Mieszanie elektroodpadów z innymi odpadami lub ich nieprofesjonalny demontaż może prowadzić do uwolnienia substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca oddawania odpadów elektrycznych i elektronicznych użytkownik powinien skontaktować się z gminnym punktem zbierania zużytego sprzętu lub zakładem przetwarzania zużytego sprzętu.

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że spełni on Twoje oczekiwania i będzie służył Ci przez wiele lat.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości na temat funkcjonowania lub awarii produktu prosimy o kontakt z Serwisem Centralnym. Dołożyliśmy starań, aby procedury reklamacyjne były maksymalnie uproszczone.

Karta gwarancyjna/Warranty card

Data sprzedaży/
Date of sale

Podpis sprzedawcy/
Signature of Seller

Pieczątka sklepu/
Stamp shop

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU REKLAMACJI

1. ZADZWOŃ

W razie awarii urządzenia skontaktuj się z naszym Serwisem Centralnym pod numerem telefonu +48 (22) 380 52 40 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

2. ZAPAKUJ

Po uwzględnieniu reklamacji zapakuj uszkodzony produkt w oryginalne lub zastępcze opakowanie, które jest niezbędne w czasie transportu. Dołącz kartę gwarancyjną, dowód zakupu oraz krótką notatkę na temat ujawnionej usterki wraz z podaniem numeru kontaktowego.

3. PRZEKAŻ KURIEROWI

Przesyłki są odbierane i dostarczane do Serwisu Centralnego na adres: Korpele 71, 12-100 Szczytno na nasz koszt (dotyczy napraw gwarancyjnych) **za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Serwis Centralny**.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Serwisem Centralnym:

12-100 Szczytno,
Korpele 71,
+48 (89) 623 11 00
+48 501 79 00 11

serwis@mpm.pl
www.mpm.pl

Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji.

Zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej gwarancji.

Czytelny podpis kupującego/
Legible signature of the buyer

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

1. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja, której warunki określa niniejsze oświadczenie gwarancyjne nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
2. Gwarancji określonej w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym udziela gwarant – MPM AGD Spółka Akcyjna (KRS nr 0000399132, ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek).
3. Gwarancja dotyczy produktu, do którego niniejsze oświadczenie jest dołączone (nazwa, typ i model produktu widnieje obok).
4. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:
   a) sznury połączeniowe, wtyki, gniazda, węże ssące, baterie, akumulatory, nożyki itp.;
   b) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkowania albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, przekroczone temperatury otoczenia, wyładowania atmosferyczne, używanie niezgodnych z instrukcją obsługi środków eksploatacyjnych lub czyszczących, uszkodzenia spowodowane przez obce przedmioty, które dostały się do wnętrza, np.: wilgoć, korozja, pył, itp.);
   c) uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem produktu; żarówki;
   d) uszkodzenia wynikłe na skutek:
      - przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie;
      - okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich (używania NIEORYGINALNYCH materiałów lub akcesoriów);
      - nieprawidłowego transportu;
   e) celowe uszkodzenie sprzętu;
   f) uszkodzenia elementów ze szkła, ceramiki;
   g) czynności konserwacyjne;
   h) gwarancja nie obejmuje dokonywania czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: zainstalowanie, sprawdzenie działania, itp.
5. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Okres gwarancyjny przedłuża się o czas trwania naprawy. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
6. Objęty gwarancją produkt, którego wada ujawni się w okresie gwarancji podlega, w terminie 30 dni, bezpłatnej naprawie lub wymianie na nowy, wolny od wad. Reklamujący ma prawo żądania wymiany produktu na nowy, w przypadku gdy:
   a) naprawa nie zostanie wykonana w terminie 30 dni od dnia udostępnienia gwarantowi wadliwego produktu lub innym terminie, uzgodnionym z reklamującym,
   b) w produkcie ujawni się wada uniemożliwiająca jego używanie zgodnie z przeznaczeniem, w sytuacji, gdy uprzednio produkt już pięciokrotnie podlegał naprawie przez gwaranta.
7. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez reklamującego ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, modelu, daty sprzedaży, czytelnego stempla sklepu, (w przypadku kuchni gazowej lub elektrycznej, gwarancja musi posiadać adnotację o podłączeniu do instalacji przez osobę o odpowiednich uprawnieniach) a także bez czytelnego podpisu kupującego jest nieważna.
8. Urządzenia firmy MPM przeznaczone są do używania wyłącznie w gospodarstwie domowym do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Używanie produktu niezgodne z takim przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji.
9. Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z produktu powoduje utratę gwarancji
10. Procedura korzystania z gwarancji jest następująca:
    W razie ujawnienia się wady produktu reklamujący może – jeżeli nie generuje to dla niego kosztów – dostarczyć produkt do autoryzowanego punktu serwisowego MPM (wykaz punktów serwisowych znajduje się na stronie www.mpm.pl) przekazując przy tym dane kontaktowe umożliwiające komunikację z reklamującym.
    Ewentualnie reklamujący może skontaktować się z Serwisem Centralnym MPM w Szczytnie (12-100 Szczytno, Korpele 71) w pod numerem telefonu: +48 (89) 623 11 00 lub +48 501 79 00 11 w godzinach 7.00–15.00 (numer dostępny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) lub mailowo: serwis@mpm.pl, celem uzgodnienia sposobu odebrania produktu od reklamującego (na koszt gwaranta) – to rozwiązanie jest szczególnie zalecane w przypadku, gdy produkt wymaga fachowego demontażu.
    Produkt przekazywany gwarantowi powinien być czysty. Gwarant może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu brudnego lub oczyścić go na koszt reklamującego.
11. Gwarant poświadcza w karcie gwarancyjnej datę naprawy gwarancyjnej.

Data naprawy/ *Date of repair*	**Numer naprawy**/ *Number repair*	**Opis wykonywanych czynności oraz wymienionych części**/ *Description of activities performed and specific parts*	**Pieczątka punktu serwisowego**/ *Stamp service point*

Numer seryjny/
Serial number