

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia sprzętu:

- Używaj wyłącznie akcesoriów kompatybilnych z Twoim sprzętem fotograficznym, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, ładowarek ani złącz – mogą one powodować zwarcia lub trwałe uszkodzenia urządzenia.
- Delikatne akcesoria przechowuj w odpowiednich futerałach ochronnych, aby uniknąć zarysowań lub pęknięć.
- Nie narażaj akcesoriów na uderzenia, wstrząsy, upadki i inne czynniki mogące przyczynić się do ich uszkodzenia.

Zagrożenie dla dzieci:

- Akcesoria fotograficzne nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Przechowuj wszystkie akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów, porażeniu prądem lub uszkodzeniu sprzętu.

Zagrożenie porażeniem prądem:

- Podczas używania ładowarek lub przewodów zasilających zawsze podłączaj urządzenie do odpowiedniego źródła prądu, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nigdy nie manipuluj przewodami ani urządzeniami elektrycznymi mokrymi rękami.

Zagrożenie w terenie:

- Używając statywów, mocowań czy obudów wodoodpornych w trudnych warunkach (np. w terenie górskim, na wodzie czy w deszczu), upewnij się, że wszystkie elementy są poprawnie zamontowane i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.
-

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli akcesoria oferują funkcję łączności bezprzewodowej, korzystaj wyłącznie z oprogramowania dostarczonego przez producenta.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Ustaw silne hasła do kont użytkownika oraz aplikacji sterujących i, jeśli to możliwe, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do urządzeń wyłącznie do zaufanych użytkowników.
 - Regularnie sprawdzaj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj akcesoria w odpowiednich futerałach lub pokrowcach, które ochronią je przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Transportując sprzęt, zabezpiecz drobne elementy, takie jak mocowania, złączki czy piloty, aby uniknąć ich zgubienia.

Użytkowanie w trudnych warunkach:

- Akcesoria fotograficzne, takie jak osłony czy obudowy wodoodporne, należy użytkować zgodnie z ich specyfikacją oraz instrukcją obsługi.
- Unikaj narażania urządzeń elektrycznych, takich jak transmitters wideo, ładowarki czy piloty, na bezpośredni kontakt z wodą lub wilgocią, chyba że producent wskazuje, że są wodoodporne.

Zgodność z urządzeniami:

- Przed podłączeniem akcesoriów do sprzętu fotograficznego upewnij się, że są one kompatybilne z modelem aparatu, kamery czy innych urządzeń.
- Jeśli akcesoria mają dodatkowe funkcje, takie jak łączność Bluetooth lub Wi-Fi, zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby poprawnie je skonfigurować.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie czyść akcesoria fotograficzne, takie jak obiektywy, filtry czy statywy, używając odpowiednich środków czystości i miękkich ściereczek.
- Jeśli zauważysz uszkodzenia elementów elektronicznych lub mechanicznych, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem – nie próbuj naprawiać urządzeń samodzielnie.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte akcesoria elektryczne, takie jak ładowarki czy piloty, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj akcesoriów elektrycznych do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození zařízení:

- Používejte pouze příslušenství, které je kompatibilní s vaším fotoaparátem a je doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte poškozené kabely, nabíječky nebo konektory - mohou způsobit zkrat nebo trvalé poškození zařízení.

- Choulostivé příslušenství skladujte ve vhodných ochranných pouzdrech, aby nedošlo k jeho poškrábání nebo rozbití.
- Nevystavujte příslušenství nárazům, otřesům, pádům nebo jiným faktorům, které by mohly přispět k jeho poškození.

Nebezpečí pro děti:

- Fotopříslušenství není určeno k používání dětmi.
- Veškeré příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému spolknutí malých částí, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Při používání nabíječek nebo napájecích kabelů vždy připojte zařízení ke správnému zdroji napájení podle návodu k použití.
- Nikdy nemanipulujte s kabely nebo elektrickým zařízením mokřima rukama.

Nebezpečí v terénu:

- Při používání stativů, držáků nebo vodotěsných pouzder v náročných podmínkách (např. horský terén, voda nebo déšť) se ujistěte, že jsou všechny součásti správně namontovány a zajištěny, aby nedošlo k náhodnému odpojení.
-

Bezdrátové připojení

Ochrana dat:

- Pokud příslušenství nabízí bezdrátové připojení, používejte pouze software dodaný výrobcem.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení, abyste zajistili ochranu před potenciálními hrozbami.
- Nastavte silná hesla pro uživatelské účty a ovládací aplikace a pokud je to možné, zapněte dvoufaktorové ověřování.

Správa přístupu:

- Přístup k zařízením omezte pouze na důvěryhodné uživatele.
- Pravidelně kontrolujte seznam spárovaných zařízení a odstraňujte ta, která by neměla mít přístup.

-

Informace o správném používání

Skladování a přeprava:

- Skladujte příslušenství ve vhodných pouzdech nebo krytech, aby bylo chráněno před prachem, vlhkostí a mechanickým poškozením.
- Při přepravě zařízení zajistěte drobné předměty, jako jsou držáky, konektory nebo dálkové ovladače, aby nedošlo k jejich ztrátě.

Použití v náročných podmínkách:

- Fotografické příslušenství, jako jsou kryty nebo vodotěsná pouzdra, používejte v souladu s jejich specifikacemi a návodem k použití.
- Nevystavujte elektrická zařízení, jako jsou videovysílače, nabíječky nebo dálkové ovladače, přímému kontaktu s vodou nebo vlhkostí, pokud výrobce neuvádí, že jsou vodotěsné.

Kompatibilita zařízení:

- Před připojením příslušenství k zařízení se ujistěte, že je kompatibilní s vaším fotoaparátem, videokamerou nebo jiným modelem zařízení.
- Pokud má příslušenství další funkce, jako je připojení Bluetooth nebo Wi-Fi, nahlédněte do návodu k obsluze, abyste je správně nastavili.

-

Další bezpečnostní opatření

Servis a údržba:

- Fotografické příslušenství, jako jsou objektivy, filtry nebo stativy, pravidelně čistěte pomocí vhodných čisticích prostředků a měkkých utěrek.
- Pokud zjistíte poškození elektronických nebo mechanických součástí, obraťte se na autorizované servisní středisko - nepokoušejte se zařízení opravovat sami.

Bezpečná likvidace:

- Použité elektrické příslušenství, jako jsou nabíječky nebo dálkové ovladače, zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.

- Nevyhazujte elektrické príslušenství do komunálního odpadu - obraťte se na místní sběrné místo.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jej použitím si prečítajte jej obsah a postupujte podľa pokynov v nej uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia zariadenia:

- Používajte len príslušenstvo, ktoré je kompatibilné s vaším fotoaparátom, podľa odporúčaní výrobcu.
- Nepoužívajte poškodené káble, nabíjačky alebo konektory - môžu spôsobiť skrat alebo trvalé poškodenie zariadenia.
- Chýlostivé príslušenstvo skladujte vo vhodných ochranných puzdrách, aby ste zabránili poškriabaniu alebo rozbitiu.
- Nevystavujte príslušenstvo nárazom, otrasom, pádom alebo iným faktorom, ktoré by mohli prispieť k jeho poškodeniu.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Fotografické príslušenstvo nie je určené na používanie deťmi.
- Všetko príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému požitiu malých častí, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:

- Pri používaní nabíjačiek alebo napájacích káblov vždy pripojte zariadenie k správnejmu zdroju napájania podľa návodu na použitie.
- Nikdy nemanipulujte so šnúrami alebo elektrickým zariadením mokrými rukami.

Nebezpečenstvo v teréne:

- Pri používaní statívov, držiakov alebo vodotesných puzdier v náročných podmienkach (napr. horský terén, voda alebo dážď) sa uistite, že sú všetky komponenty správne namontované a zaistené, aby sa zabránilo náhodnému odpojeniu.

Bezdrôtové pripojenie

Ochrana údajov:

- Ak príslušenstvo ponúka bezdrôtové pripojenie, používajte len softvér dodaný výrobcom.
- Softvér zariadenia pravidelne aktualizujte, aby ste zabezpečili ochranu pred potenciálnymi hrozbami.
- Nastavte silné heslá pre používateľské účty a ovládacie aplikácie a ak je to možné, zapnite dvojfaktorovú autentifikáciu.

Správa prístupu:

- Prístup k zariadeniam obmedzte len na dôveryhodných používateľov.
- Pravidelne kontrolujte zoznam spárovaných zariadení a odstraňujte tie, ktoré by nemali mať prístup.
-

Informácie o správnom používaní

Ukladanie a preprava:

- Príslušenstvo skladujte vo vhodných puzdrách alebo krytoch, aby bolo chránené pred prachom, vlhkosťou a mechanickým poškodením.
- Pri preprave zariadenia zabezpečte drobné predmety, ako sú držiaky, konektory alebo diaľkové ovládače, aby nedošlo k ich strate.

Používanie v náročných podmienkach:

- Fotografické príslušenstvo, ako sú kryty alebo vodotesné puzdrá, by sa malo používať v súlade s ich špecifikáciami a návodom na použitie.
- Nevystavujte elektrické zariadenia, ako sú videoprenášače, nabíjačky alebo diaľkové ovládače, priamemu kontaktu s vodou alebo vlhkosťou, pokiaľ výrobca neuvádza, že sú vodotesné.

Kompatibilita zariadení:

- Pred pripojením príslušenstva k fotoaparátu sa uistite, či je kompatibilné s vaším fotoaparátom, videokamerou alebo iným modelom zariadenia.
- Ak má príslušenstvo doplnkové funkcie, napríklad pripojenie Bluetooth alebo Wi-Fi, pozrite si návod na použitie, aby ste ich správne nastavili.
-

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Servis a údržba:

- Fotografické príslušenstvo, ako sú objektívy, filtre alebo statívy, pravidelne čistite pomocou vhodných čistiacich prostriedkov a mäkkých utierok.
- Ak spozorujete poškodenie elektronických alebo mechanických komponentov, obráťte sa na autorizované servisné stredisko - nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami.

Bezpečná likvidácia:

- Použité elektrické príslušenstvo, ako sú nabíjačky alebo diaľkové ovládače, zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.
- Elektrické príslušenstvo nevyhadzujte do komunálneho odpadu - obráťte sa na miestne zberné miesto.

Ak potrebujete ďalšie informácie o výrobku, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.