

Götze & Jensen

WAGA KUCHENNA KS701

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji





WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.
2. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników i nie zanurzać produktu w wodzie.
3. Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi innych niż wymiana baterii.
4. Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej, gdy nie jest używana.
5. Należy unikać nadmiernego uderzenia lub wibracji urządzenia. Nie przechowywać żadnych przedmiotów na wierzchu wagi.
6. Zawsze używaj baterii zalecanych przez producenta
7. Wkładaj baterie według wskazań (+ i -) znajdujących się w schowku na baterie
8. Wyjmij baterie z wagi w przypadku, kiedy nie będziesz używać przez dłuższy czas urządzenia.
9. Upewnij się że baterie znajdują się z dala od małych dzieci i nie mają one dostępu do nich.
10. W przypadku połknięcia baterii, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
11. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	KS701
Wyświetlacz	LCD
Bateria	2 x AAA
Dokładność pomiaru [g]	1
Minimalne obciążenie [g]	2
Maksymalne obciążenie [kg]	5
Jednostki wagi	g/kg/lb/oz/fl: oz/ml

OPIS URZĄDZENIA

1. Misa
2. Przycisk ustawienia jednostki pomiaru
3. Wyświetlacz LCD
4. Przycisk wł./wyt./przycisk tarowania
5. Obudowa



INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Wyjmij wagę z opakowania. Wymagane baterie 2 X AAA, schowek na baterie znajduje się wewnątrz urządzenia na odwrocie wagi. Baterie znajdują się na wyposażeniu. Należy je umieścić zgodnie z wskazaniem „+” i „-”.

Włącz urządzenie, dotykając przycisku ON/OFF.

UWAGA! Podczas ważenia produktów, dopuszcza się poniższą tolerancję błędów pomiarowych urządzenia.

1000 g	2000 g	5000 g
±5 g	±10 g	±15 g

OBSŁUGA

1. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni aby zapewnić dokładność ważenia.
2. Wybierz przyciskiem funkcyjnym UNIT jednostkę miary kg/g/lb/oz/ml.
3. Umieść na wadze produkty, które chcesz zważyć, waga automatycznie pokaże wynik pomiaru.
4. W przypadku potrzeby tarowania wagi, użyj przycisku ON/OFF.
5. Funkcja Tarowanie, ustaw na wadze miskę, następnie zostanie pokazana jej waga. Aby dokonać wyzerowania, naciśnij przycisk funkcyjny ON/OFF.
6. Automatycznie zostanie wyzerowana waga. Teraz można umieścić drobne produkty lub płyny w misce i waga dokona odpowiedniego pomiaru.

CZYSZCZENIE

1. Wagę należy czyścić lekko zwilżoną szmatką. Do czyszczenia nie należy używać żrących środków chemicznych. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
2. Miskę jako osobny element, można umyć pod bieżącą wodą.
3. Części plastikowe powinny być czyszczone natychmiast po kontakcie z tłuszczami.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „LO”, należy wymienić baterię na nową.
2. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „0- Ld” oznacza to, że maksymalna masa została przekroczona.

ZMIANA BATERII

1. Obróć wagę podstawą do góry. Otwórz schowek na baterie zwalniając zacisk i podnosząc pokrywkę.
2. Wyjmij zużytą baterię i zastąp ją nową.
3. Zamknij pokrywkę schowka na baterie.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

Możesz pomóc chronić środowisko!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.







Cały czas udoskalamy nasze wyroby, dlatego produkt może nieznacznie różnić się od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.



06/18

