


NN SL4 / SL8

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja	3
Obsługa	3
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	4

Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	Po otrzymaniu produktu należy go rozpakować i sprawdzić, czy produkt jest kompletny i czy podczas transportu nie powstały żadne uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu, prosimy nie używać produktu i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona.
	Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi.
	Baterie urządzenia (brak w zestawie) pracują na zasilaniu oznaczonym na obudowie. Wyłącz zasilanie urządzenia przed jego konserwacją. W razie stwierdzenia uszkodzenia urządzenia - nie używaj go!
	Urządzenie do użytku zewnętrznego i wewnętrznego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, trzymać z dala od wilgoci. Odległość pomiędzy urządzeniem a ścianą powinna wynosić co najmniej 50 cm. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub światła urządzeń oświetleniowych. Nie wolno przechowywać i korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł ognia!
	Nie należy długotrwale patrzeć bezpośrednio w fontanny iskier, ich światło może wywołać atak epileptyczny u osób światłoczułych lub osób z epilepsją. Przestrzeganie tej zasady jest obowiązkowe. Odległość między oczami osoby patrzącej w fontanny iskier a urządzeniem powinna być nie mniejsza niż 4 m!
	Nie należy umieszczać urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Nie wolno narażać urządzenia na pracę w wysokich temperaturach!
	W razie wystąpienia zakłóceń w pracy urządzenia, natychmiast wyłącz je! Urządzenie do prawidłowego działania wymaga baterii oraz fontann iskier wyposażonych w zapalniki elektryczne – ani baterie, ani fontanny iskier nie są w zestawie!
	Przed uruchomieniem fontann iskier należy zabezpieczyć miejsce użytkowania przed niepożądanymi osobami, a następnie oddalić się od niego na odległość co najmniej 20 metrów! Upewnij się, że wysokość pomieszczenia jest kompatybilna z wysokością fontanny iskier przed jej uruchomieniem! Nie dopuścić do kontaktu z iskrami!

Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby urządzenie weszło w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem.
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiedniej jakości pracy urządzenia. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej szmatki.

Obsługa

Urządzenie zostało wyposażone w dwa piloty bezprzewodowe: z jednym przyciskiem oraz z czterema przyciskami 1, 2, 3, 4. Pierwszy z nich służy do uruchomienia wszystkich fontann iskier (brak w zestawie) w tym samym momencie, natomiast drugi pozwala na kontrolę każdego odbiornika z osobna.

1. Włożyć po 2 baterie AA (LR6, 1.5V) (brak w zestawie) do każdego odbiornika. Włożyć baterię A23 (23A, 12V) (brak w zestawie) do każdego z dwóch pilotów.
2. Włączyć odbiorniki za pomocą przełącznika zasilania. Jeżeli poziom baterii w odbiornikach jest zbyt niski, odbiorniki zasygnalizują to poprzez zaświecenie czerwonej diody wskaźnika. W celu sprawdzenia czy przyciski pilota bezprzewodowego (1, 2, 3, 4) są odpowiednio sparowane z odbiornikami należy nacisnąć jeden z przycisków na pilocie i wówczas na odbiorniku (lub odbiornikach) z oznaczeniem takim samym jak cyfra na pilocie zaświeci się zielona dioda wskaźnika.
3. Wyłączyć odbiorniki za pomocą przełącznika zasilania. Umieścić fontanny iskier z zapalnikami elektrycznymi (brak w zestawie) w odbiornikach. Dla każdego z odbiorników rozdzielić od siebie dwie żyły zapalnika, następnie zagiąć miedziane końcówki tak, aby jak najmniej wystawały one po podłączeniu do odbiornika. Przycisnąć przyciski złącza zaciskowego na odbiorniku i jedną żyłę włożyć do jednego otworu, a drugą – do drugiego (nie ma znaczenia, którą żyłę włożysz do którego otworu), puścić przyciski złącza zaciskowego na odbiorniku. Włączyć odbiorniki za pomocą przełącznika zasilania – poprawne połączenie fontann iskier (brak w zestawie) i odbiorników zostanie zasygnalizowane poprzez zaświecenie żółtej diody wskaźnika.
4. Oddalić się na bezpieczną odległość.
5. Uruchomić fontanny iskier (brak w zestawie) za pomocą dowolnie wybranego pilota bezprzewodowego.

Przypisanie przycisków 1, 2, 3, 4 pilota bezprzewodowego i odpowiadające im odbiorniki można samodzielnie zaprogramować, jednakże nie zaleca się takie działania. W celu przypisania danego odbiornika do przycisku pilota należy:

- włączyć odbiornik za pomocą przełącznika zasilania;
- włożyć mały, cienki przedmiot w otwór znajdujący się na odbiorniku i nacisnąć znajdujący się w otworze przycisk;
- po 5 sekundach zgaśnie zielona dioda wskaźnika, nacisnąć wówczas dowolnie wybrany przycisk pilota bezprzewodowego, aby przypisać go do odbiornika.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczanego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.