


LIGHT4ME CLUBMIX

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja	3
Obsługa	3
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	6

Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	Po otrzymaniu produktu należy go rozpakować i sprawdzić, czy produkt jest kompletny i czy podczas transportu nie powstały żadne uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu, prosimy nie używać produktu i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem. Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona. Nie podłączaj ściemniaczy do produktu!
	Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi. Odległość pomiędzy produktem a materiałami łatwopalnymi, na które pada światło urządzenia, musi wynosić ponad 10 metrów!
	Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie - nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Odłączenie produktu od zasilania odbywa się poprzez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego - nie ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilający! Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego - nie używaj go!
	Urządzenie do użytku wewnętrznego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, trzymać z dala od wilgoci. Odległość pomiędzy urządzeniem a ścianą powinna wynosić co najmniej 50 cm. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych. Nie wolno przechowywać i korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł ognia!
	Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła, światło może wywołać atak epileptyczny u osób światłoczułych lub osób z epilepsją. Przestrzeganie tej zasady jest obowiązkowe. Odległość między oczami osoby patrzącej w stronę urządzenia a urządzeniem powinna być nie mniejsza niż 4 m!
	Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Nie wolno narażać urządzenia na pracę w wysokich temperaturach! W razie wystąpienia zakłóceń w pracy urządzenia, natychmiast odłącz je od źródła zasilania! Podczas korzystania z urządzenia zaleca się noszenie niezbędnego wyposażenia ochronnego, m.in. okularów, rękawic.

Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby źródło światła weszło w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem. Źródło światła nie powinno wchodzić w bezpośredni kontakt ze skórą!
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiedniej jasności. Do czyszczenia źródła światła używaj miękkiej szmatki.

Obsługa

Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do wejściowego gniazda zasilania urządzenia, a drugi koniec przewodu zasilającego do zewnętrznego źródła zasilania o odpowiednich parametrach, przestrzegając zasad bezpieczeństwa użytkowania. Opcjonalnie podłącz okablowanie do wejściowego gniazda DMX i wyjściowego gniazda DMX. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy je wyłączyć poprzez wyjęcie wtyczki przewodu zasilania z zewnętrznego źródła zasilania, przestrzegając zasad bezpieczeństwa użytkowania.

Urządzenie można obsługiwać ręcznie, za pomocą pilota bezprzewodowego lub protokołu DMX.

Obsługa ręczna

Obok wyświetlacza LED można znaleźć 4 przyciski:

- MENU - przechodzenie między opcjami menu;
- ENTER - wejście do wybranego podmenu lub zatwierdzenie opcji widocznej na wyświetlaczu;
- UP - zwiększenie wartości widocznej na wyświetlaczu lub przechodzenie w górę między wartościami widocznymi na wyświetlaczu;
- DOWN - zmniejszenie wartości widocznej na wyświetlaczu lub przechodzenie w dół między wartościami widocznymi na wyświetlaczu.

Struktura menu

Opcja menu głównego	Wartości opcji		Funkcja	
Addr	A001-A512		Tryb DMX - adres DMX	
CHnd	17CH / 31CH		Tryb DMX - 17/31-kanałowy	
AUTO	Au 1 - Au 3		Tryb auto - programy 1-3	
Soud	SU 1	Se 1-15	Tryb sound	Czułość mikrofonu - niska-wysoka
SoUn	SLou / bo		Tryb sound - działanie wolne / gdy sygnał dźwiękowy nie jest wykrywany - zatrzymanie działania	
SPEd	A1-A9		Tryb auto - prędkość - wolno-szybko	
PAn	Off / On		Odwroćenie ruchu Pan - nie / tak	
Ti 1	Off / On		Odwroćenie ruchu Tilt - sekcja 1 - nie / tak	
Ti 2	Off / On		Odwroćenie ruchu Tilt - sekcja 2 - nie / tak	
Ti 3	Off / On		Odwroćenie ruchu Tilt - sekcja 3 - nie / tak	
Ti 4	Off / On		Odwroćenie ruchu Tilt - sekcja 4 - nie / tak	

Ti 5	Off / On	Odwrócenie ruchu Tilt - sekcja 5 - nie / tak
Ti 6	Off / On	Odwrócenie ruchu Tilt - sekcja 6 - nie / tak
Led	Off / On	Podświetlenie wyświetlacza - wyłączenie po 30 sekundach od ostatniej aktywności / ciągle podświetlenie
dlsp	Off / On	Orientacja wyświetlacza - domyślna / odwrócona
rFlr	NO / YES	Kontrola pilotem bezprzewodowym - nie / tak
rest	Off / On	Reset urządzenia - nie / tak
test	T---	Test urządzenia
Ver	V-54	Wersja oprogramowania urządzenia

Pilot bezprzewodowy



Przycisk	Funkcja
ON	Kontrola pilotem bezprzewodowym - wł. (automatyczna zmiana na tryb auto)
OFF	Kontrola pilotem bezprzewodowym - wył.
DMX	Tryb DMX
AUTO	Tryb auto - każdorazowe naciśnięcie zmienia efekt
speed+	Tryb auto - zwiększenie prędkości
speed-	Tryb auto - zmniejszenie prędkości
voice	Tryb sound
mic+	Tryb sound - zwiększenie czułości mikrofonu
mic-	Tryb sound - zmniejszenie czułości mikrofonu
1	Efekt beam - następna barwa
2	Efekt beam - poprzednia barwa
3	Efekt ring - następny efekt

4	Efekt ring - następna barwa
5	Efekt ring - poprzednia barwa
6	Efekt ring - poprzedni efekt
7	Efekt magic ball - następna barwa
8	Efekt magic ball - poprzednia barwa
9	Efekt lasera czerwonego / efekt lasera zielonego / efekt złotego stroboskopu
0	Efekt stroboskopu głównego
*	Ruch Pan
#	Ruch Tilt

Struktura DMX

Tryb DMX - 17 kanałów		
Kanał	Funkcja	Wartości DMX
1	Ruch Pan - 0-540°	0-255
2	Prędkość ruchu Pan/Tilt - szybko-wolno	0-255
3	Ruch Tilt - 0-180°	0-255
4	Brak funkcji	0-14
	Ruch Tilt - wybór efektu (12 efektów do wyboru)	15-255
5	Master Dimmer - 0-100%	0-255
6	Brak funkcji	0-4
	Efekt stroboskopu głównego - wolno-szybko	5-255
7	Brak funkcji	0-4
	Efekt beam - barwa statyczna - czerwona	5-19
	Efekt beam - barwa statyczna - zielona	20-34
	Efekt beam - barwa statyczna - niebieska	35-49
	Efekt beam - barwa statyczna - czerwona + zielona	50-64
	Efekt beam - barwa statyczna - czerwona + niebieska	65-79
	Efekt beam - barwa statyczna - zielona + niebieska	80-94
	Efekt beam - barwa statyczna - biała	95-109
	Efekt beam - barwa statyczna - czerwona + biała	110-124
	Efekt beam - barwa statyczna - zielona + biała	125-139
	Efekt beam - barwa statyczna - niebieska + biała	140-154
	Efekt beam - barwa statyczna - czerwona + zielona + niebieska	155-169
	Efekt beam - barwa statyczna - czerwona + zielona + niebieska + biała	170-255
8	Efekt ring - dimmer - 0-100%	0-255
9	Brak funkcji	0-4
	Efekt ring - wybór efektu (30 efektów do wyboru - każdy co 8 wartości)	5-255
10	Efekt ring - efekt tła - wybór barwy	0-255
11	Prędkość funkcji z kanału 9 - wolno-szybko	0-255
12	Brak funkcji	0-4
	Efekt magic ball - barwa statyczna - czerwona	5-19
	Efekt magic ball - barwa statyczna - zielona	20-34
	Efekt magic ball - barwa statyczna - niebieska	35-49
	Efekt magic ball - barwa statyczna - czerwona + zielona	50-64

	Efekt magic ball - barwa statyczna - czerwona + niebieska	65-79
	Efekt magic ball - barwa statyczna - zielona + niebieska	80-94
	Efekt magic ball - barwa statyczna - biała	95-109
	Efekt magic ball - barwa statyczna - czerwona + biała	110-124
	Efekt magic ball - barwa statyczna - zielona + biała	125-139
	Efekt magic ball - barwa statyczna - niebieska + biała	140-154
	Efekt magic ball - barwa statyczna - czerwona + zielona + niebieska	155-169
	Efekt magic ball - barwa statyczna - czerwona + zielona + niebieska + biała	170-255
13	Efekt lasera czerwonego - dimmer - 0-100%	0-255
14	Efekt lasera zielonego - dimmer - 0-100%	0-255
15	Efekt złotego stroboskopu - dimmer - 0-100%	0-255
16	Brak funkcji	0-51
	Tryb auto - program 1	52-102
	Tryb auto - program 2	103-153
	Tryb auto - program 3	154-204
	Tryb sound	205-255
17	Brak funkcji	0-200
	Reset urządzenia po 3 sekundach	201-255

Tryb DMX - 31 kanałów		
Kanał	Funkcja	Wartości DMX
1	Ruch Pan - 0-540°	0-255
2	Prędkość ruchu Pan/Tilt - szybko-wolno	0-255
3	Ruch Tilt - wszystkie sekcje - 0-180°	0-255
4	Ruch Tilt - sekcja 1 - 0-180°	0-255
5	Ruch Tilt - sekcja 2 - 0-180°	0-255
6	Ruch Tilt - sekcja 3 - 0-180°	0-255
7	Ruch Tilt - sekcja 4 - 0-180°	0-255
8	Ruch Tilt - sekcja 5 - 0-180°	0-255
9	Ruch Tilt - sekcja 6 - 0-180°	0-255
10	Brak funkcji	0-14
	Ruch Tilt - wybór efektu (12 efektów do wyboru)	15-255
11	Master Dimmer - 0-100%	0-255
12	Brak funkcji	0-4
	Efekt stroboskopu głównego - wolno-szybko	5-255
13	Efekt beam - dimmer - barwa czerwona - 0-100%	0-255
14	Efekt beam - dimmer - barwa zielona - 0-100%	0-255
15	Efekt beam - dimmer - barwa niebieska - 0-100%	0-255
16	Efekt beam - dimmer - barwa biała - 0-100%	0-255
17	Efekt ring - dimmer - barwa czerwona - 0-100%	0-255
18	Efekt ring - dimmer - barwa zielona - 0-100%	0-255
19	Efekt ring - dimmer - barwa niebieska - 0-100%	0-255
20	Brak funkcji	0-4
	Efekt ring - wybór efektu (30 efektów do wyboru - każdy co 8 wartości)	5-255

21	Efekt ring - efekt tła - wybór barwy	0-255
22	Prędkość funkcji z kanału 20 - wolno-szybko	0-255
23	Efekt magic ball - dimmer - barwa czerwona - 0-100%	0-255
24	Efekt magic ball - dimmer - barwa zielona - 0-100%	0-255
25	Efekt magic ball - dimmer - barwa niebieska - 0-100%	0-255
26	Efekt magic ball - dimmer - barwa biała - 0-100%	0-255
27	Efekt lasera czerwonego - dimmer - 0-100%	0-255
28	Efekt lasera zielonego - dimmer - 0-100%	0-255
29	Efekt złotego stroboskopu - dimmer - 0-100%	0-255
30	Brak funkcji	0-51
	Tryb auto - program 1	52-102
	Tryb auto - program 2	103-153
	Tryb auto - program 3	154-204
	Tryb sound	205-255
31	Brak funkcji	0-200
	Reset urządzenia po 3 sekundach	201-255

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

ENGLISH

Table of Contents

Safety Rules	9
Maintenance	10
Operation	10
Information about Used Electrical and Electronic Equipment	12

Safety Rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	After receiving the product, please unpack and check whether it is complete and whether there is any damage caused by transportation. If there is damage caused by transportation, please do not use this product and contact the dealer or manufacturer as soon as possible.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure that the housing is not damaged. Do not connect dimmers to the product!
	Ensure a minimum distance of 1 m between the appliance and flammable materials. The distance between the product and the illuminated flammable materials need to be more than 10 meters!
	The device operates on the power supply marked on the housing - do not connect to a power supply with different parameters. Disconnect the product from the power supply by pulling on the power plug - do not pull directly on the power cord! Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance. If you find the power cord is damaged - do not use it!
	Indoor device, use in a well-ventilated room, keep away from moisture. The distance between the device and a wall should be kept at least 50 cm. Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices. Do not store or use the device near a fire source!
	Do not look directly into the light source - the light may cause an epileptic attack in light-sensitive people or people with epilepsy. Compliance with this rule is mandatory. The distance between the eyes of the person looking at the device and the device should not be less than 4 m!
	Do not install the device on a surface subjected to vibration. Do not expose the device to high temperatures!
	In the event of a malfunction, disconnect the device from the power supply immediately!

Maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel, damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Do not allow light source to come into contact with oil, grease or any similar liquid. Light source should not come into direct contact with the skin!
3. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper brightness. Use a soft cloth to clean the light source.

Operation

Connect the power cord plug to the device power input port and the other end of the power cord to an external power source with the appropriate rating, observing the safety rules for use. Optionally, connect the cabling to the DMX input port and DMX output port. When you have finished using the device, turn it off by unplugging the power cord plug from the external power source, observing the safety rules for use.

The device can be operated manually, using a wireless remote control or via DMX protocol.

Manual Operation

Next to the LED display, you will find 4 buttons:

- MENU - switch between menu options;
- ENTER - enter a selected submenu or confirm an option shown on the display;
- UP - increase the value visible on the display or move up between values visible on the display;
- DOWN - decrease value visible on the display or move down between values visible on the display.

Menu Structure

Main Menu Option	Option Values	Function
Addr	A001-A512	DMX mode - DMX address
CHnd	17CH / 31CH	DMX mode - 17/31 channels
AUTO	Au 1 - Au 3	Auto mode - programs 1-3
Soud	SU 1 Se 1-15	Sound mode Mic sensitivity - low-high
SoUn	SLou / bo	Sound mode - slow operation / when no sound signal is detected - operation stops
SPEd	A1-A9	Auto mode - speed - slow-fast
PAn	Off / On	Pan movement reversal - no / yes
Ti 1	Off / On	Tilt movement reversal - section 1 - no / yes
Ti 2	Off / On	Tilt movement reversal - section 2 - no / yes
Ti 3	Off / On	Tilt movement reversal - section 3 - no / yes
Ti 4	Off / On	Tilt movement reversal - section 4 - no / yes
Ti 5	Off / On	Tilt movement reversal - section 5 - no / yes
Ti 6	Off / On	Tilt movement reversal - section 6 - no / yes
Led	Off / On	Display backlight - turn off 30 seconds since last activity / continuous backlight
dlsp	Off / On	Display orientation - default / flip

rFlr	NO / YES	Wireless remote control - no / yes
rest	Off / On	Device reset - no / yes
test	T---	Device test
Ver	V-54	Device software version

Wireless Remote Control



Button	Function
ON	Wireless remote control - on (automatic switch to auto mode)
OFF	Wireless remote control - off
DMX	DMX mode
AUTO	Auto mode - each press changes the effect
speed+	Auto mode - increase speed
speed-	Auto mode - decrease speed
voice	Sound mode
mic+	Sound mode - increase mic sensitivity
mic-	Sound mode - decrease mic sensitivity
1	Beam effect - next color
2	Beam effect - previous color
3	Ring effect - next effect
4	Ring effect - next color
5	Ring effect - previous color
6	Ring effect - previous effect
7	Magic ball effect - next color
8	Magic ball effect - previous color
9	Red laser effect / green laser effect / gold strobe effect

0	Main strobe effect
*	Pan movement
#	Tilt movement

DMX Structure

DMX Mode - 17 channels		
Channel	Function	DMX Values
1	Pan movement - 0-540°	0-255
2	Pan/Tilt movement speed - fast-slow	0-255
3	Tilt movement - 0-180°	0-255
4	No function	0-14
	Tilt movement - effect selection (12 effects to choose from)	15-255
5	Master Dimmer - 0-100%	0-255
6	No function	0-4
	Main strobe effect - slow-fast	5-255
7	No function	0-4
	Beam effect - static color - red	5-19
	Beam effect - static color - green	20-34
	Beam effect - static color - blue	35-49
	Beam effect - static color - red + green	50-64
	Beam effect - static color - red + blue	65-79
	Beam effect - static color - green + blue	80-94
	Beam effect - static color - white	95-109
	Beam effect - static color - red + white	110-124
	Beam effect - static color - green + white	125-139
	Beam effect - static color - blue + white	140-154
	Beam effect - static color - red + green + blue	155-169
	Beam effect - static color - red + green + blue + white	170-255
8	Ring effect - dimmer - 0-100%	0-255
9	No function	0-4
	Ring effect - effect selection (30 effects to choose from - each every 8 values)	5-255
10	Ring effect - background effect - color selection	0-255
11	Channel 9 function speed - slow-fast	0-255
12	No function	0-4
	Magic ball effect - static color - red	5-19
	Magic ball effect - static color - green	20-34
	Magic ball effect - static color - blue	35-49
	Magic ball effect - static color - red + green	50-64
	Magic ball effect - static color - red + blue	65-79
	Magic ball effect - static color - green + blue	80-94
	Magic ball effect - static color - white	95-109
	Magic ball effect - static color - red + white	110-124
	Magic ball effect - static color - green + white	125-139
	Magic ball effect - static color - blue + white	140-154
	Magic ball effect - static color - red + green + blue	155-169

	Magic ball effect - static color - red + green + blue + white	170-255
13	Red laser effect - dimmer - 0-100%	0-255
14	Green laser effect - dimmer - 0-100%	0-255
15	Gold strobe effect - dimmer - 0-100%	0-255
16	No function	0-51
	Auto mode - program 1	52-102
	Auto mode - program 2	103-153
	Auto mode - program 3	154-204
	Sound mode	205-255
17	No function	0-200
	Device reset after 3 seconds	201-255

DMX Mode - 31 channels		
Channel	Function	DMX Values
1	Pan movement - 0-540°	0-255
2	Pan/Tilt movement speed - fast-slow	0-255
3	Tilt movement - all sections - 0-180°	0-255
4	Tilt movement - section 1 - 0-180°	0-255
5	Tilt movement - section 2 - 0-180°	0-255
6	Tilt movement - section 3 - 0-180°	0-255
7	Tilt movement - section 4 - 0-180°	0-255
8	Tilt movement - section 5 - 0-180°	0-255
9	Tilt movement - section 6 - 0-180°	0-255
10	No function	0-14
	Tilt movement - effect selection (12 effects to choose from)	15-255
11	Master Dimmer - 0-100%	0-255
12	No function	0-4
	Main strobe effect - slow-fast	5-255
13	Beam effect - dimmer - red dimmer - 0-100%	0-255
14	Beam effect - dimmer - green color - 0-100%	0-255
15	Beam effect - dimmer - blue color - 0-100%	0-255
16	Beam effect - dimmer - white color - 0-100%	0-255
17	Ring effect - dimmer - red color - 0-100%	0-255
18	Ring effect - dimmer - green color - 0-100%	0-255
19	Ring effect - dimmer - blue color - 0-100%	0-255
20	No function	0-4
	Ring effect - effect selection (30 effects to choose from - each every 8 values)	5-255
21	Ring effect - background effect - color selection	0-255
22	Channel 20 function speed - slow-fast	0-255
23	Magic ball effect - dimmer - red color - 0-100%	0-255
24	Magic ball effect - dimmer - green color - 0-100%	0-255
25	Magic ball effect - dimmer - blue color - 0-100%	0-255
26	Magic ball effect - dimmer - white color - 0-100%	0-255
27	Red laser effect - dimmer - 0-100%	0-255
28	Green laser effect - dimmer - 0-100%	0-255
29	Gold strobe effect - dimmer - 0-100%	0-255

30	No function	0-51
	Auto mode - program 1	52-102
	Auto mode - program 2	103-153
	Auto mode - program 3	154-204
	Sound mode	205-255
31	No function	0-200
	Device reset after 3 seconds	201-255

Information about Used Electrical and Electronic Equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment - intended for households - is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.