

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

**Stay Beauty M-17959L | Lokówko-suszarka składana 8w1 | z jonizacją, 1400W, 8 nasadek, zestaw do stylizacji**

---

## 1. Przeznaczenie produktu

**Stay Beauty M-17959L Lokówko-suszarka 8w1** jest urządzeniem przeznaczonym do suszenia, modelowania i stylizacji włosów przy użyciu ciepłego powietrza oraz wymiennych końcówek.

Produkt umożliwia:

- suszenie włosów,
- prostowanie i wygładzanie włosów,
- tworzenie loków i fal,
- modelowanie fryzury,
- stylizację przy użyciu różnych nasadek,
- ograniczenie elektryzowania się włosów dzięki funkcji jonizacji.

Zestaw przeznaczony jest do użytku domowego i osobistego.

**Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.**

Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

---

## 2. Zawartość zestawu

Zestaw zawiera:

- lokówko-suszarkę Stay Beauty M-17959L,
- wymienne nasadki do stylizacji,
- akcesoria umożliwiające różne sposoby modelowania włosów,
- elementy wyposażenia zgodne z zestawem producenta.

**Szczegółowy opis poszczególnych nasadek oraz ich zastosowanie znajdują się w oryginalnej instrukcji producenta dołączonej do opakowania.**

---

## 3. Przygotowanie urządzenia do pracy

Przed rozpoczęciem użytkowania:

1. Rozpakuj urządzenie i sprawdź kompletność zestawu.
2. Sprawdź, czy urządzenie, przewód oraz nasadki nie posiadają uszkodzeń.

3. Wybierz odpowiednią końcówkę do planowanej stylizacji.
  4. Zamocuj nasadkę zgodnie z instrukcją producenta.
  5. Upewnij się, że włosy są odpowiednio przygotowane do stylizacji.
- 

## 4. Montaż i wymiana nasadek

Aby zamontować nasadkę:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie, jeśli było wcześniej używane.
3. Zamocuj wybraną końcówkę zgodnie z instrukcją.
4. Upewnij się, że nasadka została prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem pracy.

Podczas wymiany nasadek:

- nie dotykaj gorących elementów,
  - zachowaj ostrożność po zakończeniu pracy urządzenia,
  - nie używaj uszkodzonych końcówek.
- 

## 5. Użytkowanie urządzenia

### 5.1 Suszenie i stylizacja włosów

1. Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania.
  2. Wybierz odpowiedni tryb pracy.
  3. Dostosuj temperaturę i intensywność nawiewu do rodzaju włosów.
  4. Rozpocznij stylizację, przesuwając urządzenie po włosach.
  5. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie.
- 

### 5.2 Tworzenie loków i fal

- Wybierz odpowiednią nasadkę do kręcenia włosów.
  - Podziel włosy na mniejsze pasma.
  - Owiń pasmo wokół końcówki zgodnie z przeznaczeniem nasadki.
  - Nie przytrzymuj włosów zbyt długo w jednym miejscu.
  - Po uzyskaniu efektu delikatnie uwolnij pasmo.
- 

### 5.3 Wygładzanie i modelowanie

- Użyj odpowiedniej szczotki lub końcówki wygładzającej.
- Prowadź urządzenie powoli wzdłuż pasma włosów.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku.
- Dostosuj temperaturę do kondycji włosów.

---

## 6. Funkcja jonizacji

Funkcja jonizacji pomaga ograniczyć elektryzowanie się włosów oraz wspiera efekt wygładzenia.

Podczas korzystania z funkcji jonizacji:

- używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem,
- nie zakrywaj otworów urządzenia,
- utrzymuj urządzenie w czystości,
- nie ingeruj samodzielnie w elementy odpowiedzialne za działanie jonizacji.

---

## 7. Zakończenie użytkowania

Po zakończeniu stylizacji:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz przewód zasilający.
3. Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
4. Zdejmij nasadkę, jeśli wymaga tego sposób przechowywania.
5. Odłóż urządzenie w bezpieczne miejsce.

---

## 8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Czyść obudowę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Regularnie usuwaj włosy i zabrudzenia z nasadek.
- Nie używaj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie zanurzaj urządzenia ani elementów elektrycznych w wodzie.
- Nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia.

---

## 9. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu.
  - Chroń produkt przed wilgocią i wysoką temperaturą.
  - Przed przechowywaniem upewnij się, że urządzenie jest całkowicie ostygnięte.
  - Zabezpiecz przewód przed zginaniem i uszkodzeniem.
  - Przechowuj wszystkie nasadki w sposób zabezpieczający je przed zgubieniem lub uszkodzeniem.
  - Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
-

## 10. Rozwiązywanie podstawowych problemów

### Urządzenie nie działa:

Sprawdź:

- czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania,
- czy przewód nie jest uszkodzony,
- czy przełączniki są ustawione prawidłowo.

### Urządzenie słabo suszy lub stylizuje włosy:

Sprawdź:

- czy wybrano odpowiednią nasadkę,
- czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane,
- czy ustawienia temperatury i nawiewu są odpowiednie.

### Nasadka nie mocuje się prawidłowo:

Sprawdź:

- czy została dobrana właściwa końcówka,
  - czy elementy mocujące są czyste i nieuszkodzone.
- 

## 11. Ważna informacja

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją producenta.

**Oryginalna, szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia Stay Beauty M-17959L | Lokówko-suszarka składana 8w1 znajduje się wewnątrz opakowania.**

Niniejsza instrukcja użytkownika zawiera podstawowe informacje dotyczące przygotowania, montażu nasadek, użytkowania, czyszczenia i przechowywania urządzenia.

W celu pełnego poznania funkcji urządzenia oraz prawidłowego korzystania ze wszystkich dostępnych trybów i akcesoriów należy korzystać z **oryginalnej instrukcji producenta dołączonej do zestawu**.