

E-UNDERWEAR



Mission Air®

PL
ENG
CZ
UA
RO
HU
SK
DE



ŚLEDŹ NAS NA NASZYCH SOCIAL MEDIACH



missionair

KONFIGURACJA

1. Podłącz ubranie do odpowiedniego zasilania (power bank / 5V2A).
2. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2-3s przełącznik kontroli temperatury w bocznej części topu/spodni, aby aktywować funkcję ogrzewania. Dioda powinna się zaświecić.
3. Ogrzewanie posiada 3 stopnie intensywności. Pojedyncze naciśnięcie przełącznika pozwala na zmianę trybu:
 - czerwona dioda - wysoka temperatura (ok 65°C)
 - biała dioda - średnia temperatura (ok 55°C)
 - niebieska dioda - niska temperatura (ok 45°C)
4. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2-3s przełącznik kontroli temperatury, aby wyłączyć funkcję ogrzewania.
5. Dioda powinna zgasnąć.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I DODATKOWE INFORMACJE

1. Odłącz i wyjmij zasilanie przed przystąpieniem do czyszczenia ubrania.
2. Używaj delikatnych detergentów. Zalecane jest delikatne pranie ręczne. Pranie maszynowe jest dozwolone jedynie w niskiej temperaturze, w woreczku ochronnym i na niskich obrotach.
3. Zaleca się naturalne suszenie na powietrzu.
4. Zawsze upewnij się, że ubranie jest całkowicie suche przed jego ponownym użyciem. Nigdy nie podłączaj do zasilania mokrego ubrania.
5. Jeżeli dojdzie do zamoczenia ubrania, niezwłocznie wyłącz funkcję grzania i odłącz zasilanie.
6. Czas ogrzewania zależy od pojemności powerbanku oraz od ustawionego programu pracy. Przykładowo przy pojemności akumulatora 10000mAh czas pracy wynosi ok 3,5h dla wysokiego, ok 4,5h dla średniego oraz ok 7h dla niskiego trybu grzania.



missionair

CONFIGURATION

1. Connect the garment to a suitable power supply (power bank / 5V2A).
2. Press and hold the temperature control switch on the side of the top/pants for about 2-3 seconds to activate the heating function. The LED should light up.
3. The heating has 3 intensity levels. A single press of the switch allows you to change the mode:
 - red diode - high temperature (approx. 65°C)
 - white diode - medium temperature (approx. 55°C)
 - blue diode - low temperature (approx. 45°C)
4. Press and hold the temperature control switch for 2-3 seconds to turn off the heating function.
5. The diode should go out.

CLEANING, MAINTENANCE AND ADDITIONAL INFORMATION

1. Unplug and unplug the power cord before cleaning your clothes.
2. Use gentle detergents. Gentle hand washing is recommended. Machine washing is only permitted at low temperature, in a protective bag and at low speed.
3. Natural air drying is recommended.
4. Always make sure the garment is completely dry before reusing it. Never plug in wet clothing.
5. If clothes get wet, immediately turn off the heating function and disconnect the power supply.
6. The heating time depends on the power bank capacity and the set work program. For example, with a 10000mAh battery capacity, the working time is about 3.5 hours for high, about 4.5 hours for medium and about 7 hours for low heating mode.



missionair

KONFIGURACE

1. Připojte oděv k vhodnému zdroji napájení (powerbanka / 5V2A).
2. Stisknutím a podržením spínače regulace teploty na boční straně svršku/kalhotů po dobu asi 2-3 sekund aktivujete funkci ohřevu. Dioda by se měla rozsvítit.
3. Topení má 3 stupně intenzity. Jediným stisknutím spínače můžete měnit režimy:
 - červená dioda - vysoká teplota (cca 65°C)
 - bílá dioda - střední teplota (cca 55°C)
 - modrá dioda - nízká teplota (cca 45°C)
4. Stisknutím a podržením spínače regulace teploty po dobu 2-3 sekund vypnete funkci ohřevu.
5. Dioda by měla zhasnout.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

1. Před čištěním oblečení odpojte a odpojte napájecí kabel.
2. Používejte jemné čisticí prostředky. Doporučuje se jemné ruční mytí. Praní v pračce je povoleno pouze při nízké teplotě, v ochranném sáčku a při nízkých otáčkách.
3. Doporučuje se přirozené sušení vzduchem.
4. Před opětovným použitím se vždy ujistěte, že je oděv zcela suchý. Nikdy nezapojujte mokré oblečení do napájecího zdroje.
5. Pokud se oblečení namočí, okamžitě vypněte funkci ohřevu a odpojte napájení.
6. Doba ohřevu závisí na kapacitě powerbanky a nastaveném provozním programu. Například s kapacitou baterie 10000mAh je doba provozu asi 3,5 hodiny pro vysoký režim, asi 4,5 hodiny pro střední a asi 7 hodin pro režim nízkého ohřevu.



missionair

КОНФІГУРАЦІЯ

1. Підключіть одяг до відповідного джерела живлення (банк живлення / 5V2A).
2. Щоб увімкнути функцію нагріву, натисніть і утримуйте перемикач температури збоку верху/штанів приблизно 2-3 секунди. Діод повинен загорітися.
3. Нагрів має 3 ступені інтенсивності. Одне натискання перемикача дозволяє змінювати режими:
 - червоний діод - висока температура (прибл. 65 °C)
 - білий діод - середня температура (прибл. 55 °C)
 - синій діод - низька температура (прибл. 45 °C)
4. Натисніть і утримуйте перемикач температури протягом 2-3 секунд, щоб вимкнути функцію нагріву.
5. Діод повинен згаснути.

ЧИЩЕННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Перед чищенням одягу від'єднайте та вийміть шнур живлення.
2. Використовуйте щадні миючі засоби. Рекомендується обережне ручне прання. Машинне прання допускається тільки при низькій температурі, в захисному пакеті і на низькій швидкості.
3. Рекомендується природна сушка на повітрі.
4. Перед повторним використанням завжди переконайтеся, що одяг повністю висох. Ніколи не підключайте мокрий одяг до джерела живлення.
5. Якщо одяг намок, негайно вимкніть функцію нагрівання та від'єднайте живлення.
6. Час нагріву залежить від потужності павербанка і встановленої програми роботи. Наприклад, при ємності акумулятора 10000mAh час роботи становить близько 3,5 годин на сильному, близько 4,5 годин на середньому і близько 7 годин на слабкому нагріванні.



missionair

CONFIGURARE

1. Conectați îmbrăcămintea la o sursă de alimentare adecvată (bancă de alimentare / 5V2A).
2. Apăsăți și mențineți apăsat comutatorul de control al temperaturii de pe partea de sus/pantaloni timp de aproximativ 2-3 secunde pentru a activa funcția de încălzire. Dioda ar trebui să se aprindă.
3. Încălzirea are 3 trepte de intensitate. O singură apăsare a comutatorului vă permite să schimbați modulele:
 - diodă roșie - temperatură ridicată (aprox. 65°C)
 - diodă albă - temperatură medie (aproximativ 55°C)
 - diodă albastră - temperatură scăzută (aprox. 45°C)
4. Apăsăți și mențineți apăsat comutatorul de control al temperaturii timp de 2-3 secunde pentru a opri funcția de încălzire.
5. Dioda ar trebui să se stingă.

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

1. Deconectați și deconectați cablul de alimentare înainte de a vă curăța hainele.
2. Folosiți detergenți blânzi. Se recomandă spălarea delicată a mâinilor. Spălarea la mașină este permisă numai la temperatură scăzută, într-o pungă de protecție și la viteză mică.
3. Se recomandă uscarea naturală cu aer.
4. Asigurați-vă întotdeauna că îmbrăcămintea este complet uscată înainte de a o reutiliza. Nu conectați niciodată hainele ude la sursa de alimentare.
5. Dacă hainele se udă, opriți imediat funcția de încălzire și deconectați sursa de alimentare.
6. Timpul de încălzire depinde de capacitatea bancului de alimentare și de programul de funcționare setat. De exemplu, cu o capacitate a bateriei de 10000mAh, timpul de funcționare este de aproximativ 3,5 ore pentru modul mare, aproximativ 4,5 ore pentru modul mediu și aproximativ 7 ore pentru modul de încălzire scăzută.



missionair

KONFIGURÁCIÓ

1. Csatlakoztassa a ruhát egy megfelelő tápegységhez (tápegység / 5V2A).
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a felső/nadrág oldalán található hőmérséklet-szabályozó kapcsolót körülbelül 2-3 másodpercig a fűtési funkció aktiválásához. A diódának világítania kell.
3. A fűtés 3 intenzitási fokozattal rendelkezik. A kapcsoló egyetlen megnyomásával módot válthat:
 - piros dióda - magas hőmérséklet (kb. 65 °C)
 - fehér dióda - közepes hőmérséklet (kb. 55 °C)
 - kék dióda - alacsony hőmérséklet (kb. 45 °C)
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hőmérséklet-szabályozó kapcsolót 2-3 másodpercig a fűtési funkció kikapcsolásához.
5. A diódának ki kell aludnia.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

1. A ruhák tisztítása előtt húzza ki és húzza ki a tápkábelt.
2. Használjon kímélő mosószereket. Gyengéd kézmosás javasolt. A gépi mosás csak alacsony hőmérsékleten, védőzsákban és alacsony sebességgel megengedett.
3. Természetes levegős szárítás javasolt.
4. Mindig győződjön meg arról, hogy a ruha teljesen megszáradt, mielőtt újra használná. Soha ne csatlakoztasson nedves ruhát az áramforráshoz.
5. Ha a ruha nedves lesz, azonnal kapcsolja ki a fűtési funkciót, és húzza ki a tápfeszültséget.
6. A fűtési idő a powerbank kapacitásától és a beállított működési programtól függ. Például 10 000 mAh akkumulátorkapacitás esetén az üzemi idő körülbelül 3,5 óra magas, körülbelül 4,5 óra közepes és körülbelül 7 óra alacsony fűtési módban.



missionair

KONFIGURÁCIA

1. Pripojte odev k vhodnému zdroju napájania (powerbanka / 5V2A).
2. Stlačte a podržte spínač ovládania teploty na boku vrchného dielu/nohavíc asi 2-3 sekundy, aby ste aktivovali funkciu vyhrievania. Dióda by sa mala rozsvietiť.
3. Kúrenie má 3 stupne intenzity. Jediným stlačením spínača môžete meniť režimy:
 - červená dióda - vysoká teplota (cca 65°C)
 - biela dióda - stredná teplota (cca 55°C)
 - modrá dióda - nízka teplota (cca 45°C)
4. Stlačením a podržaním spínača ovládania teploty na 2-3 sekundy vypnete funkciu ohrevu.
5. Dióda by mala zhasnúť.

ČISTENIE, ÚDRŽBA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Pred čistením oblečenia odpojte a odpojte napájací kábel.
2. Používajte jemné čistiace prostriedky. Odporúča sa jemné ručné umývanie. Pranie v práčke je povolené len pri nízkej teplote, v ochrannom vrecku a pri nízkych otáčkach.
3. Odporúča sa prirodzené sušenie na vzduchu.
4. Pred opätovným použitím sa vždy uistite, že je odev úplne suchý. Nikdy nezapájajte mokré oblečenie do napájacieho zdroja.
5. Ak sa oblečenie namočí, okamžite vypnite funkciu ohrevu a odpojte napájanie.
6. Doba ohrevu závisí od kapacity power banky a nastaveného prevádzkového programu. Napríklad pri kapacite batérie 10 000 mAh je doba prevádzky približne 3,5 hodiny pri vysokom režime, približne 4,5 hodiny pri strednom ohreve a približne 7 hodín pri nízkom režime ohrevu.



missionair

KONFIGURATION

1. Schließen Sie das Kleidungsstück an eine geeignete Stromversorgung (Powerbank / 5V2A) an.
2. Halten Sie den Temperaturreglerschalter an der Seite des Oberteils/der Hose etwa 2–3 Sekunden lang gedrückt, um die Heizfunktion zu aktivieren. Die Diode sollte leuchten.
3. Die Heizung verfügt über 3 Intensitätsstufen. Durch einmaliges Drücken des Schalters können Sie den Modus ändern:
 - rote Diode - hohe Temperatur (ca. 65°C)
 - weiße Diode - mittlere Temperatur (ca. 55°C)
 - blaue Diode - niedrige Temperatur (ca. 45°C)
4. Halten Sie den Temperaturreglerschalter 2–3 Sekunden lang gedrückt, um die Heizfunktion auszuschalten.
5. Die Diode sollte erlöschen.

REINIGUNG, WARTUNG UND ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Ziehen Sie vor dem Reinigen Ihrer Kleidung den Netzstecker und ziehen Sie den Stecker heraus.
2. Verwenden Sie schonende Reinigungsmittel. Es wird eine schonende Handwäsche empfohlen. Maschinenwäsche ist nur bei niedriger Temperatur, in einem Schutzbeutel und bei niedriger Geschwindigkeit zulässig.
3. Es wird eine natürliche Lufttrocknung empfohlen.
4. Stellen Sie immer sicher, dass das Kleidungsstück vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden. Schließen Sie niemals nasse Kleidung an das Netzteil an.
5. Bei nasser Kleidung sofort die Heizfunktion ausschalten und die Stromzufuhr unterbrechen.
6. Die Aufheizzeit ist abhängig von der Kapazität der Powerbank und dem eingestellten Betriebsprogramm. Beispielsweise beträgt bei einer Akkukapazität von 10000mAh die Betriebsdauer bei hoher Heizstufe ca. 3,5 Stunden, bei mittlerer Heizstufe ca. 4,5 Stunden und bei niedriger Heizstufe ca. 7 Stunden.



missionair