

E-HAT



Mission Air®

PL
ENG
CZ
UA
RO
HU
SK
DE



ŚLEDŹ NAS NA NASZYCH SOCIAL MEDIACH



missionair

KONFIGURACJA

1. Podłącz czapkę do odpowiedniego zasilania (power bank / 3,7V).
2. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2-3s przełącznik kontroli temperatury znajdujący się na przodzie czapki, aby aktywować funkcję ogrzewania. Dioda powinna się zaświecić.
3. Ogrzewanie posiada 3 stopnie intensywności. Pojedyncze naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę aktualnego trybu:
 - czerwona dioda - wysoka temperatura (ok 55°C)
 - biała dioda - średnia temperatura (ok 45°C)
 - niebieska dioda - niska temperatura (ok 35°C)
4. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2-3s przełącznik kontroli temperatury, aby wyłączyć funkcję ogrzewania. Dioda powinna zgasnąć.
5. Produkt posiada dwie strefy grzewcze.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I DODATKOWE INFORMACJE

1. Odłącz i wyjmij zasilanie przed przystąpieniem do czyszczenia.
2. Używaj delikatnych detergentów. Zalecane jest delikatne pranie ręczne. Pranie maszynowe jest dozwolone jedynie w niskiej temperaturze, w woreczku ochronnym i na niskich obrotach.
3. Zaleca się naturalne suszenie na powietrzu.
4. Zawsze upewnij się, że ubranie jest całkowicie suche przed jego ponownym użyciem. Nigdy nie podłączaj do zasilania mokrego ubrania.
5. Jeżeli dojdzie do zamoczenia ubrania, niezwłocznie wyłącz funkcję grzania i odłącz zasilanie.
6. Czas ogrzewania zależy od pojemności powerbanku oraz od ustawionego programu pracy. Przykładowo przy pojemności akumulatora 3400mAh czas pracy wynosi ok 4h dla wysokiego, ok 6h dla średniego oraz ok 8h dla niskiego trybu grzania.



missionair

CONFIGURATION

1. Connect the hat to the appropriate power supply (power bank / 3,7V).
2. It works for about 2-3s to control the temperature control on the front of the hat to activate the heating function. The diode may light up.
3. The heating has 3 local levels. Single press the button to turn off the current mode:
 - red diode - high temperature (approx. 55°C)
 - white diode - medium temperature (approx. 45°C)
 - blue diode - low temperature (approx. 35°C)
4. Press for about 2-3s to control the temperature to turn on the heating function. The diode should turn off.
5. The product has two heating zones.

CLEANING, MAINTENANCE AND ADDITIONAL INFORMATION

1. Disconnect and unplug the power before cleaning.
2. Use mild detergents. Gentle hand washing is recommended. Machine washing is only allowed at low temperature, in a protective bag and at low speed.
3. Natural air drying is recommended.
4. Always make sure that the garment is completely dry before reusing it. Never plug in wet clothing.
5. If the garment gets wet, immediately turn off the heating function and unplug the power.
6. The heating time depends on the capacity of the power bank and the set work program. For example, with a battery capacity of 3400mAh, the working time is about 4 hours for high, about 5 hours for medium and about 8 hours for low heating mode.



missionair

KONFIGURACE

1. Klobouk připojte k vhodnému zdroji napájení (powerbanka / 3,7V).
2. Stiskněte a podržte spínač ovládání teploty na přední straně klobouku po dobu přibližně 2-3 sekund, abyste aktivovali funkci ohřevu. Dioda by se měla rozsvítit.
3. Topení má 3 stupně intenzity. Jedním stisknutím tlačítka změníte aktuální režim:
 - červená dioda - vysoká teplota (cca 55°C)
 - bílá dioda - střední teplota (cca 45°C)
 - modrá dioda - nízká teplota (cca 35°C)
4. Stisknutím a podržením spínače regulace teploty po dobu 2-3 sekund vypnete funkci ohřevu. Dioda by měla zhasnout.
5. Výrobek má dvě topné zóny.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

1. Před čištěním odpojte a odpojte napájení.
2. Používejte jemné čisticí prostředky. Doporučuje se jemné ruční mytí. Praní v pračce je povoleno pouze při nízké teplotě, v ochranném sáčku a při nízkých otáčkách.
3. Doporučuje se přirozené sušení vzduchem.
4. Před opětovným použitím se vždy ujistěte, že je oděv zcela suchý. Nikdy nezapojujte mokré oblečení do napájecího zdroje.
5. Pokud se oblečení namočí, okamžitě vypněte funkci ohřevu a odpojte napájení.
6. Doba ohřevu závisí na kapacitě powerbanky a nastaveném provozním programu. Například s kapacitou baterie 3400mAh je doba provozu asi 4 hodiny pro vysoký, asi 6 hodin pro střední a asi 8 hodin pro režim nízkého ohřevu.



missionair

КОНФІГУРАЦІЯ

1. Підключіть капелюх до відповідного джерела живлення (банк живлення / 3,7 В).
2. Натисніть і утримуйте перемикач температури на передній частині капелюха приблизно 2-3 секунди, щоб увімкнути функцію нагріву. Діод повинен загорітися.
3. Нагрів має 3 ступені інтенсивності. Одноразове натискання кнопки змінює поточний режим:
 - червоний діод - висока температура (прибл. 55 °C)
 - білий діод - середня температура (прибл. 45 °C)
 - синій діод - низька температура (прибл. 35 °C)
4. Натисніть і утримуйте перемикач температури протягом 2-3 секунд, щоб вимкнути функцію нагріву. Діод повинен згаснути.
5. Виріб має дві зони нагріву.

ЧИЩЕННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Перед чищенням від'єднайте та вимкніть живлення.
2. Використовуйте щадні миючі засоби. Рекомендується ніжне ручне прання. Машинне прання допускається тільки при низькій температурі, в захисному пакеті і на низькій швидкості.
3. Рекомендується природна сушка на повітрі.
4. Перед повторним використанням завжди переконайтеся, що одяг повністю висох. Ніколи не підключайте мокрий одяг до джерела живлення.
5. Якщо одяг намок, негайно вимкніть функцію нагрівання та від'єднайте живлення.
6. Час нагріву залежить від ємності павербанка та встановленої програми роботи. Наприклад, при ємності акумулятора 3400mAh час роботи становить близько 4 годин на сильному, близько 6 годин на середньому і близько 8 годин на слабкому нагріванні.



missionair

CONFIGURARE

1. Conectați pălăria la sursa de alimentare corespunzătoare (bancă de alimentare / 3,7 V).
2. Apăsati și mențineți apăsat comutatorul de control al temperaturii de pe partea din față a pălării timp de aproximativ 2-3 secunde pentru a activa funcția de încălzire. LED-ul ar trebui să se aprindă.
3. Încălzirea are 3 trepte de intensitate. O singură apăsare a butonului va schimba modul curent:
 - diodă roșie - temperatură ridicată (aproximativ 55°C)
 - diodă albă - temperatură medie (aprox. 45°C)
 - diodă albastră - temperatură scăzută (aprox. 35°C)
4. Apăsati și mențineți apăsat comutatorul de control al temperaturii timp de aproximativ 2-3 secunde pentru a opri funcția de încălzire. LED-ul ar trebui să se stingă.
5. Produsul are două zone de încălzire.

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

1. Deconectați și opriți alimentarea înainte de curățare.
2. Utilizați detergenți blânzi. Se recomandă spălarea delicată a mâinilor. Spălarea la mașină este permisă numai la temperatură scăzută, într-o pungă de protecție și la viteză mică.
3. Se recomandă uscarea naturală cu aer.
4. Asigurați-vă întotdeauna că îmbrăcămintea este complet uscată înainte de a o reutiliza. Nu conectați niciodată hainele ude la sursa de alimentare.
5. Dacă hainele se udă, opriți imediat funcția de încălzire și deconectați sursa de alimentare.
6. Timpul de încălzire depinde de capacitatea bancului de alimentare și de programul de lucru setat. De exemplu, cu o capacitate a bateriei de 3400mAh, timpul de funcționare este de aproximativ 4 ore pentru modul înalt, aproximativ 6 ore pentru modul mediu și aproximativ 8 ore pentru modul de încălzire scăzută.



missionair

KONFIGURÁCIÓ

1. Csatlakoztassa a kalapot a megfelelő tápegységhez (tápegység / 3,7 V).
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kalap elején található hőmérséklet-szabályozó kapcsolót körülbelül 2-3 másodpercig a fűtési funkció aktiválásához. A LED-nek világítania kell.
3. A fűtésnek 3 intenzitási fokozata van. A gomb egyetlen megnyomása megváltoztatja az aktuális üzemmódot:
 - piros dióda - magas hőmérséklet (kb. 55 °C)
 - fehér dióda - közepes hőmérséklet (kb. 45 °C)
 - kék dióda - alacsony hőmérséklet (kb. 35 °C)
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hőmérséklet-szabályozó kapcsolót körülbelül 2-3 másodpercig a fűtési funkció kikapcsolásához. A LED-nek ki kell aludnia.
5. A termék két fűtési zónával rendelkezik.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

1. Tisztítás előtt húzza ki és húzza ki a tápfeszültséget.
2. Használjon kímélő mosószereket. Kímélő kézmosás javasolt. A gépi mosás csak alacsony hőmérsékleten, védőzsákban és alacsony sebességgel megengedett.
3. Természetes levegős szárítás javasolt.
4. Mindig győződjön meg arról, hogy a ruha teljesen megszáradt, mielőtt újra használná. Soha ne csatlakoztasson nedves ruhát az áramforráshoz.
5. Ha a ruhája nedves lesz, azonnal kapcsolja ki a fűtési funkciót, és válassza le az áramellátást.
6. A fűtési idő a powerbank kapacitásától és a beállított munkaprogramtól függ. Például 3400 mAh akkumulátorkapacitás esetén a működési idő körülbelül 4 óra magas üzemmódban, körülbelül 6 óra közepes üzemmódban és körülbelül 8 óra alacsony fűtési módban.



missionair

KONFIGURÁCIA

1. Pripojte klobúk k príslušnému zdroju napájania (powerbanka / 3,7V).
2. Stlačte a podržte spínač ovládania teploty na prednej strane klobúka asi 2-3 sekundy, aby ste aktivovali funkciu ohrevu. LED by sa mala rozsvietiť.
3. Kúrenie má 3 stupne intenzity. Jediným stlačením tlačidla zmeníte aktuálny režim:
 - červená dióda - vysoká teplota (cca 55°C)
 - biela dióda - stredná teplota (cca 45°C)
 - modrá dióda - nízka teplota (cca 35°C)
4. Stlačte a podržte spínač ovládania teploty asi 2-3 sekundy, aby ste vypli funkciu ohrevu. LED by mala zhasnúť.
5. Výrobok má dve vykurovacie zóny.

ČISTENIE, ÚDRŽBA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Pred čistením odpojte a odpojte napájanie.
2. Používajte jemné čistiace prostriedky. Odporúča sa jemné ručné umývanie. Pranie v práčke je povolené len pri nízkej teplote, v ochrannom vrecku a pri nízkych otáčkach.
3. Odporúča sa prirodzené sušenie na vzduchu.
4. Pred opätovným použitím sa vždy uistite, že je odev úplne suchý. Nikdy nepripájajte mokré oblečenie k napájaciemu zdroju.
5. Ak sa vaše oblečenie namočí, okamžite vypnite funkciu ohrevu a odpojte napájanie.
6. Doba ohrevu závisí od kapacity powerbanky a nastaveného pracovného programu. Napríklad pri kapacite batérie 3400mAh je doba prevádzky približne 4 hodiny pre vysoký režim, približne 6 hodín pre stredný režim a približne 8 hodín pre režim nízkeho ohrevu.



missionair

KONFIGURACJA

1. Schließen Sie den Hut an die entsprechende Stromversorgung (Powerbank / 3,7V) an.
2. Halten Sie den Temperaturregler an der Vorderseite der Mütze etwa 2–3 Sekunden lang gedrückt, um die Heizfunktion zu aktivieren. Die LED sollte aufleuchten.
3. Die Heizung verfügt über 3 Intensitätsstufen. Durch einmaliges Drücken der Taste wird der aktuelle Modus geändert:
 - rote Diode – hohe Temperatur (ca. 55°C)
 - weiße Diode – mittlere Temperatur (ca. 45°C)
 - blaue Diode – niedrige Temperatur (ca. 35°C)
4. Halten Sie den Temperaturregler etwa 2–3 Sekunden lang gedrückt, um die Heizfunktion auszuschalten. Die LED sollte erlöschen.
5. Das Produkt verfügt über zwei Heizzonen.

REINIGUNG, PFLEGE UND ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und trennen Sie die Stromversorgung.
2. Verwenden Sie sanfte Reinigungsmittel. Sanftes Händewaschen wird empfohlen. Maschinenwäsche ist nur bei niedriger Temperatur, in einem Schutzbeutel und bei niedriger Geschwindigkeit erlaubt.
3. Eine natürliche Lufttrocknung wird empfohlen.
4. Stellen Sie immer sicher, dass das Kleidungsstück vollständig trocken ist, bevor Sie es wiederverwenden. Schließen Sie niemals nasse Kleidung an das Stromnetz an.
5. Wenn Ihre Kleidung nass wird, schalten Sie sofort die Heizfunktion aus und trennen Sie die Stromversorgung.
6. Die Aufheizzeit hängt von der Kapazität der Powerbank und dem eingestellten Arbeitsprogramm ab. Bei einer Akkukapazität von 3400 mAh beträgt die Betriebszeit beispielsweise etwa 4 Stunden im Hochmodus, etwa 6 Stunden im Mittelmodus und etwa 8 Stunden im Niedrigheizmodus.



missionair