

WAŻNE OSTRZEŻENIA

- * Sprawdź, czy napięcie w gniazdku jest zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Urządzenie to przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- * Nie używać urządzenia do odkurzania substancji gorących, ostrych i płynnych.
- * Urządzenie nie może być używane bez filtra (lub gdy jest uszkodzony).
- * Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- * Nie dotykać uruchomionego urządzenia mokrymi dłońmi.
- * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił atmosferycznych.
- * Nie przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub demontażem, wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
- * Nie wkładać żadnego przedmiotu w otwory urządzenia.
- * Zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.
- * Nie odkurzać substancji łatwopalnych.
- * Nie odkurzać substancji gorących lub palących się, jak papierosy, zapalki, popiół.
- * Nie odkurzać substancji toksycznych.
- * Nie używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych, w których unoszą się opary z farb olejnych lub innych substancji łatwopalnych i toksycznych.
- * Urządzenie przechowywać z dala od dzieci.
- * Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
- * Nie wyłączać urządzenia przez pociągnięcie kabla.
- * Unikać kontaktu kabla z gorącymi powierzchniami.
- * Nie używać urządzenia, jeśli kabel elektryczny lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy w tym wymiana kabla elektrycznego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników Ariete, co pozwala na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
- * Odłączyć urządzenie od prądu po każdym użyciu.
- * Elementy opakowania urządzenia przechowywać z dala od dzieci.
- * Urządzenie używać zgodnie z przeznaczeniem.
- * Nie podnosić urządzenia na wysokość oczu, uszu itd. człowieka.
- * Urządzenie odpowiada dyrektywie 2006/95/EC i EMC 2004/108/EC.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz

EVO 2 w 1

mod. 2774



Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

A. Przycisk blokady	G. Szczoteczka
B. Włącznik/wyłącznik	H. Końcówka wąska
C. Część odłączana	I. Przełącznik powierzchnie gładkie/dywanowe
D. Filtr	L. Szczotka powierzchnie gładkie/dywanowe
E. Obudowa filtra	M. Korpus
F. Pojemnik na kurz	N. Uchwyt na kabel

AKCESORIA

Szczotka powierzchnie gładkie/dywanowe (L)

Przeznaczona do odkurzania otwartych powierzchni i miejsc trudno dostępnych.

Umożliwia odkurzanie powierzchni gładkich i dywanowych dzięki przełącznikowi I.

Do odkurzania dywanów i powierzchni porowatych zaleca się niewysuwanie dodatkowej szczotki.

Aby odkurzyć powierzchnie gładkie jak płytki, parkiet lub kamień zaleca się wysunięcie dodatkowej szczotki. Naciśnięcie przełącznika I wysuwa lub chowa dodatkową szczotkę.

Szczotka L jest połączona z korpusem urządzenia M.

Szczoteczka (G - tylko do odkurzacza przenośnego)

Używana do odkurzania powierzchni gładkich lub dywanowych.

Szczoteczka G jest też odpowiednia do materiałów.

Końcówka wąska (H - tylko do odkurzacza przenośnego)

Końcówka odpowiednia do trudno dostępnych miejsc.

UŻYCIE

Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio zmontowane.

Część C powinna być odpowiednio ułożona w korpusie M.

Podłączyć urządzenie do prądu i uruchomić je za pomocą włącznika B Rys. 2.

Odkurzając powierzchnie podłogowe należy przesuwac szczotkę do przodu.

Odkurzając powierzchnie trudno dostępne należy przesuwac szczotkę do tyłu.

UWAGA! Odkurzacz należy natychmiast wyłączyć, jeśli podczas odkurzania zostanie wciągnięty na przykład fragment dywanu czy tkaniny.

Po zakończeniu pracy urządzenie należy wyłączyć za pomocą wyłącznika B, odłączyć od prądu i oczyścić.

ODKURZACZ PRZENOŚNY

Aby wyjąć z korpusu odkurzacz przenośny, należy nacisnąć przycisk blokady A Rys. 3.

Zamontować wybraną końcówkę (G lub H) Rys. 4.

Uruchomić odkurzacz przenośny za pomocą włącznika B Rys. 5.

Aby zamontować odkurzacz przenośny w korpusie, należy zdemontować nałożoną końcówkę (G lub H).

Następnie należy włożyć odkurzacz przenośny do korpusu, zaczynając od dolnej części i lekko docisnąć.

Prawidłowy montaż sygnalizuje krótki mechaniczny dźwięk Rys. 6.

UWAGA! Zawsze przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że zostało prawidłowo zmontowane.

KONSERWACJA

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy się upewnić, że jest ono odłączone od prądu.

Korpus urządzenia M i część odłączaną C przecierać lekko wilgotną szmatką.

Nie wolno używać środków zapachowych ani żrących.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

Filtr należy czyścić regularnie.

Wyjąć odkurzacz przenośny z korpusu, nacisnąć przycisk blokady i wyjąć pojemnik na kurz F Rys. 8.

Filtr D wyjąć z obudowy filtra E.

Filtr można przemywać tylko w wodzie, bez użycia detergentów.

Pojemnik na kurz opróżnić z zanieczyszczeń i - jeśli to konieczne - przemyć w wodzie.

Przed przystąpieniem do zamontowania poszczególnych elementów należy je dokładnie osuszyć.

Wszystkie akcesoria należy czyścić regularnie.

Po zakończonej pracy kabel elektryczny należy owinać wokół uchwytu na kabel N Rys. 10.