

EN Quick start guide

2-Slice Long Slot Toaster

18140004

For more information see the extended manual online

Intended use

This product is intended to toast normal size slices of bread.

The product is intended for indoor use only. The product is not intended for professional use. Do not let persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge of how to operate, use the product. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

This product is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.

The product is intended for use in household environments for typical housekeeping functions that may also be used by non-expert users for typical housekeeping functions, such as: shops, offices other similar working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments and/or in bed and breakfast type environments. This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

- Plug **A** into a power outlet.
- Raise the toast rack level **A** to unfold the toast rack **A**.
- Place a maximum of one bread on **A**.
- Set **A** to level 2.
- Slide **A** down until it locks into place.
- A** Automatically rises when the toasting is finished.
- Press **A** to cancel the toasting.
- Remove the bread with a food tong.
- Press **A** down to fold **A** back into the toaster.
- Unplug **A** from the power outlet.

Product	2-Slice Long Slot Toaster
Article number	18140004
Dimensions (d x w x h)	127 x 412 x 182 mm
Weight	1,3 kg
Input voltage	220-240V~ 50-60Hz
Power	1000 W

Main parts (image A)

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1 Toast rack | 3 Cancel button |
| 2 Toasting lever | 4 Toast rack level |
| 5 Defrost button | 6 Bread slot |
| 7 Reheat button | 8 Crumb tray |
| 9 Control knob | 10 Power cable |

Icon	Description
	Indication for a hot surface. Contact may cause burns. Do not touch.

WARNING

Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

- Only use the product as described in this document.
- Do not remove food while the product is operating.
- Only insert bread into the product. Any other ingredients or objects could cause a fire or short-circuit hazard.
- Fire hazard – If the toaster starts to smoke, immediately press the cancel button.
- The surfaces of the product get hot during use.
- Do not touch any hot surfaces.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- The power cable cannot be replaced. If the cable is damaged the product should be scrapped.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Unplug the product from the power source before service and when replacing parts.
- Keep the product and power cable out of reach of children under 8 years of age.
- Keep the product at a distance from flammable objects such as furniture, curtains and similar.
- Do not unplug the product by pulling on the cable. Always grasp the plug and pull.

Before first use
Before first use, perform at least one heating cycle while the product is empty.

- When the product heats up for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal and does not affect the safety of the product.

After this cycle, the product is ready for use with bread.

WARNING

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen im Handbucht vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Entfernen Sie keine Lebensmittel, während das Produkt in Betrieb ist.
- Führen Sie nur Brot in das Produkt ein. Alle anderen Zutaten oder Gegenstände können eine Brand- oder Kurzschlussgefahr darstellen.
- Brandgefahr – Wenn der Toaster zu rauchen beginnt, drücken Sie sofort den Abbruch-Knopf.
- Die Oberflächen des Produkts werden bei Verwendung heiß.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Das Stromkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung.

- Halten Sie das Produkt und das Stromkabel stets außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Halten Sie das Produkt von entzündlichen Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen oder ähnlichem fern.
- Ziehen Sie das Produkt niemals am Kabel aus der Steckdose. Halten Sie immer den Stecker fest und ziehen Sie daran.

- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung.

- Press **A** to cancel the toasting.
- Remove the bread with a food tong.
- Press **A** down to fold **A** back into the toaster.
- Unplug **A** from the power outlet.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

DE Kurzanleitung

2-Scheiben-Langschlitztoaster

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist dazu gedacht, normal große Bratscheiben zu toasten.

Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

Lassen Sie keine Personen mit verringerten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Wissen zur Verwendung das Produkt nutzen.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Dieses Produkt ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungsstystem bedient zu werden.

Das Produkt ist zur Verwendung in Haushaltungssystemen gedacht, die auch von nicht fachkundigen Benutzern ausgeführt werden können, wie z. B. in Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen, Bauernhäusern, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften und/oder in Pensionen.

Kinder ab dem achten Lebensjahr und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Jedliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

- Stellen Sie sicher, dass die Krümschublade **A** vollständig eingesetzt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden des Brötschlitzes**
- Stecken Sie das Stromkabel **A** in eine Steckdose.
 - Legen Sie eine oder maximal vier Scheiben Brot in den Brötschlitz **A**.
 - Stellen Sie den Bedienregler **A** auf die gewünschte Bräunungsstufe ein.
 - Stufe 1 = hell, Stufe 7 = dunkel
 - Um Brot aufzutauen, drücken Sie die Auftau-Taste **A**.
 - Zum Aufwärmen von kaltem Toastbrot drücken Sie die Aufwärmen-Taste **A**.
 - Schieben Sie den Toast-Hebel **A** nach unten, bis er einrastet.
 - A** schaltet sich automatisch aus, wenn der Toast fertig ist.
 - Drücken Sie **A**, um den Toastvorgang abzubrechen.
 - Nehmen Sie das Brot mit einer Küchenzange heraus.
 - Legen Sie neues Brot ein oder trennen Sie **A** von der Steckdose.

Verwenden des Toastgitters

- Stecken Sie **A** in eine Steckdose.
- Heben Sie den Toastgitter-Hebel **A** an, um das Toastgitter **A** auszuklappen.
- Legen Sie maximal ein Brot auf **A**.
- Stellen Sie **A** auf Stufe 2.
- Schieben Sie **A** herunter, bis er einrastet.
- A** schaltet sich automatisch aus, wenn der Toast fertig ist.
- Drücken Sie **A**, um den Toastvorgang abzubrechen.
- Nehmen Sie das Brot mit einer Küchenzange heraus.
- Drücken Sie **A** herunter, um **A** wieder in den Toaster einzuklappen.
- Trennen Sie **A** von der Steckdose.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

1 Toastgitter	3 Abbruch-Knopf
2 Toast-Hebel	4 Toastgitter-Hebel
5 Auftau-Taste	6 Brötschlitz
7 Bedienmer-Taste	8 Krümschublade
9 Bedienregler	10 Stromkabel

Sicherheitshinweise

Symbol	Beschreibung
	Kontaktieren für eine heiße Oberfläche. Kontakt kann zu Verbrennungen führen. Nicht berühren.

FR Guide de démarrage rapide

Grille-pain 2 tranches à fente longue

18140004

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne: [neds.fr/18140004](#)

Utilisation prévue
Ce produit est destiné à griller des tranches de pain de taille normale.

Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Ne pas laisser le produit être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances sur la façon de l'utiliser.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Le produit n'est pas conçu pour fonctionner avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.

Le produit est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques pour des fonctions de ménage typiques qui peuvent également être réalisées par des utilisateurs non experts pour des fonctions de ménage typiques, tels que: des magasins, bureaux, autres environnements de travail similaires, fermes, par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel et/ou dans des environnements de type chambres d'hôtes.

Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

- Risque d'incendie - Si le grille-pain commence à fumer, appuyez immédiatement sur le bouton d'annulation.
- Assurez-vous que le ramasse-miettes **A** est complètement en place avant d'utiliser le produit.

Utilisation de la fente à pain

- Brancher le câble d'alimentation **A** dans une prise de courant.
- Insérer d'une à quatre tranches de pain dans la fente à pain **A**.

Choisir le bouton de commande **A** pour ajuster le niveau de grillage.

Le niveau 1 = clair, niveau 7 = foncé

Pour décongeler du pain, appuyez sur le bouton de décongélation **A**.

Pour réchauffer du pain grille froid, appuyez sur le bouton de réchauffage **A**.

Abaissez le levier de grillage **A** jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

A monte automatiquement lorsque le grillage est terminé.

Appuyez sur **A** pour annuler le grillage.

Retirez le pain avec une pince alimentaire.

Insérez une nouvelle tranche de pain ou débranchez **A** de la prise secteur.

Mettez au maximum une tranche de pain sur **A**.

Réglez **A** sur le niveau 2.

Abaissez **A** jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

A monte automatiquement lorsque le grillage est terminé.

Appuyez sur **A** pour annuler le grillage.

Retirez le pain avec une pince alimentaire.

Abaissez **A** pour replier **A** dans le grille-pain.

Débranchez **A** de la prise secteur.

NL Snelstartgids

Broodrooster met lange sleuven voor 2 sneetjes brood

18140004

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online

Bedeeld gebruik
Dit product is bedoeld voor het roosteren van sneetjes brood van normale grootte. Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Dit product mag worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintjullig of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheids toezicht op hen houdt of hen is uitgeleegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product

gebruikt worden.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Dit product mag worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintjullig of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheids toezicht op hen houdt of hen is uitgeleegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product

gebruikt worden.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Dit product mag worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintjullig of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheids toezicht op hen houdt of hen is uitgeleegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product

gebruikt mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Dit product mag worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintjullig of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheids toezicht op hen houdt of hen is uitgeleegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product

gebruikt worden.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Dit product mag worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintjullig of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheids toezicht op hen houdt of hen is uitgeleegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product

gebruikt worden.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Dit product mag worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintjullig of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheids toezicht op hen houdt of hen is uitgeleegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product

gebruikt worden.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Dit product mag worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintjullig of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheids toezicht op hen houdt of hen is uitgeleegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product

gebruikt worden.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Dit product mag worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintjullig of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheids toezicht op hen houdt of hen is uitgeleegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product

gebruikt worden.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Dit product mag worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintjullig of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheids toezicht op hen houdt of hen is uitgeleegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product

gebruikt worden.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Dit product mag worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintjullig of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheids toezicht op hen houdt of hen is uitgeleegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product

gebruikt worden.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Dit product mag worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintjullig of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheids toezicht op hen houdt of hen is uitgeleegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product

gebruikt worden.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Dit product mag worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintjullig of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheids toezicht op hen houdt of hen is uitgeleegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product

gebruikt worden.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Dit product mag worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintjullig of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheids toezicht op hen houdt of hen is uitgeleegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product

gebruikt worden.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

gebruikt mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Laat personen met verminderde fysieke, zintjullige of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis van het product niet gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Dit product is niet

Archiwa: bródröstaler

- Anslut **A0** till ett eluttag.
- Høj spaken till bródröststallat **A0** för att falla ut stället **A0**.
- Lägg högst en bródskiva på **A0**.
- Ställ in **A0** till nivå 2.
- Tryck ner **A0** tills det snäpper fast.
 - A0** skjuts upp automatiskt när bródet är färdigrostat.
- Tryck på **A0** för att avbryta rostningen.
- Ta ut bródet med en matång.
- Tryck ner **A0** för att falla in **A0** i bródstosten igen.
- Dr **A0** ur elutslaget.

FI Pika-aloitusohjeet

2-vipaleinen pitkä leivänpaahdin

FI Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta

Käyttötarkoitukset

Tämä tuote on tarkoitettu tavallisen kokeisten leiväpölyleipäiden paahattamiseen. Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Tuotteita ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Älä anna henkilöiden, joiden fyysinen, aistinvärainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteiden käytöstä, käyttää tuotetta. Lapsia tulee valvoa, että he eivät pääse leikkimään tuotteella. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erilisellä kauko-ohjauksijärjestelmällä.

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa kohteissa, kuten kahtaloissa myymälöissä, toimistoissa ja muissa vastaavissa työympäristöissä, maatilalla, hotellissa, motelleissa ja muun tyyppisissä majutusympäristöissä asiakkaiden käytössä ja/ta ammattimajutusliiketoimistissa.

Tuotteita käytetään sen tarvitse oia ammatilainen. Tämä tuotetta saavat käyttää 8-vuottaia ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on heikentynyt fyysiset, aistillisell tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puuttosta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet tuotteen turvallista käytöstä ja he ymmärtävät tuotteen käytöstä liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asennuskäiseen toimintaan.

Tuote	2-vipaleinen pitkä leivänpaahdin
Tuotenumero	18140004
Mitat (s x l x k)	127 x 412 x 182 mm
Paino	1,3 kg
Syöttöjännite	220-240V~ 50-60Hz
Teho	1000 W

Tärkeimmät osat (kuva A)

- Leipäteline
- Paahtovipu
- Sulatuspainike
- Uudelleenlämmityspainike
- Ohjuspainike
- Puennuspainike
- Leipätelineen korotusvipu
- Muralusta
- Sähkiohje

Turvallisuushjeet

Symboli	Kuvaus
	Ilmaisee kuumaa pinnan. Kosketus voi aiheuttaa palovammoja. Älä koske.

VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet luenut ja ymmärtänyt tämän asennuksen sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatus mukaisesti.
- Älä poista leipää kesken paahdon.
- Laita tuoteeseen vain leipää. Kaikki muut ainekset tai esineet voivat aiheuttaa tulipalo- tai olosuikkavaaran.
- Tuotteen pinnat kuumenevat käytön aikana.
- Älä kosketa kuumia pintoja.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vaurioitunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Virtajohtoja ei voi vaihtaa. Jos johto vaurioituu, tuote on hävitettävä.
- Varo pudottamista ja tönnäistämistä tuotteesta.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevää teknikkö sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.

- Irota tuote virtalähteestä ennen huoltoa ja osien vaihtamista.
- Pida tuote ja virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Pida tuote riittävästi kaukana sytyttävis esineistä, kuten huonekaluista, verhoista ja muista vastaavista.
- Älä irota tuotetta pistorasiasta johdosta vetämällä. Tartu aina pistokekseen ja vedä.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen ensimmäistä käyttöä kytkte lähe päälle ainakin kerran sen ollessa tyhjänä.

- Kun laite kuumenee ensimmäisen kerran, sitä voi tulia hieman savua tai hajua.
- Se on normaalia, eikä vaikuta tuotteen turvallisuuteen.

Tuotteen käyttäminen

- Tulipalovaara – Jos leivänpaahdin alkaa savutta, paina heti peruutuspainiketta.
- Varmista, että mureusit **A0** on täysin paakallaan ennen tuotteen käyttöä.

Paahkausohjeen käyttäminen

- Liitä virtajohto **A0** pistorasiiaan.
- Laita yksi tai enintään neljä leiväpölyleipääta paahdotuskamra **A0**.
- Valitse paahdotus säätämällä ohjuspainikkeella **A0**.
 - taso 1 = vaalea, tasoo 7 = tumma
- Sulata leipää painamalla sulatuspainiketta **A0**.
- Kun lämmitit jäähtynyt leipä paahtettua leipäpölyleipää uudestaan, paina uudelleenlämmityspainiketta **A0**.
- Paina paahdotusvipu **A0** alas, kunnes se lukittuu paikalleen.
- Vipu **A0** nousee automaattisesti, kun paahto on valmis.

- Paina **A0** peruuttaaksesi paahattamisen.
- Ota leipä pois kokkipihdeillä.
- Laita paahittimen uusi leipä tai irota virtajohto **A0** pistorasiasta.
- Nosta leipätelineen korotusvipu **A0** nostaaaksesi pystyin leipätelineelle **A0** takaisin paahittimen.
- Laita korkeintaan yksi leipä leipätelineelle **A0**.
- Aseta säätönuuppi **A0** tasoo 2.
- Paina paahdotusvipu **A0** alas, kunnes se lukittuu paikalleen.
- Vipu **A0** nousee automaattisesti, kun paahto on valmis.

- Paina **A0** peruuttaaksesi paahattamisen.
- Ota leipä pois kokkipihdeillä.
- Paina leipätelineen korotusvipu **A0** alas laskeaksesi leipätelineen **A0** takaisin paahittimen.
- Irota virtajohto **A0** pistorasiasta.

NO Hurtigguide

Bródrister med 2 skiver

FI For mere information, se den fulstendige brugsanvisning på nett

Tiltenkt bruk

Dette produktet er ment til å brukes for å riste bródsriver i normal størrelse. Produktet er bare tiltenkt innendørs bruk. Ikke la personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap på hvordan produktet må betjenes ta i bruk produktet.

Børn må være under oppsyn for å sørge for at de ikke leker med produktet. Ikke la barn eller maksimalt fire skiver brød i åstningen. Dette produktet er ikke tiltenkt for betjening ved hjelp av en ekstern tildrakter eller et separat fjernkontrollsystem.

Produktet er beregnet for bruk i husholdningsmiljøer og kan også brukes av personer uten erfaring med bruk av produktet for typiske husholdningsfunksjoner. Slike husholdningsmiljøer inkluderer: butikker, kontorer, andre lignende arbeidsmiljøer, våningshus, av kunder i hoteller, moteller og andre belliggende miljøer og/eller i bed and breakfast-lignende miljøer.

Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte og er informert med de potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av brukeren må ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

- Trykk på **A0** for å avbryte ristingen.
- Fjern brødet med matting.
- Trykk **A0** ned for å legge **A0** tilbake ned i bródristeren.
- Trekki støpslet på **A0** ut av stikkontakten.

Specifikasjoner

Produkt	Bródrister med 2 skiver
Artikkelnummer	18140004
Mål (d x b x h)	127 x 412 x 182 mm
Vekt	1,3 kg
Inngangsspenning	220-240V~ 50-60Hz
Effekt	1000 W

Hoveddeler (bilde A)	
	Cancel-knapp (avbryt)
	Hendel til varmestativ
	Brødspjening
	Smulebrett
	Strømkabel

Sikkerhetsinstruksjoner

Ikona	Beskrivelse
	Indikasjon på at overflaten er varm. Kontakt kan forårsake brannskader. Ikke berør.

ADVARSEL

- Sørg for at du har læst og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke ta ut bródsriver mens produktet er i bruk.
- Bruk kun produktet til å riste brød. Alle andre typer matvarer eller gjensander kan føre til brann eller kortslutning.

- Brannfare – hvis det ryker av bródristeren, skal du omgående trykke på cancel-knappen (avbryt).
- Overflate på dette produktet blir varme når produktet er i bruk.
- Ikke ta på noen varme overflater.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.

- Strømkabelen kan ikke byttes ut. Hvis kabelen er skadet, må du kvitte deg med produktet.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjensander.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Koble produktet fra strømkilden før vedlikehold utføres og når deler skal skiftes ut.
- Sørg for at produktet og strømledningen er utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Hold produktet lang unna brennbare gjensander som møbler, gardiner og lignende.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i kabelen. Hold alltid i støpslet når du trekker.

- Leipäteline
- Paahtovipu
- Sulatuspainike
- Uudelleenlämmityspainike
- Ohjuspainike
- Puennuspainike
- Leipätelineen korotusvipu
- Muralusta
- Sähkiohje

For førstegangs bruk

For produktet tas i bruk for første gang, bør du utføre minst én varmesyklus mens produktet er tomt.

- Når produktet varmes opp for første gang, kan det avgi litt røyk eller lukt. Dette er helt normalt og har ingen påvirkning på produktets sikkerhet.

Når denne syklusen er gjennomført, kan produktet brukes med brød.

Bruk av produktet

- Brannfare - hvis det ryker av bródristeren, skal du omgående trykke på cancel-knappen (avbryt).
- Kontroller at smulebrettet **A0** er helt på plass før du bruker produktet.

Slik bruker du bródristeren

- Sett strømkablet **A0** inn i et strømnettut.
- Sett **A0** på nivå 2.
- Skru **A0** ned til den sitter på plass.
- A0** kommer automatisk opp igjen når ristingen er ferdig.
- nivå 1 = lys, nivå 7 = mørk
- For å time brød trykker du defrost (time)-knappen **A0**.
- For å varme opp kaldt toast trykker du reheat (varm opp)-knappen **A0**.
- Skru hendelen **A0** ned til den sitter på plass.
- A0** kommer automatisk opp igjen når ristingen er ferdig.
- Trykk på **A0** for å avbryte ristingen.
- Fjern brødet med matting.
- Legg i flere skiver eller trekki støpslet på **A0** ut av stikkontakten.

Slik bruker du stativet

- Koble **A0** inn i et strømnettut.
- Hev hendelen på stativet **A0** for å åpne stativet **A0**.
- Legg maksimallt én skive brød på **A0**.
- Sett **A0** på nivå 2.
- Skru **A0** ned til den sitter på plass.
- A0** kommer automatisk opp igjen når ristingen er ferdig.
- Trykk på **A0** for å avbryte ristingen.
- Fjern brødet med matting.
- Trykk **A0** ned for å legge **A0** tilbake ned i bródristeren.
- Trekki støpslet på **A0** ut av stikkontakten.

DA Vejledning til hurtig start

2-skiver lang bródrister

FI Yderligere oplysninger findes i den udfærdigede manual online

Tilslaget brug

Dette produkt er beregnet til at riste skiver af normal størrelse.

Produktet er kun beregnet til indendørs brug. Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.

Lad ikke personer med reducerede fysiske, sansesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden om betjening, anvende produktet.

Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.

Dette produkt er ikke beregnet til at blive betjent via en ekstern timer eller et separat fjernstyret system.

Produktet er beregnet til brug i husholdningsmiljøer til typiske funktioner i hjemmet, der også kan udføres af ikke-eksperter til typiske husholdningsformål, såsom: butikker, kontorer eller andre lignende arbejdsmiljøer, landbrugsbetriebe, anvendelse af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer og/eller i indkøbtvarerens såsom 'bed and breakfast'.

- Produktet kan anvendes af barn fra 8 år og op af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion angående br af produktet på en sikker måde og forstår, at farer er involverede.
- Børn må ikke lege med produktet. Rengjøring og brugervejledningshåndbøi må ikke udføres af barn uden opsyn.

Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

- A Annulleringsknapp
- Tilslutningshåndtag
- Brødrille
- Krummebakke
- Strømkabel
- Ristnings- valgerknapp
- Brødrille
- Smulebrett
- Strømkabel

- Overflaten på dette produkt bliver varm når produktet er i bruk.
- Ikke ta på noen varme overflater.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.

- Strømkabelen kan ikke byttes ut. Hvis kabelen er skadet, må du kvitte deg med produktet.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjensander.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Koble produktet fra strømkilden før vedlikehold utføres og når deler skal skiftes ut.
- Sørg for at produktet og strømledningen er utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Hold produktet lang unna brennbare gjensander som møbler, gardiner og lignende.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i kabelen. Hold alltid i støpslet når du trekker.

Sikkerhetsinstruksjoner

Ikona	Beskrivelse
	Indikasjon for en varm overflate. Kontakt kan forårsage forbrændinger. Rør ikke.

ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Fjern ikke skiver, mens produktet er i gang.
- Sett kun brød i produktet. Alle andre ingredienser eller genstande kan forårsage brand eller fare for kortslutning.

A termék nemet használható a kárelőfordulás megelőzéséért. A termék nem használható a kárelőfordulás megelőzéséért. A termék nem használható a kárelőfordulás megelőzéséért. A termék nem használható a kárelőfordulás megelőzéséért.

A termék nem használható a kárelőfordulás megelőzéséért. A termék nem használható a kárelőfordulás megelőzéséért. A termék nem használható a kárelőfordulás megelőzéséért.

- Strømkablet kan ikke udskiftes. Hvis kablet er beskadiget, skal produktet kasseres.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker på vegne af elektrisk støt.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Kobl produktet fra strømkilden inden service, og når du udskifter dele.
- Opbevar produktet og strømkablet utilgængeligt for barn under 8 år.

Hold produktet på afstand af brændbare materialer såsom møbler, gardiner og lignende.

Tag ikke produktet ud af kontakten ved at trække i kablet. Tag altid fat i stikket, og træk det.

- Zsemlelemez
- Pirítórk
- Kiosztásztá gomb
- Újraemelegítés gomb
- Vezérlőgomb
- Zsemlelemez
- Kenyérműlyás
- Morzsatálcá
- Tápkábel

Fő alkatrészek (A kép)

- Når produktet varmes opp for første gang, kan det utdende en smule røy eller lugt. Dette er normalt og påvirker ikke produktets sikkerhet.

- Når produktet varmes opp for første gang, kan det utdende en smule røy eller lugt. Dette er normalt og påvirker ikke produktets sikkerhet.

Efter denne cyklus er produktet klar til brug sammen med brød.

Brug af produktet

Brannfare - hvis bródristeren begynder at ruge, skal du omgående trykke på annulleringsknappen.

- Sørg for, at krummebakken **A0** er helt på plass, inden du bruger produktet.

Sådan bruges åbningen

- Sett strømkablet **A0** ind i en stikkontakt.
- Isæt et eller maks. fire skiver brød i åbningen **A0**.
- Indstil kontrolknappen **A0** for at vælge ristegraden.
 - niveau 1 = lys, niveau 7 = mørk
- Ved optining af brød, tryk på optainingsknappen **A0**.
- Ved genopvarmning af ristet brød, tryk på genopvarmingsknappen **A0**.
- Skub ristnings valgerknappen **A0** ned, indtil den klikker på plass.

- A Tápkábel nem cserélhető. Ha a kábel sérült, a terméket ki kell dobni.
- Né ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés okoztatásánál.
- Tartsa a terméket és a tápkábelt 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol.
- Tartsa távol a terméket gyúlékony tárgyaktól, pl. bútortól, függönyöktől és hasonlítottól.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a terméket a csatlakozásból. Mindig fogja meg a dugót, és húzza ki.

Sådan bruges toastholderen

- Sett **A0** ind i strømstikket.
- Left toastholders håndtag **A0** for at folde toastholderen ud.
- Isæt maks. et stykke brød på **A0**.
- Indstil **A0** til niveau 2.
- Glid **A0** ned, indtil den klikker på plass.
- A0** kommer automatisk op, når ristingen er færdig.

- Tryk på **A0** for at annullere ristingen.
- Ta brødet med en matting.
- Tryk **A0** ned for at folde **A0** tilbage i bródristeren.
- Tag **A0** ud af stikkontakten.

HU Gyors beüzemelési útmutató

2 szelekes hosszú résű kenyérlépirítő

FI További információért lásd a bővített online kézikönyvet

Tervezett felhasználás

A kőble rendeltetésszerűen normál méretű kenyérszeletek pirtítására használható.

Ne engedje, hogy csokós kékítet, szenozos vagy szellemi képméretű vagy kellető jártassággal vagy kezelési ismeretekkel nem rendelkező személyek használják a terméket.

A termék nem alkalmas – ne hagyja felügyelet nélkül gyermekeket a kizételben.

Ezt a terméket nem kűlő időkapszoláról vagy külön távezítésről rendszerenl történő használatra terveztek.

A termék rendeltetésszerűen kizárólag háztartási környezetben használható, emellett nem szakértő felhasználók is használhatják jellemzően háztartási funkciókra, például üzletekben, irodákban és hasonló munkakörnyezetekben, falusi vendéglátóhelyeken, vendégek a szállodákban, motelekben és egyéb lakossági és/ vagy bed and breakfast jellegű környezetekben.

- 8 vlen felüli gyermekek, továbbá testi, érzékzervi vagy ismereti fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságát, a jóállását és a megfelelő működést.

Műszaki adatok

Termék	2 szeletes hosszú résű kenyérlépirítő
Cikkszám	18140004
Méretek (mé x sz x ma)	127 x 412 x 182 mm
Súly	1,3 kg
Bemeneti feszültség	220-240V~ 50-60Hz
Teljesítmény	1000 W

Termék	2 szeletes hosszú résű kenyérlépirítő
Cikkszám	18140004
Méretek (mé x sz x ma)	127 x 412 x 182 mm
Súly	1,3 kg
Bemeneti feszültség	220-240V~ 50-60Hz
Teljesítmény	1000 W

- Zsemlelemez
- Pirítórk
- Kiosztásztá gomb
- Újraemelegítés gomb
- Vezérlőgomb
- Zsemlelemez
- Kenyérműlyás
- Morzsatálcá
- Tápkábel

Biztonsági utasítások

Ikona	Leírás
	Rövid felületet jelező figyelmeztetés. Az érintkezés égési sérüléseket okozhat. Ne érjen hozzá.

Przewodnik Szybki start

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do opiekania kromek chleba o standardowej wielkości. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a terméket telepítésre vagy használatra előtt figyelmesen olvassa és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.

A termék csak az ebben a dokumentumban leírt módon használható.

Ne vegyen ki ételt, mielőtt a termék működik.

Né csakenyvert legyen a termékbe. Bármilyen más élelmiszer vagy tárgy tűzét vagy rövidzárlatot okozhat.

- Tűvesztély – ha a pírító füstölni kezd, azonnal nyomja meg a leállító gombot.