



Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegać wszystkich zawartych w niej wskazówek, aby zapewnić długotrwałe i niezawodne użytkowanie urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu i przekazać ją innym użytkownikom urządzenia. Wyczerpująca instrukcja znajduje się w obszarze pobierania naszej witryny.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bezpieczeństwo	2
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	2
Instrukcje bezpieczeństwa	2
Deklaracja zgodności	3
Zakres dostawy	3
Wygląd urządzenia	4
Zastosowanie	4
Połączenie z komputerem	4
Bateria i symbol baterii	4
Obsługa	4
Menu główne	5
Muzyka/książka audio/wideo/zdjęcia/folder	5
Folder/ustawienia	6
Serwis/podmiot wprowadzający do obrotu	6
Utylizacja	6
Dane techniczne	7

BEZPIECZEŃSTWO

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie to jest przeznaczone do odtwarzania plików multimedialnych za pomocą uprzednio włożonej karty microSD. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani do zastosowań medycznych i specjalnych, gdzie awaria produktu mogłaby spowodować obrażenia, śmierć lub znaczne szkody materialne.

W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialność producenta/sprzedawcy wygasa. Nie wolno otwierać ani modyfikować urządzenia, ani używać dodatkowego sprzętu lub akcesoriów, które nie zostały przez nas zatwierdzone.

Nie należy używać urządzenia w ekstremalnych warunkach otoczenia i należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Ignorowanie informacji i przepisów bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji jest uważane za nieprzestrzeganie zasady użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i powoduje utratę odpowiedzialności oraz może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

Zmiany w oprogramowaniu wbudowanym i/lub sprzęcie mogą być dokonywane przez producenta w każdej chwili bez powiadomienia. Z tego powodu możliwe jest to, że części instrukcji, danych technicznych i obrazów w tej dokumentacji mogą się nieznacznie różnić od produktu posiadanego przez użytkownika. Wszystkie punkty opisane w tej instrukcji służą jedynie do wyjaśnienia i niekoniecznie muszą dotyczyć konkretnej sytuacji. Na podstawie niniejszej instrukcji nie można wysuwać żadnych roszczeń prawnych.

Instrukcje bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej:

Dzieci często nie doceniają zagrożeń lub w ogóle ich nie rozpoznają. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że sprawuje nad nimi nadzór odpowiednia osoba lub osoby te otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia oraz zrozumiały informacje o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci bez nadzoru nie powinny mieć dostępu do urządzenia. Należy upewnić się, czy dzieci nie bawią się urządzeniem.

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Dzieci mogą włożyć folię opakowania lub małe części do ust i zadławić się nimi.

Niebezpieczeństwo zwarcia!

Aby uniknąć obrażeń, nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie wkładać do otworów urządzenia żadnych przedmiotów, które nie są przeznaczone do użycia. Może to spowodować obrażenia ciała z powodu zwarcia elektrycznego i/lub pożar.

Nigdy nie używać urządzenia w przypadku jego widocznych uszkodzeń.

Urządzenie nie może być narażone na działanie wody przyskającej ani kąpiącej.

Na urządzeniu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie wolno stawiać naczyń wypełnionych płynami (wazonów, szklanek itp.). Istnieje ryzyko, że naczynie przewróci się, a ciecz wyleje, co wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo elektryczne.

Uszkodzenie!

Nie dopuszczać, aby urządzenie znalazło się w wilgotnych miejscach i unikać pyłu, wysokiej temperatury oraz bezpośredniego nasłonecznienia.

Nie otwierać obudowy urządzenia i nie rozkładać urządzenia na pojedyncze części. Nie próbować naprawiać go samodzielnie. Gwarancja przestaje obowiązywać w tych przypadkach.

Unikać używania w silnie magnetyzujących polach, jak na przykład bezpośrednio w pobliżu odbiorników telewizyjnych, kolumny głośnikowej itd., aby uniknąć utraty danych lub innych zakłóceń w działaniu.

Unikać mocnego uderzania urządzenia.

Utrata danych!

Należy regularnie wykonywać kopie zapasowe danych na innym urządzeniu do przechowywania danych, aby uniknąć ich ewentualnej utraty w przypadku awarii tego urządzenia.

Odyskiwanie danych nie jest objęte gwarancją i nie jest realizowane przez nasze centrum serwisowe!



OSTRZEŻENIE! Długotrwała ekspozycja na zbyt głośno odtwarzaną muzykę może spowodować tymczasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu lub jego utratę. Nie zaleca się używania urządzenia w ruchu drogowym. Może to spowodować, że słuchacz stanie się mniej czujny na potencjalne zagrożenia, takie jak zbliżające się pojazdy. Prosimy również o przestrzeganie obowiązujących Państwa wymogów prawnych!

Deklaracja zgodności



Oznaczenie CE wskazuje, że produkt ten spełnia wymagania wszystkich dyrektyw UE mających dla niego zastosowanie.

ZAKRES DOSTAWY

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ❶ Odtwarzacz MP3 Intenso | ❷ Przewodowe słuchawki stereo |
| ❸ Karta microSD 16 GB | ❹ AAA baterie |
| ❺ Instrukcja obsługi | |

Prosimy sprawdzić, czy zawartość opakowania (patrz również ilustracja na początku niniejszej instrukcji) jest kompletna i nieuszkodzona. W przeciwnym wypadku prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub naszym serwisem: rma@intenso-international.de

WYGLĄD URZĄDZENIA

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ❶ Przycisk głośności (-) | ❷ Przycisk głośności (+) | ❸ Przycisk wsteczny |
| ❹ Przycisk menu | ❺ Przycisk Play/Pause | ❻ Przycisk do przodu |
| ❽ Przycisk strzałki wstecz | ❾ Wyświetlacz | ❿ Przyłącze USB-A |
| ⓫ Gniazdo microSD | ⓬ Komora baterii | ⓭ Wejście dla słuchawki |

ZASTOSOWANIE

Połączenie z komputerem

Połączenie z urządzeniem

To urządzenie jest kompatybilne z urządzeniami z systemem Microsoft Windows 8 lub nowszym oraz z MacOS 10.x lub nowszym. Najpierw należy włożyć kartę microSD w gniazdo microSD. Aby połączyć odtwarzacz z komputerem, należy zdjąć nakładkę ochronną, a następnie włożyć przyłącze USB 2.0 w wolny port USB włączonego komputera. Zostanie ono rozpoznane jako wymienny nośnik danych i będzie gotowe do przesłania danych do komputera. Można teraz przenieść wybrane pliki bardzo łatwo metodą „przeciągnij i upuść” lub „kopiuj i wstaw” ze swojego komputera na kartę pamięci w odtwarzaczu.

Odlączenie urządzenia

Przed wyjęciem urządzenia należy koniecznie rozłączyć połączenie danych między urządzeniami! Nie wyjmować odtwarzacza z komputera, jeśli wciąż są przesyłane dane między urządzeniami. Może to spowodować utratę danych oraz uszkodzenie nośnika danych.

Bateria i symbol baterii

Odtwarzacz jest zasilany wymienną baterią AAA (LR03). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy włożyć je do urządzenia. Przesunąć osłonę baterii w kierunku przyłącza USB A, aby otworzyć komorę baterii. Następnie należy włożyć baterię z uwzględnieniem prawidłowej biegunowości oraz ponownie zamknąć osłonę. Odtwarzacz jest gotowy do użycia. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.

Po wyjściu z menu głównego w podmenu oraz podczas odtwarzania muzyki wyświetli się symbol baterii oznaczający aktualny stan baterii. Składa się on z łącznie czterech pasków, przy czym każdy pasek oznacza 25% pojemności. Żywotność baterii obok jej jakości zależy od indywidualnego sposobu użytkowania (głośność, częstotliwość i czas trwania oświetlania wyświetlacza, sposób przewijania itd.).

Obsługa

Wskazówka: Należy upewnić się, czy karta microSD jest włożona do odtwarzacza!

Używanie słuchawki

Ten odtwarzacz odtwarza muzykę przez złącze typu jack 3,5 mm. Przed podłączeniem słuchawek należy się upewnić, że odtwarzacz jest ustawiony na niski stopień głośności oraz powoli dostosować głośność do wybranego przez siebie poziomu. Należy uwzględnić

również wskazówkę ostrzegawczą dotyczącą obciążenia słuchu podczas długiego odtwarzania muzyki przy dużej głośności!

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Nacisnąć i przytrzymać przycisk odtwarzanie/przerwa (play/pause) przez około 3 sekundy, co spowoduje włączenie odtwarzacza. Aby wyłączyć urządzenie, należy również ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk odtwarzanie/przerwa (play/pause) przez około 3 sekundy. Odtwarzacz ten posiada funkcję oszczędzania energii (tryb Eco), która w ustawieniu domyślnym automatycznie wyłącza urządzenie, jeśli nie było ono używane przez ponad trzy minuty.

Nawigacja

Przyciskiem do przodu i do tyłu można przechodzić przez różne punkty menu oraz podmenu. Przyciskiem Odtwarzanie/Pauza można otworzyć żądany punkt menu lub uruchomić żadaną funkcję. Nacisnąć przycisk strzałki do tyłu, aby przejść o jeden poziom wyżej lub do tyłu do menu głównego. Przytrzymać przycisk wciśnięty, aby wrócić bezpośrednio do menu głównego.

Blokada przycisków

Aby zapobiec niepożądanym aktywacjom lub włączeniom, odtwarzacz posiada blokadę przycisków. W tym celu należy nacisnąć przycisk menu przez około 3 sekundy. W celu potwierdzenia wyświetlana jest teraz zamknięta kłódka. Aby odblokować, należy ponownie nacisnąć przycisk menu przez ok. 3 sekundy. W celu potwierdzenia wyświetlana jest teraz otwarta kłódka.

Menu główne

Po włączeniu odtwarzacza pojawi się menu główne. Składa się ono z 3 różnych punktów menu (Muzyka, Folder i Konfiguracja).

Muzyka

Odtwarzanie muzyki można rozpocząć na dwa różne sposoby. Albo przez pozycję „Muzyka”, albo przez nawigację po folderach poprzez pozycję „Folder” w menu głównym.

„Muzyka”

Jeśli w menu głównym wybrano opcję „Muzyka”, wtedy otworzy się podmenu z możliwością sortowania muzyki według „Wszystkich utworów” (w porządku alfabetycznym), „Wykonawców”, „Albumów”, „Gatunków” i „Playlist”. Wykonawcy, albumy i gatunki wymagają udostępnienia odpowiednich tagów ID3 plików MP3. Istnieje możliwość stworzenia do trzech własnych playlist i można bezpośrednio tutaj uruchomić wybraną playlistę. Dzięki funkcji aktualizacji playlisty odtwarzacz wyszukuje na karcie pamięci nowo dodane tytuły. Jeśli użytkownik słuchał już muzyki, wtedy pojawia się dodatkowo punkt wyboru „aktualny tytuł”, aby kontynuować odtwarzanie.

„Folder”

Jeśli chce się włączyć muzykę poprzez strukturę folderów na karcie pamięci, wtedy należy przejść do pozycji „Folder” w menu głównym i otworzyć ją naciskając przycisk odtwarzanie/przerwa (play/pause). Wyświetlane są teraz wszystkie istniejące foldery i pliki audio w katalogu głównym. Teraz należy przejść przez strukturę folderów do żadanego tytułu i uruchomić go, naciskając przycisk odtwarzanie/przerwa (play/pause).

Folder

Wybrać w menu głównym punkt „Folder”, aby przejść do nawigacji folderów swoich plików dźwiękowych. W ten sposób można znaleźć i odtwarzać muzykę posortowaną przez siebie.

Jeśli użytkownik chce korzystać z trybów odtwarzania związanych z folderami (folder raz, folder na zmianę i folder losowo), wtedy powinien rozpocząć odtwarzanie muzyki za pomocą nawigacji po folderach. W przypadku rozpoczęcia odtwarzania poprzez punkt „Muzyka” w menu głównym, te tryby odtwarzania nie są dostępne, ponieważ tutaj muzyka jest sortowana zgodnie z danymi znaczników ID3, niezależnie od folderu.

Ustawienia

W menu Ustawień można wprowadzać różne ustawienia podstawowe odtwarzacza. Objaśnienia na ten temat podane są w długiej instrukcji w obszarze pobierania na naszej witrynie.

SERWIS/PODMIOT WPROWADZAJĄCY DO OBROTU

INTENSO INTERNATIONAL GMBH | Kopernikusstraße 12-14 | D-49377 Vechta

Email (wsparcie techniczne): support@intenso-international.de

Email (numer do zwrotów RMA): rma@intenso-international.de

Internet: www.intenso.eu

Telefon (wsparcie techniczne): +49 (0) 4441 – 999 111

(pn. - czw. od 09:00 do 16:30; pt. od 09:00 do 14:00)

UTYLIZACJA

	Utylizacja zużytych akumulatorów i zużytych baterii: Oznakowane tym symbolem urządzenia objęte są postanowieniami wynikającymi z Dyrektywy 2006/66/WE. Wszystkie zużyte akumulatory i zużyte baterie należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych w państwowo certyfikowanych punktach zbiórki. Prawidłowa utylizacja pozwala uniknąć zanieczyszczeniom i szkodom w naturalnym środowisku.
	Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych: Oznakowane tym symbolem urządzenia objęte są postanowieniami wynikającymi z Dyrektywy 2012/19/UE. Wszystkie zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy odstawiać do państwowo certyfikowanych punktów zbiórki i nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pozwala uniknąć zanieczyszczeniom i stratom w naturalnym środowisku.
	Opakowania: Opakowania są surowcem. Materiał opakowaniowy tego produktu nadaje się do recyklingu i może być ponownie wykorzystany. Podczas utylizacji materiałów należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących recyklingu.

DANE TECHNICZNE

Wymiary	89 mm (wys.) x 26 mm (szer.) x 19 mm (głęb.)
Masa	~22 g (bez akumulatora)
LCD	Rozdzielczość: 128 x 64 pikseli
Połączenie PC	USB 2.0 (PC)
Akumulator	AAA (LR03)
Zakres częstotliwości	20Hz do 20KHz
SNR	> 85dB
Maks. moc wyjściowa słuchawek	10 mW + 10 mW
Format muzyki	MP3 / WMA 8 – 320 kbps
Temperatura robocza	Temperatura: 5- 40 stopni Celsjusza
System operacyjny	Windows 8 lub nowszy oraz MacOS 10.x lub nowszy