

Götze & Jensen

GRILL GL801X



Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7. Użytkowanie urządzenia przez osoby o obniżonym poziomie rozwoju fizycznego, sensorycznego lub umysłowego lub nieposiadające wystarczającej wiedzy i doświadczenia jest dopuszczalne jedynie pod nadzorem ze strony osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
8. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki urządzenie należy odłączyć od sieci.
9. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
10. Urządzenia podłączonego do źródła zasilania nie należy zostawiać bez nadzoru.
11. Urządzenia należy używać wyłącznie z załączonym do zestawu wyposażeniem.
12. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.

13. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
14. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może być bardzo wysoka. Nie dotykać gorących części urządzenia.
15. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

UWAGA:

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy, jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	GL801X
Zasilanie [V]/Hz:	230 ~, 50
Moc [W]:	2000
Waga netto [kg]:	4,2

CZĘŚCI I PRZYCISKI STERUJĄCE

1. Obudowa
2. Uchwyt
3. Płyty grzejne
4. Przyciski zwalniania płyt grzejnych
5. Regulator pochylenia pokrywy
6. Taca na tłuszcz
7. Pokręta regulacji temperatury



INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Podnieś pokrywę za pomocą uchwytu.
2. Przed pierwszym uruchomieniem produkt należy wyczyścić, jak opisano w sekcji „Czyszczenie”.
3. Włóż płyty grzejne do urządzenia tak, aby zaślepki na urządzeniu znalazły się w otworach płyt, następnie dociśnij.
4. Płyty grzejne posiadają powłokę zapobiegającą przywieraniu, jednak opcjonalnie można je posmarować tłuszczem.
5. Zamknij urządzenie za pomocą uchwytu i podłącz wtyczkę przewodu elektrycznego do gniazda sieciowego z uziemieniem, aby nagrzać grill – kontrolka zaświeci się na czerwono
6. Ustaw żądany poziom grzania indywidualnie dla każdej z płyt grzejnych za pomocą pokręteł.
7. Kontrolki zaświecą się na zielono po uzyskaniu odpowiedniej temperatury.
8. Użyj uchwytu, aby podnieść górną płytę. Za pomocą drewnianych lub plastikowych przyborów odpornych na ciepło umieść żywność na dolnej płycie.
9. Za pomocą uchwytu zamknij pokrywę.
10. Czas opiekania zależy od rodzaju żywności, dodatków i własnych upodobań.
11. Aby sprawdzić, czy potrawa jest już gotowa, otwórz pokrywę grilla.
12. Gdy potrawa będzie gotowa, wyjmij ją za pomocą drewnianych lub plastikowych przyborów odpornych na ciepło.
13. Wyjmij wtyczkę przewodu elektrycznego z gniazda sieciowego.

UWAGA!

Pokrywę należy podnosić za pomocą uchwytu.

Do obsługi nie używaj ostrych metalowych przyborów, aby nie uszkodzić powłoki zapobiegającej przywieraniu.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.

Nie używaj produktu do rozmrażania żywności.

CZYSZCZENIE

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu elektrycznego z gniazda sieciowego.
2. Otwórz urządzenie i zaczekaj, aż ostygnie.
3. Wyjmij płyty grzejne używając przycisku zwalniającego, wytrzyj ręcznikiem papierowym, a następnie wilgotną szmatką lub gąbką. Płyty można też myć, nie wyjmując ich z urządzenia.
4. Do usunięcia przyklejonych resztek jedzenia użyj łopatki dołączonej do zestawu.
5. Wyjmij tacę na tłuszcz i umyj w ciepłej wodzie z płynem.
6. Wytrzyj obudowę urządzenia wilgotną szmatką.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

