

# X-POCKETPAD

SMARTPHONE GAMING CONTROLLER

Part numer: FX-SP-GPI-B



  
**FroggieX**<sup>®</sup>  
For fun and challenge

**Producent i importer**  
Ivory Sales sp. z o.o.  
ul. Iłłakowiczówny 14B, 52-211 Wrocław, Polska  
rma@ibcg.com.pl

## Product overview

The device has been designed for maximum comfort of use, precise control, and full compatibility with modern mobile games. The controller allows you to control games on Android and iOS smartphones, providing an experience comparable to that of a console.

## Contents of the set

- Mobile controller
- Protection case
- Multi language manual

## Controller construction



- ① Direct buttons
- ② Action buttons
- ③ Left joystick (L3)
- ④ Right joystick (R3)
- ⑤ USB-C output
- ⑥ Programmable buttons
- ⑦ Back button

- ⑧ Turbo button
- ⑨ Home button
- ⑩ Start button
- ⑪ LED Indicators
- ⑫ Bumpers (L1 & R1)
- ⑬ Triggers (L2 & R2)
- ⑭ USB-C input

## Product function

Function	Method of operation	Description
Wired boot	Connect to mobile phone to auto-power on	_____
Enable tap	Hold TURBO+base button	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Press and hold the TURBO+ button to set up manual auto-aim. This key will activate auto-aim in the game.</li> <li>2. Press and hold the TURBO+ button with manual auto-aim set to enable auto-aim. Pressing this button in-game pauses auto-aim, and pressing again resumes it. (Set auto-aim before shutting down the controller, then press this button to resume auto-aim after rebooting.)</li> <li>3. Press and hold the TURBO+ button with auto-connection set to disable the auto-connection feature.</li> <li>4. Press and hold the TURBO button for 5 seconds to disable the all-button tap function, then the green light will flash three times.</li> </ol> Save settings. Factory defaults are no connection points.
Adjust speed by tapping	TURBO+ right joystick up and down	Press and hold the TURBO button while using the right joystick to cycle through burst fire rates (10-20-30-40), then save your settings. The factory default is set to 10.
Macro Recording	TURBO+ Any Back Key	Press and hold the TURBO button, then press M1/M2/M3/M4 to enter recording mode. After pressing the desired mapping button, click M1/M2/M3/M4 again to complete recording. The settings will be saved, and the factory default is disabled.
screenshot	double click HOME	Only in HID mode
calibration	START+R3	Press and hold the menu key + R3 key for 2 seconds to enter calibration mode. Rotate the joystick 3 times, pull the trigger 3 times, and press the A key to complete calibration.

Function	Method of operation	Description
Quick Trigger	START+ trigger	Press and hold the START button + L2/R2 for 2 seconds to enable or disable the quick trigger. A 0.5-second vibration alert will confirm the setting. Save the configuration, as the factory default is linear trigger.
Adjust phone	TURBO+ Cross Keys up and down	TURBO+ Cross Keys up and down to increase and decrease the phone system volume Only in HID mode
Switch vibration	TURBO+ left joystick up and down	Hold the TURBO button and use the left joystick to adjust the vibration level (0-3).
cellphone APP	Connect the controller to Bluetooth	Supports parameter adjustment for the mobile Inkfish Game Assistant app
OTA	Connect the controller to Bluetooth for OTA	The Octopus Assistant app enables direct play mode and Xinput mode Bluetooth connectivity for OTA updates.
reset function	HOME	Press and hold the HOME button for 10 seconds to force a reset, which will clear Bluetooth pairing records, restart the controller, and restore all factory settings.
LED indicators	—————	LED1: Shows phone connection and charging status. The controller's indicator light turns red when connected to the phone, and orange when the charging port is plugged in. LED2: Shows various mode effects and operation prompts.

## Octopus assistant

Scan the QR code in the Octopus Assistant app to open the browser and download it for Android, Google, or Apple.



## Product specification

Operating voltage	DC-5V
Working current	DC-3A
Fast charging	not supported
Power supply	Use power bank, mobile phone, adapter, or other power plug ports to power the controller

## Safety and maintenance

- Do not expose the device to moisture
- Do not disassemble the controller
- Clean the device with a dry, soft cloth
- Store at room temperature

## Przegląd produktów

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania, precyzyjnym sterowaniu i pełnej kompatybilności z nowoczesnymi grami mobilnymi. Kontroler umożliwia sterowanie grami na smartfonach z systemem Android i iOS, zapewniając wrażenia porównywalne z konsolą.

## Zawartość zestawu

- Kontroler mobilny
- Etui ochronne
- Instrukcja obsługi w wielu językach

## Konstrukcja kontrolera



- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| ① Przyciski kierunkowe    | ⑧ Przycisk Turbo       |
| ② Przyciski akcji         | ⑨ Przycisk Home        |
| ③ Lewy joystick (L3)      | ⑩ Przycisk Start       |
| ④ Prawy joystick (R3)     | ⑪ Wskaźniki LED        |
| ⑤ Wyjście USB-C           | ⑫ Zderzaki (L1 i R1)   |
| ⑥ Programowalne przyciski | ⑬ Wyzwalacze (L2 i R2) |
| ⑦ Przycisk Wstecz         | ⑭ Wejście USB-C        |

## Funkcja produktu

Funkcja	Sposób działania	Description
Połączenie	Podłącz do telefonu komórkowego, aby automatycznie włączyć zasilanie	_____
Włącz dotknięcie	Przytrzymaj przycisk TURBO+base	<p>1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO+, aby skonfigurować ręczne automatyczne celowanie. Ten przycisk aktywuje automatyczne celowanie w grze.</p> <p>2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO+ z włączonym ręcznym automatycznym celowaniem, aby włączyć automatyczne celowanie. Naciśnięcie tego przycisku w grze powoduje wstrzymanie automatycznego celowania, a ponowne naciśnięcie powoduje jego wznowienie. (Ustaw automatyczne celowanie przed wyłączeniem kontrolera, a następnie naciśnij ten przycisk, aby wznowić automatyczne celowanie po ponownym uruchomieniu).</p> <p>3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO+ przy włączonym automatycznym połączeniu, aby wyłączyć funkcję automatycznego połączenia.</p> <p>4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO przez 5 sekund, aby wyłączyć funkcję naciskania wszystkich przycisków, a następnie zielona lampka zamiga trzy razy.</p>
Dostosuj prędkość,	TURBO+ prawy joystick w górę i w dół	Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO, jednocześnie używając prawego joysticka, aby przełączyć się między szybkościami ognia serii (10-20-30-40), a następnie zapisz ustawienia. Fabryczne ustawienie domyślne to 10.
Nagrywanie makr	TURBO+ Dowolny klawisz Back	Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO, a następnie naciśnij M1/M2/M3/M4, aby przejść do trybu nagrywania. Po naciśnięciu żądanego przycisku mapowania kliknij ponownie M1/M2/M3/M4, aby zakończyć nagrywanie. Ustawienia zostaną zapisane, a domyślne ustawienia fabryczne zostaną wyłączone.
zrzut ekranu	kliknij dwukrotnie HOME	Tylko w trybie HID

Function	Method of operation	Description
kalibracja	START+R3	Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu + przycisk R3 przez 2 sekundy, aby przejść do trybu kalibracji. Obróć joystick 3 razy, pociągnij za spust 3 razy i naciśnij przycisk A, aby zakończyć kalibrację.
Szybki spust	START+ trigger	Naciśnij i przytrzymaj przycisk START + L2/R2 przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć szybki spust. Ustawienie zostanie potwierdzone 0,5-sekundowym sygnałem wibracyjnym. Zapisz konfigurację, ponieważ domyślnym ustawieniem fabrycznym jest spust liniowy.
Regulacja	TURBO+ Krzyżkowe klawisze w górę i w dół	TURBO+ Klawisze strzałek w górę i w dół służą do zwiększania i zmniejszania głośności systemu telefonicznego. Tylko w trybie HID.
Przełącz poziom	TURBO+ lewy joystick w górę i w dół	Przytrzymaj przycisk TURBO i użyj lewego joysticka, aby dostosować poziom wibracji (0-3).
aplikacja na	Podłącz kontroler do Bluetooth	Obsługuje dostosowywanie parametrów w aplikacji mobilnej Inkfish Game Assistant.
OTA	Podłącz kontroler do Bluetooth w celu aktualizacji OTA.	Aplikacja Octopus Assistant umożliwia bezpośredni tryb odtwarzania i łączność Bluetooth w trybie Xinput dla aktualizacji OTA.
funkcja	HOME	Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 10 sekund, aby wymusić reset, który spowoduje wyczyszczenie zapisów parowania Bluetooth, ponowne uruchomienie kontrolera i przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych.
Wskaźniki LED	—————	LED1: Pokazuje połączenie z telefonem i stan ładowania. Kontrolka na kontrolerze świeci się na czerwono, gdy jest podłączony do telefonu, a na pomarańczowo, gdy jest podłączony do portu ładowania. LED2: Pokazuje różne efekty trybu i podpowiedzi dotyczące obsługi.

## Asystent Octopus

Zeskanuj kod QR w aplikacji Octopus Assistant, aby otworzyć przeglądarkę i pobrać ją na urządzenia z systemem Android, Google lub Apple.



## Specyfikacja produktu

Napięcie robocze	DC-5V
Prąd roboczy	DC-3A
Szybkie ładowanie	nieobsługiwane
Zasilanie	Użyj powerbanku, telefonu komórkowego, adaptera lub innych portów zasilania, aby zasilić kontroler.

## Bezpieczeństwo i konserwacja

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci.
- Nie rozbieraj kontrolera.
- Czyść urządzenie suchą, miękką ściereczką.
- Przechowuj w temperaturze pokojowej.

## Termék áttekintés

A készülék maximális kényelmet, pontos vezérlést és teljes kompatibilitást biztosít a modern mobil játékokkal. A vezérlővel Android és iOS okostelefonokon is vezérelhetőek a játékok, ami konzolhoz hasonló élményt nyújt.

## A készlet tartalma

- Mobil vezérlő
- Védőtok
- Többnyelvű kézikönyv

## Vezérlő szerkezet



- ① Közvetlen gombok
- ② Műveleti gombok
- ③ Bal joystick (L3)
- ④ Jobb joystick (R3)
- ⑤ USB-C kimenet
- ⑥ Programozható gombok
- ⑦ Vissza gomb

- ⑧ Turbo gomb
- ⑨ Kezdőlap gomb
- ⑩ Start gomb
- ⑪ LED jelzők
- ⑫ Lökharítók (L1 és R1)
- ⑬ Kiváltók (L2 és R2)
- ⑭ USB-C bemenet

## Termékfunkció

Funkció	Működési módszer	Leírás
Vezetékes csizma	csatlakozás mobiltelefonhoz az automatikus	—————
Érintés	Tartsa lenyomva a TURBO+alap gombot	<p>1. Tartsa lenyomva a TURBO+ gombot a kézi automatikus célzás beállításához. Ez a gomb aktiválja az automatikus célzást a játékban.</p> <p>2. Tartsa lenyomva a TURBO+ gombot a kézi automatikus célzás beállítása után az automatikus célzás engedélyezéséhez. A gomb megnyomásával a játékban szüneteltetheti az automatikus célzást, újbóli megnyomásával pedig folytathatja. (Állítsa be az automatikus célzást a vezérlő kikapcsolása előtt, majd nyomja meg ezt a gombot az automatikus célzás folytatásához az újraindítás után.)</p> <p>3. Tartsa lenyomva a TURBO+ gombot az automatikus csatlakozás beállítása mellett az automatikus csatlakozás funkció letiltásához.</p> <p>4. Tartsa lenyomva a TURBO gombot 5 másodpercig az összes gomb megérintése funkció letiltásához, majd a zöld fény háromszor villog. Mentse a beállításokat. A gyári alapbeállítások szerint nincs csatlakozási pont.</p>
A sebességet érintéssel állítsa	TURBO+ jobb joystick fel és le	Tartsa lenyomva a TURBO gombot, miközben a jobb joystick segítségével válassza ki a sorozatlövés sebességét (10-20-30-40), majd mentse el a beállításokat. A gyári alapértelmezett érték 10.
Makró felvétel	TURBO+ Bármelyik Vissza gomb	Tartsa lenyomva a TURBO gombot, majd nyomja meg az M1/M2/M3/M4 gombot a felvételi módba lépéshez. A kívánt gomb megnyomása után kattintson újra az M1/M2/M3/M4 gombra a felvétel befejezéséhez. A beállítások el lesznek mentve, és a gyári alapbeállítások deaktiválódnak.
képernyőképernyő	kattintson duplán a HOME gombra	Csak HID módban

Funkció	Működési módszer	Leírás
kalibrálás	START+R3	Tartsa lenyomva a menü gombot + R3 gombot 2 másodpercig a kalibrációs módba lépéshez. Forgassa el a joystickot 3-szor, húzza meg a ravaszt 3-szor, majd nyomja meg az A gombot a kalibráció befejezéséhez.
Gyors ravasz	START+ indító	Tartsa lenyomva a START gombot + L2/R2 gombot 2 másodpercig a gyors ravasz engedélyezéséhez vagy letiltásához. A beállítás megerősítésére 0,5 másodperces rezgésjelzés hallható. Mentse el a konfigurációt, mivel a gyári alapbeállítás lineáris ravasz.
A telefon hangerejének	TURBO+ Keresztgombok fel és le	TURBO+ Kereszt gombok felfelé és lefelé a telefonrendszer hangerejének növeléséhez és csökkentéséhez Csak HID módban
Rezgésszint kapcsoló	TURBO+ bal joystick fel és le	Tartsa lenyomva a TURBO gombot, és a bal joystick segítségével állítsa be a rezgés szintjét (0-3).
mobiltelefonos alkalmazás	Csatlakoztassa a vezérlőt a Bluetooth-hoz	Támogatja a mobil Inkfish Game Assistant alkalmazás paramétereinek beállítását.
OTA	Csatlakoztassa a vezérlőt a Bluetooth-hoz az	Az Octopus Assistant alkalmazás lehetővé teszi a közvetlen lejátszási módot és az Xinput mód Bluetooth-kapcsolatot az OTA frissítésekhez.
visszaállítási funkció	HOME	Tartsa lenyomva a HOME gombot 10 másodpercig a kényeszerű visszaállításhoz, amely törli a Bluetooth-párosítási adatokat, újraindítja a vezérlőt és visszaállítja az összes gyári beállítást.
LED jelzők	—————	LED1: A telefon csatlakozását és a töltés állapotát jelzi. A vezérlő jelzőfénye pirosra vált, amikor a telefonhoz csatlakozik, és narancssárgára, amikor a töltőport csatlakoztatva van. LED2: Különböző üzemmódok hatását és működési utasításokat jelzi.

## Polip asszisztens

Olvassa be a QR-kódot az Octopus Assistant alkalmazásban, hogy megnyissa a böngészőt, és töltsse le Android, Google vagy Apple eszközére.



## Termékleírás

Üzemi feszültség	DC-5V
Munkáram	DC-3A
Gyors töltés	nem támogatott
Tápegység	Használjon power bankot, mobiltelefont, adaptert vagy más hálózati csatlakozót a vezérlő áramellátásához.

## Biztonság és karbantartás

- Ne tegye ki a készüléket nedvességnek!
- Ne szerezze szét a vezérlőt!
- Tisztítsa meg a készüléket száraz, puha ruhával!
- Szobahőmérsékleten tárolja!

## Přehled produktů

Zařízení bylo navrženo pro maximální pohodlí při používání, přesné ovládání a plnou kompatibilitu s moderními mobilními hrami. Ovladač umožňuje ovládat hry na smartphonech s operačními systémy Android a iOS a poskytuje zážitek srovnatelný s konzolí.

## Obsah sady

- Mobilní ovladač
- Ochranné pouzdro
- Vícejazyčný návod

## Konstrukce regulátoru



- ① Přímá tlačítka
- ② Akční tlačítka
- ③ Levý joystick (L3)
- ④ Pravý joystick (R3)
- ⑤ Výstup USB-C
- ⑥ Programovatelná tlačítka
- ⑦ Tlačítko Zpět

- ⑧ Tlačítko Turbo
- ⑨ Tlačítko Domů
- ⑩ Tlačítko Start
- ⑪ LED indikátory
- ⑫ Tlumiče (L1 a R1)
- ⑬ Spouštěče (L2 a R2)
- ⑭ Vstup USB-C

## Funkce produktu

Funkce	Způsob provozu	Popis
Kabelová bota	Připojte k mobilnímu telefonu pro automatické zapnutí	_____
Povolit klepnutí	Podržte tlačítko TURBO+base	<p>1. Stiskněte a podržte tlačítko TURBO+, abyste nastavili ruční automatické zaměření. Toto tlačítko aktivuje automatické zaměření ve hře.</p> <p>2. Stiskněte a podržte tlačítko TURBO+ s nastaveným ručním automatickým zaměřením, abyste aktivovali automatické zaměření. Stisknutím tohoto tlačítka ve hře automatické zaměření pozastavíte a dalším stisknutím jej obnovíte. (Nastavte automatické zaměření před vypnutím ovladače a po restartu stiskněte toto tlačítko, abyste automatické zaměření obnovili.)</p> <p>3. Stiskněte a podržte tlačítko TURBO+ s nastaveným automatickým připojením, abyste deaktivovali funkci automatického připojení.</p> <p>4. Stiskněte a podržte tlačítko TURBO po dobu 5 sekund, abyste deaktivovali funkci klepnutí na všechna tlačítka, poté zelená kontrolka třikrát zabliká. Uložte nastavení. Výchozí nastavení z výroby je bez připojovacích bodů.</p>
Upravte rychlost	TURBO+ pravý joystick nahoru a dolů	Podržte stisknuté tlačítko TURBO a pomocí pravého joysticku přepínejte mezi rychlostmi dávkové střelby (10-20-30-40) a poté uložte nastavení. Výchozí tovární nastavení je 10.
Nahrávání makra	TURBO+ Jakákoli klávesa Zpět	Stiskněte a podržte tlačítko TURBO, poté stiskněte M1/M2/M3/M4 pro vstup do režimu nahrávání. Po stisknutí požadovaného mapovacího tlačítka klikněte znovu na M1/M2/M3/M4 pro dokončení nahrávání. Nastavení se uloží a tovární výchozí nastavení se deaktivuje.
snímek obrazovky	dvojitě kliknutí HOME	Pouze v režimu HID
kalibrace	START+R3	Stiskněte a podržte tlačítko menu + tlačítko R3 po dobu 2 sekund, abyste vstoupili do režimu kalibrace. Otočte joystickem 3krát, stiskněte spoušť 3krát a stiskněte tlačítko A, abyste dokončili kalibraci.

Funkce	Způsob provozu	Popis
Rychlá spoušť	Spoušť START+	Stiskněte a podržte tlačítko START + L2/R2 po dobu 2 sekund, abyste aktivovali nebo deaktivovali rychlou spoušť. Nastavení potvrdí 0,5sekundové vibrační upozornění. Uložte konfiguraci, protože výchozí nastavení z výroby je lineární spoušť.
Nastavit telefon	TURBO+ Křížové klávesy nahoru a dolů	TURBO+ Stiskněte a podržte tlačítka nahoru a dolů pro zvýšení a snížení hlasitosti telefonního systému. Pouze v režimu HID.
Přepínač vibrací	TURBO+ levý joystick nahoru a dolů	Podržte tlačítko TURBO a pomocí levého joysticku nastavte úroveň vibrací (0–3).
mobilní aplikace	Připojte ovladač k Bluetooth	Podporuje nastavení parametrů pro mobilní aplikaci Inkfish Game Assistant.
OTA	Připojte ovladač k Bluetooth pro OTA	Aplikace Octopus Assistant umožňuje přímý režim přehrávání a připojení Bluetooth v režimu Xinput pro aktualizace OTA.
funkce resetování	HOME	Stiskněte a podržte tlačítko HOME po dobu 10 sekund, aby došlo k vynucenému resetování, které vymaže záznamy o spárování Bluetooth, restartuje ovladač a obnoví všechna tovární nastavení.
LED indikátory	—————	LED1: Ukazuje připojení telefonu a stav nabíjení. Kontrolka ovladače svítí červeně, když je připojen k telefonu, a oranžově, když je připojen nabíjecí port. LED2: Ukazuje různé efekty režimů a provozní pokyny.

## Asistent Octopus

Naskenujte QR kód v aplikaci Octopus Assistant, abyste otevřeli prohlížeč a stáhli si ji pro Android, Google nebo Apple.



## Specifikace produktu

Provozní napětí	DC-5V
Pracovní proud	DC-3A
Rychlé nabíjení	není podporováno
Napájení	K napájení ovladače použijte powerbanku, mobilní telefon, adaptér nebo jiné napájecí zásuvky.

## Bezpečnost a údržba

- Nevystavujte zařízení vlhkosti.
- Rozebírejte ovladač.
- Čistěte zařízení suchým, měkkým hadříkem.
- Skladujte při pokojové teplotě.

## Prehľad produktov

Zariadenie bolo navrhnuté pre maximálny komfort používania, presné ovládanie a plnú kompatibilitu s modernými mobilnými hrami. Ovládač vám umožňuje ovládať hry na smartfónoch s operačným systémom Android a iOS a poskytuje zážitok porovnateľný s konzolou.

## Obsah sady

- Mobilný ovládač
- Ochranné puzdro
- Viacjazyčná príručka

## Konštrukcia regulátora



- ① Priame tlačidlá
- ② Akčné tlačidlá
- ③ Ľavý joystick (L3)
- ④ Pravý joystick (R3)
- ⑤ Výstup USB-C
- ⑥ Programovateľné tlačidlá
- ⑦ Tlačidlo Späť

- ⑧ Tlačidlo Turbo
- ⑨ Tlačidlo Domov
- ⑩ Tlačidlo Štart
- ⑪ LED indikátor
- ⑫ Nárazníky (L1 a R1)
- ⑬ Spúšťače (L2 a R2)
- ⑭ Vstup USB-C

## Funkcia produktu

Funkcia	Spôsob prevádzky	Popis
Káblová topánka	Pripojenie k mobilnému telefónu na automatické zapnutie	_____
Povoliť ťuknutie	Podržte tlačidlo TURBO+base	<p>1. Stlačte a podržte tlačidlo TURBO+, aby ste nastavili manuálne automatické mierenie. Toto tlačidlo aktivuje automatické mierenie v hre.</p> <p>2. Stlačte a podržte tlačidlo TURBO+ s nastaveným manuálnym automatickým mierením, aby ste aktivovali automatické mierenie. Stlačením tohto tlačidla v hre pozastavíte automatické mierenie a opätovným stlačením ho obnovíte. (Nastavte automatické mierenie pred vypnutím ovládača a potom stlačte toto tlačidlo, aby ste po reštartovaní obnovili automatické mierenie.)</p> <p>3. Stlačte a podržte tlačidlo TURBO+ s nastaveným automatickým pripojením, aby ste deaktivovali funkciu automatického pripojenia.</p> <p>4. Stlačte a podržte tlačidlo TURBO po dobu 5 sekúnd, aby ste deaktivovali funkciu stlačenia všetkých tlačidiel, potom zelené svetlo trikrát zabliká. Uložte nastavenia. Predvolené nastavenia z výroby sú bez pripojovacích bodov.</p>
Nastavte rýchlosť	TURBO+ pravý joystick hore a dole	Stlačte a podržte tlačidlo TURBO a zároveň pomocou pravého joysticku prechádzajte medzi rýchlosťami strelby (10-20-30-40) a potom uložte nastavenia. Východiskové továrenské nastavenie je 10.
Nahrávanie makier	TURBO+ ľubovoľná klávesa Späť	Stlačte a podržte tlačidlo TURBO, potom stlačte M1/M2/M3/M4 pre vstup do režimu nahrávania. Po stlačení požadovaného tlačidla mapovania kliknite znovu na M1/M2/M3/M4 pre dokončenie nahrávania. Nastavenia sa uložia a predvolené nastavenia výrobcu sa deaktivujú.
snímka obrazovky	dvojité kliknutie DOMOV	Iba v režime HID

Function	Method of operation	Description
kalibrácia	START+R3	Stlačte a podržte tlačidlo menu + tlačidlo R3 po dobu 2 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu kalibrácie. Otočte joystickom 3-krát, stlačte spúšť 3-krát a stlačte tlačidlo A, aby ste dokončili kalibráciu.
Rýchla spúšť	Spúšť START+	Stlačte a podržte tlačidlo START + L2/R2 po dobu 2 sekúnd, aby ste aktivovali alebo deaktivovali rýchlu spúšť. Nastavenie potvrdí 0,5-sekundové vibračné upozornenie. Uložte konfiguráciu, pretože predvolené nastavenie z výroby je lineárna spúšť.
Nastaviť telefón	TURBO+ Krížové klávesy hore a dole	TURBO+ Krížové klávesy hore a dole na zvýšenie a zníženie hlasitosti telefónneho systému Iba v režime HID
Prepínač vibrácií	TURBO+ ľavý joystick hore a dole	Podržte tlačidlo TURBO a pomocou ľavého joysticku nastavte úroveň vibrácií
mobilná aplikácia	Pripojte ovládač k Bluetooth	Podporuje nastavenie parametrov pre mobilnú aplikáciu Inkfish Game Assistant.
OTA	Pripojte ovládač k Bluetooth pre OTA	Aplikácia Octopus Assistant umožňuje priamy režim prehrávania a pripojenie Bluetooth v režime Xinput pre
funkcia	HOME	Stlačte a podržte tlačidlo HOME po dobu 10 sekúnd, aby ste vynútili reset, ktorý vymaže záznamy o párovaní Bluetooth, reštartuje ovládač a obnoví všetky továrenské nastavenia.
LED indikátory	—————	LED1: Ukazuje pripojenie telefónu a stav nabíjania. Kontrolka ovládača svieti červeno, keď je pripojený k telefónu, a oranžovo, keď je pripojený nabíjací port. LED2: Ukazuje rôzne efekty režimov a pokyny na ovládanie.

## Asistent Octopus

Naskenujte QR kód v aplikácii Octopus Assistant, aby sa otvoril prehliadač, a stiahnite si ju pre Android, Google alebo Apple.



## Špecifikácia produktu

Prevádzkové napätie	DC-5V
Pracovný prúd	DC-3A
Rýchle nabíjanie	nie je podporované
Napájanie	Na napájanie ovládača použite powerbanku, mobilný telefón, adaptér alebo iné napájacie porty.

## CCBezpečnosť a údržba

- Nevystavujte zariadenie vlhkosti.
- Nerozoberajte ovládač.
- Zariadenie čistite suchou, mäkkou handričkou.
- Skladujte pri izbovej teplote.

## Prezentare generală a produsului

Dispozitivul a fost conceput pentru un confort maxim de utilizare, control precis și compatibilitate completă cu jocurile mobile moderne. Controlerul vă permite să controlați jocurile pe smartphone-urile Android și iOS, oferind o experiență comparabilă cu cea a unei console.

## Conținutul setului

- Controler mobil
- Husă de protecție
- Manual multilingv

## Construcția controlerului



- ① Butoane directe
- ② Butoane de acțiune
- ③ Joystick stânga (L3)
- ④ Joystickul din dreapta (R3)
- ⑤ Ieșire USB-C
- ⑥ Butoane programabile
- ⑦ Butonul Înapoi

- ⑧ Butonul Turbo
- ⑨ Butonul Acasă
- ⑩ Butonul Start
- ⑪ Indicatori LED
- ⑫ Butoane (L1 și R1)
- ⑬ Declanșatoare (L2 și R2)
- ⑭ Intrare USB-C

## Funcția produsului

Funcție	Mod de funcționare	Descriere
izamnă cu cablu	Conectați-vă la telefonul mobil pentru pornire automată	_____
Activați atingerea	Țineți apăsat butonul TURBO+bază	<p>1. Apăsați și țineți apăsat butonul TURBO+ pentru a configura țintirea automată manuală. Această tastă va activa țintirea automată în joc.</p> <p>2. Apăsați și țineți apăsat butonul TURBO+ cu țintirea automată manuală setată pentru a activa țintirea automată. Apăsarea acestui buton în timpul jocului întrerupe țintirea automată, iar apăsarea din nou o reia. (Setați țintirea automată înainte de a opri controlerul, apoi apăsați acest buton pentru a relua țintirea automată după repornire.)</p> <p>3. Apăsați și țineți apăsat butonul TURBO+ cu conexiunea automată setată pentru a dezactiva funcția de conexiune automată.</p> <p>4. Apăsați și țineți apăsat butonul TURBO timp de 5 secunde pentru a dezactiva funcția de apăsare a tuturor butoanelor, apoi lumina verde va clipi de trei ori. Salvați setările. Setările implicite din fabrică sunt fără puncte de conexiune.</p>
Reglați viteza apăsând	TURBO+ joystickul din dreapta în sus și în jos	Țineți apăsat butonul TURBO în timp ce utilizați joystick-ul din dreapta pentru a parcurge ratele de foc în rafale (10-20-30-40), apoi salvați setările. Setarea implicită din fabrică este 10.
Înregistrare macro	TURBO+ Orice tastă de revenire	CCȚineți apăsat butonul TURBO, apoi apăsați M1/M2/M3/M4 pentru a intra în modul de înregistrare. După ce ați apăsat butonul de mapare dorit, apăsați din nou M1/M2/M3/M4 pentru a finaliza înregistrarea. Setările vor fi salvate, iar setarea implicită din fabrică va fi dezactivată.
captură de ecran	dublu clic pe HOME	Numai în modul HID
calibrare	START+R3	Țineți apăstate tastele meniu + R3 timp de 2 secunde pentru a intra în modul de calibrare. Rotiți joystick-ul de 3 ori, apăsați trăgaciul de 3 ori și apăsați tasta A pentru a finaliza calibrarea.

Funcție	Mod de funcționare	Descriere
Declanșator rapid	Declanșator START+	Apăsați și țineți apăsat butonul START + L2/R2 timp de 2 secunde pentru a activa sau dezactiva declanșarea rapidă. O vibrație de 0,5 secunde va confirma setarea. Salvați configurația, deoarece setarea implicită din fabrică este declanșarea liniară.
Reglați telefonul	TURBO+ Tastele cruciforme sus și jos	TURBO+ Tastele sus și jos pentru a crește și reduce volumul sistemului telefonic Numai în modul HID
Comutator vibrații	TURBO+ joystick stânga sus și jos	Țineți apăsat butonul TURBO și utilizați joystick-ul din stânga pentru a regla nivelul de vibrație (0-3).
aplicație pentru	Conectați controlerul la Bluetooth	Suportă ajustarea parametrilor pentru aplicația mobilă Inkfish Game Assistant
OTA	Conectați controlerul la Bluetooth pentru OTA	Aplicația Octopus Assistant permite modul de redare directă și conectivitate Bluetooth în modul Xinput pentru
funcție de resetare	HOME	Apăsați și țineți apăsat butonul HOME timp de 10 secunde pentru a forța o resetare, care va șterge înregistrările de asociere Bluetooth, va reporni controlerul și va restabili toate setările din fabrică.
Indicatori LED	—————	LED1: Afișează conexiunea telefonului și starea de încărcare. Indicatorul luminos al controlerului devine roșu când este conectat la telefon și portocaliu când portul de încărcare este conectat. LED2: Afișează diverse efecte ale modurilor și instrucțiuni de utilizare.

## Asistentul Octopus

Scanează codul QR din aplicația Octopus Assistant pentru a deschide browserul și a o descărca pentru Android, Google sau Apple.



### Specificații produs

Tensiune de funcționare	DC-5V
Curent de lucru	DC-3A
Încărcare rapidă	nu este acceptat
Alimentare cu energie electrică	Utilizați o baterie externă, un telefon mobil, un adaptor sau alte porturi de alimentare pentru a alimenta controlerul.

### Siguranță și întreținere

- Nu expuneți dispozitivul la umiditate.
- Nu dezasamblați controlerul.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată și moale.
- Depozitați la temperatura camerei.

## Produkto apžvalga

Prietaisas buvo sukurtas siekiant užtikrinti maksimalų naudojimo patogumą, tikslų valdymą ir visišką suderinamumą su šiuolaikiniais mobiliaisiais žaidimais. Valdiklis leidžia valdyti žaidimus „Android“ ir „iOS“ išmaniuosiuose telefonuose, užtikrinant patirtį, prilygstančią konsolės žaidimų patirčiai.

## Komplekto turinys

- Mobilusis valdiklis
- Apsauginis dėklas
- Daugiakalbis vadovas

## Regulatoriaus konstrukcija



- 1 Tiesioginiai mygtukai
- 2 Veiksmų mygtukai
- 3 Kairysis vairasvirtė (L3)
- 4 Dešinysis vairasvirtė (R3)
- 5 USB-C išėjimas
- 6 Programuojami mygtukai
- 7 Atgal mygtukas

- 8 Turbo mygtukas
- 9 Pagrindinis mygtukas
- 10 Pradžios mygtukas
- 11 LED indikatoriai
- 12 Bamperiai (L1 ir R1)
- 13 Sparčiai (L2 ir R2)
- 14 USB-C įvestis

## Produkto funkcija

Funkcija	Veikimo būdas	Aprašymas
Laidinis batelis	Prijunkite prie mobiliojo telefono, kad įrenginys įsijungtų automatiškai	_____
Ijungti	Laikykite nuspaudę mygtuką TURBO+base	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką TURBO+, kad nustatytumėte rankinį automatinį taikymąsi. Šis mygtukas aktyvuos automatinį taikymąsi žaidime.</li><li>2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką TURBO+, kai nustatytas rankinis automatinis taikymasis, kad įjungtumėte automatinį taikymąsi. Paspausdami šį mygtuką žaidime, sustabdysite automatinį taikymąsi, o paspaudę dar kartą, jį atnaujinsite. (Nustatykite automatinį taikymąsi prieš išjungdami valdiklį, tada paspauskite šį mygtuką, kad atnaujintumėte automatinį taikymąsi po perkrovimo.)</li><li>3. Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką TURBO+, kai nustatytas automatinis prisijungimas, kad išjungtumėte automatinio prisijungimo funkciją.</li><li>4. Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką TURBO 5 sekundes, kad išjungtumėte visų mygtukų bakstelėjimo funkciją, tada tris kartus mirksės žalia lemputė. Išsaugokite nustatymus. Gamykliniai numatyti nustatymai yra be prisijungimo taškų.</li></ol>
Reguliuokite greitį	TURBO+ dešinysis vairasvirtė aukštyr ir	Paspauskite ir laikykite nuspaudę TURBO mygtuką, o dešiniuoju joistiklu perjunginėkite serijos šaudymo greitį (10-20-30-40), tada išsaugokite nustatymus. Gamyklinis numatytasis nustatymas yra 10.
Makro įrašymas	TURBO+ Bet kuris grįžimo mygtukas	Paspauskite ir laikykite nuspaudę TURBO mygtuką, tada paspauskite M1/M2/M3/M4, kad pereitumėte į įrašymo režimą. Paspauskite norimą mygtuką, tada dar kartą paspauskite M1/M2/M3/M4, kad užbaigtumėte įrašymą. Nustatymai bus išsaugoti, o gamykliniai nustatymai bus išjungti.
ekrano kopija	dubliuokite spustelėjimą HOME	Tik HID režimu

Funkcija	Veikimo būdas	Aprašymas
kalibravimas	START+R3	Paspauskite ir laikykite nuspaudę meniu mygtuką + R3 mygtuką 2 sekundes, kad pereitumėte į kalibravimo režimą. Pasukite vairasvirtę 3 kartus, 3 kartus paspauskite gaiduką ir paspauskite A mygtuką, kad baigtumėte kalibravimą.
Greitasis gaidukas	START+ trigger	Paspauskite ir laikykite nuspaudę START mygtuką + L2/R2 2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte greitąjį triggerį. 0,5 sekundės trukmės vibracijos signalas patvirtins nustatymą. Išsaugokite konfigūraciją, nes gamyklinis numatytasis nustatymas yra linijinis triggeris.
Nustatyti telefoną	TURBO+ Kryžminiai klavišai aukštyn ir žemyn	TURBO+ Kryžminiai klavišai aukštyn ir žemyn, skirti padidinti ir sumažinti telefono sistemos garsumą. Tik HID režimu.
Perjungti vibraciją	TURBO+ kairysis vairasvirtė aukštyn ir žemyn	Laikykite nuspaudę TURBO mygtuką ir naudokite kairįjį joysticką, kad nustatytumėte vibracijos lygį (0–3).
mobiliojo telefono	Prijunkite valdiklį prie „Bluetooth“	Palaiko parametrų nustatymą mobiliojoje programėlėje „Inkfish Game Assistant“
OTA	Prijunkite valdiklį prie „Bluetooth“ OTA	„Octopus Assistant“ programa leidžia naudoti tiesioginio atkūrimo režimą ir „Xinput“ režimo „Bluetooth“ ryšį OTA
atstatymo funkcija	HOME	Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką „HOME“ 10 sekundžių, kad priverstų atlikti iš naujo nustatymą, kuris ištrins „Bluetooth“ poravimo įrašus, iš naujo paleis valdiklį ir atkurs visus gamyklinius nustatymus.
LED indikatoriai	—————	LED1: rodo telefono ryšį ir įkrovimo būseną. Valdiklio indikatorius tampa raudonas, kai prijungiamas telefonas, ir oranžinis, kai prijungiamas įkrovimo prievadas. LED2: rodo įvairius režimų efektus ir veikimo nurodymus.

## Aštuonkojo padėjėjas

Nuskaitykite QR kodą „Octopus Assistant“ programėlėje, kad atidarytumėte naršyklę ir atsisiųstumėte ją „Android“, „Google“ arba „Apple“ įrenginiams.



## Produkto specifikacija

Darbinė įtampa	DC-5V
Darbinė srovė	DC-3A
Greitas įkrovimas	nepriimama
Maitinimo šaltinis	Naudokite išorinį akumuliatorių, mobilųjį telefoną, adapterį ar kitus maitinimo lizdus, kad maitintumėte valdiklį.

## Sauga ir priežiūra

- Neleiskite, kad prietaisas būtų veikiami drėgmės.
- Negalima išardyti valdiklio.
- Prietaisą valykite sausa, minkšta šluoste.
- Laikykite kambario temperatūroje.

## Produkta pārskats

Ierīce ir izstrādāta, lai nodrošinātu maksimālu lietošanas ērtību, precīzu vadību un pilnīgu saderību ar modernajām mobilajām spēlēm. Kontrolieris ļauj vadīt spēles Android un iOS viedtālrunos, nodrošinot pieredzi, kas ir salīdzināma ar konsoles pieredzi.

## Komplekta saturs

- Mobilais kontrolieris
- Aizsardzības apvalks
- Daudzvalodu rokasgrāmata

## Kontrolieru konstrukcija



- ① Tiešās pogas
- ② Darbības pogas
- ③ Kreisais džojstiks (L3)
- ④ Labais džojstiks (R3)
- ⑤ USB-C izeja
- ⑥ Programmējamas pogas
- ⑦ Atpakaļ pogu

- ⑧ Turbo poga
- ⑨ Sākuma pogu
- ⑩ Sākt pogu
- ⑪ LED indikatori
- ⑫ Bamperi (L1 un R1)
- ⑬ Sviras (L2 un R2)
- ⑭ USB-C ieeja

## Produkta funkcija

Funkcija	Darbības metode	Apraksts
Vadu zābaks	Pieslēdzieties mobilajam telefonam, lai automātiski ieslēgtu	—
Iespējot	Turiet nospiestu pogu TURBO+base	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nospiediet un turiet nospiestu pogu TURBO+, lai iestatītu manuālo automātisko mērķēšanu. Šī poga aktivizēs automātisko mērķēšanu spēlē.</li><li>2. Nospiediet un turiet nospiestu pogu TURBO+, kad ir iestatīta manuālā automātiskā mērķēšana, lai aktivizētu automātisko mērķēšanu. Nospiežot šo pogu spēles laikā, automātiskā mērķēšana tiek apturēta, un, nospiežot to atkārtoti, tā tiek atsākta. (Iestatiet automātisko mērķēšanu pirms kontroliera izslēgšanas, pēc tam nospiediet šo pogu, lai atsāktu automātisko mērķēšanu pēc pārstartēšanas.)</li><li>3. Nospiediet un turiet nospiestu pogu TURBO+, kad ir iestatīta automātiskā savienošanās, lai atspējotu automātiskās savienošanās funkciju.</li><li>4. Nospiediet un turiet nospiestu pogu TURBO 5 sekundes, lai atspējotu visu pogu pieskārienu funkciju, tad zaļā gaisma mirgos trīs reizes. Saglabājiet iestatījumus. Rūpnīcas noklusējumi ir bez savienojuma punktiem.</li></ol>
Pielāgojiet ātrumu, pieskaroties	TURBO+ labais džojstiks uz augšu un uz leju	Nospiediet un turiet nospiestu TURBO pogu, vienlaikus izmantojot labo džojstiku, lai pārslēgtos starp ātrās uguns režīmiem (10-20-30-40), pēc tam saglabājiet savus iestatījumus. Rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir 10.
Makro ierakstīšana	TURBO+ Jebkura atpakaļ taustiņa	Nospiediet un turiet nospiestu pogu TURBO, pēc tam nospiediet M1/M2/M3/M4, lai pārietu uz ierakstīšanas režīmu. Pēc tam, kad esat nospiedis vēlamo kartēšanas pogu, atkārtoti nospiediet M1/M2/M3/M4, lai pabeigtu ierakstīšanu. Iestatījumi tiks saglabāti, un rūpnīcas noklusējuma iestatījumi tiks atspējoti.
screenshot	double click HOME	Only in HID mode

Funkcija	Darbības metode	Apraksts
kalibrēšana	START+R3	Nospiediet un turiet nospiešu izvēlnes taustiņu + R3 taustiņu 2 sekundes, lai ieietu kalibrēšanas režīmā. Pagrieziet vadības sviru 3 reizes, nospiediet sprūdu 3 reizes un nospiediet A taustiņu, lai pabeigtu kalibrēšanu.
Ātrs sprūds	START+ sprūds	Nospiediet un turiet nospiešu START pogu + L2/R2 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu ātro trigeri. 0,5 sekundes ilgs vibrācijas signāls apstiprinās iestatījumu. Saglabāiet konfigurāciju, jo rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir lineārais trigers.
Pielāgot tālrūni	TURBO+ Krustveida taustiņi uz augšu un uz leju	TURBO+ Krustveida taustiņi uz augšu un uz leju, lai palielinātu un samazinātu tālrūna sistēmas skaļumu Tikai HID režīmā
Pārslēgt vibrāciju	TURBO+ kreisais džojstiks uz augšu un uz leju	Turiet nospiešu TURBO pogu un izmantojiet kreiso džojstiku, lai regulētu vibrācijas līmeni (0-3).
mobilo tālrūņu	Pievienojiet kontrolieri Bluetooth	Atbalsta parametru pielāgošanu mobilajai lietotnei Inkfish Game Assistant
OTA	Pievienojiet kontrolieri Bluetooth, lai izmantotu OTA	Octopus Assistant lietotne nodrošina tiešo atskaņošanas režīmu un Xinput režīma Bluetooth savienojumu OTA
atjaunošanas	HOME	Nospiediet un turiet nospiešu pogu HOME 10 sekundes, lai veiktu piespiedi atiestatīšanu, kas dzēsīs Bluetooth pāri savienojumu ierakstus, pārstartēs kontrolieri un atjaunos visus rūpnīcas iestatījumus.
LED indikatoru	—————	LED1: Parāda tālrūna savienojumu un uzlādes statusu. Kontroliera indikatorlampiņa kļūst sarkana, kad ir savienots ar tālrūni, un oranža, kad ir pievienots uzlādes ports. LED2: Parāda dažādus režīmu efektus un darbības norādes.

## Octopus assistant

Nodzēsiet QR kodu Octopus Assistant lietotnē, lai atvērtu pārlūku un lejupielādētu to Android, Google vai Apple ierīcēm.



## Produkta specifikācija

Darba spriegums	DC-5V
Darba strāva	DC-3A
Ātra uzlāde	netiek atbalstīts
Enerģijas padeve	Lai barotu kontrolieri, izmantojiet power bank, mobilo tālruni, adapteri vai citus strāvas padeves portus.

## Drošība un apkope

- Nepakļaujiet ierīci mitrumam.
- Nenovietojiet kontrolieri.
- Tīriet ierīci ar sausu, mikstu drānu.
- Uzglabājiet istabas temperatūrā.

## Toote ülevaade

Seade on loodud maksimaalse kasutusmugavuse, täpse juhtimise ja täieliku ühilduvuse tagamiseks kaasaegsete mobiilmängudega. Kontrolleri võimaldab juhtida Androidi ja iOSi nutitelefonidel mängu, pakkudes konsooliga võrreldavat kogemust.

## Komplekti sisu

- Mobiilne kontrolleri
- Kaitsekott
- Mitmekeelne kasutusjuhend

## Kontrollerite konstruktsioon



- ① Otsesed nupud
- ② Tegevusnupud
- ③ Vasak joystick (L3)
- ④ Parema joystick (R3)
- ⑤ USB-C väljund
- ⑥ Programmeeritavad nupud
- ⑦ Tagasi nupp

- ⑧ Turbo nupp
- ⑨ Home button
- ⑩ Käivitusnupp
- ⑪ LED-indikaatorid
- ⑫ Põrkuri (L1 ja R1)
- ⑬ Päästikud (L2 ja R2)
- ⑭ USB-C sisend

## Toote funktsioon

Funktsioon	Tööpõhimõte	Kirjeldus
Juhtmega saabas	Ühendage mobiiltelefoniga, et seade lülituks	_____
Lülita sisse	Hoida all nuppu TURBO+base	<p>1. Hoidke all nuppu TURBO+, et seadistada käsitsi automaatne sihtimine. See nupp aktiveerib mängus automaatse sihtimise.</p> <p>2. Hoidke all nuppu TURBO+, kui käsitsi automaatne sihtimine on seadistatud, et aktiveerida automaatne sihtimine. Selle nupu vajutamine mängus peatab automaatse sihtimise ja uuesti vajutamine taastab selle. (Seadistage automaatne sihtimine enne kontrolleriit välja lülitamist ja vajutage seejärel seda nuppu, et taastada automaatne sihtimine pärast taaskäivitamist.)</p> <p>3. Hoidke all nuppu TURBO+, kui automaatne ühendus on sisse lülitatud, et automaatne ühendus välja lülitada.</p> <p>4. Hoidke nuppu TURBO 5 sekundit all, et kõikide nuppude puudutamise funktsioon välja lülitada, seejärel vilgub roheline tuli kolm korda.</p> <p>Salvestage seaded. Tehase vaikimisi seaded on ühenduspunktideta.</p>
Kiiruse reguleerimine	TURBO+ parempoolne juhtkang üles ja alla	Hoidke TURBO nuppu all ja kasutage paremat juhtkangi, et valida tulistamise kiirust (10-20-30-40), seejärel salvestage oma seaded. Tehase vaikimisi seade on 10.
Makro salvestamine	TURBO+ mis tahes tagasi-nupp	Hoidke TURBO nuppu all ja vajutage seejärel M1/M2/M3/M4, et siseneda salvestusrežiimi. Pärast soovitud kaardistamisnupu vajutamist klõpsake uuesti M1/M2/M3/M4, et salvestamine lõpetada. Seaded salvestatakse ja tehase vaikimisi seaded lülitatakse välja.
ekraanitõmmis	topeltklõpsake HOME	Ainult HID-režiimis
kalibreerimine	START+R3	Kalibreerimisrežiimi sisenemiseks hoidke menüüklahvi + R3-klahvi 2 sekundit all. Pöörake juhtkangi 3 korda, vajutage päästikku 3 korda ja vajutage A-klahvi, et kalibreerimine lõpetada.

Funktsioon	Tööpõhimõte	Kirjeldus
Kiire päästik	START+ päästik	Hoidke START-nupp + L2/R2 2 sekundit all, et kiirpäästik sisse või välja lülitada. 0,5-sekundiline vibratsioon kinnitab seadistuse. Salvesta konfiguratsioon, kuna tehase vaikimisi seadistus on lineaarne päästik.
Telefoni	TURBO+ Ristvõtmed üles ja alla	TURBO+ Ristklahvid üles ja alla, et suurendada ja vähendada telefoni helitugevust. Ainult HID-režiimis.
Lüliti vibratsioon	TURBO+ vasak joystick üles ja alla	Hoidke TURBO nupp all ja kasutage vasakut juhtkangi, et reguleerida vibratsiooni taset (0-3).
mobiiltelefoni rakendus	Ühendage kontrolleri Bluetoothiga	Toetab parameetrite reguleerimist mobiilirakenduses Inkfish Game Assistant.
OTA	Ühendage kontrolleri Bluetoothiga OTA jaoks	Octopus Assistant rakendus võimaldab otsese mängurežiimi ja Xinput-režiimi Bluetooth-ühendust OTA-värskenduste jaoks.
taastamise	HOME	Hoidke HOME-nupp 10 sekundit all, et sundida seadme taaskäivitamist, mis kustutab Bluetoothi sidumise andmed, taaskäivitab kontrolleri ja taastab kõik tehase sätted.
LED-indikaatorid	—————	LED1: Näitab telefoni ühendust ja laadimise staatust. Kontrolleriil olev märgutuli muutub punaseks, kui seade on ühendatud telefoniga, ja oranžiks, kui laadimisport on ühendatud. LED2: Näitab erinevaid režiimi efekte ja käivitamisjuhiseid.

## Kaheksajalgne assistent

Skaneeri QR-kood Octopus Assistent rakenduses, et avada brauser ja alla laadida see Androidi, Google'i või Apple'i jaoks.



## Toote spetsifikatsioon

Tööpinge	DC-5V
Töövoog	DC-3A
Kiirlaadimine	ei toeta
Toiteallikas	Kasutage kontrolleriile toiteallikana powerbanki, mobiiltelefoni, adapterit või muid toitepistikuporti.

## Ohutus ja hooldus

- Ärge jätke seadet niiskuse kätte.
- Ärge lahti kontrolleri.
- Puhastage seadet kuiva, pehme lapiga.
- Hoidke toatemperatuuril.